

32 位微控制器

HC32L110 / HC32F003 / HC32F005 系列的系统时钟异常切换

适用对象

系列	产品型号	
HC32L110	HC32L110C6UA	
	HC32L110C6PA	
	HC32L110C4UA	
	HC32L110C4PA	
	HC32L110B6PA	
	HC32L110B4PA	
HC32F003	HC32F003C4UA	
	HC32F003C4PA	
HC32F005	HC32F005C6UA	
	HC32F005C6PA	
	HC32F005D6UA	





目 录

1	摘要			.3
		· 治介绍		
		中监测模式		
		外部低速或高速晶振异常监测		
		外部晶振作为系统时钟时的异常处理		
		· 样例及驱动		
5	总结	Ī		. 5
6	其他	· 2信息	7	. 5
	版本信息 & 联系方式			



1 摘要

本篇应用笔记主要介绍 HC32L110 / HC32F003 / HC32F005 系列的时钟监测模块。 本应用笔记主要包括:

- 外部低速或高速晶振异常监测
- 外部晶振作为系统时钟时的异常处理

注意:

一本应用笔记为 HC32L110 / HC32F003 / HC32F005 系列的应用补充材料,不能代替用户手册, 具体功能及寄存器的操作等相关事项请以用户手册为准。

2 功能介绍

HC32L110 / HC32F003 / HC32F005 系列监测模式主要用于选择一个稳定的时钟源作为参考时钟,在设定的时钟周期下监测系统工作时钟的异常状态。在监测模式下只能选择外部 32M 时钟或者外部 32K 时钟作为被监测时钟。

咨询电话: 13840373805



3 时钟监测模式

3.1 外部低速或高速晶振异常监测

- 选择参考时钟
- 选择被监测时钟外部低速或高速晶振
- 监控间隔时间设置(参考时钟的计数时间)
- 被监控溢出时间设置(注意:溢出时间一定要小于监控间隔时间)
- 监控功能开启
- 使能中断
- 开始监控

监测过程中,如果监控时间结束后,被监测的外部低速或高速晶振计数器仍没有溢出,就会产生晶振失效标志,触发中断。用户可根据此标记来处理因外部晶振失效带来的异常状态。

3.2 外部晶振作为系统时钟时的异常处理

当外部晶振作为系统时钟时,如果出现异常,除上述步骤外,需要将 SYSCTTL1.CLOCL_FAULT_EN 时钟失效检测使能控制位开启,晶振失效后,系统会自动将系统时钟切换到内部 4M,避免由于晶振失效导致系统崩溃的风险。

咨询电话: 13840373805



4 参考样例及驱动

通过上述介绍,配合 HC32L110 / HC32F003 / HC32F005 系列的用户手册,我们对上述系列 MCU 的外部晶振监测功能及操作方法有了进一步的掌握。

华大半导体(HDSC)官方同时提供了该模块的应用样例及驱动库,用户可通过打开样例的 工程进一步直观地熟悉该模块以及驱动库的应用,在实际开发中也可以直接参考样例和使用 驱动库来快速实现对该模块的操作。

▶ 样例参考: ~/HC32L110_DDL/example/trim

~/HC32F003_DDL/example/trim

~/HC32F005_DDL/example/trim

▶ 驱动库参考: ~/HC32L110_DDL/driver/.../trim

~/HC32F003 DDL/driver/.../trim

~/HC32F005_DDL/driver/.../trim

5 总结

以上章节简要介绍了 HC32L110 / HC32F003 / HC32F005 系列的时钟监控模块基本功能,用户在实际的应用开发过程中,如果需要更深一步了解该模块的使用方法及操作事项,应以相应的用户手册为准。本篇中提到的样例及驱动库既可以作为用户进一步的实验与学习,也可以在实际开发中直接应用。

6 其他信息

技术支持信息: www.hdsc.com.cn



7 版本信息 & 联系方式

日期	版本	修改记录
2018/6/1	Rev1.0	初版发布。



如果您在购买与使用过程中有任何意见或建议,请随时与我们联系。

Email: mcu@hdsc.com.cn

网址:www.hdsc.com.cn

通信地址:上海市张江高科园区碧波路 572 弄 39 号

邮编:201203



咨询电话:13840373805 AN0050017C