

32 位微控制器

HC32L110 / HC32F003 / HC32F005 系列 的内部 RC 时钟

适用对象

VE/11/13/		
系列	产品型号	
HC32L110	HC32L110C6UA	
	HC32L110C6PA	
	HC32L110C4UA	
	HC32L110C4PA	
	HC32L110B6PA	
	HC32L110B4PA	
HC32F003	HC32F003C4UA	
	HC32F003C4PA	
HC32F005	HC32F005C6UA	
	HC32F005C6PA	
	HC32F005D6UA	



目 录

1	澗罗			. 3	
2	功能	介绍		. 3	
3					
	3.1		RC 时钟介绍		
		3.1.1	内部高速 RC 介绍	. 4	
			内部低速 RC 介绍		
	3.2	内部	RC 时钟开启	. 5	
	3.3	内部	RC 时钟端口输出	. 5	
	3.4		ART 时钟源 38.4khz		
	3.5	内部	高速 RC 22.12Mhz 时钟在 UART/LPUART 应用	. 6	
	3.6	内部	RC 时钟校准	. 6	
4	参考样例及驱动				
5	总结	î		. 7	
6	其他信息				
7	版本信息 & 联系方式				



1 摘要

本篇应用笔记主要介绍 HC32L110 / HC32F003 / HC32F005 系列的内部 RC 时钟。

本应用笔记主要包括:

- 内部 RC 时钟介绍
- 内部 RC 时钟开启
- 内部 RC 时钟端口输出
- LPUART 时钟源 38.4khz
- 内部高速 RC 22.12Mhz 时钟在 UART/LPUART 应用
- 内部 RC 时钟校准

注意:

一本应用笔记为 HC32L110 / HC32F003 / HC32F005 系列的应用补充材料,不能代替用户手册,具体功能及寄存器的操作等相关事项请以用户手册为准。

2 功能介绍

HC32L110 / HC32F003 / HC32F005 系列的内部 RC 时钟可以用于系统时钟、外设模块的时钟源。为了保证内部 RC 时钟源的精度,内部时钟具有校准功能。

应用笔记 Page 3 of 8



3 内部 RC 时钟模块

3.1 内部 RC 时钟介绍

3.1.1 内部高速 RC 介绍

内部高速时钟有 4M(默认系统时钟)、8M、16M、22M、24M 频率值。用户需要不同频率 值作为系统时钟或外设时钟源时,需要先设置寄存器 RCH_CR->TRIM 位。

芯片出厂前会将各频率值的校准值存放在 FLASH 相应地址,用户只需根据所需 RCH 时钟,从对应地址获取校准值后写入 RCH_CR->TRIM 寄存器即可。

RCH 各个频率校准值存放地址:

• 24M : 0x00100C00

• 22.12M : 0x00100C02

• 16M : 0x00100C04

• 8M : 0x00100C06

• 4M : 0x00100C08

3.1.2 内部低速 RC 介绍

内部低速时钟有 38.4khz、32.8khz 两个频率值。用户需要不同频率值作为系统时钟或外设时钟源时,需要先设置寄存器 RCL_CR->TRIM 位。

芯片出厂前会将各频率值的校准值存放在 FLASH 相应地址,用户只需根据所需 RCL 时钟,从对应地址获取校准值后写入 RCL_CR->TRIM 寄存器即可。

RCL 各个频率校准值存放地址:

• 38.4Khz: 0x00100C20

• 32.8Khz: 0x00100C22

应用笔记 Page 4 of 8



3.2 内部 RC 时钟开启

配置 SYSCTRL0 相关寄存器之前,需要配置启动序列: SYSCTRL2=0x5A5A,再写 SYSCTRL2=0xA5A5 即可。

配置 SYSCTRL0->RCH_EN=1 使能内部高速时钟;配置 SYSCTRL0->RCL_EN=1 使能内部低速时钟。

3.3 内部 RC 时钟端口输出

按照 3.1 和 3.2 章节介绍, 使能相应的内部 RC 时钟。

检测内部时钟稳定后,配置 RC 作为系统时钟:

SYSCTRL0->Clk_sw4_sel=0x00(内部高速)或者 0x02(内部低速)

配置端口: P24_SEL->P24_sel=0x03, AHB 总线时钟输出信号

GPIO_CTRL1->hclk_sel,对于高速时钟需进行分频配置

GPIO_CTRL1->hclk_en=1, hclk 输出使能

用户可用示波器观察 P24 端口波形频率来确认内部 RC 时钟的准确性。

3.4 LPUART 时钟源 38.4khz

按照 3.1 和 3.2 章节介绍,使能内部 RCL 低速 38.4Khz 时钟,在深度休眠模式下,高速时钟禁止,用户在此模式下需要正确接收数据的话,需要使能内部低速作为 LPUART 的时钟源,LPUART 能够在深度休眠模式下正确接收数据并唤醒。

LPUART 模块时钟源配置:

SCON->SCLKSEL=0x03,选择内部RCL作为波特率时钟源。

SCON->PRS=0x07, 配置分频系数为1。

根据深度休眠模式下波特率计算公式:

 $BaudRate = \frac{Fsclk}{PreScale*4}$

应用笔记 Page 5 of 8



BaudRate = $\frac{38400}{1*4}$ = 9600bps 的波特率。用户可通过配置分频系数得到 4800bps、2400bps 等常用波特率。

注意:

- LPUART 模块只支持 HC32L110 系列。

3.5 内部高速 RC 22.12Mhz 时钟在 UART/LPUART 应用

HC32L110 / HC32F003 / HC32F005 系列的系统内部特有 22.12Mhz 高速时钟源,是为了客户有高速通信波特率 115200bps 的要求。

根据波特率计算公式

$$BaudRate = \frac{(SCON.DBAUD+1)*Freq}{32*(65536-TM)}$$

根据此公式

SCON.DBAUD=0, Freq=22.12Mhz, BaudRate=115200,计算出TM=65530

根据 TM=65530, 计算出波特率 115208.333

误码率=(115208.333-115200)/115200=0.72%

客户要实现 115200bps, 推荐使用 22.12M 作为波特率时钟源。

注意:

- LPUART 模块只支持 HC32L110 系列。

3.6 内部 RC 时钟校准

本产品内嵌时钟校准电路,出厂时用户需要将 FLASH 对应地址中的 TRIM 值写入时钟校准 寄存器中,参考 3.1 章节。

如果发生 FLASH TRIM 值丢失的现象,也可使用内嵌的时钟校准电路进行校准。

应用笔记 Page 6 of 8



4 参考样例及驱动

通过上述介绍,配合 HC32L110 / HC32F003 / HC32F005 系列的用户手册,我们对上述系列 MCU 的内部 RC 时钟模块功能及操作方法有了进一步的掌握。

华大半导体(HDSC)官方同时提供了该模块的应用样例及驱动库,用户可通过打开样例的 工程进一步直观地熟悉该模块以及驱动库的应用,在实际开发中也可以直接参考样例和使用 驱动库来快速实现对该模块的操作。

▶ 样例参考: ~/HC32L110_DDL/example/inner_rc

~/HC32F003_DDL/example/inner_rc

~/HC32F005_DDL/example/inner_rc

➤ 驱动库参考: ~/HC32L110_DDL/driver/.../clk

~/HC32F003 DDL/driver/.../clk

~/HC32F005 DDL/driver/.../clk

5 总结

以上章节简要介绍了 HC32L110 / HC32F003 / HC32F005 系列内部 RC 时钟的基本功能,用户在实际的应用开发过程中,如果需要更深一步了解该模块的使用方法及操作事项,应以相应的用户手册为准。本篇中提到的样例及驱动库既可以作为用户进一步的实验与学习,也可以在实际开发中直接应用。

6 其他信息

技术支持信息: www.hdsc.com.cn

应用笔记 Page 7 of 8



7 版本信息 & 联系方式

日期	版本	修改记录
2018/6/1	Rev1.0	初版发布。



如果您在购买与使用过程中有任何意见或建议,请随时与我们联系。

Email: mcu@hdsc.com.cn

网址: www.hdsc.com.cn

通信地址: 上海市张江高科园区碧波路 572 弄 39 号

邮编: 201203



应用笔记 AN0050016C