

# 32 位微控制器

# HC32L110 / HC32F003 / HC32F005 系列 的 GPIO 模块

#### 适用对象

但/11/13/		
系列	产品型号	
HC32L110	HC32L110C6UA	
	HC32L110C6PA	
	HC32L110C4UA	
	HC32L110C4PA	
	HC32L110B6PA	
	HC32L110B4PA	
HC32F003	HC32F003C4UA	
	HC32F003C4PA	
HC32F005	HC32F005C6UA	
	HC32F005C6PA	
	HC32F005D6UA	



# 目 录

1	摘要	. 3	
2	功能介绍		
	GPIO 模块		
	3.1 Reset 引脚复用为输入端口		
	3.2 SWD 端口复用为 I/O 功能	. 4	
	3.3 晶振端口复用为 I/O 端口	. 5	
	3.4 其他 GPIO 功能配置	. 5	
4	参考样例及驱动		
5	总结	. 6	
6	其他信息	. 6	
7	版本信息 & 联系方式		



## 1 摘要

本篇应用笔记主要介绍 HC32L110 / HC32F003 / HC32F005 系列的 GPIO 模块。

本应用笔记主要包括:

- GPIO 模块介绍
- Reset 引脚复用为输入端口
- SWD端口复用为I/O功能
- 晶振端口复用为 IO 功能

#### 注意:

一本应用笔记为 HC32L110 / HC32F003 / HC32F005 系列的应用补充材料,不能代替用户手册,具体功能及寄存器的操作等相关事项请以用户手册为准。

# 2 功能介绍

GPIO 是通用输入输出模块,MCU 可将一个 IO 设为模拟模式,作为 ADC 输入;设为数字输入输出,或是外设端口,供特定外设使用。使用端口功能前,需要先把 GPIO 模块时钟控制功能打开。

应用笔记 Page 3 of 7



# 3 GPIO 模块

#### 3.1 Reset 引脚复用为输入端口

Reset 引脚可以复用为输入端口 P0.0。

如果要使用 Reset 作为输入端口 P0.0, 流程如下:

- 1. GPIO 模块时钟控制功能打开: PERI\_CLKEN.GPIO 置为 1
- 2. 系统控制寄存器的 Reset\_USE\_IO 时钟控制位: SYSCTRL1. RES\_UIO 使能

#### 注意:

- 在复用 Reset 引脚时候的外围电路设计,在上电时要保证该引脚不能为低电平(Low-Level),否则程序无法运行。
- 一同样,即使没有复用,仅作为Reset引脚,也不能将该引脚悬空。

## 3.2 SWD 端口复用为 I/O 功能

SWCLK与SWDIO引脚可以复用为I/O引脚。

复用 I/O 功能流程如下:

- 1. GPIO 模块时钟控制功能打开: PERI\_CLKEN.GPIO 置为 1
- 2. 系统控制寄存器的 SWD\_USE\_IO 时钟控制位(SYSCTRL1. SWD\_UIO)使能
- 3. P27\_SEL.SEL 与 P31\_SEL.SEL 设置为 0
- 4. P2DIR.P27 与 P3DIR.P31 设置为输入(1)或输出(0)

#### 注意

- 一 当把 SWD 端口复用为 I/O 功能,通过 SWD 在线调试与下载功能就会失效。
- 一在用户调试时,可以通过串口下载其他没有复用 SWD 的程序恢复 SWD 在线调试和下载功能,或者在复用 SWD 端口之前添加等待信号(参考驱动库中的样例)。

应用笔记 Page 4 of 7



## 3.3 晶振端口复用为 I/O 端口

当不使用外部高速晶振与低速晶振时,以下端口可以复用为 I/O 功能。

X32MOUT  $\rightarrow$  P0.1

 $X32MIN \rightarrow P0.2$ 

 $X32KOUT \rightarrow P1.5$ 

X32KIN  $\rightarrow$  P1.4

复用 I/O 功能流程如下:

- 1. GPIO 模块时钟控制功能打开: PERI\_CLKEN.GPIO 置为 1。
- 2. P0.1 和 P0.2、P1.5 和 P1.4 需要配置为数字端口: P0ADS 和 P1ADS 相关位配置为 0。
- 3. 功能配置寄存器选为 GPIO 功能: P01\_SEL, P02\_SEL, P15\_SEL, P14\_SEL 设为 0。
- 4. 选择输入输出方向:设置 P00DIR 和 P1DIR 的相关位(0:输出,1:输入)

### 3.4 其他 GPIO 功能配置

其他功能配置,请参考该系列的用户手册。

应用笔记 Page 5 of 7



# 4 参考样例及驱动

通过上述介绍,配合 HC32L110 / HC32F003 / HC32F005 系列的用户手册,我们可以了解 Reset 引脚、SWD 引脚、外部晶振引脚复用为输入输出引脚的方法和注意事项。

华大半导体(HDSC)官方同时提供了该模块的应用样例及驱动库,用户可通过打开样例的 工程进一步直观地熟悉该模块以及驱动库的应用,在实际开发中也可以直接参考样例和使用 驱动库来快速实现对该模块的操作。

▶ 样例参考: ~/HC32L110\_DDL/example/gpio

~/HC32F003\_DDL/example/gpio

~/HC32F005\_DDL/example/gpio

▶ 驱动库参考: ~/HC32L110 DDL/driver/.../gpio

~/HC32F003 DDL/driver/.../gpio

~/HC32F005 DDL/driver/.../gpio

# 5 总结

以上章节简要介绍了 HC32L110 / HC32F003 / HC32F005 系列的 GPIO 模块的一些端口复用功能,用户在实际的应用开发过程中,如果需要更深一步了解该模块的使用方法及操作事项,应以相应的用户手册为准。本篇中提到的样例及驱动库既可以作为用户进一步的实验与学习,也可以在实际开发中直接应用。

# 6 其他信息

技术支持信息: www.hdsc.com.cn

应用笔记 Page 6 of 7



# 7 版本信息 & 联系方式

日期	版本	修改记录
2018/5/31	Rev1.0	初版发布。



如果您在购买与使用过程中有任何意见或建议,请随时与我们联系。

Email: mcu@hdsc.com.cn

网址: www.hdsc.com.cn

通信地址: 上海市张江高科园区碧波路 572 弄 39 号

邮编: 201203



应用笔记 AN0050005C