

深圳荣品电子科技有限公司 SPECIFICATION

规格书编号:		版本:	V1.0	
发布日期:	2.1.2022			
产品类型:	BDB 连接器核心板			
		_		
产品名称·	RD-RK3588-C			

	批准	审核	检查	编制
签名				

1

网址: WWW. RPDZKJ. COM 电话: 0755-23036780



文档修改历史

版本	修改人	日期
V1.0	CJF	2022-1-2



目录

第一章	产品概述	4
	1.1 适用范围	4
	1.2 产品概述	4
	1.3 产品特点	5
	1.4 主芯片方框图	6
	1.5 核心板方框图	7
	1.6 外观图	8
	1.7 功能及驱动支持列表	0
第二章	基本功能列表1	2
第三章	PCB 尺寸和接口定义14	4
第四章	核心板接口定义说明1	6
第五章	电流参数表 20	8
第六章	组装使用注意事项2	9



第一章产品概述

1.1 适用范围

产品采用核心板加底板方式,核心板主要集成四大主件(分别为主控,内存,存储和电源管理),核心板安装可方便拆卸,客户可以快速进行二次开发,主要应用于工业控制,商显,智能家居,汽车电子,医疗设备,产品形态有,广告机,无人值守机器人,送餐机器人,工业应用机器人,平板电脑,学习机,匝机通道,客流统计,车牌识别,数字标牌、智能自助终端、智能零售终端等相关产品。

1.2 产品概述

核心板采用 ROCKCHIP 八核 RK3588 四核 A76+四核 A55,搭载 Android/Linux+QT/Ubuntu 系统, A76 主频 2.4GHz, A55 主频 1.8G,采用 Mali-G610 MP4 GPU,内置 6T 算力 NPU,内存最大支持 16GB,支持市面上通用显示屏接口,支持多屏异显,核心板接口丰富,引出全部功能引脚,支持多款外设扩展,是您在人机交互、工控项目上的最佳选择。

1.3 产品特点


- ◆ BDB 板对板连接器可拆卸式核心板,引脚高达 320P,引出全部功能
- ◆ 支持 2 路 HDMI 输出, 2 路 MIPI 显示屏, 2 路 EDP 显示屏, 支持多 屏异显。
- ◆ 内置 6T 算力 NPU



- ◆ 最大支持 16GB 内存
- ◆ 支持 Android/Linux+QT 系统定制,提供系统调用接口 API 参考代码,完美支持客户上层应用 APP 开发及 SDK。




1.4 主芯片方框图





1.5 核心板方框图






1.6 外观图

正面





反面





1.7 功能及驱动支持列表

RD-RK3588 功能及驱动支持列表							
	Android 12.0	Linux	Linux	Linux	备注		
	kernel 5. 10. 66	Debian	Buildroot	Ubuntu18.04			
硬件功能		1					
HDMIO 1080P 显示	<i>'</i>	~	~	'			
HDMI1 1080P 显示	'	~	~	•			
MIPI 显示屏(5.5寸 720x1280 加触摸总成)	✓	~	v	v			
MIPI 显示屏(7 寸 1024x600 加触摸总成)	<i>'</i>	~	~	~			
MIPI 显示屏 (8 寸 800x1280 加触摸总成)	V	~	~	✓			
MIPI 显示屏(10.1寸 800x1280 加触摸总成)	✓	~	•	•			
MIPI 显示屏(10.1寸 1920x1200 加触摸总成)	·	~	~	v			
eDPO 显示屏(13.3/15.6寸 1920x1080 加触摸总成)	V	~	~	~			
eDP1	·	~	~	~			
LED 灯 (进系统呼吸灯)	~	~	~	~			
RTC(外挂 HYM8563, 掉电时间保存)	~	~	~	~			
喇叭(底板可接 5W/8 欧嗽,播放声音)	~	~	~	~			
耳机 (帯耳机检测功能)	~	~	~	~			
麦克风输入	~	~	~	v			
摄像头 USB 接口(双目或单目)	~	~	V	v			
AP6275 WIFI6	~	~	~	v			
蓝牙	~						
USB3. 0 HOST 标准 A 口 (3. 0U 盘/3. 0 USB 相机)	~	~	V	v			
USB HUB X6	~	~	~	v			
USB2. 0 HOST 标准 A 口(2.0U 盘/2.0 USB 相机)	~	~	V	v			
USB2. 0 HOST 排针式 X 2(2.0U 盘/2.0 USB 相机)	~	~	V	v			
PCIE3. 0	·	~	~	v			
千兆以太网 0 PCIE	·	~	~	v			
千兆以太网1 RGMII	·	~	~	v			
调试串口	·	~	~	'			
串口 0/7/8/(可正常收发数据)	· ·	~	~	~			
TF卡(测试最大 128G TF 卡相互传文件)	· ·	~	·	·			
复位键(系统复位功能)	~	~	~	<i>'</i>			
升级键(长按上电能进入烧写模式)	V	~	<i>'</i>	<i>'</i>			
56 通迅	· ·	· ·	<i>'</i>	<i>'</i>			
CAN1/2 接收发送	· ·	~	~	<i>'</i>			
RS485		<i>'</i>	~	~			
总线驱动					<u> </u>		

网址: WWW. RPDZKJ. COM 电话: 0755-23036780



PCIE 驱动	~	~	~	~	
SPI 驱动	~	~	~	~	
ADC 驱动	·	~	~	~	
I2C 驱动	·	~	~	'	
PWM 驱动	·	~	~	'	
SDIO 驱动	·	~	~	'	
GPIO 驱动	'	~	~	'	
USB 驱动	~	~	~	'	



第二章**基本功能列表**

主要硬件指标						
尺寸	60mm 长*50mm 宽*4.2mm 高					
连接方式	板对板连接器					
СРИ	ROCKCHIP RK3588 八核 A76+A55					
NPU	6 TOPS					
GPU	Mali G61 MP4					
内存	LPDDR4x 可选配 4G/8G/16G					
存储器	EMMC 5.1 标配 8GB 选配 32G/64G/128G					
电源管理	RK806-1					
工作电压	3.4-5.5V 5A 以上					
支持系统	Andriod12/ubuntu18.04/Linux5.10+QT5.15/debian11					
工作温度	-10 到+60 度					
寿命	连续运行寿命大于 5 年以上					


	核心板常用接口
HDMI	2 路 HDMI 高清输出 最高支持 4K 显示
EDP	2 路 4Lane eDP 最高 1080P
DP	2 路 4Lane DP 最高 4K



MIPI DSI	2 路 MIPI DSI 最高支持 2K
MIPI CSI	6路 MIPI CAMERA CSI 输入
I2S	三路 I2S,二路 8 通道/一路 2 通道
PCIE	1 路 PCIE 3.0 x4 + 3 路 PCIE2.0 x1
SATA	3路 SATA3.0
USB2.0	3 路独立 USB2.0 其中一路为 OTG
USB3.0	2 路 USB 3.0 接口 (与 DP 共用)
以太网	2路 RGMII 以太网接口
UART	10 路串口
SPI	5路SPI
I2C	7路I2C
PWM	15 路 PWM
SDIO	2路 SDIO接口,一路为 TF 卡,另一可接 SDIO WIFI
ADC	4 路模拟 ADC 输入接口
CAN	2 路 CAN 总线
GPIO	可复用 GPIO 高达 120
升级	支持 USB/TF 卡本地升级



第三章PCB 尺寸和接口定义




正面图 top view

正面

PCB: 10层板

尺寸: 60mm*50mm*4.2mm





反面图 top view

反面

PCB: 10层板

尺寸: 60mm*50mm*4.2mm



第四章**核心板接口定义说明**

脚位	名称/默认功能	10 电压	可配置	可复用其它功能
76th 177	11 101/ M/ (N/ 20) HE	电源域	状态	マタ/カス ころ能
J1-1	MIPI_CSIO_RX_D3N		输入	MIPI_CSIO_RX_D3N
J1-2	MIPI_CSIO_RX_D3P		输入	MIPI_CSIO_RX_D3P
J1-3	MIPI_CSIO_RX_D2N		输入	MIPI_CSIO_RX_D2N
J1-4	MIPI_CSIO_RX_D2P		输入	MIPI_CSIO_RX_D2P
J1-5	MIPI_CSIO_RX_DOP		输入	MIPI_CSIO_RX_DOP
J1-6	MIPI_CSIO_RX_DON		输入	MIPI_CSIO_RX_DON
J1-7	MIPI_CSIO_RX_CLKO		输入	MIPI_CSIO_RX_CLKON
J1-8	MIPI_CSIO_RX_CLKO		输入	MIPI_CSIO_RX_CLKOP
J1-9	MIPI_CSIO_RX_D1P		输入	MIPI_CSIO_RX_D1P
J1-10	MIPI_CSIO_RX_D1N		输入	MIPI_CSIO_RX_D1N
J1-11	MIPI_CSIO_RX_CLK1		输入	MIPI_CSIO_RX_CLK1N
J1-12	MIPI_CSIO_RX_CLK1		输入	MIPI_CSIO_RX_CLK1P
J1-13	GND	OV		接地
J1-14	MIPI_CSI1_RX_D3N		输入	MIPI_CSI1_RX_D3N
J1-15	MIPI_CSI1_RX_D3P		输入	MIPI_CSI1_RX_D3P
J1-16	MIPI_CSI1_RX_D2N		输入	MIPI_CSI1_RX_D2N
J1-17	MIPI_CSI1_RX_D2P		输入	MIPI_CSI1_RX_D2P
J1-18	MIPI_CSI1_RX_DOP		输入	MIPI_CSI1_RX_DOP
J1-19	MIPI_CSI1_RX_DON		输入	MIPI_CSI1_RX_DON
J1-20	MIPI_CSI1_RX_CLKO		输入	MIPI_CSI1_RX_CLKON
J1-21	MIPI_CSI1_RX_CLKO		输入	MIPI_CSI1_RX_CLKOP
J1-22	MIPI_CSI1_RX_D1P		输入	MIPI_CSI1_RX_D1P
J1-23	MIPI_CSI1_RX_D1N		输入	MIPI_CSI1_RX_D1N
J1-24	MIPI_CSI1_RX_CLK1		输入	MIPI_CSI1_RX_CLK1N
J1-25	MIPI_CSI1_RX_CLK1		输入	MIPI_CSI1_RX_CLK1P
J1-26	GND	OV		接地
J1-27	ETH1_REFCLKO_25M	VCCIO5 3V3	输入输出	MIPI_CAMERA1_CLK_M1/I2C4_SCL_M0/ETH1_REFCLKO_25M/GPI03_A6_d

16

网址: WWW. RPDZKJ. COM 电话: 0755-23036780



GMAC1_MCLKINOUT	VCCI05 3V3	输入输出	PWM13_MO/CAN1_TX_MO/UART3_RX_M1/I2S2_LRCK_M1/GMAC1_MCLKINOUT/GPI03_B6 _d
GMAC1_RXCLK	VCCIO5 3V3	输入输出	MIPI_CAMERAO_CLK_M1/UART8_CTSN_M1/I2C4_SDA_MO/FSPI_CLK_M2/SDIO_CLK_M1 /GMAC1 RXCLK/GPIO3 A5 d
GMAC1 RXDV CRS	VCCIO5 3V3	输入输出	PWM2 M1/MIPI CAMERA4 CLK M1/UART2 TX M2/GMAC1 RXDV CRS/GPIO3 B1 d
	VCCI05 3V3		PWM8 MO/MIPI CAMERA2 CLK M1/GMAC1 RXDO/GPIO3 A7 u
GMAC1 RXD1			PWM9 MO/MIPI CAMERA3 CLK M1/GMAC1 RXD1/GPIO3 BO u
GMAC1_RXD2	VCCI05 3V3	输入输出	AUDDSM_LP/SPI4_CLK_M1/UART8_TX_M1/FSPI_D2_M2/I2S3_LRCK/SDI0_D2_M1/GMA C1_RXD2/GPI03_A2_u
GMAC1_RXD3	VCCI05 3V3	输入输出	AUDDSM_RN/SPI4_CSO_M1/UART8_RX_M1/FSPI_D3_M2/I2S3_SDO/SDIO_D3_M1/GMAC 1_RXD3/GPIO3_A3_u
GMAC1_TXCLK	VCCI05 3V3	输入输出	AUDDSM_RP/SPI4_CS1_M1/UART8_RTSN_M1/I2S3_SDI/SDIO_CMD_M1/GMAC1_TXCLK/GPI03_A4_d
GMAC1_TXEN	VCCI05 3V3	输入输出	PWM12_MO/CAN1_RX_MO/UART3_TX_M1/I2S2_SCLK_M1/GMAC1_TXEN/GPI03_B5_u
GMAC1_TXD0	VCC105 3V3	输入输出	UART2_RTSN/I2S2_SDO_M1/GMAC1_TXDO/GPI03_B3_u
GMAC1_TXD1	VCCI05 3V3	输入输出	UART2_CTSN/I2S2_MCLK_M1/GMAC1_TXD1/GPI03_B4_u
GMAC1_TXD2	VCCIO5 3V3	输入输出	PWM10_M0/SPI4_MIS0_M1/I2C6_SDA_M4/FSPI_D0_M2/I2S3_MCLK/SDI0_D0_M1/GMA C1_TXD2/GPI03_A0_u
GMAC1_TXD3	VCCIO5 3V3	输入输出	AUDDSM_LN/SPI4_MOSI_M1/PWM11_IR_M0/I2C6_SCL_M4/FSPI_D1_M2/I2S3_SCLK/S DIO_D1_M1/GMAC1_TXD3/GPI03_A1_u
PCIE20_0_RXN/SATA 30_0_RXN		输入输出	PCIE20_0_RXN/SATA30_0_RXN
PCIE20_0_RXP/SATA 30_0_RXP		输入输出	PCIE20_0_RXP/SATA30_0_RXP
PCIE20_0_TXN/SATA 30_0_TXN		输入输出	PCIE20_0_TXN/SATA30_0_TXN
PCIE20_0_TXP/SATA 30_0_TXP		输入输出	PCIE20_0_TXP/SATA30_0_TXP
PCIE20_0_REFCLKN		输出	PCIE20_0_REFCLKN
PCIE20_0_REFCLKP		输出	PCIE20_0_REFCLKP
GPI00_D3_u	PMUIO2 3V3	输入输出	SPI3_CLK_M2/LITCPU_AVS/GPI00_D3_u
I2C6_SCL_MO	PMUIO2 3V3	输入输出	UART1_CTSN_M2/PDM0_SDI1_M1/I2S1_SDI3_M1/PCIE30X4_PERSTN_M0/SPI3_MIS0_ M2/I2C6_SCL_M0/PWM7_IR_M0/GPI00_D0_d
I2C6_SDA_MO	PMUIO2 3V3	输入输出	UART1_RTSN_M2/PDM0_SDI0_M1/I2S1_SDI2_M1/PCIE30X4_WAKEN_M0/SPI0_MIS0_M 0/I2C6_SDA_M0/PWM6_M0/GPI00_C7_d
GPI00_C6_u	PMUIO2 3V3	输入输出	PWM5_M1/UARTO_RTSN/SATA_CP_POD/I2S1_SDI1_M1/PCIE30X4_CLKREQN_M0/SPI0_ CLK_M0/NPU_AVS/GPI00_C6_u
UARTO_TX	PMUIO2 3V3	输入输出	PWM4_MO/UARTO_TX_MO/DP1_HPDIN_M1/I2S1_SDIO_M1/PCIE30X1_0_PERSTN_M0/I2 C4_SCL_M2/GPU_AVS/GPI00_C5_u
		输入输出	UARTO_RX_MO/DPO_HPDIN_M1/PDMO_CLK1_M1/PCIE30X1_0_WAKEN_M0/I2C4_SDA_M2
	GMAC1_RXCLK GMAC1_RXDV_CRS GMAC1_RXD1 GMAC1_RXD1 GMAC1_RXD2 GMAC1_RXD3 GMAC1_RXD3 GMAC1_TXCLK GMAC1_TXCLK GMAC1_TXD0 GMAC1_TXD0 GMAC1_TXD1 GMAC1_TXD2 GMAC1_TXD2 GMAC1_TXD3 PCIE20_0_RXN/SATA 30_0_RXN PCIE20_0_RXP/SATA 30_0_RXP PCIE20_0_TXN/SATA 30_0_TXN PCIE20_0_TXN/SATA 30_0_TXN PCIE20_0_TXP/SATA 30_0_TXP PCIE20_0_REFCLKN PCIE20_0_REFCLKN PCIE20_0_REFCLKP GP100_D3_u 12C6_SCL_M0 GP100_C6_u	GMAC1_RXCLK GMAC1_RXDV_CRS GMAC1_RXD0 VCC105 3V3 GMAC1_RXD1 VCC105 3V3 GMAC1_RXD2 VCC105 3V3 GMAC1_RXD2 VCC105 3V3 GMAC1_RXD3 VCC105 3V3 GMAC1_TXCLK VCC105 3V3 GMAC1_TXCLK VCC105 3V3 GMAC1_TXD0 VCC105 3V3 GMAC1_TXD1 VCC105 3V3 GMAC1_TXD1 VCC105 3V3 GMAC1_TXD2 VCC105 3V3 GMAC1_TXD2 VCC105 3V3 GMAC1_TXD3 VCC105 3V3 FCLE20_0_RXN/SATA 30_0_RXN FCLE20_0_RXP/SATA 30_0_TXN FCLE20_0_TXN/SATA 30_0_TXN FCLE20_0_TXP/SATA 30_0_TXN FCLE20_0_TXP/SATA 30_0_TXP FCLE20_0_REFCLKN FCLE20_0_R	SMAC1_RXCLK VCC105 3V3 输入输出 SMAC1_RXDV_CRS VCC105 3V3 输入输出 SMAC1_RXD0 VCC105 3V3 输入输出 SMAC1_RXD1 VCC105 3V3 输入输出 SMAC1_RXD2 VCC105 3V3 输入输出 SMAC1_RXD3 VCC105 3V3 输入输出 SMAC1_TXCLK VCC105 3V3 输入输出 SMAC1_TXCLK VCC105 3V3 输入输出 SMAC1_TXD0 VCC105 3V3 输入输出 SMAC1_TXD0 VCC105 3V3 输入输出 SMAC1_TXD0 VCC105 3V3 输入输出 SMAC1_TXD1 VCC105 3V3 输入输出 SMAC1_TXD2 VCC105 3V3 输入输出 SMAC1_TXD2 VCC105 3V3 输入输出 SMAC1_TXD3 VCC105 3V3 输入输出 SMAC1_TXD3 VCC105 3V3 输入输出 SMAC1_TXD4 VCC105 3V3 输入输出 SMAC1_TXD5 VCC105 3V3 输入输出 SMAC1_TXD6 VCC105 3V3 输入输出 SMAC1_TXD7 VCC105 3V3 输入输出 SMAC1_TXD8 VCC105 3V3 输入输出 SMAC1_TXD9 VCC105 3V3 输入输出 SPC1E20_0_RXN/SATA 30_0_RXN PC1E20_0_RXP/SATA 30_0_TXN PC1E20_0_TXN/SATA 30_0_TXN PC1E20_0_TXN/SATA 30_0_TXN PC1E20_0_TXP/SATA 30_0_TXN PC1E20_0_REFCLKN

17



				KUNGPIN
J1-53	CANO_RX	PMUIO2 3V3	输入输出	CANO_RX_MO/PDMO_CLKO_M1/PCIE3OX1_O_CLKREQN_MO/SPIO_MOSI_MO/12C2_SDA_M O/PWM1_MO/GPIOO_CO_d
J1-54	CANO_TX	PMUIO2 3V3	输入输出	CANO_TX_MO/I2S1_LRCK_M1/PCIE3OX1_1_PERSTN_MO/SPIO_CS1_MO/I2C2_SCL_MO/PWMO_MO/GPIOO_B7_d
J1-55	UART2_RX_MO_DEBUG	PMUIO2 3V3	输入输出	UART2_RX_MO/I2S1_SCLK_M1/PCIE3OX1_1_WAKEN_MO/I2C1_SDA_MO/JTAG_TMS_M2/GPIOO_B6_d
J1-56	UART2_TX_MO_DEBUG	PMUIO2 3V3	输入输出	UART2_TX_MO/I2S1_MCLK_M1/PCIE30X1_1_CLKREQN_MO/I2C1_SCL_MO/JTAG_TCK_M 2/GPI00_B5_d
J1-57	GND	OV		接地
J1-58	LCD_RST/GPI04_C6_	VCCIO3 1V8	输入输出	I2CO_SDA_M1/UART7_CTSN_MO/SPI3_CLK_MO/PWM7_IR_M3/GMACO_TXER/GPI04_C6_ d
J1-59	LCD_EN/GPI04_C2_d	VCCIO3 1V8	输入输出	UART7_RTSN_MO/SPI3_CSO_MO/PWM2_M2/GMACO_RXDV_CRS/GPI04_C2_d
J1-60	GPI02_C5_d	VCCIO3 1V8	输入输出	CLK32K_OUT1/GPIO2_C5_d
J1-61	GPI02_C1_d	VCCIO3 1V8	输入输出	I2C2_SCL_M1/UART1_CTSN_MO/SPI1_MISO_MO/GMACO_RXDO/GPIO2_C1_d
J1-62	GPI02_B6_d	VCCIO3 1V8	输入输出	I2C5_SCL_M4/UART1_RX_M0/I2S2_MCLK_M0/GMAC0_TXD0/GPI02_B6_d
J1-63	I2C4_SCL_M1	VCCIO3 1V8	输入输出	I2C4_SCL_M1/UART7_TX_M0/FSPI_CS1N_M1/HDMI_TX1_SCL_M0/GMAC0_PPSTRIG/GP I02_B5_u
J1-64	I2C4_SDA_M1	VCCI03 1V8	输入输出	I2C4_SDA_M1/UART7_RX_MO/FSPI_CSON_M1/HDMI_TX1_SDA_MO/GMACO_PTP_REFCLK /GPI02_B4_u
J1-65	UART9_CTSn_MO_BT	VCCI03 1V8	输入输出	I2CO_SCL_M1/UART9_CTSN_MO/SPI3_MOSI_MO/PWM6_M2/GMACO_MDIO/GPI04_C5_d
J1-66	UART9_RTSn_MO_BT	VCCIO3 1V8	输入输出	I2C7_SDA_M1/UART9_RTSN_MO/SPI3_MISO_MO/PWM5_M2/GPIO4_C4_d
J1-67	UART9_RX_MO_BT	VCCI03 1V8	输入输出	TEST_CLKOUT_M1/UART9_RX_MO/SPI1_CS1_MO/HDMI_TX1_CEC_MO/GMACO_PPSCLK/G PI02_C4_d
J1-68	UART9_TX_MO_BT	VCCIO3 1V8	输入输出	I2C6_SDA_M2/UART9_TX_MO/SPI1_MOSI_MO/GMACO_RXD1/GPIO2_C2_d
J1-69	I2S2_SDI_MO_BT/GP I02_C3_d	VCCI03 1V8	输入输出	I2C6_SCL_M2/SPI1_CSO_M0/I2S2_SDI_M0/ETH0_REFCLK0_25M/GPI02_C3_d
J1-70	I2S2_LRCK_MO_BT/G PIO2_CO_d	VCCIO3 1V8	输入输出	I2C2_SDA_M1/UART1_RTSN_MO/SPI1_CLK_MO/I2S2_LRCK_MO/GMACO_TXEN/GPI02_C 0_d
J1-71	I2S2_SCLK_MO_BT/G PI02_B7_d	VCCI03 1V8	输入输出	I2C5_SDA_M4/UART1_TX_M0/I2S2_SCLK_M0/GMAC0_TXD1/GPI02_B7_d
J1-72	I2S2_SD0_M0_BT/GP I04_C3_d	VCCI03 1V8	输入输出	I2C7_SCL_M1/PWM4_M1/SPI3_CS1_M0/I2S2_SD0_M0/GMAC0_MCLKINOUT/GPI04_C3_
J1-73	GPI02_B3_d	VCCI03 1V8	输入输出	I2C3_SDA_M3/FSPI_CLK_M1/SDIO_CLK_M0/GMACO_TXCLK/GPIO2_B3_d
J1-74	GPI02_B2_u	VCCIO3 1V8	输入输出	I2C3_SCL_M3/SDIO_CMD_MO/GMACO_TXD3/GPIO2_B2_u
J1-75	GPI02_B1_u	VCCI03 1V8	输入输出	I2C8_SDA_M1/UART6_CTSN_M0/FSPI_D3_M1/SDI0_D3_M0/GMAC0_TXD2/GPI02_B1_u
J1-76	GPI02_B0_u	VCCIO3 1V8	输入输出	I2C8_SCL_M1/UART6_RTSN_M0/FSPI_D2_M1/SDIO_D2_M0/GMAC0_RXCLK/GPI02_B0_ u
J1-77	UART6_TX	VCCIO3 1V8	输入输出	UART6_TX_MO/FSPI_D1_M1/SDIO_D1_MO/GMACO_RXD3/GPIO2_A7_u
J1-78	UART6_RX	VCCIO3 1V8	输入输出	UART6_RX_MO/FSPI_DO_M1/SDIO_DO_MO/GMACO_RXD2/GPIO2_A6_u
J1-79	GND	OV		接地



J1-80 GND 0V 接地

脚位	名称/默认功能	10 电压	可配置	可复用其它功能	
J2-1	GMAC1_MDIO	VCCIO5 3V3	输入输出	PWM15_IR_MO/UART7_CTSN_M1/I2C8_SDA_M4/SPI1_CS1_M1/MIPI_TE1/GMAC1_MDIO /GPI03_C3_d	
J2-2	GMAC1_MDC	VCC105 3V3	输入输出	PWM14_MO/UART7_RTSN_M1/I2C8_SCL_M4/SPI1_CSO_M1/MIPI_TEO/GMAC1_MDC/GPI 03_C2_d	
J2-3	GMAC1_RSTn_L	VCCIO5 3V3	输入输出	I2C3_SCL_M1/SPI1_MOSI_M1/HDMI_TX1_HPD_M1/GMAC1_PTP_REF_CLK/GPI03_B7_d	
J2-4	GMAC1_TXER/GPI03_ B2_d	VCCIO5 3V3	输入输出	PWM3_IR_M1/UART2_RX_M2/I2S2_SDI_M1/GMAC1_TXER/GPI03_B2_d	
J2-5	GND	OV		接地	
J2-6	PCIE20_1_RXP/SATA 30_1_RXP		输入输出	PCIE20_1_RXP/SATA30_1_RXP	
J2-7	PCIE20_1_RXN/SATA 30_1_RXN		输入输出	PCIE20_1_RXN/SATA30_1_RXN	
J2-8	PCIE20_1_TXP/SATA 30_1_TXP		输入输出	PCIE20_1_TXP/SATA30_1_TXP	
J2-9	PCIE20_1_TXN/SATA 30_1_TXN		输入输出	PCIE20_1_TXN/SATA30_1_TXN	
J2-10	PCIE20_1_REFCLKP		输出	PCIE20_1_REFCLKP	
J2-11	PCIE20_1_REFCLKN		输出	PCIE20_1_REFCLKN	
J2-12	GND	OV		接地	
J2-13	PCIE20_2_RXN/SATA 30_2_RXN		输入输出	PCIE20_2_RXN/SATA30_2_RXN	
J2-14	PCIE20_2_RXP/SATA 30_2_RXP		输入输出	PCIE20_2_RXP/SATA30_2_RXP	
J2-15	PCIE20_2_REFCLKN		输出	PCIE20_2_REFCLKN	
J2-16	PCIE20_2_REFCLKP		输出	PCIE20_2_REFCLKP	
J2-17	PCIE20_2_TXN/SATA 30_2_TXN		输入输出	PCIE20_2_TXN/SATA30_2_TXN	
J2-18	PCIE20_2_TXP/SATA 30_2_TXP		输入输出	PCIE20_2_TXP/SATA30_2_TXP	
J2-19	GND	OV		接地	
J2-20	PCIE30_PORTO_TXOP		输出	PCIE30_PORTO_TXOP	
J2-21	PCIE30_PORTO_TXON		输出	PCIE30_PORTO_TXON	
J2-22	PCIE30_PORTO_TX1P		输出	PCIE30_PORTO_TXIP	
J2-23	PCIE30_PORTO_TX1N		输出	PCIE30_PORTO_TXIN	
J2-24	PCIE30_PORT1_TX2P		输出	PCIE30_PORT1_TX2P	
J2-25	PCIE30_PORT1_TX2N		输出	PCIE30_PORT1_TX2N	
J2-26	PCIE30_PORTO_REFC		输入	PCIE30_PORTO_REFCLKP_IN	



	1	T	T	RONGPIN	
	LKP_IN				
J2-27	PCIE30_PORTO_REFC		输入	PCIE30_PORTO_REFCLKN_IN	
	LKN_IN				
J2-28	PCIE30_PORT1_REFC		输入	PCIE30_PORT1_REFCLKP_IN	
	LKP_IN				
J2-29	PCIE30_PORT1_REFC LKN IN		输入	PCIE30_PORT1_REFCLKN_IN	
J2-30	GND	OV		接地	
J2-31	PCIE30_PORTO_RXOP		输入	PCIE30_PORTO_RXOP	
J2-32	PCIE30_PORTO_RXON		输入	PCIE30_PORTO_RXON	
J2-33	PCIE30_PORTO_RX1P		输入	PCIE30_PORTO_RX1P	
J2-34	PCIE30_PORTO_RX1N		输入	PCIE30_PORTO_RX1N	
J2-35	PCIE30_PORT1_RX2P		输入	PCIE30_PORT1_RX2P	
J2-36	PCIE30_PORT1_RX2N		输入	PCIE30_PORT1_RX2N	
J2-37	PCIE30_PORT1_RX3P		输入	PCIE30_PORT1_RX3P	
J2-38	PCIE30_PORT1_RX3N		输入	PCIE30_PORT1_RX3N	
J2-39	PCIE30_PORT1_TX3P		输出	PCIE30_PORT1_TX3P	
J2-40	PCIE30_PORT1_TX3N		输出	PCIE30_PORT1_TX3N	
J2-41	GND	OV		接地	
TO 40		VCCI04 1V8/3V3	输入输出	HDMI_RX_SDA_M2/PWM15_IR_M3/PCIE3OX2_CLKREQN_M3/MIPI_CAMERA4_CLK_M0/I2	
J2-42	MIPI_CAM4_CLKOUT			C8_SDA_M2/UART1_CTSN_M1/GPI01_D7_u	
TO 42	MIDI CAMO CLEOUT	VCCTO4 1V9 /2V2	输入输出	HDMI_RX_SCL_M2/PWM14_M2/MIPI_CAMERA3_CLK_M0/I2C8_SCL_M2/UART1_RTSN_M1	
J2-43	MIPI_CAM3_CLKOUT	VCCI04 1V8/3V3	- 柳八柳山	/GPI01_D6_u	
J2-44	MIPI CAM2 CLKOUT	VCCI04 1V8/3V3	输入输出	HDMI_RX_CEC_M2/PWM13_M2/SPDIF1_TX_M0/PCIE30X2_PERSTN_M3/MIPI_CAMERA2_	
J2 44	MIFI_CAM2_CLROUI	VCC104 1V0/3V3	棚八棚山	CLK_MO/I2C5_SDA_M3/UART1_RX_M1/GPI01_B7_u	
J2-45	MIPI CAM1 CLKOUT	VCCI04 1V8/3V3	输入输出	HDMI_RX_HPDOUT_M2/SPDIF0_TX_M0/PCIE30X2_WAKEN_M3/MIPI_CAMERA1_CLK_M0/	
J2 40	MII I_CAMI_CEROOI	VCC104 1V0/3V3	加八加山	I2C5_SCL_M3/UART1_TX_M1/GPI01_B6_u	
J2-46	PCIEx1_0_CLKREQn_	VCCI04 1V8/3V3	输入输出	SPIO_CS1_M2/PCIE30X1_O_CLKREQN_M2/UART7_TX_M2	
J= 10	M1_L	. 33131 110/010	may + ind LLI		
J2-47	PCIEx1_0_PERSTn_M 1_L	VCCI04 1V8/3V3	输入输出	SPIO_CSO_M2/PCIE30X1_O_PERSTN_M2/PDM1_CLKO_M1/UART7_RX_M2/GPIO1_B4_u	
TO 40	PCIEx1_0_WAKEn_M1	WCCTO 4 1WC /OWO	<i>t</i> △ > <i>t</i> △ .1.	SATAO_ACT_LED_M1/SPIO_CLK_M2/PCIE30X1_0_WAKEN_M2/PDM1_CLK1_M1/UART4_T	
J2-48	_L	VCCI04 1V8/3V3	输入输出	X_M2/GPI01_B3_d	
J2-49	GPI01_B2_d	VCCI04 1V8/3V3	输入输出	SPIO_MOSI_M2/PCIE30X4_PERSTN_M3/PDM1_SDI3_M1/UART4_RX_M2/GPI01_B2_d	
J2-50	GPI01_B1_d	VCCI04 1V8/3V3	输入输出	SPIO_MISO_M2/PCIE30X4_WAKEN_M3/PDM1_SDI2_M1/GPIO1_B1_d	
J2-51	GPI01_B0_u	VCCI04 1V8/3V3	输入输出	SPI2_CS1_MO/PCIE30X4_CLKREQN_M3/PDM1_SDI1_M1/GPI01_B0_u	
J2-52	GPIO1_A7_u	VCCI04 1V8/3V3	输入输出	PWM3_IR_M3/SPI2_CSO_MO/PCIE3OX1_1_PERSTN_M2/PDM1_SDIO_M1/GPIO1_A7_u	
J2-53	HDMITX1_HPDIN_MO	VCCI04 1V8/3V3	输入输出	SPI2_CLK_MO/HDMI_TX1_HPD_MO/GPI01_A6_d	
J2-54	HDMITXO_HPDIN_MO	VCCI04 1V8/3V3	输入输出	SPI2_MOSI_MO/HDMI_TXO_HPD_MO/GPI01_A5_d	
J2-55	HDMI_TX1_SCL_M2	VCCI04 1V8/3V3	输入输出	SPI2_MISO_MO/HDMI_TX1_SCL_M2/GPIO1_A4_d	



				RUNGPIN	
J2-56	HDMI_TX1_SDA_M2	VCCI04 1V8/3V3	输入输出	PWM1_M2/SPI4_CSO_M2/HDMI_TX1_SDA_M2/I2C4_SCL_M3/UART6_CTSN_M1/GPI01_A 3_d	
J2-57	GPI01_A2_d	VCCI04 1V8/3V3	输入输出	PWMO_M2/SPI4_CLK_M2/VOP_POST_EMPTY/I2C4_SDA_M3/UART6_RTSN_M1/GPI01_A2d	
J2-58	I2C2_SCL_M4_MIPI	VCCI04 1V8/3V3	输入输出	SATA1_ACT_LED_M1/SPI4_MOSI_M2/PCIE30X1_1_WAKEN_M2/DP1_HPDIN_M2/I2C2_S CL_M4/UART6_TX_M1/GPI01_A1_d	
J2-59	I2C2_SDA_M4_MIPI	VCCI04 1V8/3V3	输入输出	SPI4_MISO_M2/PCIE30X1_1_CLKREQN_M2/DPO_HPDIN_M2/I2C2_SDA_M4/UART6_RX_ M1/GPI01_A0_d	
J2-60	VCCI04	VCCI04 1V8/3V3	输入	VCCI04 电源输入可配置 1V8/3V3 默 认 1V8	
J2-61	GND	OV		接地	
J2-62	I2C3_SCL_MO_MIPI	VCCIO1 1V8	输入输出	SPI4_MOSI_MO/UART3_TX_MO/I2C3_SCL_MO/GPI01_C1_z	
J2-63	I2C3_SDA_MO_MIPI	VCCIO1 1V8	输入输出	SPI4_MISO_MO/UART3_RX_MO/I2C3_SDA_MO/GPI01_CO_z	
TO C4	TOCZ CDA NO CODEC	NCCTO1 11/0	t >) t > 11	SPI1_MOSI_M2/UART6_RX_M2/I2C7_SDA_MO/PDM0_SDI1_M0/I2S0_SD02/I2S0_SDI3	
J2-64	I2C7_SDA_MO_CODEC	VCCIO1 1V8	输入输出	/GPI01_D1_d	
J2-65	I2C7_SCL_MO_CODEC	VCCIO1 1V8	输入输出	SPI1_MISO_M2/UART6_TX_M2/I2C7_SCL_M0/I2SO_SD01/GPI01_D0_d	
J2-66	I2SO_MCLK	VCCIO1 1V8	输入输出	SPI4_CLK_MO/UART3_RTSN/PWM3_IR_M2/I2C6_SDA_M1/I2SO_MCLK/GPI01_C2_d	
J2-67	I2SO_SCLK_TX	VCCIO1 1V8	输入输出	SPI4_CSO_MO/UART3_CTSN/PWM7_IR_M2/I2C6_SCL_M1/I2SO_SCLK/GPI01_C3_d	
J2-68	I2SO_LRCK_TX	VCCIO1 1V8	输入输出	UART4_RTSN/I2C2_SCL_M3/I2SO_LRCK/GPI01_C5_d	
J2-69	I2S0_SDI0	VCCIO1 1V8	输入输出	I2S0_SDI0/GPI01_D4_d	
J2-70	I2S0_SD00	VCCIO1 1V8	输入输出	UART4_CTSN/I2C4_SCL_M4/I2S0_SD00/GPI01_C7_d	
J2-71	HDMIIRX_DET_L	VCCIO1 1V8	输入输出	SPI1_CS1_M2/PDM0_SDI0_M0/GPI01_D5_d	
J2-72	PWM15_M2	VCCIO1 1V8	输入输出	PWM15_IR_M2/I2C4_SDA_M4/PDM0_CLK0_M0/GPI01_C6_d	
J2-73	PWM1_M1/GPI01_D3_	VCCIO1 1V8	输入输出	SPI1_CSO_M2/UART4_RX_MO/PWM1_M1/I2C1_SDA_M4/PDM0_SDI3_MO/I2S0_SDI1/GP	
J2 10	d	vector ive	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	I01_D3_d	
J2-74	PWMO_M1/GPI01_D2_	VCCIO1 1V8	输入输出	SPI1_CLK_M2/UART4_TX_M0/PWM0_M1/I2C1_SCL_M4/PDM0_SDI2_M0/I2S0_SD03/I2	
J2 (1	d	100101 110	1007 (400 111	S0_SDI2/GPI01_D2_d	
J2-75	GPI01_C4_d	VCCIO1 1V8	输入输出	SPI4_CS1_MO/PWM11_IR_M2/I2C2_SDA_M3/PDMO_CLK1_MO/GPI01_C4_d	
J2-76	GND	OV		接地	
J2-77	GPI00_B2_u	PMUIO1 1V8	输入输出	CLK32K_OUTO/CLK32K_IN/GPI00_B2_u	
J2-78	GPI00_B0_z	PMUIO1 1V8	输入输出	UARTO_RX_M1/I2C1_SCL_M1/SPI2_CS1_M2/GPI00_B0_z	
J2-79	SDMMC_DET_L	PMUIO1 1V8	输入输出	SDMMC_DET/GPI00_A4_u	
J2-80	GPI00_A0_d	PMUIO1 1V8	输入输出	REFCLK_OUT/GPIOO_AO_d	

Hin Air	た で / 関 L) で L A M	TO # IF	可配置	교수묘수사사
脚位	名称/默认功能 	10 电压	状态	可复用其它功能
Ј3-1	MIPI_DPHY1_TX_CLK		输出	MIPI_DPHY1_TX_CLKP
J5 1	P		1111111	1111 1_D1 111 1_1A_CEA1
J3-2	MIPI_DPHY1_TX_CLK		输出	MIDI DDUVI TV CIVN
J 3-2	N		棚山	MIPI_DPHY1_TX_CLKN
Ј3-3	MIPI_DPHY1_TX_DOP		输出	MIPI_DPHY1_TX_DOP



				RONGPIN	
Ј3-4	MIPI_DPHY1_TX_DON		输出	MIPI_DPHY1_TX_DON	
J3-5	MIPI_DPHY1_TX_D1P		输出	MIPI_DPHY1_TX_D1P	
J3-6	MIPI_DPHY1_TX_D1N		输出	MIPI_DPHY1_TX_D1N	
J3-7	MIPI_DPHY1_TX_D2P		输出	MIPI_DPHY1_TX_D2P	
J3-8	MIPI_DPHY1_TX_D2N		输出	MIPI_DPHY1_TX_D2N	
J3-9	MIPI_DPHY1_TX_D3P		输出	MIPI_DPHY1_TX_D3P	
J3-10	MIPI_DPHY1_TX_D3N		输出	MIPI_DPHY1_TX_D3N	
J3-11	BOOT_SARADC_INO	1V8	输入	MASKROM 升级按键	
Ј3-12	SARADC_VIN1_KEY/R ECOVERY	1V8	输入	SARADC_VIN1 RECOVERY	
J3-13	SARADC_VIN2	1V8	输入	SARADC_VIN2	
J3-14	SARADC_VIN3	1V8	输入	SARADC_VIN3	
J3-15	GND	OV		接地	
J3-16	TYPECO_OTG_DP		输入输出	TYPECO_OTG_DP	
Ј3-17	TYPECO_OTG_DM		输入输出	TYPECO_OTG_DM	
Ј3-18	TYPECO_USB2O_OTG_ ID		输入	TYPECO_USB2O_OTG_ID	
Ј3-19	TYPECO_USB2O_VBUS DET	1V8	输入	TYPECO_USB2O_VBUSDET	
J3-20	TYPEC1_OTG_DP	3V3	输入输出	TYPEC1_OTG_DP	
J3-21	TYPEC1_OTG_DM		输入输出	TYPEC1_OTG_DM	
J3-22	USB20_HOSTO_DP		输入输出	USB20_HOST0_DP	
J3-23	USB20_HOSTO_DM		输入输出	USB20_HOSTO_DM	
J3-24	USB20_HOST1_DP		输入输出	USB20_HOST1_DP	
J3-25	USB20_HOST1_DM		输入输出	USB20_HOST1_DM	
J3-26	SDMMCO_D1	VCCIO2 3V3	输入输出	PWM9_M1/I2C3_SDA_M4/PDM1_SDI2_M0/JTAG_TMS_M1/UART2_RX_M1/SDMMC_D1/GPI 04_D1_u	
J3-27	SDMMCO_DO	VCCI02 3V3	输入输出	PWM8_M1/I2C3_SCL_M4/PDM1_SDI3_M0/JTAG_TCK_M1/UART2_TX_M1/SDMMC_D0/GPI 04_D0_u	
J3-28	SD_CLK	VCCIO2 3V3	输出	TEST_CLKOUT_MO/CANO_RX_M1/PDM1_CLKO_MO/MCU_JTAG_TMS_MO/UART5_TX_MO/SD MMC_CLK/GPI04_D5_d	
J3-29	SDMMCO_CMD	VCCIO2 3V3	输入	PWM7_IR_M1/CANO_TX_M1/PDM1_CLK1_M0/MCU_JTAG_TCK_M0/UART5_RX_M0/SDMMC_ CMD/GPIO4_D4_u	
J3-30	SDMMCO_D3	VCCI02 3V3	输入输出	PWM10_M1/I2C8_SDA_MO/PDM1_SDI0_MO/JTAG_TMS_MO/UART5_RTSN_MO/SDMMC_D3/GPIO4_D3_u	
J3-31	SDMMCO_D2	VCCIO2 3V3	输入输出	I2C8_SCL_MO/PDM1_SDI1_MO/JTAG_TCK_MO/UART5_CTSN_MO/SDMMC_D2/GPI04_D2_ u	
J3-32	GND	OV		接地	
J3-33	HDMI_RX_CLKN		输入	HDMI_RX_CLKN	
J3-34	HDMI_RX_CLKP		输入	HDMI_RX_CLKP	
J3-35	HDMI_RX_DON		输入	HDMI RX DON	



				RONGPIN
J3-36	HDMI_RX_DOP		输入	HDMI_RX_D0P
Ј3-37	HDMI_RX_D1N		输入	HDMI_RX_D1N
J3-38	HDMI_RX_D1P		输入	HDMI_RX_D1P
J3-39	HDMI_RX_D2N		输入	HDMI_RX_D2N
J3-40	HDMI_RX_D2P		输入	HDMI_RX_D2P
J3-41	GND	OV		接地
J3-42	HDMIO_TX_SBDN/eDP O_TX_AUXN		输出	HDMIO_TX_SBDN/eDPO_TX_AUXN
Ј3-43	HDMIO_TX_SBDP/eDP O_TX_AUXP		输出	HDMIO_TX_SBDP/eDPO_TX_AUXP
Ј3-44	HDMIO_TX3N_PORT/e DPO_TX_D3N		输出	HDMIO_TX3N_PORT/eDPO_TX_D3N
J3-45	HDMIO_TX3P_PORT/e DPO_TX_D3P		输出	HDMIO_TX3P_PORT/eDPO_TX_D3P
J3-46	HDMIO_TXON_PORT/e DPO_TX_DON		输出	HDMIO_TXON_PORT/eDPO_TX_DON
J3-47	HDMIO_TXOP_PORT/e DPO_TX_DOP		输出	HDMIO_TXOP_PORT/eDPO_TX_DOP
J3-48	HDMIO_TX1N_PORT/e DPO_TX_D1N		输出	HDMIO_TX1N_PORT/eDPO_TX_D1N
Ј3-49	HDMIO_TX1P_PORT/e DPO_TX_D1P		输出	HDMIO_TX1N_PORT/eDPO_TX_D1N
J3-50	HDMIO_TX2N_PORT/e DPO_TX_D2N		输出	HDMIO_TX2N_PORT/eDPO_TX_D2N
J3-51	HDMIO_TX2P_PORT/e DPO_TX_D2P		输出	HDMIO_TX2P_PORT/eDPO_TX_D2P
J3-52	HDMI1_TX_SBDN/eDP 1_TX_AUXN		输出	HDMI1_TX_SBDN/eDP1_TX_AUXN
Ј3-53	HDMI1_TX_SBDP/eDP 1_TX_AUXP		输出	HDMI1_TX_SBDP/eDP1_TX_AUXP
J3-54	HDMI1_TX3N_PORT/e DP1_TX_D3N		输出	HDMI1_TX3N_PORT/eDP1_TX_D3N
J3-55	HDMI1_TX3P_PORT/e DP1_TX_D3P		输出	HDMI1_TX3P_PORT/eDP1_TX_D3P
J3-56	HDMI1_TXON_PORT/e DP1_TX_DON		输出	HDMI1_TXON_PORT/eDP1_TX_DON
Ј3-57	HDMI1_TXOP_PORT/e DP1_TX_DOP		输出	HDMI1_TXOP_PORT/eDP1_TX_DOP
Ј3-58	HDMI1_TX1N_PORT/e DP1_TX_D1N		输出	HDMI1_TX1N_PORT/eDP1_TX_D1N
J3-59	HDMI1_TX1P_PORT/e		输出	HDMI1_TX1P_PORT/eDP1_TX_D1P



				RONGF IN
	DP1_TX_D1P			
TO CO	HDMI1_TX2N_PORT/e		<i>t</i> Δ.11	MDMA WAN PART / PDA WA PAN
J3-60	DP1_TX_D2N		输出	HDMI1_TX2N_PORT/eDP1_TX_D2N
TO 61	HDMI1_TX2P_PORT/e		<i>t</i> Δ.11	HDM11 #WOD DODT / DD1 #W DOD
J3-61	DP1_TX_D2P		输出	HDMI1_TX2P_PORT/eDP1_TX_D2P
J3-62	GND	OV		接地
J3-63	TYPECO_SBU2		输入	TYPECO_SBU2
J3-64	TYPECO_SBU1		输入	TYPECO_SBU1
J3-65	TYPECO_SSRX1N		输入	TYPECO_SSRX1N
J3-66	TYPECO_SSRX1P		输入	TYPECO_SSRX1P
J3-67	TYPECO_SSTX1P		输出	TYPECO_SSTX1P
J3-68	TYPECO_SSTX1N		输出	TYPECO_SSTX1N
J3-69	TYPECO_SSRX2N		输入	TYPECO_SSRX2N
J3-70	TYPECO_SSRX2P		输入	TYPECO_SSRX2P
J3-71	TYPECO_SSTX2P		输出	TYPECO_SSTX2P
J3-72	TYPECO_SSTX2N		输出	TYPECO_SSTX2N
J3-73	DP1_TX3P		输出	DP1_TX3P
J3-74	DP1_TX3N		输出	DP1_TX3N
J3-75	DP1_TX2P		输出	DP1_TX2P
J3-76	DP1_TX2N		输出	DP1_TX2N
J3-77	TYPEC1_SSTX1P		输出	TYPEC1_SSTX1P
J3-78	TYPEC1_SSTX1N		输出	TYPEC1_SSTX1N
J3-79	TYPEC1_SSRX1P		输入	TYPEC1_SSRX1P
J3-80	TYPEC1_SSRX1N		输入	TYPEC1_SSRX1N

脚位	名称/默认功能	10 电压	可配置	可复用其它功能
JAH 117.	石物/ 秋闪为肥	10 48/16	状态	4 及用兴 6 勿能
J4-1	VCC4V0_SYS	4V	输入	主电源输入 3.4V-5.5V 设计电流大于 5A
J4-2	VCC4V0_SYS	4V	输入	主电源输入 设计电流大于 3.4V-5.5V 5A
J4-3	VCC4V0_SYS	4V	输入	主电源输入 设计电流大于 3.4V-5.5V 5A
J4-4	GND	OV		接地
J4-5	GND	OV	输入	接地
J4-6	RESET_L	PMUIO1 1V8	输入	复位按键
J4-7	PWRON_L	4V	输入	开关机按键
J4-8	PMIC_VDC	4V	输入	上电自启动
J4-9	MIPI_DPHYO_RX_D3N		输入	MIPI_DPHYO_RX_D3N
J4-10	MIPI_DPHYO_RX_D3P		输入	MIPI_DPHYO_RX_D3P
J4-11	MIPI_DPHYO_RX_D2N		输入	MIPI_DPHYO_RX_D2N
J4-12	MIPI_DPHYO_RX_D2P		输入	MIPI_DPHYO_RX_D2P
J4-13	MIPI_DPHYO_RX_DOP		输入	MIPI_DPHYO_RX_DOP



				RONGPIN	
J4-14	MIPI_DPHYO_RX_DON		输入	MIPI_DPHYO_RX_DON	
J4-15	MIPI_DPHYO_RX_CLK		输入	MIPI_DPHYO_RX_CLKN	
J4-16	MIPI_DPHYO_RX_CLK		输入	MIPI_DPHYO_RX_CLKP	
J4-17	MIPI_DPHYO_RX_D1P		输入	MIPI_DPHYO_RX_D1P	
J4-18	MIPI_DPHYO_RX_D1N		输入	MIPI_DPHYO_RX_D1N	
J4-19	MIPI_DPHY1_RX_D3N		输入	MIPI_DPHY1_RX_D3N	
J4-20	MIPI_DPHY1_RX_D3P		输入	MIPI_DPHY1_RX_D3P	
J4-21	MIPI_DPHY1_RX_D2N		输入	MIPI_DPHY1_RX_D2N	
J4-22	MIPI_DPHY1_RX_D2P		输入	MIPI_DPHY1_RX_D2P	
J4-23	MIPI_DPHY1_RX_DOP		输入	MIPI_DPHY1_RX_DOP	
J4-24	MIPI_DPHY1_RX_DON		输入	MIPI_DPHY1_RX_DON	
J4-25	MIPI_DPHY1_RX_CLK		输入	MIPI_DPHY1_RX_CLKN	
J4-26	MIPI_DPHY1_RX_CLK		输入	MIPI_DPHY1_RX_CLKP	
J4-27	MIPI_DPHY1_RX_D1P		输入	MIPI_DPHY1_RX_D1P	
J4-28	MIPI_DPHY1_RX_D1N		输入	MIPI_DPHY1_RX_D1N	
J4-29	GND	OV		接地	
J4-30	MIPI_DPHYO_TX_CLK		输出	MIPI_DPHYO_TX_CLKP	
J4-31	MIPI_DPHYO_TX_CLK		输出	MIPI_DPHYO_TX_CLKN	
J4-32	MIPI_DPHYO_TX_DOP		输出	MIPI_DPHYO_TX_DOP	
J4-33	MIPI_DPHYO_TX_DON		输出	MIPI_DPHYO_TX_DON	
J4-34	MIPI_DPHYO_TX_D1P		输出	MIPI_DPHYO_TX_D1P	
J4-35	MIPI_DPHYO_TX_D1N		输出	MIPI_DPHYO_TX_D1N	
J4-36	MIPI_DPHYO_TX_D2P		输出	MIPI_DPHYO_TX_D2P	
J4-37	MIPI_DPHYO_TX_D2N		输出	MIPI_DPHYO_TX_D2N	
J4-38	MIPI_DPHYO_TX_D3P		输出	MIPI_DPHYO_TX_D3P	
J4-39	MIPI_DPHYO_TX_D3N		输出	MIPI_DPHYO_TX_D3N	
J4-40	GND	OV		接地	
J4-41	DP1_AUXP		输出	TYPEC1_SBU1/DP1_AUXP	
J4-42	DP1_AUXN		输出	TYPEC1_SBU2/DP1_AUXN	
J4-43	HDMITXO_CEC_MO	VCCI06 3V3	输入输出	SPDIF1_TX_M2/PWM6_M1/SPI3_CS1_M1/I2C8_SDA_M3/HDMI_TX0_CEC_M0/PCIE20X1 _2_PERSTN_M1/BT1120_D15/GPI04_C1_d	
J4-44	HDMITXO_SDA_MO	VCCI06 3V3	输入输出	SPI3_CSO_M1/I2C8_SCL_M3/HDMI_TXO_SDA_M0/PCIE20X1_2_WAKEN_M1/BT1120_D1 4/GPI04_CO_u	
J4-45	HDMITXO SCL MO	VCCI06 3V3	输入输出	SPI3_CLK_M1/I2C5_SDA_M1/HDMI_TX0_SCL_M0/PCIE20X1_2_CLKREQN_M1/BT1120_	



				RONGPIN	
J4-46	PCIE30X4_PERSTn_M 1_L	VCCIO6 3V3	输入输出	SATAO_ACT_LED_MO/PWM13_M1/SPI3_MOSI_M1/I2C5_SCL_M1/HDMI_RX_HPDOUT_MO/ PCIE30X4_PERSTN_M1/BT1120_D12/GPI04_B6_d	
J4-47	PCIE30X4_WAKEn_M1	VCCI06 3V3	输入输出	SATA1_ACT_LED_MO/PWM12_M1/SPI3_MISO_M1/UART9_RX_M1/HDMI_RX_CEC_MO/PCI E30X4_WAKEN_M1/BT1120_D11/GPI04_B5_d	
J4-48	PCIE30X4_CLKREQn_	VCCI06 3V3	输入输出	PWM11_IR_M1/DP0_HPDIN_M0/UART9_TX_M1/I2S1_SD03_M0/PCIE30X4_CLKREQN_M1 /BT1120_D10/CIF_CLKOUT/GP104_B4_u	
J4-49	CAN1_TX	VCCI06 3V3	输入输出	CAN1_TX_M1/PWM15_IR_M1/UART8_CTSN_M0/I2C7_SDA_M3/I2S1_SD02_M0/PCIE20X 1 2 BUTTON RSTN/BT1120 D9/CIF VSYNC/GPI04 B3 u	
J4-50	CAN1_RX	VCCI06 3V3	输入输出	CAN1_RX_M1/PWM14_M1/SPIO_CSO_M1/UART8_RTSN_M0/I2C7_SCL_M3/I2S1_SD01_M 0/PCIE30X1 1 BUTTON RSTN/BT1120 D8/CIF HREF/GPI04 B2 u	
J4-51	UART8_RX	VCCI06 3V3	输入输出	SATA2_ACT_LED_MO/SPDIF1_TX_M1/SPI0_CS1_M1/UART8_RX_MO/I2C6_SCL_M3/I2S 1 SD00 M0/PCIE30X1 0 BUTTON RSTN/MIPI CAMERAO CLK M0/GPI04 B1 u	
J4-52	UART8_TX	VCCI06 3V3	输入输出	SPI2_CS1_M1/UART8_TX_M0/I2C6_SDA_M3/I2S1_SDI3_M0/PCIE30X2_PERSTN_M1/B T1120_CLKOUT/CIF_CLKIN/GPI04_B0_d	
J4-53	GPI04_A7_d	VCCI06 3V3	输入输出	SPI2_CSO_M1/I2C5_SDA_M2/I2S1_SDI2_M0/PCIE30X2_WAKEN_M1/BT1120_D7/CIF_ D7/GPI04_A7_d	
J4-54	GPI04_A6_d	VCCI06 3V3	输入输出	SPI2_CLK_M1/UART3_RX_M2/I2C5_SCL_M2/I2S1_SDI1_M0/PCIE30X2_CLKREQN_M1/ BT1120_D6/CIF_D6/GPI04_A6_d	
J4-55	GPI04_A5_d	VCCI06 3V3	输入输出	SPI2_MOSI_M1/UART3_TX_M2/I2C3_SDA_M2/I2S1_SDI0_M0/PCIE30X1_0_PERSTN_M 1/BT1120_D5/CIF_D5/GPI04_A5_d	
J4-56	GPI04_A4_d	VCCI06 3V3	输入输出	SPI2_MISO_M1/UARTO_RX_M2/I2C3_SCL_M2/PCIE30X1_0_WAKEN_M1/BT1120_D4/CI F D4/GPI04 A4 d	
J4-57	GPI04_A3_d	VCCI06 3V3	输入输出	UARTO_TX_M2/PCIE30X1_0_CLKREQN_M1/BT1120_D3/CIF_D3/GPI04_A3_d	
J4-58	PCIEX1_1_PERSTn_M 1_L	VCCI06 3V3	输入输出	SPIO_CLK_M1/I2S1_LRCK_M0/PCIE30X1_1_PERSTN_M1/BT1120_D2/ CIF D2/GPI04 A2 d	
J4-59	PCIEX1_1_WAKEn_M1	VCCI06 3V3	输入输出	SPIO_MOSI_M1/UART9_CTSN_M1/I2S1_SCLK_MO/PCIE30X1_1_WAKEN_M1/BT112O_D1 /CIF_D1/GPIO4_A1_d	
J4-60	PCIEX1_1_CLKREQn_ M1_L	VCCI06 3V3	输入输出	SPIO_MISO_M1/UART9_RTSN_M1/I2S1_MCLK_MO/PCIE30X1_1_CLKREQN_M1/BT1120_ D0/CIF_D0/GPI04_A0_d	
J4-61	GND	OV		接地	
J4-62	TYPECO_SBU2_DC/GP I03_D5_d	VCCIO5 3V3	输入输出	PWM11_IR_M3/PCIE30X4_BUTTON_RSTN/UART9_TX_M2/SPIO_CS1_M3/DP1_HPDIN_M0 /MCU_JTAG_TMS_M1/GPIO3_D5_d	
J4-63	TYPECO_SBU1_DC/GP IO3_D4_d	VCCIO5 3V3	输入输出	PCIE30X2_PERSTN_M2/UART9_RX_M2/SPIO_CSO_M3/HDMI_RX_HPDOUT_M1/HDMI_TXO HPD_M1/MCU_JTAG_TCK_M1/GPIO3_D4_d	
J4-64	HDMI_RX_SDA_M1	VCCIO5 3V3	输入输出	PWM10_M2/PCIE30X2_WAKEN_M2/UART9_CTSN_M2/I2C7_SDA_M2/SPI0_CLK_M3/HDMI _RX_SDA_M1/CIF_D15/GPI03_D3_d	
J4-65	HDMI_RX_SCL_M1	VCCIO5 3V3	输入输出	PCIE30X2_CLKREQN_M2/UART9_RTSN_M2/I2C7_SCL_M2/SPI0_MOSI_M3/HDMI_RX_SC L_M1/CIF_D14/GPI03_D2_d	
J4-66	HDMI_RX_CEC	VCCI05 3V3	输入输出	PWM9_M2/PCIE20X1_2_PERSTN_M0/UART4_TX_M1/SPI0_MISO_M3/HDMI_RX_CEC_M1/CIF_D13/GPI03_D1_d	
J4-67	GPI03_D0_u	VCCI05 3V3	输入输出	PWM8_M2/PCIE20X1_2_WAKEN_M0/UART4_RX_M1/I2C5_SDA_M0/SPI3_CLK_M3/HDMI_	



				KONOL IIV	
				TXO_SDA_M2/CIF_D12/GPI03_D0_u	
J4-68	GPIO3 C7 u	VCCIO5 3V3	输入输出	PCIE20X1_2_CLKREQN_MO/I2C5_SCL_MO/SPI3_MOSI_M3/HDMI_TX0_SCL_M2/CIF_D1	
J4-06	GF105_C1_u	VCC105 3V3	- 制八制山	1/GPI03_C7_u	
J4-69	GPI03_C6_u	VCCI05 3V3	输入输出	PCIE30X4_PERSTN_M2/SPI3_MISO_M3/HDMI_TX1_SCL_M1/CIF_D10/GPI03_C6_u	
14.70	CDIO2 CF	VCCIO5 3V3	t^) t^	CAN2_TX_MO/PCIE3OX4_WAKEN_M2/UART5_RX_M1/FSPI_CS1N_M2/SPI3_CS1_M3/HDM	
J4-70	GPIO3_C5_u	VCC105 3V3	输入输出	I_TX1_SDA_M1/CIF_D9/GPI03_C5_u	
J4-71	GPIO3 C4 u	VCCIO5 3V3	输入输出	CAN2_RX_MO/PCIE30X4_CLKREQN_M2/UART5_TX_M1/FSPI_CSON_M2/SPI3_CSO_M3/H	
J4-71	GF105_C4_u	VCC105 3V3	- 制八制山	DMI_TX1_CEC_M2/CIF_D8/GPI03_C4_u	
J4-72	UART7_RX	VCCI05 3V3	输入输出	PCIE30X2_BUTTON_RSTN/UART7_RX_M1/SPI1_CLK_M1/GMAC1_PPSCLK/GPI03_C1_d	
J4-73	UART7_TX	VCCI05 3V3	输入输出	输入输出 UART7_TX_M1/I2C3_SDA_M1/SPI1_MISO_M1/GMAC1_PPSTRIG/GPIO3_CO_d	
J4-74	VCC_1V8_S0	1V8	输出	PLD02 1V8 100mA	
J4-75	VCC_1V8_S3	1V8	输出	BUCK10 1V8 OUT 500mA	
J4-76	VCC_3V3_S0	3V3	输出	3V3 OUT 100mA	
J4-77	VCC_3V3_S3	3V3	输出	BUCK8 3V3 OUT 500mA	
J4-78	VCCA_3V3_S0	3V3	输出	PLDO4 3V3 OUT 200mA	
J4-79	GND	OV		接地	
J4-80	GND	OV		接地	



第五章电流参数表

电流参数表

项目	■	最小	典型	最大
电源参数	电压	6.5	12V	15V
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	纹波		50mV	
	RTC (HYM8563)	0.3uA	0.9uA	1.2uA
本序长中 流测计	开机电流	175mA	225mA	565mA
含底板电流测试	桌面静态电流		215mA	
	相对湿度		65%	75%
 环境 	工作温度	-10°C		60°C
	存储温度	-30°C	-0°C	100°C

以上测试均为核心板耗电



第六章**组装使用注意事项**

安装请注意以下事项。

- 一, 请勿空手拿板,需要配带防静电手套,以免静电击穿元件。
- 二, 本核心板工作需配套散热片
- 三, 安装需要注意极性。