Primeros Pasos Apio

Dr. Ing. Pablo Cossutta

Octubre 2019



Tutorial

¿Qué se va a hacer?

- Instalar Python
 - Seleccionar pip
- Instalar Apio
- Crear un directorio de trabajo
- Cargar los archivos
- Synthesis, Map, Place & Route, Bitstream
- Cargar el diseño
- Simular

¿Qué se necesita?

- Archivo HDL (gs_apio.v)
- Constraints para implementación (gs_apio.pcf)
- Testbench (gs_apio_tb.pcf)

gs apio.v - Definition and clock divider

Similar al anterior solo modificar el nombre rgb_reg

```
module top (
   output RGB0,
   output RGB1,
   output RGB2,
   input clk
);
localparam DIV N = 22;
reg [DIV N-1:0] div = 0;
always @(posedge clk) begin
  div \le div + 1'd1:
end
reg en:
always @(posedge clk) begin
  if (div == 0) en <= 1'b1;
  else en \leq 1'b0;
end
```

```
reg [2:0] rgb = 3'd0;
always @(posedge clk) begin
if (en) begin
case (rgb)
3'b000: rgb <= 3'b001;
3'b001: rgb <= 3'b010;
3'b010: rgb <= 3'b100;
3'b100: rgb <= 3'b000;
default: rgb <= 3'b000;
endcase
end
```

gs_apio.v - SB_RGBA Instantiation

Cambia el nombre de la primitiva

```
SB RGBA DRV RGBA DRIVER (
  _CURREN(1'b1),
  .RGBLEDEN(1'b1),
  .RGB0PWM(rgb[0]),
  .RGB1PWM(rgb[1]),
  .RGB2PWM(rgb[2])
  .RGB0(RGB0),
  .RGB1(RGB1),
  .RGB2(RGB2)
// Set parameters of RGBA DRIVER
defparam RGBA DRIVER.CURRENT MODE = "0b0";
defparam RGBA DRIVER.RGB0 CURRENT =
                                      "0b000001"
defparam RGBA DRIVER.RGB1 CURRENT = "0b000001"
defparam RGBA DRIVER.RGB2 CURRENT =
                                      "0b000001"
endmodule
```

Restricciones (Constraints)

Restricciones lógicas

No disponibles en Yosys

Restricciones físicas

- Necesarias para la implementación
- Hay que definir todo lo que sea E/S

```
gs_apio_1.pcf
```

```
set_io clk 35
set_io RGB0 39
set_io RGB1 40
set_io RGB2 41
```

Testbench (analizar) gs_apio_tb.v

```
'default nettype none
'timescale 1 ns / 100 ps
module led cnt tb();
parameter DURATION = 200;
reg clk;
always #1 clk = ^{\sim} clk;
wire RGB0, RGB1, RGB2;
top top inst (.RGB0(RGB0), .RGB1(RGB1), .RGB2(RGB2), .clk(clk));
initial begin
  $dumpfile("gs apio tb.vcd");
  $dumpvars(0, led cnt tb);
  #(DURATION) $\frac{1}{3} \text{display} ("End of simulation");
  $finish:
end
endmodule
```

Primitiva faltante

Necesitamos la primitiva SB_RGBA_DRV para poder simular

```
// Define primitive for simulation
module SB RGBA DRV #(
  parameter CURRENT MODE=0,
  parameter RGB0 CURRENT=0.
  parameter RGB1 CURRENT=0.
  parameter RGB2 CURRENT=0
 input CURREN,
 input RGBLEDEN,
 input RGB0PWM,
 input RGB1PWM,
 input RGB2PWM.
 output RGB0.
 output RGB1,
 output RGB2
assign RGB0 = (CURREN & RGBLEDEN) ? RGB0PWM : 1'b0;
assign RGB1 = (CURREN & RGBLEDEN) ? RGB1PWM : 1'b0;
assign RGB2 = (CURREN & RGBLEDEN) ? RGB2PWM : 1'b0;
endmodule
```

Testbench (corregido) gs_apio_tb.v

```
'default nettype none
'timescale 1 ns / 100 ps
module top tb();
parameter DURATION = 200;
reg clk = 0;
always #1 clk = ^{\sim} clk;
wire RGB0, RGB1, RGB2;
top top inst (.RGB0(RGB0), .RGB1(RGB1), .RGB2(RGB2), .clk(clk));
initial begin
  $dumpfile("gs apio tb.vcd");
  $dumpvars(0, top tb);
  #(DURATION) $\frac{1}{3} \text{display} ("End of simulation");
  $finish:
end
endmodule
```

Trabajo en clase (Hands On)

- Registrar 2 veces la entrada
 - Prevenir metaestabilidad
- Realizar el debouncing de una entrada correspondiente a un pulsador
 - Considerando un debounce de N ciclos (ambas direcciones)
 - ► Al detectar un pulso se enciende el led Rojo durante 500ms
- Realizar un testbench completo
- Implementar y verificar experimentalmente
- Modificar para que no vuelva a encenderse si se mantiene el pulsador apretado