使用说明

安装 mips 编译器

按照下面的过程安装 mips 编译器。

1. 在 terminal 中运行:

```
sudo apt-get update
```

2. 在 terminal 中运行:

```
sudo apt-get install emdebian-archive-keyring
```

3. 在 terminal 中运行:

sudo apt-get install linux-libc-dev-mips-cross libc6-mips-cross libc6-dev-mips-cross binutils-mips-linux-gnu gcc-mips-linux-gnu g

4. 在 terminal 中运行以下命令,输出若为 mips-linux-gnu,则说明安装成功。

```
mips-linux-gnu-gcc -dumpmachine
```

注意:前3步中需要输入用户密码。

目录层次

使用方法

- 1. 修改汇编文件 inst rom.S。
- 2. 在 mips_tools 目录下运行命令 make all 生成目标文件 inst_rom.data 。

常用命令

命令	功能
make all	生成目标文件 inst_rom.data ,但保留临时文件
make clean	删除临时文件
make clean-all	删除临时文件和目标文件