
深入浅出理解Power Supply

作为一个内核初学者,经常容易进入"知其然但不知其所以然"的状态,在power supply子系统中就是这样,知道如何去添加一个属性prop,知道psy可以创建一堆文件节点,也知道上层是通过读取这些节点来获取供电信息的,但对于其中的细节,便知之甚少。最近深究其中,才逐步发现内核的奥妙所在。

Android供电系统框架



power supply(以下简称psy)是Linux中从供电驱动抽象出来的子系统,是Linux电源管理的重要组成部分。psy是一个中间层,在kernel中是属于设备驱动的一部分,psy的作用主要是向用户空间汇总各类供电的状态 信息。抽象出来的各类信息称为 property,比如供电设备是否连接就对应着POWER_SUPPLY_PROP_ONLINE。在驱动层,主要是两大模块,与电池相关的驱动和与充放电管理相关的驱动(对应图中的battery.c和charger.c),这两大模块主要处理硬件相关的逻辑,在硬件状态发生变化

时,会触发相关的中断,驱动层会调用相应的中断函数,并更新修改相应的psy节点值。驱动负责更新psy 节点的状态,HAL层会去读这些节点,驱动在检测硬件、传感器信息变化会去更新节点值,而HAL层什么时 候会去读取这些节点值呢?以及其中调用的流程是怎样的?今天就简单介绍下。

power supply子系统简介

概述

psy子系统的基础是建立在设备驱动模型之上的,主要运用了其中的class、device、kobject、sysfs、uevent相关知识,也是驱动设备模型的一个具体应用。psy子系统中power_supply_class对应着系统中供电设备类,是一个抽象化的集合,对应着/sys/class/power_supply/目录,供电设备都在该目录之下,比如battery设备就对应该目录下一个子目录battery,而battery设备的一个属性则对应battery的一个文件节点,也对应着一个kobject。

相关结构体

psy相关的定义在/include/linux/power supply.h。

psy_desc是psy子系统中最重要的结构体,该描述符定义了psy的属性property,以及相关的set/get/is_writeable接口,is_writeable即文件节点的"w"权限,所有节点默认是可读的。从get函数可以看到调用该函数需要指定某个psy和psp(属性),结果保存在val中,值得一提的是,val是个union类型,可以传递int或char *。

极客笔记deepinout.com

```
struct power_supply {
 const struct power_supply_desc *desc;
 char **supplied_to;
  size_t num_supplicants;
 char **supplied_from;
  size_t num_supplies;
  struct device_node *of_node;
 /* private */
 struct device dev;
  struct work_struct changed_work;
  struct delayed_work deferred_register_work;
  spinlock_t changed_lock;
  bool changed;
};
```

极客笔记deepinout.com

struct power_supply 表示一个 psy 供电设备, 比如电池、AC、USB, 一般可通过 devm_power_supply_register函数注册成一个psy设备, 在注册设备之前需要定义好该设备的psy_desc。

相关接口函数

相关的函数主要在psy_core.c和psy_sysfs.c中,core主要负责设备状态变化逻辑,sysfs主要负责文件节点相关逻辑。

最重要的是power_supply_changed, 在驱动中检测到硬件状态发生变化, 会通过该函数调度起psy中的 changed work。该工作队列负责发送notifier(内核内不同模块之间)和通过uevent进行change上报。

__power_supply_register负责注册一个psy设备:

```
//该函数用户注册psy,一般在设备驱动的probe流程中调用
static struct power_supply *__must_check
__power_supply_register(struct device *parent,
              const struct power_supply_desc *desc,
              const struct power_supply_config *cfg,
              bool ws)
//该函数主要是初始化dev和psy
  struct device *dev;
  struct power_supply *psy;
  psy = kzalloc(sizeof(*psy), GFP_KERNEL);
  if (!psy)
      return ERR_PTR(-ENOMEM);
  dev = &psy->dev;
//根据传入的参数初始化dev,其parent为传入的dev
  device_initialize(dev);
  dev->class = power_supply_class;
  dev->type = &power_supply_dev_type;
  dev->parent = parent;
  dev->release = power_supply_dev_release;
  dev_set_drvdata(dev, psy);
//注册desc
  psy->desc = desc;
//将设备名称设置为desc->name
  rc = dev_set_name(dev, "%s", desc->name);
  if (rc)
      goto dev_set_name_failed;
//初始化两个work,其中changed_work是重点
  INIT_WORK(&psy->changed_work, power_supply_changed_work);
  INIT_DELAYED_WORK(&psy->deferred_register_work,
           power_supply_deferred_register_work);
  spin_lock_init(&psy->changed_lock);
//在总线上添加初始化好的dev
  rc = device_add(dev);
//该delaywork用于等待父设备probe完成之后,调度一次changed_work
  queue_delayed_work(system_power_efficient_wg,
            &psy->deferred_register_work,
            POWER_SUPPLY_DEFERRED_REGISTER_TIME);
```

```
在sysfs中
       🏠 power supply uevent,该函数在psy class初始化时注册为设备节点的dev uevent,在每
                      读取该节点即调用power supply uevent函数。该函数遍
备下的所有属性并将结果保存在kobj uevent env中,结果以键值对的形式进行保存。
                                          机 左 生 和 deen inquit com
        //用于保存键值对字符串
        struct kobj_uevent_env {
          char *argv[3];
          char *envp[UEVENT_NUM_ENVP];//用于保存env的key
          int envp_idx;//用户访问envp
          char buf[UEVENT_BUFFER_SIZE];//保存env的value
          int buflen;//用户访问buf,指向buf下一个可用地址
        }
                                                    极客笔记 deepinout. co
```

调用流程


psy子系统主要调度的逻辑都在power_supply_changed_work中。跟踪这一调用流程可以在驱动中实现的get_property函数增加调用栈打印:

```
[439:kworker/7:5] battery_get_prop+0x94/0x428
[439:kworker/7:5] power_supply_get_property+0x44/0x70
[439:kworker/7:5] power_supply_show_property+0x90/0x320
[439:kworker/7:5] power_supply_uevent+0x130/0x1f8
[439:kworker/7:5] dev_uevent+0x1cc/0x2b8
[439:kworker/7:5] kobject_uevent_env+0x2c8/0x7c0
[439:kworker/7:5] kobject_uevent+0x10/0x18
[439:kworker/7:5] power_supply_changed_work+0xc4/0x100
```

可以看到,在kobject_uevent_env函数中调用对应kset的uevent,会去遍历每一个属性节点 (dev_uevent),之后,会通过netlink_broadcast函数进行广播 (使用netlink机制),其中广播的字符 串保存在sk_buff->data中,这一字符串以 "action_string@devpath" 进行拼接,其中action为 kobject_action,而devpath则为该psy设备的设备路径。值得注意的是,使用uevent-netlink机制传递的字符串并不会包含psy属性节点的kobject_uevent_env键值对状态。

healthd简介

由于uevent机制仅将一个简单的字符串传递给了用户空间,而安卓系统建立在kernel之上,需要思考如何将设备属性的变化值及时更新到用户空间,于是就有了healthd服务,healthd目前已经更新到了2.1版本,其主要工作通过epoll wait来监听kernel中的uevent事件。具体的函数调用流程图如下:



相关的代码路径主要是在:

/hardware/interfaces/health/;

/system/core/healthd/;

从service.cpp开始理一下调用流程,可以整理出上述的调用流程,黑色线条为初始化流程,红色线条为当psy-uevent上报后触发epoll之后的调用流程。与底层节点交互的逻辑都在BatteryMonitor中,在初始化过程中会初始化healthd_config结构体,用于保存psy属性节点的路径。

在监听循环MainLoop函数中,一个while(1)循环,调用epoll_wait()函数来监听uevent,收到事件之后会调用初始化时注册好的func(UeventEvent),该函数会通过uevent_kernel_multicast_recv接口去读取netlink发送的sk buff->data,通过查找其中的字符串来判断事件是否为psy子系统发送的,如果不是的

话,不会进行处理。进一步的处理流程主要是调用到BatteryMonitor中的updateValues,在该函数中会遍历读取psy属性节点,存储在HealthInfo结构体中,之后通过BinderHealth中注册好的回调函数IHealthInfoCallback通知BatterySerice,具体的通知函数为BinderHealth: OnHealthInfoChanged。

Healthd是一个根植于powersupply子系统,并采用了epoll监听底层节点的uevent事件,之后轮询底层属性节点的守护进程。在安卓R版本中,Healthd相关代码重构为libhealthloop和libhealth2impl,但为了保证向后兼容,可以看到在ScheduleBatteryUpdate()函数中调用了两次updateValues,这样会遍历两次底层节点造成了冗余。另外在psy-uevent机制中,也有一次属性节点的遍历,一共三次遍历,这就要求底层驱动在更新属性值时,不能加入耗时的IO操作,否则会影响系统性能。

总结

power supply架构的精髓是极大化的发挥了uevent和sysfs的作用,简单高效地抽象出了与硬件无关的关键信息,通过notify机制使得其他内核模块可以及时获取相关事件;Healthd通过epoll监听psy创建的节点uevent,之后再去遍历读取结果,这样是为了避免与kernel的耦合。psy和Healthd比较适合新手学习,能提供一个由外向内的视角去解读kernel,也能加深对设备驱动模型的理解。熟悉之后可以进行相关的逻辑扩展,也可以进一步学习usb模块与psy子系统的关系,也可以进一步探究涉及的notify、netlink、epoll等机制。