

KÄYTTÖOHJE MANUAL

PORTABLE BLUETOOTH SPEAKER









Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöönottoa, jotta se toimisi oikein ja välttyisi vaurioilta.

Ominaisuudet:

- Kannettava 2.1- kanavainen Bluetooth-kaiutin.
- Vedenkestävä IPX5, roiskevesitiivis, sateenkestävä, täydellinen rannalle, uima-altaan äärelle, veneeseen ja ulkoiluun.
- Oma painike TRUE WIRELESS STEREO -toiminnolle, nauti todellisesta langattomasta Bluetooth -toistosta kaksinkertaisella stereoäänellä.
- Karaoketoiminto yhdellä tulolla, yhdelle langalliselle mikrofonille.
- Optimoitu Google Assistant ja Siri-ääniohjaus.
- Handsfree-mikrofoni tekee puheluista helppoa.
- EQ-toiminto tarjoaa dynaamisen äänitehosteen.
- RGB-valaistus.
- A2DP Bluetoothin avulla saat langattoman musiikintoiston mistä tahansa Bluetooth-yhteensopivasta laitteesta.
- Virtapankkitoiminto tukee 5V, 1A lähtöä.
- Line-in-toiminto, sopii PC:lle, MID:lle, TV:lle ja muille äänilaitteille.
- Sisäänrakennettu ladattava litiumakku 7,4V 6600mAh
- Tukeva kantokahva, kaiutin on helppo ottaa mukaan ulos

Tekniset tiedot:

Bluetooth-versio: V5.0

Laajakaistaisen kajuttimen koko: 3 tuumaa *2

Subwooferin koko: 5 tuumaa

RMS Teho: 40W

Huipputeho: 88,5W

Akun kapasiteetti: 7.4V, 6600mAh

Toistoaika: 4 tuntia maksimivolyymilla.

Taajuusvaste: 50hz-15kHz


Bluetooth-kantavuus: jopa 10m

Tuotteen koko: 452(Pituus) *182(Leveys) * 234 (Korkeus) mm

Pakkauksen sisältö:

- 1x Kannettava Bluetooth-kaiutin
- 1x Latauskaapeli
- •1x Audio-kaapeli
- •1x Käyttöopas

Tuotteen tiedot:



- 1. Taaksepäin/Äänenvoimakkuus alas
- 2. Eteenpäin/Äänenvoimakkuus ylös
- 3. RGB-valo päälle/pois
- 4. Toistaminen ja tauko 5. EQ-painike
- 6. TRUE WIRELESS STEREO-painike Virta näälle/nois
- 8. Akun ilmaisin
- 9 5V 1A lähtö 10. Nollauspainike
- 11. Mikrofoniliitäntä
- 12 AUX IN-liifin

Virta päälle/pois:

Käynnistä ja sammuta kajutin painamalla virtapainiketta pitkään.

Bluetooth:

- Laittamalla virrat päälle kaiutin siirtyv automaattisesti Bluetooth-tilaan.
- Aktivoi matkapuhelimen Bluetooth, etsi laitteen nimi "PM50" ja yhdistä se.
- Toista musiikkia matkapuhelimesta ja nauti.
- Valitse haluamasi kappaleet painamalla pitkään laitteen eteen- tai taaksepäin -painiketta, tai käyttämällä matkapuhelinta
- Säädä äänenvoimakkuutta ylös ja alas painamalla lyhyesti eteen- tai taaksepäin-painiketta. Voit myös säätää äänenvoimakkuutta matkapuhelimesta.
- Toista/keskevtä musiikki painamalla laitteen Toisto/tauko-painiketta lyhvesti, tai käytä toimintoa matkapuhelimesta.
- Katkaise Bluetooth-vhtevs mobiililaitteeseen painamalla TWS-painiketta pitkään.

Huomautus: Liittämällä AUX -kaapelin kaiuttimen ollessa Bluetooth -toistotilassa, Bluetooth -yhteys katkeaa ja toistotila vaihtuu kytkettyyn ulkoiseen äänilähteeseen. Irrota AUX -kaapeli kajuttimesta, jolloin kajutin palaa Bluetooth -tilaan.

TRUE WIRELESS STEREO-toiminto:

- Laita virta päälle kahteen samanlaiseen PEXMAN kajuttimeen, joista haluat muodostaa parin.
- Paina kerran TWS-painiketta parittaaksesi. Kun kuulet "Left speaker" vasemman kanavan kaiuttimesta, vhdistäminen on onnistunut.
- Yhdistä puhelimesi Bluetooth yhteydellä kaiuttimen kanssa, toistaaksesi kahdesta yhdistetystä kaiuttimesta. Näin nautit aidosta sterenäänestä
- Paina kerran TWS-painiketta purkaaksesi stereotoiminnon.

Huomautuksia:

- Jos laiteparin välittömässä läheisyydessä on sähkölaitteita mm. Bluetooth-yhteyksiä, saattaa TWS-toiminto häiriintyä.
- •Kuunnellessasi kahta yhdistettyä kaiutinta (TWS) toiminnolla, kun painat pitkään TWS-painiketta, sekä
- TWS-toiminto että Bluetooth-vhtevs katkeavat.

•Kun Bluetooth yhteys on aktiivinen ja käyttäjä painaa lyhyesti TWS-painiketta, muodostaakseen TWS parituksen, Bluetooth-yhteys katkeaa hetkellisesti. Onnistuneen parituksen jälkeen yhteys palautuu automaattisesti.

Varavirtalähde -toiminto:

- Käynnistä kaiutin.
- Liitä ladattava laite 5V 1A Out -porttiin latauskaapelin avulla.

AUX-IN:

- Muissa yhteensopivissa musiikkilaitteissa tai MP3-/MP4 -soittimissa liitä laitteen "Line Out" -liitäntä tämän laitteen (PM-50) "Aux In" -liitäntään, laitteen mukana toimitetulla audioiohdolla ia nauti...
- Kun kytket laitteen audiojohdolla, toistotilasta riippumatta laite siirtyy automaattisesti AUX-tilaan.
- Kun käytät ulkoista laitetta, kaikkia toimintoja voidaan ohjata myös ulkoisella laitteella.

Taajuuskorjain:

Tämä laite tarjoaa 2 erilaista äänitilaa, paina lyhyesti EQ-painikkeita vaihtaaksesi äänitilaa. Tila yksi tarjoaa tasaisen toiston joka alueelle ja tila kaksi antaa dynaamisemman bassontoiston.

RGB-valo

RGB-valot syttyvät, kun kaiutin kytketään päälle. Käyttäjä voi sammuttaa ja sytyttää valot painamalla lyhyesti RGB-Light-painiketta.

Ääniavustaian aktivointi:

- Muodosta Bluetooth-yhteys matkapuhelimeesi.
- Aktivoi ääniavustaja (SIRI/GOOGLE ASSISTANT) painamalla pitkään Toisto/Tauko-painiketta.

Hands-free puhelu:

- Bluetooth- tilassa, puhelun tullessa käyttäjä voi hyväksyä puhelun painamalla Toisto/Tauko-painiketta tai hylätä puhelun painamalla pitkään Toisto/Tauko-painiketta.
- Puhelun aikana käyttäjä voi siirtyä puhelimella puhumiseen painamalla pitkään Toisto/Tauko-painiketta.
- Lopeta puhelu painamalla toisto/tauko-painiketta lyhyesti. Voit lopettaa puhelun myös matkapuhelimesta.

Nollaa toiminnot:

Jos kaiutin ei sammu tai reagoi, käyttäjä voi nollata kaiuttimen painamalla lyhyesti Reset-liitintä pienellä pyöreällä nastalla.

Lisää huomautuksia:

- Oletusäänenvoimakkuus on 30 % maksivoimakkuudesta.
- Toistoaika voi vaihdella äänenvoimakkuuden ja musiikkityylin mukaan.

Lataaminen:

- Laturi ei sisälly pakkaukseen, lataa kaiutin tavallisella 5V/1-3A laturilla tai tietokoneen USB-portista.
- Latausaika on 5-9 tuntia. Täyden latauksen jälkeen 4 LED-valoa sammuvat, kun kaiutin on pois päältä.

TÄRKEÄÄ:

IAKKEAA:
Kun toistat musiikkia latauksen aikana, aseta äänenvoimakkuus puoleen väliin, koska joissakin musiikissa saattaa
olla voimakkas bassoraita, jolloin laturi ei ehkä pysty varaamaan suurta virtaa tilapäisesti suurempaan
äänenvoimakkuuteen

Varoitus

- Älä käytä tai säilytä kajutinta äärimmäisissä lämpötiloissa.
- Säilytä sitä viileässä ja kuivassa tilassa, pidä kaiutin kaukana kaikesta lämpöä tuottavasta, kuten pattereista, liesistä. kiukaasta ine.
- Vältä kuuntelemasta kappaleita suurimmalla äänenvoimakkuudella, jotta kuuloaisti ei vaurioidu. Suurimmalla voimakkuudella myös kaiuttimen käyttöikä voi lyhentyä.
- Puhdista kaiutin pehmeällä, kuivalla liinalla. Vaikeammat tahrat voi pestä vedellä kostutetulla liinalla. Kaikki muut puhdistusaineet saattavat liuottaa maalia tai vahingoittaa muovia.

To ensure correct operation and avoid damage, please read this user manual carefully before using this product.

Features:

- 2.1CH portable Bluetooth fabric speaker
- Water resistant IPX5, splash-proof, rainproof, perfect for beach, poolside, boat and more outdoor activities
- Dedicated button for TWS function, achieve true wireless Bluetooth playing with double enhanced stereo sound
- · Karaoke function with single input for one wired microphone
- Optimized Google Assistant and Siri voice control
- Hands-free Mic for easy picking up the call
- EO function offering dynamic sound effect
- RGB Lighting
- With A2DP Bluetooth, wireless stream music from any Bluetooth-enabled device
- · Power bank function support 5V, 1A output
- · Line-in function, suitable for PC, MID, TV and other audio devices
- Built-in lithium rechargeable battery 7.4V 4400mAh
- Strong carry handle, easy to take out

Specifications:

Bluetooth version: V5.0


Horn Size: 3 inch*2 Subwoofer Size: 5 inch RMS Power Output: 40W Peak Power Output: 88.5W Battery Capacity: 7.4V, 4400mAh Play time: 4 hours at maximum volume Frequency Response: 50Hz-15kHz Bluetooth connecting range: 10m

Product size: 452(L) *182(W) * 234 (H) mm

Package Contents:

- •1x Portable Bluetooth Speaker
- •1x Charging cable
- •1x Audio cable
- •1x User Manual

Product Details:



- 1. Backward/Volume down
- 2. Forward/Volume Up
- 3. RGB Light
- 4. Play/Pause
- 5. EQ Button
- 6. TWS Button
- 7. Power On/Off
- 8. Battery Indicator
- 9. 5V 1A Output
- 10. Charging lack
- 44 December
- 11. Reset jack
- 12. MIC port
- 13. AUX IN port

Power On/Off:

Long-press the Power button to turn the speaker on and off.

Bluetooth:

- Turn the power button to "ON", the speaker enter Bluetooth mode automatically.
- Activate Bluetooth of mobile phone and search for device name "PO2S" then connect it.
- Play the music from your mobile phone and enjoy.
- Long-press Forward or Backward button on the device or operate on Mobile phone to select songs you like.
- Short-press Forward or Backward button to adjust volume up and down. Or adjust the mobile phones' volume.
- Short-press Play/Pause button on the device or operate on Mobile phones to play/pause the music.
- Long-press TWS button to disconnect the Bluetooth connection with the mobile device.

Remark: Under Bluetooth playing mode, insert the AUX cable will disconnect the Bluetooth and switch to play the connected external audio device. Pull the AUX cable out of the speaker, the speaker will return to Bluetooth mode.

TWS Function (True Wireless Stereo):

- Turn on two identical speakers you want to pair, both under BT mode. Only need to set one of the two units.
- Short-press the "TWS" button to pair, the TWS button will keep lighting after paired successfully.
- Make Bluetooth connection with your mobile phone to play music by the two paired Speakers to create more powerful surround sound effect.
- Short-press the "TWS" button again to exit TWS mode.

Notes:

Under Bluetooth connected status, when short-press TWS button to make TWS connection, the Bluetooth connection will be disconnected first; After TWS connected, users need to search the Bluetooth device and connect again.

Power Bank Function:

- Turn the speaker on.
- Connect other device to the 5V 1A Out port via a charging cable.

AUX-IN:

- For other compatible music devices or your MP3/MP4 players, use the supplied audio line cable to connect from the device's "Line Out" to the "Aux In" of this device, then enjoy...
- Under any playing mode, when you use the audio cable to connect the device, it will auto-switch to the AUX mode.
- When using an external device, all functions can be controlled by the external device.

EQ Introduction:

This unit offers 2 kinds of sound effect, short-press EQ button to change the EQ modes.

RGB Light

The RGB light is on when speaker powered on, user can short-press the RGB Light button to turn the light off and on.

Activating Voice Assistant:

- Make Bluetooth connection with your mobile phone.
- Long-press Play/Pause button to activate voice assistant SIRI/GOOGLE ASSISTANT.

Hand-free call:

- Under Bluetooth connection status, if there is an incoming call, user can short-press Play/Pause button to accept the call or long-press Play/Pause button to reject the call.
- During the call, user can long-press Play/Pause button to switch to talking on the phone.
- Short-press Play/Pause button or operate on mobile phone to end the call.

Reset Functionality:

If the speaker does not turn off or respond, user can short-press the Reset jack with a small round pin to reset the speaker.

More Remarks

- Default volume is at 30% status of max volume.
- Play time may vary depending on volume level and music style.

How to charge:

- The charger is not included in the package, please charge the speaker via a standard 5V/1-3A charger or via a PC.
- Charge time should be 5-9 hours. After full charging, the 4 LEDs is off when speaker off.

IMPORTANT:

When playing music during charging, please put the volume to middle, because for some music with heavy bass, the charger may not be able to afford the high current temporarily under the maximum volume.

Warning:

- Don't use/store this speaker in extreme temperatures.
- Please store it in cool and dry area, keep away from anything that generates heat, such as radiators, stoves, etc.
- In order to have hearing protection and an extended speaker life, avoid listening to songs on maximum volume.
- When cleaning this speaker, use a soft dry cloth. For more sever stains, please dampen the cloth with water only. Anything else has the chance of dissolving the paint or damaging the plastic.



Designed in Finland

WWW.PEXMAN.FI

PEXMAN is a trademark of Oy Audioimport Group Ab info@audioimport.fi