# Ćwiczenie 2 Podstawy GPIO i PWM

## **Bibliografia**

- [1] Specyfikacja mikrokontrolera LM4F232H5QD http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tm4c123gh6pge.pdf
- [2] Instrukcja obsługi płyty EasyMxPROv7
   <a href="https://www.scribd.com/document/311182202/Easymx-Pro-v7-Stellaris-Manual-v102">https://www.scribd.com/document/311182202/Easymx-Pro-v7-Stellaris-Manual-v102</a>
- [3] Materiały z warsztatów TI
   http://software-dl.ti.com/trainingTTO/trainingTTO\_public\_sw/GSW-TM4C123G-LaunchPad/TM4C123G\_LaunchPad\_Workshop\_Workbook.pdf
- [4] Instrukcja obsługi ROM LM4F232H5QD https://www.ti.com/lit/pdf/spmu270
- [5] Instrukcja obsługi biblioteki TivaWare Peripheral Driver Library https://www.ti.com/lit/pdf/spmu298

# GPIO (General Purpose Input Output)

Pod pojęciem GPIO kryją się linie wejść/wyjść ogólnego przeznaczenia. Są to wyprowadzenia z mikroprocesora, które domyślnie nie mają żadnych funkcji. Użytkownik może nadać im odpowiednie znaczenie podczas konfiguracji i w etapie programowania mikroprocesora.

Moduł GPIO mikroprocesora składa się z 14 bloków, każdy odpowiada jednemu portowi GPIO (Porty A-P). Moduł pozwala na skonfigurowanie do 105 programowalnych linii wejść/wyjść. Moduł GPIO mikroprocesora TM4C123GH6PGE ma wiele użytecznych funkcji, np.:

- Każdy moduł GPIO może być źródłem przerwania,
- GPIO może być użyte do inicjalizacji sekwencji próbkowania konwertera analogowo-cyfrowego lub transferu μDMA,
- Każdy moduł GPIO może pracować z szybkością przełączania odpowiadającą szybkości zegara (przy wykorzystaniu szyny Advanced High-Performance Bus) bądź połowie szybkości zegara (przy wykorzystaniu standardowej szyny)
- Stan nóżek mikroprocesora może być zachowany w trybie hibernacji.


Na płycie EasyMxPro wykorzystane jest 9 portów GPIO (Porty A-J), przy czym kilku nóżkom zostały przypisane specjalne funkcje:

- PORTB[6,7] nieobecne w mikroprocesorze
  - Linia PB7 na płycie podłączona jest do linii PK7 mikroprocesora
  - Linia PB6 na płycie podłączona jest do linii PK6 mikroprocesora
- PORTC[0:3] linie wykorzystane do podłączenia złącza JTAG
- PORTD[0:3]
  - Linia PD0 na płycie podłączona jest do linii PN0 mikroprocesora
  - Linia PD1 na płycie podłączona jest do linii PN1 mikroprocesora
  - Linia PD2 na płycie podłączona jest do linii PK4 mikroprocesora


- Linia PD3 na płycie podłączona jest do linii PK5 mikroprocesora
- Linie PD7 i PF0 są wykorzystane do NMI (Non-maskable interrupt).

## **PWM**

Modulacja PWM (*Pulse Width Modulation*) jest metodą pozwalającą na cyfrowe zakodowanie poziomów sygnału analogowego. Wykorzystywane są do tego liczniki cyfrowe wysokiej rozdzielczości, które generują sygnał prostokątny o zadanej częstotliwości. Wypełnienie (szerokość) sygnału prostokątnego jest określone poziomem sygnału analogowego. Typowe zastosowania modulacji PWM to sterowanie pracy silników elektrycznych, sterowanie światłem, czy też przełączanie źródeł zasilania. Przykładowy przebieg sygnału PWM dla różnych współczynników wypełnienia przedstawia rys.1.



Mikroprocesor TM4C123GH6PGE wyposażony jest w dwa moduły PWM. Każdy z modułów składa się z czterech bloków generatora oraz bloku sterowania określającego m.in. polaryzację sygnału oraz to które z sygnałów mają być przekazane na wyjścia. Każdy generator może wytworzyć dwa niezależne sygnały wyjściowe o tej samej częstotliwości. W rezultacie każdy z modułów PWM może wytworzyć 8 sygnałów. Schemat blokowy modułu PWM mikroprocesora przedstawiony jest na rys. 2.



Rys. 2. Schemat blokowy modułu PWM.

# Ustawienia zegara mikroprocesora

Częstotliwość taktowania zegara mikroprocesora może być ustawiana manualnie, przy czym podstawowymi źródłami zegara są:

- Precyzyjny Oscylator Wewnetrzny (PIOSC) o częstotliwości 16 MHZ (± 3%)
- Główny oscylator (MOSC) np. zewnętrzny rezonator kwarcowy.
- Wewnętrzny oscylator o częstotliwości 30 kHz przeznaczony do pracy w trybie oszczędzania energii
- Zegar modułu hibernacji sterowany kryształem o częstotliwości 32,768 kHz przeznaczony do zapewnienia źródła czasu rzeczywistego

Schemat połączeń zegara systemowego przedstawiony jest na rys. 3.

Do ustawienia wartości zegara mikroprocesora służy funkcja SysCtlClockSet(uint32\_t ui32Config) gdzie argument funkcji zawiera pożądaną konfigurację. Parametr ui32Config jest suma logiczną kilku różnych wartości:

- Dzielnik zegara systemowego (ang. System clock divider). Wybierany za pomocą jednej z wartości:
  - SYSCTL\_SYSDIV\_1, SYSCTL\_SYSDIV\_2, SYSCTL\_SYSDIV\_3, ... SYSCTL\_SYSDIV\_64.
- Wykorzystanie PLL (*Phase Lock Loop*) jest określone poprzez SYSCTL\_USE\_PLL lub SYSCTL USE OSC
- Częstotliwość zewnętrznego oscylatora krystalicznego wybierana jest poprzez jedną z wartości
  podanych w bibliotece TivaWare. W przypadku procesora wykorzystywanego na zajęciach
  zewnętrzne źródło taktowania ma częstotliwość równą 8 MHz w związku z czym prawidłowa
  wartość to SYSCTL XTAL 8MHZ.
- Źródło oscylatora jest wybierane za pomocą jednej z następujących wartości: SYSCTL\_OSC\_MAIN, SYSCTL\_OSC\_INT, SYSCTL\_OSC\_INT4, SYSCTL\_OSC\_INT30, lub SYSCTL\_OSC\_EXT32. Przy czym SYSCTL\_OSC\_EXT32 jest dostępne tylko w urządzeniach z modułem hibernacji i tylko wtedy gdy moduł ten został aktywowany.
- Wewnętrzny oscylator można wyłączyć za pomocą flagi SYSCTL\_INT\_OSC\_DIS. Natomiast oscylator główny za pomocą flagi SYSCTL MAIN OSC DIS.


Dla przykładu aby korzystać z głównego zegara należy użyć flag SYSCTL\_USE\_OSC | SYSCTL\_OSC\_MAIN. Aby skorzystać z PLL należy użyć flag SYSCTL\_USE\_PLL | SYSCTL\_OSC\_MAIN oraz wybrać odpowiednią wartość oscylatora krystalicznego poprzez SYSCTL XTAL 8MHZ.

W rozdziale 5.2.5 dokumentu [1] znajdują się szczegółowe informacje dotyczące ustawień zegara. Istotne są w szczególności tabelki 5-5 oraz 5-6, w których pokazane jest jak wybrać ustawienia dzielnika zegara systemowego aby uzyskać oczekiwaną wartość zegara. Na przykład, aby ustawić zegar na maksymalną wartość 80 MHz należy jako argument funkcji SysCtlClockSet podać wartość:

SYSCTL SYSDIV 2 5 | SYSCTL USE PLL | SYSCTL XTAL 8MHZ | SYSCTL OSC MAIN

W tabeli poniżej znajdują się inne przykładowe argumenty funkcji SysCtlClockSet.

Wartość	Argument funkcji SysCt1ClockSet					
zegara						
4 MHz	SYSCTL_SYSDIV_2   SYSCTL_USE_OSC   SYSCTL_XTAL_8MHZ   SYSCTL_OSC_M	AIN				
8 MHz	SYSCTL_SYSDIV_1   SYSCTL_USE_OSC   SYSCTL_XTAL_8MHZ   SYSCTL_OSC_M	AIN				
8 MHz	SYSCTL_SYSDIV_25   SYSCTL_USE_PLL   SYSCTL_XTAL_8MHZ   SYSCTL_OSC_	MAIN				
12,5 MHz	SYSCTL_SYSDIV_16   SYSCTL_USE_PLL   SYSCTL_XTAL_8MHZ   SYSCTL_OSC_	MAIN				
20 MHz	SYSCTL_SYSDIV_10   SYSCTL_USE_PLL   SYSCTL_XTAL_8MHZ   SYSCTL_OSC_	MAIN				
50 MHz	SYSCTL_SYSDIV_4   SYSCTL_USE_PLL   SYSCTL_XTAL_8MHZ   SYSCTL_OSC_M	AIN				



Rys. 3. Schemat połączeń zegara systemowego.

# Przebieg ćwiczenia

## **GPIO**

## Pierwszy program (przypomnienie)

- 1. Otworzyć projekt z laboratorium nr 1.
- 2. Ponownie przeanalizować kod i zapoznać się z funkcjami wykorzystywanymi w programie.

## Pliki nagłówkowe

stdint.h: Definicje zmiennych zgodnych ze standardem C99

stdbool.h: Definicje zmiennych boolowskich zgodnych ze standardem C99

hw\_memmap.h : Zawiera makra określające mapę pamięci urządzeń Tiva. Znajdują się tutaj definicje adresów bazowych dla różnych urządzeń mikroprocesora (np. GPIO\_PORTA\_BASE).

hw\_types.h: Zawiera definicje często wykorzystywanych typów zmiennych oraz makr.

sysctl.h: Zawiera definicje oraz makra dla System Control API pochodzącej z biblioteki driverlib. Są to m.in. funkcje SysCtlClockSet i SysCtlClockGet

gpio.h: Zawiera definicje oraz makra dla GPIO API pochodzącej z biblioteki driverlib. Są to m.in. funkcje GPIOPinTypeGPIOOutput i GPIOPinWrite

rom.h: Zawiera definicje i makra procedur dostępnych z pamięci ROM mikroprocesora (np. ROM\_SysCtlClockSet)

### Ustawienie zegara

Korzystając z informacji z wprowadzenia określ ustawienia zegara:

- Z jaką częstotliwością pracuje mikroprocesor?
- Co jest źródłem zegara?

## Konfiguracja GPIO

Przed skorzystaniem z jakiegokolwiek urządzenia mikroprocesora należy zawsze uruchomić dla niego zegar poprzez metodę SysCtlPeripheralEnable. Jeśli operacja ta nie zostanie wykonana to pojawi się błąd Fault ISR i program zakończy działanie.

By móc korzystać z linii portu GPIO należy też określić jaki jest ich typ. W przypadku tego programu wszystkie linie portu A są ustawione na wyjście (GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO\_PORTA\_BASE, GPIO\_PINS\_ALL)), co pozwala na zapalanie odpowiednich diod podłączonych do tego portu. W wywołaniu funkcji GPIOPinTypeGPIOOutput pierwszy argument jest adresem portu, który chcemy skonfigurować. Adres ten jest zdefiniowany w pliku nagłówkowym hw\_memmap.h. Każdy z portów GPIO ma dwa rodzaje adresów bazowych są to adres typu APB (Advanced Peripheral Bus) oraz AHB (Advanced High-Performacne Bus). Dostęp poprzez AHB jest szybszy niż dostęp przez APB ale jest jednocześnie bardziej wymagający energetycznie.

Aby wpisać wartość do portu A skorzystaliśmy z funkcji GPIOPinWrite. Zapoznaj się z jej opisem w dokumentacji biblioteki *Peripheral driver* [5]. Zwróć uwagę na użyte w wywołaniu argumenty.

Który z argumentów określa, który pin jest adresowany?

- W jaki sposób dokonuje się wyboru portu, na którym będzie wykonana operacja zapisu?
- 3. Zweryfikować działanie programu.

## Drugi program

- 1. Utworzyć nowy projekt poprzez kopię szablonu (wg opisu z lab. 1).
- 2. W pliku main.c wpisać kod:

```
1.
2.
      main.c
3.
4.
      #include <stdint.h>
5.
      #include <stdbool.h>
      #include "inc/hw_gpio.h"
#include "inc/hw_memmap.h"
6.
7.
8.
      #include "driverlib/sysctl.h"
      #include "driverlib/gpio.h"
9.
10.
      #include "driverlib/rom.h"
11.
      #define GPIO PINS ALL
12.
      GPIO PIN 0|GPIO PIN 1|GPIO PIN 2|GPIO PIN 3|GPIO PIN 4|GPIO PIN 5|GPIO PIN 6|GPIO PIN 7
13.
      int main(void)
14.
15.
      uint8_t a = 0;
16.
17.
      // Set the clocking to run directly from the crystal.
18.
19.
      ROM_SysCtlClockSet (SYSCTL_SYSDIV_20 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_XTAL_8MHZ);
20.
21.
      // Enable GPIOA, GPIOJ, GPIOC
22.
23.
      SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_PERIPH_GPIOA);
24.
      SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL PERIPH GPIOJ);
25.
      SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_PERIPH_GPIOC);
26.
27.
      // Set all GPIOA and GPIOC pins as outputs
28.
29.
      GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PINS_ALL);
30.
      GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTC_BASE, GPIO_PINS_ALL);
31.
32.
       // Set all GPIOJ pins as inputs
33.
34.
      GPIOPinTypeGPIOInput(GPIO_PORTJ_BASE, GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7);
35.
       for (;;)
36.
37.
      // Check button press and write data to port
38.
39.
40.
       while(GPIOPinRead(GPIO_PORTJ_BASE,GPIO_PIN_7) == GPIO_PIN_7)
      GPIOPinWrite (GPIO_PORTC_BASE, GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7, 0x80);
41.
42.
       while(GPIOPinRead(GPIO_PORTJ_BASE,GPIO_PIN_6) == GPIO_PIN_6)
43.
      GPIOPinWrite (GPIO_PORTC_BASE, GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7, 0x40);
44.
45.
       // Show some patterns on LEDs
46.
47.
      GPIOPinWrite (GPIO_PORTA_BASE, 0xFF, a++);
48.
49.
       // Delay for a while so changes can be visible
50.
51.
      SysCtlDelay(SysCtlClockGet() / 2);
52.
53.
       return 0;
54.
```

Program ten jest rozszerzeniem programu pierwszego. Rozszerzenie polega na dodaniu reakcji na klawisze (linie 39-42). Aby reakcja na klawisze portu J była możliwa należy ustawić typ nóżek portu J na wejście (linia 29). W wyniku naciskania przycisków portu J (PJ7 i PJ6) program zapala odpowiednie diody podłączone do portu C.

- 3. Sprawdzić czy przełączniki diod LED dla portów A i C są ustawione na pozycję włączoną. Ustawić przełącznik poziomu przycisków dla portu J (SW16.1) na pozycję włączoną.
- 4. Uruchomić program przyciskiem Debug.
- 5. Zweryfikować działanie programu.
- 6. Zapoznać się z dokumentacją metody GPIOPinRead w dokumentacji [5]
  - Ile argumentów przyjmuję ta metoda?
  - W jaki sposób wybiera się nóżki, z których zostaną odczytane dane?

## Zadanie

- 1. Napisać program, który w sposób binarny będzie wyświetlał na diodach portów A i E liczbę naciśnięć jednego z przycisków portów H i J oraz na diodach portu G różnicę liczby naciśnięć.
- 2. Rozszerzyć zadanie 1 w taki sposób, aby procesor w sposób ciągły wyliczał wartości NWD i NWW liczby naciśnięć.

## **PWM**

## Trzeci program

- 1. Utworzyć nowy projekt poprzez kopię szablonu (patrz lab. 1).
- 2. W pliku main.c wpisać kod:

```
#include <stdint.h>
1.
     #include <stdbool.h>
2.
     #include "inc/hw_memmap.h"
3.
     #include "driverlib/pin map.h"
4.
     #include "inc/hw_types.h"
5.
     #include "driverlib/sysctl.h"
6.
     #include "driverlib/gpio.h"
7.
8.
     #include "driverlib/debug.h"
     #include "driverlib/pwm.h"
9.
     #include "inc/hw_gpio.h"
10.
     #include "driverlib/rom.h"
11.
12.
     void playSound(uint32_t frequency, uint32_t duration)
13.
              uint32_t PWMclock = ROM_SysCtlClockGet() / 4; // get the current PWM clock value
14.
15.
              uint32_t period = (PWMclock/frequency) - 1; // calculate the period for PWM signal
16.
              float numOfCyc = ROM_SysCtlClockGet()/1000.0; // calculate number of cycles per ms
17.
              uint32_t counter = duration * num0fCyc / 3; //calculate the counter for SysCtlDelay function;
              ROM_PWMGenPeriodSet(PWM1_BASE, PWM_GEN_1, period); // set the period of the PWM signal
18.
19.
              // Set the pulse width of PWM1 for a 50% duty cycle:
              ROM_PWMPulseWidthSet(PWM1_BASE, PWM_OUT_2, 0.5 * period);
20.
21.
              ROM_PWMOutputState(PWM1_BASE, PWM_OUT_2_BIT, true); // enable PWM1 output
              ROM_PWMGenEnable(PWM1_BASE, PWM_GEN_1); // enable the PWM signal generation
22.
23.
              ROM_SysCtlDelay(counter); // add delay
              ROM_PWMGenDisable(PWM1_BASE, PWM_GEN_1); // disable the PWM signal generation
24.
25.
26.
     void noteC(int duration){playSound(523, duration);}
27.
     void noteD(int duration){playSound(587, duration);}
28.
     void noteE(int duration){playSound(659, duration);}
```

```
void noteF(int duration){playSound(698, duration);}
30.
     void noteG(int duration){playSound(784, duration);}
     void noteA(int duration){playSound(880, duration);}
31.
32.
     void noteB(int duration){playSound(988, duration);}
33.
     void Melody()
34.
35.
              noteC(300);noteD(300);noteE(300);
              noteF(300);noteG(300);noteA(300);
36.
37
             noteB(600);
38.
39.
     int main(void)
40.
41.
              // Set the clocking to run directly from the crystal.
              ROM_SysCtlClockSet (SYSCTL_SYSDIV_5 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_XTAL_8MHZ);
42.
43.
              // Set the PWM clock configuration.
              ROM_SysCt1PWMClockSet(SYSCTL_PWMDIV_4);
44.
              ROM_SysCtlDelay(ROM_SysCtlClockGet() / 2);
45.
              // Enable GPIOA and PWM module 1
46.
              ROM_SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_PERIPH_GPIOA);
47.
48.
              ROM_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_PWM1);
              // Configure the PWM generator for count down mode with immediate updates
49.
50.
              // to the parameters.
51.
              ROM PWMGenConfigure(PWM1 BASE, PWM GEN 1,PWM GEN MODE DOWN);
              //Configure the pin mux to select module 1 PWM generator 1 for GPIO pin PA6
52.
              ROM_GPIOPinConfigure(GPIO_PA6_M1PWM2);
53.
              // set the type of PA6 pin to PWM
54.
55.
              ROM_GPIOPinTypePWM(GPIO_PORTA_BASE,GPIO_PIN_6);
              for (;;)
56.
57.
                      // play the melody
58.
59.
                      Melody();
                      ROM_SysCtlDelay(ROM_SysCtlClockGet() / 2); // add delay
60.
61.
62.
              return 0;
63.
```

Powyższy program pozwala na wytworzenie dźwięku z wykorzystaniem brzęczyka płyty EasyMxPRO. Dźwięk powstaję w skutek podania sygnału PWM pochodzącego z wyjścia nr 2 generatora 1 modułu PWM1 na nóżkę PA6 portu GPIO A.

#### Konfiguracja i działanie PWM:

Aby skonfigurować generator PWM, należy wykonać następujące kroki:

#### 1. Ustawienie zegara PWM

Zegar PWM ustawia się względem zegara systemowego poprzez metodę ROM\_SysCt1PWMClockSet, która ustawia dzielnik modułu PWM. Funkcje z przedrostkiem ROM pozwalają na zmniejszenie rozmiaru kodu, dzięki wykorzystaniu metod zapisanych w pamięci ROM mikroprocesora. Dzielnik może przyjmować wartości z zakresu 2-64, przy czym są to kolejne potęgi 2. W powyższym przykładzie zegar systemowy ustawiony jest na 40MHz (200 MHz / 5) natomiast dzielnik PWM jest ustawiony na 4, co daje częstotliwość zegara PWM wynoszącą 10 MHz.

#### 2. Właczenie PWM

Aby możliwe było korzystanie z modułu PWM, należy go włączyć poprzez polecenie ROM\_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL\_PERIPH\_PWM1). W przykładzie korzystamy z modułu

PWM 1. Jak to zostało wspomniane we wstępie, mikroprocesor TM4C123GH6PGE posiada dwa moduły PWM.

#### 3. Konfiguracja generatora

Kolejnym krokiem jest konfiguracja generatora PWM. Odpowiedzialna jest za to funkcja ROM\_PWMGenConfigure(PWM1\_BASE, PWM\_GEN\_1,PWM\_GEN\_MODE\_DOWN). W tym przypadku ustawiamy pierwszy z czterech generatorów modułu PWM1 aby działał w trybie zliczania w dół. Dostępne tryby oraz inne parametry konfiguracji można odnaleźć w dokumentacji [5].

#### 4. Konfiguracja linii

Brzęczyk piezoelektryczny płyty EasyMxPro podłączony jest do linii PA6 mikroprocesora. W nocie technicznej mikroprocesora możemy odnaleźć informację, że do linii PA6 podłączone jest wyjście nr 2 pierwszego generatora modułu PWM1(rys.4).

M1PWM2	45 51 139	PA6 (5) PG4 (5) PE4 (5)	0		Motion Control Module 1 PWM 2. This signal is controlled by Module 1 PWM Generator 1.
--------	-----------------	-------------------------------	---	--	---

Rys.4. Podłączenie modułu PWM1

Należy więc odpowiednio skonfigurować tą linię następującymi metodami:

```
ROM_GPIOPinConfigure(GPIO_PA6_M1PWM2);
ROM_GPIOPinTypePWM(GPIO_PORTA_BASE,GPIO_PIN_6);
```

Metoda ROM\_GPIOPinConfigure łaczy linie PA6 z wyjściem nr 2 generatora 1 modułu PWM1. Metoda ROM\_GPIOPinTypePWM ustawia typ linii PA6 na PWM.

#### 5. Wyznaczenie okresu i współczynnika wypełnienia

Sygnał PWM określony jest przez swój okres oraz współczynnik wypełnienia impulsu. Okres wyznacza się na podstawie częstotliwości zegara modułu PWM. Zegar, jak wiadomo z informacji powyżej, ustawiany jest względem zegara systemowego poprzez dzielnik. W związku z tym, aby wyznaczyć okres sygnału PWM, dzielimy częstotliwość zegara modułu PWM przez żądaną częstotliwość i odejmujemy od tego 1 (licznik liczy do zera). W przykładzie powyżej za wyznaczenie i ustawienie okresu odpowiedzialne są następujące linie:

```
uint32_t PWMclock = ROM_SysCtlClockGet() / 4;
uint32_t period = (PWMclock/frequency) - 1;
ROM_PWMGenPeriodSet(PWM1_BASE, PWM_GEN_1, period);
```

Drugim parametrem określającym sygnał PWM jest współczynnik wypełnienia. Ustawienie współczynnika wypełnienia odbywa się poprzez metodę ROM\_PWMPulseWidthSet. W naszym przykładzie współczynnik wypełnienia wynosi 50% (0.5 \* period):

```
ROM_PWMPulseWidthSet(PWM1_BASE, PWM_OUT_2, 0.5 * period);
```

#### 6. Właczenie wyjść PWM

Po określeniu parametrów sygnału PWM kolejnym krokiem jest włączenie wyjść generatora poprzez metodę PWMOutputState. W przykładzie korzystamy z wyjścia nr 2 generatora 1 modułu PWM1:

```
ROM PWMOutputState(PWM1 BASE, PWM OUT 2 BIT, true);
```

#### 7. Włączenie generatora PWM

Uruchomienie generator odbywa się poprzez wywołanie metody:

```
ROM PWMGenEnable(PWM1 BASE, PWM GEN 1);
```

#### 8. Wyłączenie Generatora PWM

Wyłączenie genertora odbywa się poprzez wywołanie metody:

```
ROM_PWMGenDisable(PWM1_BASE, PWM_GEN_1);
```

- 3. Ustawić przełącznik SW12.1 na pozycję włączoną (włączenie brzęczyka)
- 4. Uruchomić program przyciskiem Debug i zweryfikować jego działanie.
- 5. Zmień głośność poprzez zmianę współczynnika wypełnienia PWM.
- 6. Utwórz nową melodię.

## Zadanie

- 1. Napisać program, który pozwoli na wytwarzanie różnych dźwięków za pomocą przycisków portów H i J.
- 2. Zmodyfikować powyższy program poprzez dodanie możliwości sterowania głośnością oraz częstotliwością generowanego dźwięku za pomocą wybranych dwóch przycisków.