

1. Zagadnienia

- Rejestry ogólnego przeznaczenia (rejestry robocze)
- Suma kontrolna, kontrola parzystości/nieparzystości
- Obliczanie cyfry kontrolnej numeru PESEL
- Instrukcje operujące na liczbach 16-bitowych


2. Rejestry robocze

ATmega16 zawiera 32 rejestry ogólnego przeznaczenia (General Purpose Working Registers). Sa one umieszczone na początku pamięci danych od adresu 0x00 do 0x1F. Rejestry podzielone są na dwie grupy r0-r15 i r16-r31. Niektóre rejestry pełnią dodatkowe funkcje (np. w r0 i r1 umieszczany jest wynik instrukcji mnożenia MUL, r26-r31 tworzą tzw. rejestry wskaźnikowe). Rejestry robocze bezpośrednio współpracuja z jednostką ALU. W procesorach tego typu rejestry nazywane sa też

| 7 | 0 | Addr. | |
|-----|-----|-------|----------------------|
| R0 | | \$00 | |
| R1 | | \$01 | |
| R2 | | \$02 | |
| | | l | |
| R13 | | \$0D | |
| R14 | | \$0E | |
| R15 | | \$0F | |
| R16 | | \$10 | |
| R17 | | \$11 | |
| | | l | |
| R26 | | \$1A | X-register Low Byte |
| R27 | | \$1B | X-register High Byte |
| R28 | | \$1C | Y-register Low Byte |
| R29 | | \$1D | Y-register High Byte |
| R30 | R30 | | Z-register Low Byte |
| R31 | | \$1F | Z-register High Byte |

akumulatorami; przykładowo procesor 8080/86 (procesor wykorzystywany w pierwszych komputerach PC) ma tylko1 akumulator i dodatkowo 6 rejestrów uniwersalnych, procesor 8051 ma 1 akumulator nazywany A i rejestr pomocniczy B, procesory z architekturą ARM mają 15 rejestrów roboczych (15 rejestr pełni rolę PC).

W ATmega16 wszystkie 32 rejestry robocze mogą służyć do wymiany danych z jednostką ALU (mogą więc pełnić rolę akumulatorów). Duża liczba rejestrów ułatwia operowanie danymi i jednocześnie przyspiesza działanie programów.






3. Suma kontrolna, wyznaczenie bitu parzystości (nieparzystości)

Suma kontrolna (*checksum*) to liczba obliczona według wybranego algorytmu, służąca do sprawdzenia poprawności przesyłania danych. Procesor wysyłający dane oblicza ich sumę kontrolną i dołącza ją do pakietu danych. Urządzenie odbierające również oblicza sumę kontrolną (na podstawie odebranych danych) i sprawdza czy obliczona wartość zgadza się z sumą kontrolną przysłaną z pakietem danych. Jeśli nie - to znaczy, że dane podczas transmisji zostały zmienione (uległy przekłamaniu). Szczególnym przypadkiem sumy kontrolnej jest *cyfra kontrolna* – zwykle ostatnia cyfra identyfikatora (np. w numerach PESEL, NIP, REGON). Innym przykładem sumy kontrolnej jest *bit kontroli parzystości* lub *nieparzystości* często stosowany w transmisji szeregowej. <u>Bitem parzystości</u> nazywa się bit kontrolny, który przyjmuje wartość 1, gdy liczba jedynek w przesyłanej wiadomości jest <u>nieparzysta</u>, lub 0 - gdy parzysta. Dołączenie do wiadomości bitu parzystości sprawia, że wiadomość ma zawsze parzystą liczbę jedynek.

| bit | kontrolny |
|-----|-----------|
| | 1 |

| bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |





Bajt do analizy został zapisany do rejestru r16. W r20 będzie wynik zliczanych jedynek (na początku wpisano 0), w r21 pomocniczo liczba przesunięć. Program 8 razy przesunie zawartość r16 w prawo (ROR r16), za każdym razem najmłodszy bit wysuwany jest do znacznika C. Znacznik C jest sprawdzany i jeżeli bit jest zerem wykonujemy kolejne przesunięcie (BRCC DALEJ), jeżeli bit jest 1 zwiększamy licznik "jedynek" (INC r20) i wracamy do kolejnego przesunięcia (JMP DALEJ). Za każdym razem zmniejszamy (DEC r21) i sprawdzamy licznik bitów (chcemy przesunąć 8 bitów), jeżeli licznik doliczy do zera kończymy analize (BREQ KONIEC).

Na podobnej zasadzie wyznacza się bit nieparzystości. Bitem nieparzystości nazywa się bit kontrolny, który jeśli jest ustawiony na 1, to oznacza, że liczba jedynek w wiadomości jest parzysta. W ustawieniach transmisji szeregowej możemy wybrać czy przesyłamy bajt bez bitu kontrolnego, czy przesyłamy bit parzystości, czy przesyłamy bit nieparzystości.

4. Obliczanie cyfry kontrolnej numeru PESEL

Numer PESEL jest to 11-cyfrowy stały symbol numeryczny jednoznacznie identyfikujący określoną osobę fizyczną.

Zbudowany jest z następujących elementów:

- zakodowanej daty urodzenia
- liczby porządkowej
- zakodowanej płci
- cyfry kontrolnej

| а | b | С | d | е | f | g | h | i | j | k | | |
|---------------------------------|---|---|---|---|-------|-------|--------|-----------|---|----------------|--|--|
| data urodzenia | | | | | liczl | ba po | rządko | owa | | | | |
| 9 | 7 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | <mark>.</mark> | | |
| | | | | | | | | | 1 | | | |
| ą można wyznaczyć następująco: | | | | | | | | cyfra | | | | |
| ią można wyżnaczyć następująco. | | | | | | | | kontrolna | | | | |

Cyfre kontroln

obliczyć sumę


$$suma = 9 \times a + 7 \times b + 3 \times c + 1 \times d + 9 \times e + 7 \times f + 3 \times g + 1 \times h + 9 \times i + 7 \times j$$

- obliczyć resztę dzielenia *suma* przez 10 (modulo 10)

$$\frac{suma}{10} = wynik + reszta$$

$$cyfra$$
kontrolna







```
mul r24, r28
                                          ;i*9
                        add r30, r0
                        adc r31, r1
                       mul r25, r27
                                          ; j*7
                        add r30, r0
                        adc r31, r1
                                                        wywołanie podprogramu
                        call DZIELENIE 10
                                                        DZIELENIE_10
                        jmp PC
                        // podprogram dzielenia
                        .org 0x0100
                       DZIELENIE 10:
                       ldi r29, 255
dzielenie przez 10 i
                       LICZ DALEJ:
obliczenie reszty
                        inc r29
                                                ;r29 -> wynik dzielenia
                        sbiw r31:r30, 10
                       brpl LICZ DALEJ
                        adiw r31:r30, 10
                                                ;r31 -> reszta
                        ret
```

W podprogramie dzielenia odejmujemy 10 od liczby którą dzielimy i sprawdzamy, czy nie otrzymaliśmy liczby ujemnej, jeżeli nie wracamy do kolejnego odejmowania - za każdym razem zliczamy ile razy odjęliśmy 10 (INC r29). Jeżeli wynik odejmowania jest ujemny (przekroczenie zakresu liczb 8-bitowych w dół) kończymy odejmowanie (BRPL LICZ_DALEJ), ale musimy dodać odjęte nadmiarowo 10. W ten sposób uzyskujemy resztę. Wynik dzielenia jest liczbą odejmowań zliczoną w rejestrze r29 (ponieważ wykonaliśmy o jedno odjęcie za dużo, należało by na końcu obliczeń odjąć od r29 jeden, można też zacząć zliczanie nie od 0, lecz liczby o jeden mniejszej (czyli 255). Stąd też na początku podprogramu LDI r29, 255.

W podprogramie DZIELENIE_10 wykorzystano możliwość łączenia w pary rejestrów i wykonywania niektórych obliczeń matematycznych na liczbach 16-bitowych (mimo że procesor jest 8-bitowy). Instrukcja SBIW r31:r30, 10 odejmuje od 16-bitowej liczby zapisanej w rejestrach r31 i r30 stałą 10. Podobnie działa instrukcja dodawania ADIW r31:r30, 10. Jak się okazuje cały podprogram dzielenia przez 10 to tylko 5 instrukcji asemblera.

Uruchom Program_02 w pracy krokowej i sprawdź jego działanie. Możesz dla sprawdzenia wprowadzić znany numer PESEL.

Uwaga: w sprawozdaniu pisemnym proszę nie umieszczać swoich danych - proszę wprowadzić fikcyjny numer PESEL



5. Zadania do samodzielnej realizacji

1. Analiza instrukcji ADIW i SBIW

| ADIW | Rd,K | Add Immediate To Word | Rd+1:Rd,K |
|------|-------|------------------------------|-----------------------|
| SBIW | RdI,K | Subtract Immediate from Word | Rdh:Rdl = Rdh:Rdl - K |

- Zapoznaj się z działaniem i ograniczeniami stosowania instrukcji ADIW i SBIW (Help > Assembler Help).
- Jak sądzisz, dlaczego nie można operować na stałych większych niż 63?

2. Programy

- **Zadanie 1**: W przykładzie Program_02 zastąp podprogram dzielenia przez dziesięć swoim podprogramem (program z poprzednich ćwiczeń).
- **Zadanie 2**: Napisz program zawierający podprogram dzielenia liczby 16-bitowej przez dowolną liczbę z zakresu 1-63. Efekt końcowy to uzyskanie wyniku dzielenia i reszty.
- **Zadanie 3**:Napisz program obliczający cyfrę kontrolną numeru ISBN (13-cyfr). Zastanów się, czy w programie można wykorzystać tylko instrukcje arytmetyczne działające na liczbach 8-bitowych? W programie możesz wykonać najpierw sumowanie cyfr o odpowiednich wagach a potem mnożenia.
- Zadanie 4: Narysuj algorytmy do w/w programów.
- Zadanie 5: Zadanie podane przez prowadzącego.

3. Zadania dodatkowe (dla chętnych)

- **Zadanie** A: Napisz program obliczający cyfrą kontrolną numeru REGON.
- **Zadanie B**: Napisz program obliczający cyfrą kontrolną numeru kodów kreskowych EAN13. Czy konieczne są obliczenia na liczbach 16-bitowych?
- Zadanie C: Zadanie podane przez prowadzącego.

6. Sprawozdanie

- W sprawozdaniu należy umieścić algorytmy oraz kody programów z odpowiednim wyjaśnieniem działania zastosowanych dyrektyw i instrukcji.
- Na podstawie noty katalogowej ATmega16 opisać przeznaczenie i alternatywne funkcje rejestrów roboczych. Pod jakim adresem i w której pamięci umieszczone są te rejestry? (strona 11).