


1. Zagadnienia

- Linie I/O jako wejścia
- Stan wysokiej impedancji, rezystory pull-up
- Obsługa przycisków i klawiatury matrycowej
- Symulacje w programie SimulIDE


2. Linie I/O

Aby linie wybranego portu pracowały jako wejścia należy w rejestrze kierunkowym DDRx ustawić "0" na pozycji odpowiadającej danej linii. Kierunek każdej linii można ustalić indywidualnie, tak więc w jednym porcie część linii może pracować jako wejścia, część jako wyjścia. Jeżeli linie ustawione są jako wejściowe, odczyt stanu linii dokonujemy z wykorzystaniem rejestru PINx.




DDRx - rejestr kierunkowy PORTx - rejestr wyjściowy PINx - rejestr wejściowy

3. Rezystory pull-up



Aby dołączyć prosty przycisk do linii wejściowej, zazwyczaj podłączamy go drugim wyprowadzeniem do masy (GND). Naciśnięcie przycisku powoduje wymuszenie "0" (stanu niskiego) na wejściu. Natomiast, jaką wartość odczyta mikrokontroler, gdy przycisk nie jest naciśnięty (wejście będzie "wisiało w powietrzu")? Będzie to stan nieznany, niejednoznaczny z punktu widzenia logiki zero-jedynkowej, określany jako stan wysokiej impedancji (*tri-state*, *Hi-Z*). Aby uniknąć takich niejednoznacznych sytuacji na wejściu stosuje się rezystory podciągające (*pull-up*), które dołączone do +5V ("1" logicznej) wymuszają stan wysoki, gdy przycisk jest rozwarty.

W ATmega16 mikrokontrolerze (zamiast stosowania rezystorów zewnętrznych) mamy możliwość programowego załaczenia/odłaczenia wewnętrznego rezystora pull-up przypisanego do każdej linii. Możemy zatem wybrać, czy linia wejściowa będzie w stanie wysokiej impedancji, czy w stanie "1" (możliwość ustawienia linii w stan wysokiej impedancji wykorzystuje się, np. przy dołaczaniu linii portu do magistrali). W przypadku pracy z przyciskami (klawiaturą) konieczne jest zastosowanie zewnętrznych



lub wewnętrznych, rezystorów podciągających *pull-up*. Różne sposoby programowego dołączania/odłączania wewnętrznych rezystorów *pull-up*, opisane są w nocie katalogowej ATmega16 (*Tabela 20, str. 52*).



4. Obsługa przycisków

Napisz program prezentujący stan przycisków dołączonych do portu A, na diodach LED dołączonych do portu B.


```
Program_01
                      // test portów in-out
                      .nolist
                      .include "m16def.inc"
                      .list
                      .listmac
                      .device ATmega16
                      .cseg
                      .org 0x0000
                      jmp START
                      ;wektory przerwań
                      .org 0x0030
                      START:
                      ;ustawienie stosu
                      ldi r16, high(RAMEND) ;0x04
                      out SPH, r16
                      ldi r16, low(RAMEND)
                                                   ;0x5f
                      out SPL, r16
                      ; ustawienie portu B jako wyjścia
                      ldi r16, 0b11111111
                      out DDRB, r16
                                                                   ustawienie portów
                      ; ustawienie portu A jako wejścia
                      ldi r16, 0b00000000
                      out DDRA, r16
                      MAIN:
                      in r16, PINA
                      out PORTB, r16
odczyt stanu portu A i
wysłanie na port B
                      jmp MAIN
```

Program jest na tyle prosty, że nie wymaga specjalnego wyjaśnienia. Należy pamiętać, że do odczytu stanu wejść portu wykorzystujemy rejestr PINx, do wysłania danych na port rejestr PORTx.



5. Detekcja stanu przycisków


Wykrycie, który przycisk (jeden lub więcej) jest aktualnie wciśnięty, wymaga porównania odczytanego stanu wejść rejestru PINx z oczekiwanym wzorcem i podjęcia decyzji o dalszym działaniu programu (zastosowanie instrukcji warunkowej). Poniższy program (fragment - program główny) testuje stan linii portu A i porównuje ze wzorcem: zapala 4 młodsze diody, gdy wykryto naciśnięcie przycisków 1 i 7; zapala 4 starsze diody, gdy wykryto naciśnięcie przycisków 4 i 5.



W programie wykorzystano instrukcję CPI (porównania bezpośrednio ze stałą), oraz instrukcji skoku warunkowego BREQ (testowanie znacznika Z). Nie jest to oczywiście jedyne rozwiązanie, w instrukcjach asemblera znajduje się wiele różnych instrukcji porównujących i warunkowych (testujących różne znaczniki), które można wykorzystać w programie testowania stanu przycisków (klawiatury). Podane kombinacje przycisków (1,7) i (4,5) oraz wyświetlone wzory są przykładowe, można przetestować własne ustawienia.



Kolejny program (fragment) testuje linie portu A i zapala taką liczbę diod LED, która odpowiada numerowi wybranego przycisku. W tym przypadku wykorzystano instrukcje warunkowe SBIS/SBIC bezpośredniego testowania pojedynczej linii portu I/O.




Na wstępie wpisano (LDI r18,0b11111111),domyślny wzór do wyświetlenia w przypadku, gdy żaden przycisk nie zostanie przyciśnięty (akurat jest to wygaszenie wszystkich diod LED, ale można wybrać dowolny inny wzór). Instrukcje SBIS (SBIC) testują bezpośrednio wskazany bit rejestru wejściowego PINx (czyli stan linii I/O), i w zależności od spełnienia/niespełnienia warunku pomijają kolejną instrukcję. Nie ma tu możliwości skoku do wskazanej etykiety, a jedynie pominięcie lub nie, kolejnej (jednej) instrukcji - należy to uwzględnić przy tworzeniu algorytmu programu. Jeżeli przycisk nie został naciśnięty, instrukcja jest pomijana, jeżeli przycisk został naciśniety - instrukcja nie jest pomijana, odpowiednia sekwencja jest wpisywana do r18. Po przetestowaniu wszystkich ośmiu przycisków, sekwencja z r18 przesyłana jest do portu B (diody LED). W przypadku gdy żaden przycisk nie został wybrany, w r18 mamy domyślną, wpisaną na początku sekwencję.



6. Symulacja działania w programie SimulIDE


schemat Narysuj zawierający mikroprocesor ATmega16 z podłączonymi diodami LED do portu Dobierz odpowiednią wartość rezystorów obliczoną w zależności od koloru wyświetlacza (Prawy-Przycisk-Myszy > Properties > Resistance). portu A dołącz przyciski (możesz wybrać przyciski niestabilne stabilne dla chetnych również możliwość zastosowania jednorzędowej, 8-pozycyjnej klawiatury).



Podczas symulacji w programie SimulIDE można zastosować przyciski niestabilne lub stabilne (w przypadku zastosowania przycisków stabilnych mamy możliwość symulowania naciśnięcia kilku przycisków jednocześnie). Na schematach zastosowano również rezystory podciągające $10k\Omega$. (symulator SimulIDE nie daje możliwości symulacji wykorzystania wewnętrznych rezystorów *pull-up*).

"Wgraj" do procesora plik *.hex (plik wynikowy wygenerowany podczas pracy w środowisku AVR Studio). Na schemacie wybierz element procesora, (Prawy-Przycisk-Myszy > Load firmware). Ustaw odpowiednia częstotliwość pracy procesora (Prawy-Przycisk-Myszy > Properties > MHz).

Uruchom symulację w czasie rzeczywistym, sprawdź poprawność działania programów.





7. Obsługa klawiatury matrycowej 4x4

Prezentowany program obsługuje klawiaturę 16 pozycyjną (4x4) dołączoną do portu A, numer naciśniętego przycisku prezentowany jest na wyświetlaczu 7-segmentowym dołączonym do portu B.

```
; ustawienie portu B
                                           ldi r16, 0b11111111
        // klawiatura 4x4
                                           out DDRB, r16
Program_04
                                           out PORTB, r16 ;wygaszenie
                                           ;wszystkich segmentów
                        ; komentarz
        .include "m16def.inc"
        .list
                                           MAIN:
        .listmac
                                           //WIERSZ 1
        .device ATmega16
                                           ldi r16, 0b11111110
                                           out PORTA, r16
       // definicja stałych
                                           call JAKI PRZYCISK
        .equ c 0 = 0b11000000
        .equ c 1 = 0b11111001
                                           //WIERSZ 2
        .equ c 2 = 0b10100100
                                           ldi r16, 0b111111101
        .equ c 3 = 0b10110000
                                           out PORTA, r16
                                           call JAKI PRZYCISK
        .equ c 4 = 0b10011001
                                                                      ustawienie portów
        .equ c 5 = 0b10010010
        .equ c_6 = 0b10000010
                                           //WIERSZ 3
        .equ c 7 = 0b11111000
                                           ldi r16, 0b11111011
        .equ c 8 = 0b10000000
                                           out PORTA, r16
        .equ c 9 = 0b10010000
                                           call JAKI PRZYCISK
        .equ c A = 0b10001000
        .equ c B = 0b10000011
                                           // WIERSZ 4
        .equ c C = 0b11000110
                                           ldi r16, 0b11110111
        .equ c D = 0b10100001
                                           out PORTA, r16
        .equ c E = 0b10000110
                                           call JAKI PRZYCISK
        .equ c F = 0b10001110
                                           jmp MAIN
        .cseg
        .org 0x0000
                                           .org 0x0100
       jmp 0x0030
                                           JAKI PRZYCISK:
                                           in r17, PINA
                                           ;spr. przycisków wiersza 1
        ;wektory przerwań
                                           cpi r17, 0b11101110
        .org 0x0030
                                           breq KEY 0
                                                                  ; TAK
        ;ustawienie stosu
                                                                  ;NIE
                                           cpi r17, 0b11011110
       ldi r16, high(RAMEND);0x04
       out SPH, r16
                                           breq KEY 1
                                                                  ;TAK
       ldi r16, low(RAMEND) ;0x5f
                                                                  ;NIE
                                           cpi r17, 0b10111110
       out SPL, r16
                                           breq KEY 2
                                                                  ; TAK
       ; ustawienie portu A 7-4
                                                                  ;NIE
        ; wejścia, 3-0 wyjścia
                                           cpi r17, 0b01111110
       ldi r16, 0b00001111
                                           breq KEY 3
                                                                  ; TAK
       out DDRA, r16
                                                                  ;NIE
```




;spr. przycisków wier	222 2	KEY 0:	KEY A:
cpi r17, 0b11101101	520 2	ldi r16, c 0	ldi r16, c A
	. 117 12	· —	· —
breq KEY_4	;TAK	out PORTB, r16	out PORTB, r16
	;NIE	ret	ret
cpi r17, 0b11011101			
breq KEY_5	; TAK	KEY_1:	KEY_B:
	;NIE	ldi r16, c_1	ldi r16, c_B
cpi r17, 0b10111101		out PORTB, r16	out PORTB, r16
breq KEY 6	;TAK	ret	ret
_	;NIE		
cpi r17, 0b01111101	•	KEY 2:	KEY C:
breq KEY 7	;TAK	ldi r16, c 2	ldi r16, c C
bied imi_,	;NIE	out PORTB, r16	out PORTB, r16
	,	·	
;spr. przycisków wier	Sza 3	ret	ret
cpi r17, 0b11101011			
breq KEY_8	; TAK	KEY_3:	KEY_D:
	;NIE	ldi r16, c_3	ldi r16, c_D
cpi r17, 0b11011011		out PORTB, r16	out PORTB, r16
breq KEY_9	;TAK	ret	ret
_	;NIE		
cpi r17, 0b10111011		KEY 4:	KEY E:
breq KEY A	; TAK	ldi r16, c 4	ldi r16, c E
2104 111111	;NIE	out PORTB, r16	out PORTB, r16
ani m17 0b01111011	, NIE	·	ret
cpi r17, 0b01111011		ret	ret
breq KEY_B	;TAK		
	;NIE	KEY_5:	KEY_F:
;spr. przycisków wier	sza 4	ldi r16, c_5	ldi r16, c_F
cpi r17, 0b11100111		out PORTB, r16	out PORTB, r16
breq KEY_C	;TAK	ret	ret
	;NIE		
cpi r17, 0b11010111		KEY 6:	
breg KEY D	;TAK	ldi r16, c 6	
	;NIE	out PORTB, r16	
cpi r17, 0b10110111	•	ret	
breq KEY E	; TAK		
Zed mi	•	KEY 7:	
	;NIE	_	
cpi r17, 0b01110111	. M 3 72	ldi r16, c_7	
breq KEY_F	;TAK	out PORTB, r16	
	;NIE	ret	
ldi r16, 0b11111111		KEY_8:	
out PORTB, r16 ; wyga	szenie	ldi r16, c_8	
wszystkich segmentów		out PORTB, r16	
		ret	
ret			
		KEY 9:	
		ldi r16, c 9	
		out PORTB, r16	
		· ·	
		ret	



Mimo, że początkowo program może wydawać się skomplikowany - w rzeczywistości jest dość prosty, składa się z powielonych fragmentów testowania wszystkich 16 przycisków klawiatury.

W programie głównym wysyłamy kolejno (sekwencyjnie) "0" na cztery linie PA0..3 dołączone do wierszy klawiatury. Za każdym razem po "wybraniu" wiersza sprawdzamy czy nie został naciśnięty któryś z klawiszy przypisany do danego wiersza. W tym celu wywoływany jest podprogram JAKI_PRZYCISK w którym odczytujemy aktualny stan portu A - odczytaną sekwencję porównujemy ze wzorcem przypisanym do każdego przycisku. Naciśnięcie przycisku powoduje, że "0" pojawi się na linii przypisanej do kolumny danego przycisku. Zatem każdy przycisk identyfikowany jest na podstawie stanu 8-bitów: 4 wysyłanych wskazujących wybrany wiersz oraz 4 odebranych identyfikujących kolumnę. Jeżeli odczytana sekwencja odpowiada wzorcowi przypisanemu do przycisku, przechodzimy do fragmentu (etykiety) obsługującej dany przycisk. Jeżeli żaden przycisk nie został zidentyfikowany wyświetlana jest domyślna sekwencja. Ponieważ przejście do etykiety wywoływane jest w podprogramie, każdy fragment zakończony jest instrukcją RET - wychodzimy z podprogramu i wracamy w programie głównym do testowania kolejnego wiersza.



Symulacje w programie SimulIDE można wykonać z wykorzystaniem klawiatury zbudowanej z przycisków, pokazującą ideę konstrukcji klawiatury matrycowej i podłączenia sygnałów sterujących do wierszy i kolumn. Można też wykorzystać gotowy element Key Pad dostosowując jego parametry (liczba wierszy i kolumn, opis przycisków).



8. Zadania do samodzielnej realizacji

1. Programy

- Zadanie 1: Napisz program prezentujący na wyświetlaczu 7-segmentowym dołączonym do portu B, numer aktualnie naciśniętego przycisku (jednego z ośmiu dołączonych do portu A). Możesz pokazać cyfry 0..7 lub 1..8. Zasymuluj działanie w programie SimulIDE. (Wskazówka: możesz wykorzystać instrukcje SBIC/SBIS do testowania każdej linii osobno i podjąć decyzję o wyświetleniu odpowiedniej cyfry, lub możesz odczytać cały rejestr PINA, porównać ze wzorcem i podjąć decyzję. Obsługa wyświetlacza 7-segmentowego skorzystaj z rozwiązań z Ćwiczenia 8).
- **Zadanie 2**: Zmodyfikuj program "Biegająca dioda" (Ćwiczenie 7) tak, aby kierunek ruchu diody lewo/prawo był uzależniony od stanu "1" lub "0", jednego przycisku dołączonego do linii PA0 portu A. Zasymuluj działanie w programie SimulIDE.
- **Zadanie 3**: Zadanie podane przez prowadzącego.

2. Zadania dodatkowe (dla chętnych)

- Zadanie A: Napisz program obsługi klawiatury windy w wieżowcu 16 kondygnacyjnym, prezentujący na dwóch wyświetlaczach 7-segmentowych (2 cyfry) dziesiętnie numer naciśniętego przycisku klawiatury 4x4 (0..15 lub 1..16). Wyświetlacze dziesiątek i jedności możesz podłączyć do dwóch oddzielnych portów, lub w wersji bardziej zaawansowanej zastosować 2-cyfrowy wyświetlacz multipleksowany. Wskazówka: program będzie niewielką modyfikacją przykładu Program 04. Zasymuluj działanie w programie SimulIDE.
- Zadanie B: Zadanie podane przez prowadzącego.

9. Sprawozdanie

• W sprawozdaniu należy umieścić proste algorytmy oraz kody programów z zajęć i zadań z odpowiednim wyjaśnieniem działania zastosowanych dyrektyw i instrukcji.