
U1
U2
U3
VR1
ALH_BUTTON
SET_BUTTON
PLUS_BUTTON
ALH_BUTTON_LIGHT
SPEAKER CONN_SIL_2
POWER CONN_SIL_2
J1 ICSP
V1 Battery DSC
RS4 PHOTO
FIL1
FIL2
OR1D
+5V
+24V
GND