# Resumen de los CR: Line Control Register – Base + 3 (activo alto) Resumen de los registros

DLAB	SB	SP	EPS	PEN	STB	WLS1	WLS0
				V		b	

LSR: Line Status Register – Base + 5 (activo alto)





IIR: Interrupt Identification Register - Base + 2

FIFO 0 0 X	<b>b2</b>	b1	b0
------------	-----------	----	----





# Ejemplo: 9600 8 N 1


DLAB	SB	SP	EPS	PEN	STB	WLS1	WLS0
1	0	0	0	0	0	1	1

```
void InitUART0 (void)
   PCONP = 0x01 << 3;
                                             //1.- Registro PCONP (0x400FC0C4) – bit 3 en 1 prende la UART0
   PCLKSEL0 &= ~(0x03<<6); //2.- Registro PCLKSEL0 - bits 6 y 7 en 0 seleccionan que el clk de la UART0 sea CCLK/4
   U0LCR = 0x00000083;
                                 //3.- Registro U1LCR - Tx de 8 bits, 1 bit de stop, sin paridad, sin break cond, DLAB = 1
   U0DLM = 0x0A:
                                  //4.- Registros U1DLL (0x40010000) y U1DLM (0x40010004) - 9600 baudios:
   U0DLL = 0x2C;
                                 //0x00D9 p/115200;
//5.- Registros PINSEL0 (0x4002C000) y PINSEL1 (0x4002C004) - habilitan las funciones especiales de los pines:
   SetPINSEL(P0,2,PINSEL FUNC1);
                                                   //TX0D ⇒ P0.2 ⇒ PINSEL0: 4/5
   SetPINSEL(P0,3,PINSEL_FUNC1);
                                                   //RX0D \Rightarrow P0.3 \Rightarrow PINSEL0: 6/7
   U0LCR = 0x03;
                                       //6.- Registro U1LCR, pongo DLAB en 0
   U0IER = 0x03;
                         //7. Habilito las interrupciones que correspondan (en la UART-IER- y en el NVIC-ISER)
   ISER0 |= (1<<5);
                         //ver pág. 77 del user manual
```




#### Handler de comunicaciones

UTN.BA - Departamento de Electrónica



# El modelo de capas y el tratamiento de los







#### Estrategias para la Tx y Rx

void pushTx (uint8\_t dato) // primitiva que escribe en // el buffer de Tx (BufferTx);} BufferTx

/\* **FW**: Extrae del BufferTx el dato a transmitir

int16 t **popTx** (void)

 Incrementa índice y comprueba límite

Devuelve el dato o -1 por error

int16\_t popRx (void) // primitiva que recibe del // buffer de Rx (BufferRx) // devolviendo el dato o -1 por error

UTN.BA - Departamento de Electrónica

BufferRx



void pushRx (uint8\_t dato)

/\* **FW**:

- Introduce dato en BufferRx
- Incrementa indice y comprueba límite

#### Estrategias para la Tx y Rx

```
ivisi BufferTX está Vacío al transmitir un dato?
  void pushTx (uint8 t dato)
   iv si BufferRx está lleno al recibir un dato?
               Quién controla esos casos?
                 recibe del
          Rx (BufferRx)
  // snos índices de Rx y Tx
  // son diferentes (hay dato)
  // verificando TOPE y
  // devolviendo -1 por error
```

#### BufferTx

#### buffers globales

#### 1ra. Aproximación a la isr

```
RT0_IRQHandler (void)
       iir, dato;
 nr = UOIIR;
 if (iir & 0x04) { // data ready
       BufferRx[inxIn]=U0RBR;
       inxln++;
       inxIn%=TOPE;
 if (iir & 0x02) { // THRE disponible
       UOTHRE=BufferTx[inxOut];
       inxOut++;
       inxOut%=TOPE;
} while (!(iir & 0x01)); // pendiente
```

#### Estrategias para la Tx y Rx

UTN.BA - Departamento de Electrón

dato = popTx (dato); //sabe usar el BufferTx

pushRx (dato); //sabe usar el BufferRx BufferTx void **pushTx** (uint8 t dato) // primitiva que escribe en // el buffer de Tx (BufferTx); // verificando TOPE e ini-BufferRx // ciando la Tx si no hay // transmisión en curso. int16\_t popRx (void) // primitiva que recibe del // buffer de Rx (BufferRx) buffers // si los índices de Rx y Tx globales // son diferentes (hay dato) // verificando TOPE y // devolviendo -1 por error Descripción b2 **b1** Errores y break (>) Dato disponible 0 THR disponible 0 1

0

Estado del Modem (<)

void UARTO_IRQHandler (void)
uint8_t iir, dato; do
iir = U0IIR; if (iir & 0x04) { // data ready //
} if (iir & 0x02) { //
// THRE} } } while (!(iir & 0x01)); // pendiente

#### Handler de comunicaciones (P/Tx y Rx)

```
void UART1 IRQHandler (void)
    uint8 t iir,dato;
                                                                b2
                                                                               Descripción
                                                                     b1
    int aux:
                                                                          Errores y break (>)
                                                                          Dato disponible
                                                                     0
    do
                                                                          THR disponible
                HOTTO:
                                                                0
                                                                     1
                                                                          Estado del Modem (<)
            (iir & 0x04) { //Rx: bit 2:1 valen 10--> Interr por RX
              dato=U0RBR:
              push RX(dato);
             (iir & 0x02) { //Tx: bit 2:1 valen 01--> Interr por TX
              aux = pop TX();
              if(aux > 0)
                  UOTHR = aux;
              else
                  TxStart = 0; //le aviso a la aplicación
                    //que puede volver a transmitir
    while( !( iir & 0x01 ) );
                                              IIR: Interrupt Identification Register- Base + 2
                                                FIFO
                                                                            b2
                                                                                  b1
                                                                                       b0
```

UTN.BA - Departamento de Electrónica

#### Estrategias para la Tx y Rx: Comprendiendo el mecanismo


```
void pushTx (uint8 t dato)
// primitiva que escribe en
// el buffer de Tx (BufferTx);
// verificando TOPE e ini-
// ciando la Tx si no hay
// transmisión en curso.
int16_t popRx (void)
// primitiva que recibe del
// buffer de Rx (BufferRx)
// si los índices de Rx y Tx
// son diferentes (hay dato)
// verificando TOPE y
// devolviendo -1 por error
```



```
void UART1 IRQHandler (void)
   uint8 t iir,dato;
   int aux;
       iir = U0IIR;
       if (iir & 0x04) { //Rx: bit 2:1 valen 10--> Interr por RX
            dato=UORBR:
            push RX(dato);
       if (iir & 0x02) { //Tx: bit 2:1 valen 01--> Interr por TX
            aux = pop TX();
           if(aux > 0)
               UOTHR = aux;
            else
                TxStart = 0; //le aviso a la aplicación
                 //que puede volver a transmitir
   while( !( iir & 0x01 ) );
```



#### Estrategias para la Tx y Rx: Operando sobre los buffers desde el FW



#### Estrategias para la Tx y Rx: Operando sobre los buffers desde las primitivas

```
BufferTx
 void pushTx uint8 t dato)
          BufferTx[IndiceTxIn] = dato;
                                                                  void UART1 IRQHandler (void)
          IndiceTxIn ++;
                                                                      uint8 t iir,dato;
          IndiceTxIn %= TOPE BUFFER TX;
                                                                     int aux;
          if ( TxStart == 0 )
                                                 BufferRx
                                                                         iir = U0IIR;
                   TxStart = 1:
                   ARRANCAR TX;
                                                                         if (iir & 0x04) { //Rx: bit 2:1 valen 10--> Interr por RX
                                                                             dato=UORBR:
                                                                             push RX(dato);
uint16 t popRx v bid
                                                                         if (iir & 0x02) { //Tx: bit 2:1 valen 01--> Interr por TX
         uint16 t dato = -1;
                                                                             aux = pop TX();
                                                                             if(aux > 0)
            ( IndlceRxIn != IndiceRxOut )
                                                                                UOTHR = aux:
                                                                             else
                  dato = (uint16 t) BufferRx[IndiceRxOut];
                                                                                TxStart = 0; //le aviso a la aplicación
                  IndiceRxOut ++:
                                                                                 //que puede volver a transmitir
                 IndiceRxOut %= TOPE BUFFER RX;
         return dato;
                                                                      while( !( iir & 0x01 ) );
```

### ¿y si quiero mandar una string?

```
void pushTx(uint8 t dato)
                                                           BufferTx[IndiceTxIn] = dato;
                                                           IndiceTxIn ++;
                                                           IndiceTxIn %= TOPE BUFFER TX;
                                                             ( TxStart == 0 )
void EnviarString (const char *str)
                                                                   TxStart = 1:
                                                                   ARRANCAR TX;
     uint32_t i;
for( i = 0 ; str[i] ; i++ )
    PushTx( str[i] );
```



# Resumiendo

```
void pushTx (uint8_t dato)
{
// primitiva que escribe en
// el buffer de Tx (BufferTx);
// verificando TOPE e ini-
// ciando la Tx si no hay
// transmisión en curso.
}
```

```
int16_t popRx (void)
{
// primitiva que recibe del
// buffer de Rx (BufferRx)
// si los índices de Rx y Tx
// son diferentes (hay dato)
// verificando TOPE y
// devolviendo -1 por error
```

# BufferTx

```
int16_t popTx (uint8_t dato)
{
/* FW:
```

- Extrae del BufferTx el dato a transmitir
- Incrementa índice y comprueba límite
- Devuelve el dato o -1 por error

```
BufferRx
```

```
void pushRx (uint8_t dato)
{
/* FW:
```

- Introduce dato en BufferRx
- Incrementa índice y comprueba límite



## Agradecimientos

Ing. Marcelo Trujillo

Ing. Marcelo Giura

Ing. Gabriel Socodato

Ing. Marcelo Romeo



### Ejercicio 1

- Se pide diseñar la máquina de estado que atienda la recepción de una trama de datos a través del puerto serie.
- La trama comienza con el símbolo \* y finaliza con el símbolo #. Recibe 4 bytes de datos.
- Qué elementos requiere para el diseño?
- Qué estados se definen? Cuales son?
- Qué eventos y acciones aplicamos?
- Puede formar parte de otra máquina? De cual?

## Ejercicio 2

- Tomando de base el ejercicio anterior se recibe ahora una trama que comienza con \* y finaliza con # pero no se sabe cuantos datos contiene.
- Se conoce que el primer dato que llega corresponde a la parte baja de un valor de "id" de usuario y el siguiente con la parte alta.
- Se pide validar la trama e incluir los cambios que considere necesarios al modelo anteriormente desarrollado.