

# INTERRUPCIONES


#### El metodo




#### Drivers -> Scheduler



# Encuesta - Pooling




#### Programando SIN usar interrupciones: pooling



→ The main () function executes all peripheral calls in a fixed sequence


#### Encuesta




La atención de cada periférico es:

¡¡SINCRONICA CON LA APLICACIÓN!!

#### Voy al cine con mi hija



→Nos vamos



## ¿ Que hice cuando llego la interrupción?

- →Tragué pochoclo
- →Terminé de pagar
- → Me acomodé en el asiento

Concluí con lo que estaba haciendo en ese momento

## ¿Y antes que eso?

Tome nota de con que seguir cuando termine de hablar

## ... y luego


# ¡Atendí el teléfono!

#### ¿Por último?

Continué con lo que estaba haciendo

#### ¡Mas interrupciones !!!... Y llegan juntas

- →Llegamos al cine
- → Saco las entradas
- → Compro Pochoclos
- →Comemos Pochoclos
- →Esperamos para entrar
- →Entramos a la sala
- →busco la butaca
- →Nos sentamos
- → Vemos la película
- →Nos vamos





Papi .. me das agua

¡Que hago !!!?

## ¿¡Que hago !!!?

- →Establezco prioridades
- → Atiendo una por vez

#### Muchas interrupciones juntas ¡cuando comenzó la película!!!



- →Llegamos al cine
- →Saco las entradas
- → Compro Pochoclos



Cuando salimos, ¿ me compras ?..



→ Comemos Pochoclos

→Esperamos para entrar





Vamos al club el próximo el sábado ?

Mi mujer para saber a que hora llegamos



- →busco la butaca
- →Nos sentamos
- →Vemos la película
- →Nos vamos



Vamos mañana al club?

¡BASTA!!!!!



# ¡Quiero ver la película tranquilo !! ¡¿Que hago ?!

Bloqueo las interrupciones !!!!





## ¿y después ?

Las habilito al término de la película

- →Llegamos al cine
- → Saco las entradas
- → Compro Pochoclos
- → Comemos Pochoclos
- →Esperamos para entrar
- →Entramos a la sala
- →busco la butaca
- →Nos sentamos
- →Vemos la película
- →Nos vamos



Algunas interrupciones no se pueden bloquear



# Interrupciones - Resumen



#### Llega la interrupción y...

- → Termino lo que estoy haciendo
- → Recuerdo con que continuar
- → Realizo la tarea que me interrumpió
- → Continúo con lo que estaba haciendo

#### Si existen varias fuentes de Interrupción...

→Establecemos prioridades

#### Las interrupciones pueden ser :

- →Bloqueables (enmascarables)
- →No Bloqueables (no enmascarables)

# Interrupciones - Resumen

## ... Y en nuestro programa




#### Llega la interrupción y...


- →Se concluye la instrucción en curso
- → Se guarda automáticamente la dirección de retorno
- → Se guarda automáticamente el PSW
- → Atiendo la función de interrupción.
- → Se recupera automáticamente el PSW
- → Se recupera automáticamente la dirección de retorno
- >Retorno al lugar al que me interrumpieron

#### Programando haciendo USO de interrupciones

#### recordando...



## Interrupciones - Resumen



#### La atención de cada periférico es:

¡ASINCRONICA CON LA APLICACION !!!!

## Interrupciones

# COMPILAMOS Y LINKEAMOS



```
int main (void)
             ldr r0, [r6]
             hic r0, r0, # 0x00003000 ; clear bits 13:12 to force GPIO mode
             teD output pin (i.e. P0.22) as a ldr r = FIOODIR ; for PORT mov r0, # LED_MASK ; all ing
                                              ; all inpos e cept for pin 22
             str r0, [r6]
             ;; r0 still contains LED_MASK
             ldr r5, = FIOOCLR
             ldr r6, = FIOOSET
                 r0, [r5]
                                        ; clear PO.22, turning off LED
              10 71, = LEDDELAY
     delay1:
             bne delay1
             str r0, [r6]
                                        ; set PO.22,
                                                           ing on LED
             ldr r1, = LEDDELAY
    delay2:
             subs rl, 1
             bne delay2
             b loop
                                       ; continue forever
```




```
void funcion ( void )
{
    static char cont;
    cont ++;
    cont %= 2;

    if ( cont )
        corrimiento = 5;
    else
        corrimiento = 3;
}
```



## Tabla de vectores de interrupcion

- Si una interrupción está habilitada, debe existir un mecanismo que vincule esa interrupción con su bloque de código (ISR) asociado.
- Ese mecanismo se denomina TABLA DE VECTORES DE INTERRUPCION.
- La vinculación ES el Vector de Interrupción.



# Tabla de vectores de interrupción

(core cortexM3)

(core correxivis)								
#	priority	Type of Priorty	Acronym	Description	Address			
	-	-	-	Reserved	0x0000_0000			
1	-3	fixed	Reset	Reset	0x0000_0004			
2	-2	fixed	UMI	Non maskable interrupt	0x0000_0008			
3	-1	settable	HardFault	All class of fault	0x0000_000C			
4	0	settable	MemManage	Memory management	0x0000_0010			
5	1	settable	BusFault	Pre-fetch fault, memory access fault	0x0000_0014			
6	2	settable	UsageFault	Undefined instruction or illegal state	0x0000_0018			
7 a 10	-	-	-	Reserved	0x0000_001C 0x0000_002B			
11	3	settable	SCCall	System service call via SWI instruction	0x0000_002C			
12	4	settable	Debug Monitor	Debug Monitor	0x0000_0030			
13	-	-	-	Reserved	0x0000_0034			
_ ,								

System tick timer

Pendable request for system service

0x0000 0038

0x0000 003C

settable

Settable

PendSV


SysTick

# Tabla de vectores de interrupción

Table 50	Connection of inter	rriint college to the	Vactored Interrupt	Controller
Table 50.	CONTRECTION OF THE	Hubi Sources to the	vectored interrupt	Controller

Interrupt ID	Exception Number	Vector Offset	Function	Flag(s)
0	16	0x40	WDT	Watchdog Interrupt (WDINT)
1	17	0x44	Timer 0	Match 0 - 1 (MR0, MR1)
				Capture 0 - 1 (CR0, CR1)
2	18	0x48	Timer 1	Match 0 - 2 (MR0, MR1, MR2)
				Capture 0 - 1 (CR0, CR1)
3	19	0x4C	Timer 2	Match 0-3
1				Capture 0-1
:				
16	32	0x80	PLL0 (Main PLL)	PLL0 Lock (PLOCK0)
17	33	0x84	RTC	Counter Increment (RTCCIF)
				Alarm (RTCALF)
18	34	0x88	External Interrupt	External Interrupt 0 (EINT0)
19	35	0x8C	External Interrupt	External Interrupt 1 (EINT1)
20	36	0x90	External Interrupt	External Interrupt 2 (EINT2)
21	37	0x94	External Interrupt	External Interrupt 3 (EINT3).
				Note: EINT3 channel is shared with GPIO interrupts
22	38	0x98	ADC	A/D Converter end of conversion
32	48	0xC0	PLL1 (USB PLL)	PLL1 Lock (PLOCK1)
33	49	0xC4	USB Activity Interrupt	USB_NEED_CLK
34	50	0xC8	CAN Activity Interrupt	CAN1WAKE, CAN2WAKE

#### **Funciones**



# Tabla de vectores de interrupción

```
//***********************************
        Forward declaration of the default handlers. These are aliased.
        When the application defines a handler (with the same name),
void (* co this will automatically take precedence over these weak
        definitions
           void ResetISR(void);
        WEAK void NMI_Handler(void);
WEAK void HardFault_Handler(void);
                                                                         oid)
        WEAK void MemManage Handler(void);
        WEAK void BusFault Handler(void);
        WEAK void UsageFault Handler(void);
        WEAK void SVCall Handler(void);
                                                                         dler(void)
        WEAK void DebugMon Handler(void);
  ******* WEAK void PendSV Handler(void);
// External WEAK void SysTick Handler(void);
        WEAK void IntDefaultHandler(void);
extern void vStackTop(void);
```

# ¿Qué es el modificador WEAK?

#### FW\_Drivers

main.c

```
WEAK void funcion (void);
void funcion ( void )
{
    printf( "Hola Mundo");
}
```



## ▶ Integrador.c

```
void funcion ( void )
{
    printf( "Chau Mundo");
```




#### ¿Cómo está usado aquí el modificador WEAK?

```
void ResetISR(void);
WEAK void NMI_Handler(void);
WEAK void HardFault_Handler(void);
WEAK void MemManage_Handler(void);
WEAK void BusFault_Handler(void);
WEAK void UsageFault_Handler(void);
WEAK void SVCall_Handler(void);
WEAK void DebugMon_Handler(void);
WEAK void PendSV_Handler(void);
WEAK void SysTick_Handler(void);
WEAK void IntDefaultHandler(void);
```

```
void HardFault_Handler(void)
{
    while(1)
    {
    }
}
```


```
void TIMERO IRQHandler(void) ALIAS(IntDefaultHandler);
void TIMER1 IRQHandler(void) ALIAS(IntDefaultHandler);
void TIMER2 IRQHandler(void) ALIAS(IntDefaultHandler);
     TIMER3 IRQHandler(void) ALIAS(IntDefaultHandler);
     UARTO IRQHandler(void) ALIAS(IntDefaultHandler);
     UART1 IRQHandler(void) ALIAS(IntDefaultHandl
     UART2 IRQHandler (void) ALIAS (IntDefaultHam
void UART3 IRQHandler(void) ALIAS(IntDefaul)
void PWM1 IRQHandler(void) ALIAS(IntDefaul
    I2CO IRQHandler (void) ALIAS (Inti-
void I2C1 IRQHandler(void) ALIAS unt
     I2C2 IRQHandler (void)
     SSP1 IRQHa d e
                         ALIAS (IntDefaultHandler);
void RTC IRQHandler(void)
void EINTO IRQHandler(void) ALIAS(IntDefaultHandler);
void EINT1 IRQHandler(void) ALIAS(IntDefaultHandler);
void EINT2 IRQHandler(void) ALIAS(IntDefaultHandler);
void EINT3 IRQHandler(void) ALIAS(IntDefaultHandler);
    ADC IRQHandler(void) ALIAS(IntDefaultHandler);
     BOD IRQHandler(void) ALIAS(IntDefaultHandler);
     USB IRQHandler(void) ALIAS(IntDefaultHandler);
     CAN IRQHandler(void) ALIAS(IntDefaultHandler);
void DMA IRQHandler(void) ALIAS(IntDefaultHandler);
void I2S IRQHandler(void) ALIAS(IntDefaultHandler);
void ENET IRQHandler(void) ALIAS(IntDefaultHandler);
    RIT IRQHandler(void) ALIAS(IntDefaultHandler);
void MCPWM IRQHandler(void) ALIAS(IntDefaultHandler);
void QEI IRQHandler(void) ALIAS(IntDefaultHandler);
void PLL1 IRQHandler(void) ALIAS(IntDefaultHandler);
void USBActivity IRQHandler(void) ALIAS(IntDefaultHandler);
```

#### Terminamos de construir la IVT



```
void CANActivity_IRQHandler ( void )
{
```

32	48	0xC0	PLL1 (USB PLL)	PLL1 Lock (PLOCK1)
33	49	0xC4	USB Activity Interrupt	USB_NEED_CLK
34	50	0xC8	CAN Activity Interrupt	CAN1WAKE, CAN2WAKE



#### A L I A

# Tabla de vectores de interrupción

#### Nombres que pone el compilador

Table 50.	Connection of interrupt sources to the Vectored Interrupt Controller							
	Exception		Function	Flag(s)				
ID	Number	Offset			WDT IRQHandler			
0	16	0x40	WDT	Watchdog Interrupt (WDINT)	TIMERO IRQHandler			
1	17	0x44	Timer 0	Match 0 - 1 (MR0, MR1)	TIMERO INQUANTIEL			
				Capture 0 - 1 (CR0, CR1)	TIMEDA IDOU			
2	18	0x48	Timer 1	Match 0 - 2 (MR0, MR1, MR2)	TIMER1_IRQHandler			
				Capture 0 - 1 (CR0, CR1)	TTVTDO TDOUGOS			
3	19	0x4C	Timer 2	Match 0-3	TIMER2_IRQHandler			
I				Capture 0-1				
					PLL0_IRQHandler			
16	32	0x80	PLL0 (Main PLL)	PLL0 Lock (PLOCK0)	RTC IRQHandler			
17	33	0x84	RTC	Counter Increment (RTCCIF)				
				Alarm (RTCALF)	EINTO IRQHandler_			
18	34	0x88	External Interrupt	External Interrupt 0 (EINT0)	EINT1 IRQHandler			
19	35	0x8C	External Interrupt	External Interrupt 1 (EINT1)	EINT2 IRQHandler			
20	36	0x90	External Interrupt	External Interrupt 2 (EINT2)	EINT3 IRQHandler			
21	37	0x94	External Interrupt	External Interrupt 3 (EINT3).	_			
				Note: EINT3 channel is shared to	vith GP ADC IROHandler			
22	38	0x98	ADC	A/D Converter end of conversion				
i					PLL1 IRQHandler			
32	48	0xC0	PLL1 (USB PLL)	PLL1 Lock (PLOCK1)	USBActivity IRQHandle:			
33	49	0xC4	USB Activity Interrupt	USB_NEED_CLK	CANActivity IRQHandler			
34	50	0xC8	CAN Activity Interrupt	CAN1WAKE, CAN2WAKE				

# ¿Cómo está usado aquí el modificador

```
void ResetISR(void);
WEAK void NMI_Handler(void);
WEAK void HardFault_Handler(void);
WEAK void MemManage_Handler(void);
WEAK void BusFault_Handler(void);
WEAK void UsageFault_Handler(void);
WEAK void SVCall_Handler(void);
WEAK void DebugMon_Handler(void);
WEAK void PendSV_Handler(void);
WEAK void SysTick Handler(void);
WEAK void IntDefaultHandler(void);
```

#### **MEVK**§

```
void TIMERO IRQHandler(void) ALIAS(IntDefaultHandler);
void TIMER1 IRQHandler(void) ALIAS(IntDefaultHandler);
    TIMER2 IRQHandler(void) ALIAS(IntDefaultHandler);
    TIMER3 IRQHandler(void) ALIAS(IntDefaultHandler);
void UARTO IRQHandler(void) ALIAS(IntDefaultHandler);
    UART1 IRQHandler(void) ALIAS(IntDefaultHandler);
    UART2 IRQHandler(void) ALIAS(IntDefaultHandler);
void UART3 IROHandler(void) ALIAS(IntDefaultHandler);
    PWM1 IRQHandler(void) ALIAS(IntDefaultHand
void EINT2 IROHandler(void) ALIAS(IntDefaultHandler);
void EINT3 IRQHandler(void) ALIAS(IntDefaultHandler);
    ADC IRQHandler(void) ALIAS(IntDefaultHandler);
void BOD IRQHandler(void) ALIAS(IntDefaultHandler);
void USB IRQHandler(void) ALIAS(IntDefaultHandler);
void CAN IRQHandler(void) ALIAS(IntDefaultHandler);
void DMA IRQHandler(void) ALIAS(IntDefaultHandler);
void I2S IRQHandler(void) ALIAS(IntDefaultHandler);
void ENET IRQHandler(void) ALIAS(IntDefaultHandler);
void RIT IRQHandler(void) ALIAS(IntDefaultHandler);
void MCPWM IRQHandler(void) ALIAS(IntDefaultHandler);
void QEI IRQHandler(void) ALIAS(IntDefaultHandler);
void PLL1 IRQHandler(void) ALIAS(IntDefaultHandler);
void USBActivity IRQHandler(void) ALIAS(IntDefaultHandler);
```

# ¿Qué es el modificador ALIAS?

```
void funcion1( void ) ALIAS( funcion );
void funcion2 ( void ) ALIAS ( funcion );
void funcion3 ( void ) ALIAS ( funcion );
                                        funcion3();
        funcion1();
funcion2( );
                             void funcion (void)
```

# ¿Cómo está usado aquí el modificador

```
ALIAS
void TIMER1 IRQHandler(void) ALIAS(IntDefaultHandler);
void TIMER2 IRQHandler(void) ALIAS(IntDefaultHandler);
void TIMER3 IRQHandler(void) ALIAS(IntDefaultHandler);
void UARTO IRQHandler(void) ALIAS(IntDefaultHandler);
                                                            (ver cr_startup_lpc176x.c)
void UART1 IRQHandler(void) ALIAS(IntDefaultHandler);
void UART2 IRQHandler(void) ALIAS(IntDefaultHandler);
void UART3 IRQHandler(void) ALIAS(IntDefaultHandler);
void PWM1 IRQHandler(void) ALIAS(IntDefaultHandler);
void I2C0 IRQHandler(void) ALIAS(IntDefaultHandler);
void I2C1 IRQHandler(void) ALIAS(IntDefaultHandler);
void I2C2 IRQHandler(void) ALIAS(IntDefaultHandler);
void SPI IRQHandler(void) ALIAS(IntDefaultHandler);
void SSPO IRQHandler(void) ALIAS(IntDefaultHandler);
void SSP1 IRQHandler(void) ALIAS(IntDefaultHandler);
void RTC_IRQH void IntDefaultHandler(void)
void EINTO IR
void EINT1 IR [
void EINT2 IR
                   while (1)
void EINT3 IR
void ADC IRQH
void BOD IRQH
void USB IRQH
void CAN IRQH
void DMA IROH
void I2S IRQHandler(void) ALIAS(IntDefaultHandl
void ENET IRQHandler(void) ALIAS(In
void RIT IRQHandler(void) ALIAS(I
                                     Si no defino una función que atienda a esta
void MCPWM IRQHandler(void) ALIAS
                                   interrupción (como a cualquier otra).... entonces
void QEI IRQHandler(void) ALIAS(I
void PLL1 IRQHandler(void) ALIAS(
                                   será llamada IntDefaultHandler() por defecto.
```

void USBActivity IRQHandler(void)

# Agradecimientos

Presentación basada en el trabajo del Ing. Marcelo Trujillo

Profesor Asociado – Informática II