


Bases de Tiempo Multiples

Ing. Marcelo Trujillo
Profesor Asociado









UTN.BA - Departamento de Electrónica

> Multiples temporizadores

>Las aplicaciones suelen tener

- ✓ Múltiples temporizadores (en nuestro ejemplo T1 a T 11)
- ✓En general con diferente orden de magnitud
- √ Con valores de ms, s, m, h en el mismo ciclo de control

La solución será.....

- ✓ Base de tiempo única : Ticks
- ✓ Utilización de variables como contadores de Ticks
- ✓ Desarrollo de familia de funciones que nos hagan la tarea amigable





> Utilización de variables como contadores de Ticks



> Utilización de variables como contadores de Ticks

2 3 4 Tiempos

Topes diferentes → Complica el código

Si los contadores son descendentes el tope será único: Cero



> Multiples temporizadores descendents Análisis de un conflicto

uint8_t Tmr_Run1, Tmr_Run2

Tmr_Run1

Tmr_Run2

=> Nunca arranco

Hay que

avisar




Arrancamos el temporizador en 5s




> Multiples temporizadores descendents

uint8_t Tmr_Run1, Tmr_Run2 TMR_Events0, TMR_Events1



UTN.BA - Departamento de Electrónica

> Buffers







> Funciones Primitivas - TimerStart

```
typedef void (*Timer_Handler)(void);
```

```
/**
     \fn
                  void TimerStart( uint8 t event, timer t t, void (*handler)(void) ,
    uint8 t )
    \brief
                  Inicia un timer
    \details
                  Inicia el timer llamando a la función apuntada handler con numero de
    \details
                  evento event durante el tiempo especificado por t según la base de
    \details
                  tiempo base
    \param [in] event Numero de evento entre 0 y N TIMERS
    \param [in] t Tiempo del evento. Dependiente de la base de tiempos
    \param [in] handler Callback del evento
     \param [in]
                  base DEC , SEG , MIN o HOR
     \return
                  void
```

void TimerStart(uint8_t event, uint32_t time, Timer_Handler handler ,uint8_t base);






UTN.BA - Departamento de Electrónica

void EV_Alternar (void); Ticks = 2,5 ms, EV_Alternar , (SEG)); TimerStart(0, 10) void EV_Alternar (void) 1 s //!< Aqui hacemos la tarea 10 s TMR_handlers Tmr_Base TMR_StandBy TMR_Events Tmr Run Toda esta línea corresponde a valores asociados al evento 0 0 **NULL RUN** 0 0 0 0 **NULL** RUN 0 0 **NULL** 0 **RUN** 0 N_TIMERS **NULL** 0 0 RUN 0 0 0 **NULL** RUN 0 0 0 **NULL** RUN 0 0 **NULL RUN** 0

UTN.BA - Departamento de Electrónica



TimerStart(0, 10 , EV_Alternar , SEG);

```
void EV_Alternar ( void );
```

UTN.BA - Departamento de Electrónica

```
void EV_Alternar ( void )
                                                        1 (PAUSE)
                                                                             0 (RUN)
                                                       Pone pausa
                                                                            Temporiza
            //!< Aqui hacemos la tarea
                                           TMR_handlers
    Tmr_Base
                         Tmr Run
                                                                TMR_StandBy
                                                                                     TMR_Events
                            2.5 * 400 * 10
          400
                                                 EV_Alternar
                                                                       RUN
                                                                                           0
            0
                                                  NULL
                                                                       RUN
                                                                                           0
                                0
            0
                                0
                                                  NULL
                                                                       RUN
                                                                                           0
            0
                                0
                                                  NULL
                                                                       RUN
                                                                                           0
N_TIMERS
            0
                                                  NULL
                                0
                                                                       RUN
                                                                                           0
            0
                                0
                                                  NULL
                                                                       RUN
                                                                                           0
            0
                                0
                                                  NULL
                                                                       RUN
                                                                                           0
                                                  NULL
                                                                       RUN
                                0
```

StandByTimer (....)

AnalizarTimers () > Analicemos con un ejemplo **Descuenta ticks** void EV_Alternar (void); 0 TimerStart(0, 10 , EV_Alternar , SEG); Finalización Timer detenido o del tiempo void EV_Alternar (void) corriendo //!< Aqui hacemos la tarea TimerEvent() **Analiza vencidos** Tmr_Base TMR_handlers TMR_StandBy TMR_Events Tmr Run **EV_Alternar** 400 2.5 * 400 * 10 **RUN** 0 0 **NULL** RUN 0 0 0 0 **NULL** RUN 0 0 **NULL** 0 **RUN** 0 N_TIMERS 0 0 **NULL** RUN 0 0 0 **NULL** RUN 0 0 0 **NULL** RUN 0 **NULL** 0 **RUN**


UTN.BA - Departamento de Electrónica

>Funciones - TimerStop TimerClose

```
/**
    \fn void TimerStop( uint8 t e )
    \brief Detiene un timer
    \details Detiene el timer \a e
    \param [in] e Numero de evento entre 0 y N_TIMERS
    \return void
void TimerStop( uint8_t event );
/**
    \fn void TimerClose( void )
    \brief Detiene los timers
    \details Detiene todos los timers
    \return void
*/
void TimerClose( void );
```




TimerStop(0);






TimerStop(0);

Este valor no hace falta ponerlo en cero






```
TimerStart( 0, 10 , EV_Alternar , SEG );
TimerStart( 0, 10 , EV_Apagar , SEG );
TimerStart( 0, 10 , EV_Encender , MIN);
```






```
TimerStart( 0, 10 , EV_Alternar , SEG );
TimerStart( 1, 20, EV_Apagar , SEG );
TimerStart( 2, 15, EV_Encender , MIN);
```






TimerClose();











>Funciones - SetTimer y GetTimer

```
/**
    \fn void SetTimer( uint8 t event , uint32 t time )
    \brief Inicia un timer
    \details Reinicia el timer con el valor time (no lo resetea)
    \param [in] event Numero de evento entre 0 y N_TIMERS
    \param [in] time Tiempo del evento. Dependiente de la base de tiempos
    \return void
*/
void SetTimer( uint8_t event , uint32_t time );
/**
   \fn GetTimer( uint8 t event )
   \brief Toma el valor al vuelo del timer en cuestión
    \details Lee el timer
    \param [in] event Numero de evento entre 0 y N TIMERS
    \return valor del timer
*/
uint32_t GetTimer( uint8_t event );
```












➢Funciones - StandByTimer

```
/**
  \fn StandByTimer( uint8_t event , uint8_t accion)
  \brief Detiene/Arranca el timer, NO lo resetea
  \details lo pone o lo saca de stand by
  \param [in] event Numero de evento entre 0 y N_TIMERS
  \param [in] accion RUN lo arranca, PAUSE lo pone en stand by
  \return valor del timer
*/
uint32_t StandByTimer( uint8_t event , uint8_t accion)
```



Coloca una pausa al Temporizador

StandByTimer(1 , PAUSE);





Arranca nuevamente

StandByTimer(1 , RUN);


	Tmr_Base	Tmr	_Run	TMR_	_handler	TMR	R_StandBy	1	TMR_Events
7	400	7	valor	A	EV_Alternar	1	RUN	A	0
TIMERS	400		valor		EV_Apagar		RUN		0
	24000		valor		EV_Encender		RUN		0
	0	1	0		NULL		RUN		0
	0		0		NULL		RUN		0
E.	0	177	0	7	NULL	-	RUN		0
z	0		0	S /	NULL	TO B	RUN		0
						V4			
	0		0		NULL		RUN		0



>Funciones Drivers - AnalizarTimers y TimerEvent

```
/**
    \fn void AnalizarTimers ( void )
    \brief
                Decremento periódico de los contadores
    \details Decrementa los contadores de los timers en ejecución.
    \details Debe ser llamada periódicamente con la base de tiempos
    \return
               void
*/
void AnalizarTimers ( void )
/**
    \fn void TimerEvent( void )
    \brief Chequeo de timers vencidos
    \details Llama a los callbacks de los timers vencidos. Debe
    \details llamarse desde el lazo principal del programa
    \return
               void
*/
void TimerEvent(void)
```







>Ubicación en las capas

