

M-AR0230-DUAL-CAM-UVC 사용설명서 KOR

REVISION 1.1.0

VisionST Co.,Ltd

Revision history

Revision	Date	Description	Update by
1.1.0	2019.06.01	Initial creation	jhyoo
	2019.06.13	Update	jhyoo
	2019.10.03	Update	jhyoo
	2019.10.11	Update	jhyoo
	2019.11.19	Update 영화상 및 trouble shooting	Jhyoo

Table of Contents

- 1. Package**
- 2. Overview**
- 3. Examples**
- 4. Test result**
- 5. Trouble shooting**
- 6. References**
- 7. Support**

1. Package

1.1 내용물



- M-AR0230-DUAL-CAM-UVC 보드
- Tripod 와 고정용 nut
- USB3.0 케이블 AM-BM 1.2meter 1EA

Figure 1.1.1 M-AR0230-DUAL-CAM-UVC 내용물

2. Overview

M-AR0230-DUAL-CAM-UVC 는 AR0230 이미지센서 두개가 장착된 카메라 개발보드입니다.
 다양한 해상도로 설정 가능하며, 영상 저장 및 실시간 영상처리를 위한 용도로 사용 할 수 있습니다.
 2개의 이미지센서 영상을 UVC로 출력하는, 다운로드 가능한 binary 파일과
 회로도 및 USB3.0 영상 전송 예제(FPGA generated pattern image) 소스코드가 제공됩니다.

2.1 보드 구성




Figure 2.1.1 M-AR0230-DUAL-CAM-UVC 보드 구성

2.2 보드 크기




Figure 2.2.2 M-AR0230-DUAL-CAM-UVC 보드 치수

2.3 사양

- 기본 동작(구매 시 다운로드 되어있는 펌웨어)
 - UVC camera, 3840x1080@30fps, uncompressed color YUY2 format(binary 파일 제공)
 - 지원 가능 해상도 펌웨어, uncompressed color YUY2 format(binary 파일 제공)
 - UVC camera, 3840x1080@30fps(2 camera 1920x1080 해상도)
 - AR0230 sensor size : 5.76x3.24mm(sensor pixel size 3um)
 - UVC camera, 1920x540@30fps(2 camera 960x540 해상도)
 - AR0230 sensor size : 5.76x3.24mm(sensor pixel size 3um)
 - UVC camera, 2560x720@30fps(2 camera 1280x720 해상도)
 - AR0230 sensor size : 3.84x2.16mm(sensor pixel size 3um)
 - 기타 해상도 : 가로방향 1920 이하, 세로방향 1080 이하
- USB 3.0 super speed
 - USB 3.0 B connector
- 전원 입력
 - DC 5V USB bus power
- FPGA
 - XC6SLX16-2FTG256C , Xilinx Spartan6
- 두개의 CIS(CMOS image sensor)
 - AR0230CS, ONSEMI(Aptina) 1920x1080 CIS(CMOS image sensor)
- 두개의 M12(지름 12mm) 렌즈 홀더
- 두개의 M12 렌즈
 - 고정 초점거리 2.4mm, 6mm 혹은 유사한 초점거리(IR 차단 필터 있음), 추후 변경 가능
- Xilinx JTAG 연결 단자
 - 2.54mm 간격 6핀 male 커넥터(1:VCC, 2:GND, 3:TCK, 4:TDO, 5:TDI, 6:TMS)
- UART 단자
 - 2.54mm 간격 3핀 male 커넥터
 - 1 : TXD, 2: RXD, 3: GND
- LEDs
 - D1 : Blue LED, FX3 GPIO 45에 연결됨
 - D11 : Blue LED, FPGA B2 pin에 연결됨
 - D12 : no use

3. Examples

3.1 시스템 요구 및 기본사항

- Github 자료 링크 : <https://github.com/mgsgo/M-AR0230-DUAL-CAM-UVC>
 - 예제, 회로도 등
- Xilinx Spartan6 개발툴
 - Xilinx ISE 14.7
 - https://www.xilinx.com/support/download/index.html/content/xilinx/en/downloadNav/design-tools/v2012_4---14_7.html
 - https://www.xilinx.com/support/download/index.html/content/xilinx/en/downloadNav/design-tools/14_7-windows.html
- Cypress FX3 SDK 1.3.4 개발툴
 - <https://www.cypress.com/documentation/software-and-drivers/ez-usb-fx3-software-development-kit>

3.2 영상 전송 기본 펌웨어 3840x1080@30fps 2camera 1920x1080 동작

- 기본 다운로드되어있는 3840x1080 해상도 카메라 영상 전송 예제(binary 파일 제공)
- 최신 펌웨어 : https://github.com/mgsgo/M-AR0230-DUAL-CAM-UVC/tree/master/rev110/firmware_binary
 - 2개의 이미지센서 초기화 후, video 신호 확인이 완료되면 LED D11을 켠다. 그리고 USB 3.0 통신을 시작한다.
 - 필요한 프로그램 : UVC 지원 프로그램
 - Python capture code 예제 Github 링크 : https://github.com/mgsgo/M-AR0230-DUAL-CAM-UVC/tree/master/rev110/python_capture_code
 - python 최신버전, opencv 최신버전 필요
 - Python/opencv 설치 동영상 링크 : <https://youtu.be/4O2ecZpBHJI>
 - Windows10 예제 실행 동영상 링크 : <https://www.youtube.com/watch?v=dnDbzvTby1Y>
 - Jetson nano 예제 실행 동영상 링크 : <https://www.youtube.com/watch?v=Ldnk75ugd6M>

- 기본 동작 케이블 연결
 - USB 3.0 펌웨어 점퍼 OFF
 - UAB 3.0 AM BM cable 연결




Figure 3.2.1 M-AR0230-DUAL-CAM-UVC 보드 케이블 연결

- cap3840x1080x30fps_display1920x1080x2.py

- 3840x1080 해상도 영상 capture/1920x1080 해상도 영상 display x2 python code

```
import cv2
capture = cv2.VideoCapture(0)
capture.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 3840)
capture.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 1080)
while True:
    ret, frame = capture.read()
    image = frame.copy()

    image_1 = image[0:1080, 0:1920]
    image_2 = image[0:1080, 1920:3840]

    cv2.imshow("video1", image_1)
    cv2.imshow("video2", image_2)

    if cv2.waitKey(1) > 0: break
capture.release()
cv2.destroyAllWindows()
```

- cap3840x1080x30fps_display960x540x2.py

- 3840x1080 해상도 영상 capture/960x540 해상도 영상 display x2 python code

```
import cv2
capture = cv2.VideoCapture(0)
capture.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 3840)
capture.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 1080)
while True:
    ret, frame = capture.read()
    image = frame.copy()

    image_1 = image[0:1080, 0:1920]
    image_2 = image[0:1080, 1920:3840]

    image_1 = cv2.resize(image_1, (960, 540))
    image_2 = cv2.resize(image_2, (960, 540))

    cv2.imshow("video1", image_1)
    cv2.imshow("video2", image_2)
    if cv2.waitKey(1) > 0: break
capture.release()
cv2.destroyAllWindows()
```

- cap3840x1080x30fps_display960x540x2_save3840x1080x1x30fps.py
 - 3840x1080 해상도 영상 capture/960x540 해상도 영상 display x2/3840x1080 해상도 영상x1 저장

python code

```
import cv2
capture = cv2.VideoCapture(0)
fourcc = cv2.VideoWriter_fourcc(*'mp4v')
capture.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 3840)
capture.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 1080)
```

```
writer_1 = cv2.VideoWriter('3840x1080_cam12.mp4', fourcc, 30.0, (3840,1080))
```

while True:

```
    ret, frame = capture.read()
    image = frame.copy()
    image_1 = image[0:1080, 0:1920]
    image_2 = image[0:1080, 1920:3840]
```

```
writer_1.write(image)
```

```
image_1 = cv2.resize(image_1, (960, 540))
image_2 = cv2.resize(image_2, (960, 540))
```

```
cv2.imshow("video1", image_1)
cv2.imshow("video2", image_2)
```

```
if cv2.waitKey(1) > 0: break
```

```
capture.release()
cv2.destroyAllWindows()
```




Figure 3.2.2 M-AR0230-DUAL-CAM-UVC 보드 영상 전송 기본 펌웨어(3840x1080) capture 결과

- cap3840x1080x30fps_display960x540x2_save1920x1080x2x30fps.py
 - 3840x1080 해상도 영상 capture/960x540 해상도 영상 display x2/1920x1080 해상도 영상x2 저장

python code

```
import cv2
capture = cv2.VideoCapture(0)
fourcc = cv2.VideoWriter_fourcc(*'mp4v')
capture.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 3840)
capture.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 1080)

writer_1 = cv2.VideoWriter('1920x1080_cam1.mp4', fourcc, 30.0, (1920,1080))
writer_2 = cv2.VideoWriter('1920x1080_cam2.mp4', fourcc, 30.0, (1920,1080))
while True:
    ret, frame = capture.read()
    image = frame.copy()
    image_1 = image[0:1080, 0:1920]
    image_2 = image[0:1080, 1920:3840]

    writer_1.write(image_1)
    writer_2.write(image_2)

    image_1 = cv2.resize(image_1, (960, 540))
    image_2 = cv2.resize(image_2, (960, 540))

    cv2.imshow("video1", image_1)
    cv2.imshow("video2", image_2)

    if cv2.waitKey(1) > 0: break
capture.release()
cv2.destroyAllWindows()
```

- 윈도우 프로그램에서의 UVC control
 - **선명도(auto exposure enable) 0일 때**
 - 밝기 : 이미지센서 exposure
 - 개인 : 이미지센서 개인




Figure 3.2.3 M-AR0230-DUAL-CAM-UVC 밝기/개인/선명도(auto exposure) 제어

- **선명도(auto exposure enable) 1일 때**

- 밝기 : 원하는 평균 밝기값
- 개인 : 상관없음




Figure 3.2.4 M-AR0230-DUAL-CAM-UVC 밝기/개인/선명도(auto exposure) 제어

3.3 펌웨어 업데이트

- USB 3.0 펌웨어 업데이트
 - 동영상 링크 : not yet prepared
- USB 3.0 펌웨어 업데이트시의 케이블 연결
 - USB 3.0 펌웨어 점퍼 ON
 - UAB 3.0 AM BM cable 연결




Figure 3.3.1 M-AR0230-DUAL-CAM-UVC 보드 USB 3.0 케이블 연결, USB 3.0 펌웨어 업데이트 점퍼 설정

- USB 3.0 펌웨어 업데이트 프로그램(USB control center)
 - USB control center 실행, device 선택
 - Program/FX3/I2C EEPROM 선택
 - USB control center 실행, device 선택, file 선택
 - Programming I2C EEPROM Succeeded




Figure 3.3.2 M-AR0230-DUAL-CAM-UVC 보드 USB 3.0 device 선택

M-AR0230-DUAL-CAM-UVC USER MANUAL




Figure 3.3.3 M-AR0230-DUAL-CAM-UVC USB 3.0 펌웨어 업데이트 EEPROM 선택




Figure 3.3.4 M-AR0230-DUAL-CAM-UVC 보드 USB 3.0 펌웨어 업데이트 device 선택, file 선택

M-AR0230-DUAL-CAM-UVC USER MANUAL




Figure 3.3.5 M-AR0230-DUAL-CAM-UVC 보드 USB 3.0 펌웨어 업데이트 Programming Succeeded

M-AR0230-DUAL-CAM-UVC USER MANUAL

- FPGA 펌웨어 업데이트
 - 동영상 링크 : not yet prepared
- FPGA 펌웨어 업데이트시의 케이블 연결
 - Xilinx JTAG cable 연결(1:VCC, 2:GND, 3:TCK, 4:TDO, 5:TDI, 6:TMS)
 - UAB 3.0 AM BM cable 연결




Figure 3.3.6 M-AR0230-DUAL-CAM-UVC 보드 FPGA 펌웨어 업데이트 케이블 연결

- FPGA 펌웨어 업데이트 프로그램 실행 (Xilinx ISE iMPACT)
 - Xilinx iMPACT 실행, Initialize chain
 - Add SPI-BPI Flash
 - MCS file select
 - MCS file select(SPI PROM--W25Q64FV select)
 - MCS file select(SPI PROM--W25Q64FV select)
 - Program
 - Program(OK)
 - Program(Program Succeed)




Figure 3.3.7 M-AR0230-DUAL-CAM-UVC 보드 FPGA 펌웨어 업데이트 Initialize chain




Figure 3.3.8 M-AR0230-DUAL-CAM-UVC 보드 FPGA 펌웨어 업데이트 Add SPI-BPI Flash




Figure 3.3.9 M-AR0230-DUAL-CAM-UVC 보드 FPGA 펌웨어 업데이트 MCS file select




Figure 3.3.10 M-AR0230-DUAL-CAM-UVC 보드 FPGA 펌웨어 업데이트 SPI PROM--W25Q64FV select




Figure 3.3.11 M-AR0230-DUAL-CAM-UVC 보드 FPGA 펌웨어 업데이트 SPI PROM--W25Q64FV select




Figure 3.3.12 M-AR0230-DUAL-CAM-UVC 보드 FPGA 펌웨어 업데이트 Program




Figure 3.3.13 M-AR0230-DUAL-CAM-UVC 보드 FPGA 펌웨어 업데이트 Program(OK)




Figure 3.3.14 M-AR0230-DUAL-CAM-UVC 보드 FPGA 펌웨어 업데이트 Program Succeed

3.4 FPGA_USB3.0_UVC 영상 전송 예제

- USB 3.0 펌웨어 업데이트
 - Github 링크 : https://github.com/mgsgo/M-AR0230-DUAL-CAM-UVC/tree/master/rev110/example_FPGA_USB3.0_UVC
 - 동영상 링크 : not yet prepared
- FPGA_USB3.0_UVC 예제 케이블 연결
 - USB 3.0 펌웨어 점퍼 ON
 - UAB 3.0 AM BM cable 연결
 - Xilinx JTAG 연결




Figure 3.4.1 M-AR0230-DUAL-CAM-UVC 보드 FPGA_USB3.0_UVC 예제 케이블 연결/점퍼 설정

- FPGA 펌웨어 다운로드 (3.3 펌웨어 업데이트 참조)
- USB 3.0 펌웨어 다운로드 (3.3 펌웨어 업데이트 참조)
- Python capture code 실행(1920x1080x30fps)




Figure 3.4.2 M-AR0230-DUAL-CAM-UVC 보드 FPGA_USB3.0_UVC 예제 영상 capture 결과

4. Test result

4.1 카메라 동작 확인 하드웨어-OS list

- PC-Windows 7
- PC-Windows 10
- PC-Linux Ubuntu 18.04
- PC-Linux Ubuntu 16.04
- Nvidia Jetson nano-Linux Ubuntu 18.04

4.2 케이블 길이

- CAT7 SSTP(이중 실드) cable 5meter : OK
- CAT7 SSTP(이중 실드) cable 10meter : OK

4.3 동작 열 화상




Figure 4.3.1 M-AR0230-DUAL-CAM-UVC 동작중의 열화상(주변온도 26도 일 때)

5. Trouble shooting

5.1 주의사항

- 케이스 없이 사용하는 제품이므로 전원 입력 이후 보드에 금속과 쇼트를 주의하셔야 합니다.
- 모든 제품은 전수검사 이후에 출고되지만, 그래도 동작이 안될 경우 배송과정에서 손상된 제품일 수 있습니다.
교환이나 환불을 요청하실 수 있습니다.
- 펌웨어가 종종 업데이트 됩니다. 구매 시점에 따라서 구 버전의 펌웨어가 다운로드 되어있을 수 있습니다.
 - 최신 펌웨어 : https://github.com/mgsgo/M-AR0230-DUAL-CAM-UVC/tree/master/rev110/firmware_binary

5.2 영상이 나오지 않을 때 check list

- 펌웨어 업데이트 점퍼가 OFF 되어있는지 확인하시고, ON 되어있다면 OFF 합니다.
- USB 3.0 케이블을 PC에 연결합니다. USB 3.0 port에서 전류를 충분히 공급해 줘야 합니다.(무전원 허브나
연장선(PC 내부 혹은 외부) 연결 시 잘 안될 수 있음)
- AMCAP(<https://amcap.ko.softonic.com/download>)이나 기타 UVC 프로그램을 실행하여 영상을 확인
- 영상 전송이 안 될 경우, USB 3.0 케이블을 다른 것으로 교체 확인 필요.(케이블이 문제인 경우가 있음)

6. References

[1] Spartan6 FPGA block ram Resources

https://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug383.pdf

[2] Cypress FX3 USB 3.0 IC

<https://www.cypress.com/file/140296/download>

[3] 고속시리얼링크 FPD-Link SerDes

<http://www.ti.com/interface/fpd-link-serdes/overview.html/>

[4] 고속 시리얼링크 FPD-Link Serdes datasheet

<http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ds90ub914q-q1.pdf>

[5] How to Implement an Image Sensor Interface Using EZ-USB FX3 in a USB Video Class (UVC)

Framework <https://www.cypress.com/file/123506/download>

[6] OpenCV-Python code

https://opencv-python-tutorials.readthedocs.io/en/latest/py_tutorials/py_gui/py_video_display/py_video_display.html?highlight=webcam

[7] nVidia Jetson nano GPU board

<https://developer.nvidia.com/embedded/jetson-nano-developer-kit>

7. Support

7.1 구매 지원

각 유통업체를 통해서 구매 가능

7.2 기술지원

Contact to : jhyoo@visionst.com

Github page : <https://github.com/mgsgo/M-AR0230-DUAL-CAM-UVC>

Homepage : <http://www.visionst.com>