#### 一、NetBus 是什么?

NetBus 是一种 SOC 片内总线, 类似 AXI、AHB 总线。

## 二、NetBus 和其他总线的区别是什么?

NetBus 没有主从区分,支持 32 个设备端点,支持优先级,支持实时非实时进行划分,支持按区域进行划分,能够搭建不同等级的网络,能够最大程度发挥系统的实时性和吞吐率。

## 三、NetBus 的特点是什么?

NetBus 可以类似网络那样"组网",而且不同的网络可以通过网关节点进行不同网络的连接,可以把网络访问的冲突隔离开。

## 四、NetBus 的数据

每个 NetBus 的设备端点信号分为以下几种:

input WCLK, input [DATA\_WIDTH\*9+13:0] WDATA, input WVALID, output WREADY,

input RCLK,
output [DATA\_WIDTH\*9+13:0] RDATA,
output RVALID,
input RREADY,

WCLK : 发送时钟。

WDATA : 发送数据,宽度可以调节, DATA\_WIDTH 为数据的字节宽度,如果等于 4,数据是 32 位。

WVALID : 发送数据有效,类似 AXI 的有效信号。 WREADY: 发送准备有效、类似 AXI 的 READY 信号。

RCLK :接收时钟。

RDATA :接收数据。宽度可以调节, DATA\_WIDTH 为数据的字节宽度,如果等于 4,数据是 32 位。

RVALID :接受数据有效,类似 AXI 的有效信号。 RREADY:接收准备有效,类似 AXI 的 READY 信号。

### 其中WDATA和RDATA数据又分为以下结构:

input [DATA\_WIDTH\*8-1:0] DATAX, input [DATA\_WIDTH-1:0] STRB, input [1:0] CMD, input [4:0] DID, input [4:0] SID, input Input LAST,

DATAX:数据位。

STRB : 写操作有效指示位, 在 FIRST 位为高位时为帧后续的长度。

CMD : 命令, 10 为读命令, 11 为读回应, 00 为写命令, 01 为写回应。

 DID
 : 为目的地址。

 SID
 : 为源地址。

FIRST : 指出是帧的第一拍。 LAST : 指出是帧的最后一拍。

#### 五、NetBus 的搭建

NetBus 主要是由 multiplexer 组成,在 src 目录下已经实现

NetBusMUX2、NetBusMUX3、NetBusMUX4、NetBusMUX5、NetBusMUX6、NetBusMUX7、NetBusMUX8。 拿 NetBusMUX2 做介绍,其他的类似。

```
NetBusMUX2#(
 parameter DATA_WIDTH = 4,
 parameter PORT ROUTE = 32'h00000000,
 parameter FIFO DEPTH = 4,
 parameter SYNC_STAGES = 2,
 parameter REAL_TIME_PORT0 = 0,
 parameter REAL_TIME_PORT1 = 0
)(
 input
                         RESETn.
                         WCLK,
 input [DATA WIDTH*9+13:0] WDATA,
 input
                         WVALID.
 output
                         WREADY,
                         RCLK,
 input
 output [DATA WIDTH*9+13:0] RDATA,
                         RVALID.
 input
                         RREADY,
 //+++++++++ 优先级最高
                         WCLKO.
 output [DATA WIDTH*9+13:0] WDATA0,
 output
                         WVALIDO.
                         WREADYO,
 input
 input
                         RCLKO,
 input [DATA_WIDTH*9+13:0]
                          RDATAO.
 input
                         RVALIDO,
                          RREADYO,
 output
 output
                          WCLK1.
 output [DATA WIDTH*9+13:0] WDATA1,
 output
                          WVALID1,
 input
                          WREADY1.
                         RCLK1,
 input [DATA WIDTH*9+13:0] RDATA1,
 input
                          RVALID1,
 output
                          RREADY1
);
```

DATA WIDTH: 数据的字节数宽度,如果为 4 是 32 位宽。

PORT ROUTE: 本端口需要接收的地址号,一共是 32 比特,假如 ID 为 4,那么 bit4 置 1。

FIFO\_DEPTH : 接收的 fifo 深度, 4 的深度为 2 的四次方。


SYNC\_STAGES: 跨时钟异步的拍数,800M以下一般为2,以上为3。

REAL\_TIME\_PORT0: 置 1表示 port 0 为实时性端口。 REAL\_TIME\_PORT1: 置 1表示 port 1 为实时性端口。

RESETn : 异步复位。

# 六、NetBus 的搭建示例 1

一个哈弗结构的计算机系统,DBUS 可以访问 IRAM 是为了有时需要指令的搬移。



七、NetBus 的搭建示例 2(一个非对称的双 CPU 系统,通过一个 route 把高速和低速区分开,同时能保证互 联) NetBusMUX3 NetBusMUX3 CPU0 CPU1 NetBusMUX2 NetBusMUX2 DDR0 DDR1 NetBusMUX2 NetBusMUX4 route **GPIO** SDIO SPI **UART** USB

route 就是把 NetBusMUX2 和 NetBusMUX4 的接收和发送交叉互联。

## 八、优先级的划分

route

比如 NetBusMUX2 中 端口划分为 0 的 比 1 的优先级高,在数据同时到达的情况下优先处理 0 的端口

## 九、实时特性

REAL\_TIME\_PORT0 表示 0 端口是否要求实时性,实时性的端口只要有数据就会抢占权,而非实时的需要接收到 LAST 位有效后才会有抢占的机会,速度低的设备不要打开实时性,速度高的设备打开实时性。

## 十、路由设置

就是把可能会传输的数据 ID 号设置在 MUX 的 PORT\_ROUTE 里,比如上图 route 模块里,CPU0、CPU1、UART、USB、SPI、GPIO、SDIO 的 ID 号设置在NetBusMUX2、NetBusMUX3、的 PORT ROUTE 属性里,数据帧就会被正常传递。