Übung UART: GPS - Empfang und Dekodierung von NMEA-Daten

Obwohl die serielle Schnittstelle um 1960 entwickelt und spezifiziert wurde, ist sie nach wie vor - d.h. heutzutage- bei vielen Modulen anzutreffen. Die meisten GPS-Empfänger stellen ihre Daten per UART zur Verfügung; so auch die hier verwendete GPS-Maus GM-210 von Holux:




Sobald dieses GPS-Modul mit +5V versorgt wird, beginnt es GPS Signale zu empfangen, zu dekodieren und die Informationen in sog. NMEA-Datensätzen (engl. NMEA-Sentences) per UART auszugeben. Empfängt das Modul keine (oder nur sehr schwache) Signale, dann werden Leerdaten generiert – die jedoch NMEA-konform sind. D.h. man kann an seinem Arbeitsplatz einen NMEA-Dekoder programmieren, der dann z.B. für Longitude und Latitude (0)0000.0000 ausgibt. Aus bereits sehr schwachen Empfangssignalen werden nach wenigen Minuten bereits Uhrzeitinformationen gewonnen; und wenn mehr als 2 Satelliten "sichtbar" sind, wird die FIX-Kennung gesetzt und Koordinaten-Informationen (in der verfügbaren Genauigkeit) ausgegeben.

Ein solches GPS-Modul eignet sich daher gut, um mit der seriellen Schnittstelle zu arbeiten... und nebenbei das Wissen über Pointer, Arrays & Zeichenketten aufzufrischen;-)

1. Übung: Kennenlernen NMEA-Datensätze


Verbinde die GPS-Maus mit dem PSoC5LP Edu-Board. Dafür eignet sich die "untere" Arduino-Buchsenreihe sehr gut – hier liegt +5V und GND nebeneinander… als Dateneingang kann z.B. P3.1 (A0) verwendet werden. Bei allen Modulen gilt: rot oder orange = +5V, schwarz oder grau = GND, andere Farbe = TX-Daten (d.h. Daten vom GPS-Modul; TTL). Leuchtet die grüne LED (auf der Modulvorderseite), dann wird das Modul korrekt mit Spannung versorgt und ist empfangsbereit. Blinkt die grüne LED, dann werden ausreichend viele GPS-Satellitensignale empfangen um Positionsdaten auszugeben (GPS-Fix). Das GPS-Modul sendet die Daten mit 4800 Baud, 8 Datenbits, keiner Parität und 1 Stopp-Bit.

Bei der ersten Übung wird dieses empfangene UART-Signal unverändert auf den TX-Eingang des KitProg weitergeleitet; die KitProg-Einheit nimmt dann die UART Daten entgegen und sende diese per USB an den PC/Laptop:



Pin-Mapping: Rx_GPS: P3[1] Tx_KitProg: P12[7]

Auf dem Computer/Laptop wir dann mit einem Terminalprogramm der COM-Port (mit den oben erwähnten Einstellungen) geöffnet und man sieht sofort NMEA-Rohdaten (ohne Fix mit Leermeldungen):



Auszug https://www.rfwireless-world.com/Terminology/GPS-sentences-or-NMEA-sentences.html:

GPS Sentences | NMEA Sentences | GPGGA GPGLL GPVTG GPRMC

This page describes GPS Sentences or NMEA Sentences with example patterns. These GPS Sentences (i.e. NMEA Sentences) covers GPGGA, GPGLL, GPVTG, GPRMC etc.

Introduction:


- A GPS receiver module requires only DC power supply for its operation. It will start outputting data as soon as it has identified GPS satellites within its range.
- GPS module uses plain ASCII protocol known as NMEA developed by National Marine Electronics Association. Hence they are also known as NMEA sentences.
- Each block of data is referred as "sentence". Each of these sentences are parsed independently.
- The default transmission rate of these **gps sentences** is 4800 bps. Certain GPS modules use serial rate of 9600 bps also. It uses 8 bits for ASCII character, no parity and 1 stop bit.
- Sentence begins with two letters to represent GPS device. For example, "GP" represent GPS device and so on.
- Remainder of sentence consists of letters/numerals in plain ASCII. A sentence can not have more than 80 characters.

• ...

Recherchiere im Internet um einen Überblick über die NMEA-Datensätze und die darin enthaltenen Daten zu erhalten. Eine kurze händische Dekodierung der empfangenen (und per Terminal ausgegebenen) NMEA-Daten dürfte damit keine Schwierigkeit darstellen...

2. Übung: UART @ PSoC


Die GPS-Maus sendet die Daten mit 4800 Baud (= default transmission rate; siehe Auszug oben). Die Kommunikation zwischen KitProg und Computer sollte jedoch mit 115.200 Baud erfolgen. Für diese Aufgabe werden daher zwei UART-Komponenten innerhalb des PSoC5LP benötigt. Eine UART-Komponente empfängt die Daten mit 4800 Baud, die zweite UART-Komponente sendet die Daten dann mit 115.200 Baud:



Vorschlag main.c ...

```
15 int main(void)
16 □ {
17
18
       CyGlobalIntEnable; /* Enable global interrupts. */
19
20 🖨
        /* Place your initialization/startup code here (e.g. MyInst_Start()) */
       UART KitProg_Start();
21
       UART GPS Start();
22
23
24
       for(;;)
25
26
            /* get GPS data if received, otherwhise 0 is returned */
27 🖨
           uint8 gps data = UART GPS GetChar();
28
29
30
            if(gps data != 0u)
31
32
                /* send GPS data to KitProg / PC */
33
                UART_KitProg_PutChar(gps_data);
34
35
36 [ ]
```

... ist sehr "einfach" gehalten; wir hätten hier effizienter & eleganter mit Interrupts arbeiten können (RX-Interrupt UART_GPS). Am Terminalprogramm ist nun die Baud-Rateneinstellung zu ändern; ansonsten sieht die Ausgabe -im Prinzip- unverändert aus:



→ Überlege, warum zu erst die KitProg-UART gestartet wurde (und erst dann die GPS-UART).

3. Übung: rxBuf und Pointer, Arrays und Zeichenketten...

Sobald das GPS-Modul mit Spannung versorgt wird, sendet es Daten. Unabhängig davon, ob der Empfänger bereit ist, die Daten zu empfangen. Dies sieht man schön beim oben abgebildeten Screenshot – mit der Verbindung zur seriellen Schnittstelle sieht man noch "Reste" des vorherigen NMEA-Datensatzes. Eine Dekodierung kann erst mit der Beginn der Startkennung (= \$-Zeichen) erfolgen.

In einem ersten Schritt wird im empfangenden NMEA-Datenstrom auf das \$-Zeichen sowie das Zeilenende-Zeichen (LineFeed) "getriggert" und nur diese zwei Zeichen per UART ausgegeben. Sehr elegant lässt sich dies mit einer switch-case-Struktur realisieren; Vorschlag:

```
for(;;)
26 🖨
            /* get GPS data if received, otherwhise 0 is returned */
27
28
            uint8 gps data = UART GPS GetChar();
29
30
            switch (gps data)
31
                case 0x00:
32
33
                    break;
34
35
                case '$': //Begin with '$'
36
37
                    UART KitProg PutChar(gps data);
38
                    break;
39
40
                case 0x0A: //End with '<LF>'
41
42
43
                    UART KitProg PutChar(gps data);
44
45
46
47
               default:
48
49
                    // do nothing...
                    break;
51
52
           }
53
       }
```

Terminal-Ausgabe:



Im nächsten Schritt sollen nun die vollständigen NMEA-Datensätze in einen Empfangsbuffer geschrieben werden. Die NMEA-Daten liegen im ASCII Code vor und der Buffer sollte als Zeichenkette (String) interpretierbar sein.

```
#include "project.h"
char rxBuf[81];
char *rxBufPtr = rxBuf;
int main(void)
```

→ Überlege, was es mit den beiden *char* ... Codezeilen auf sich hat!

Mit Hilfe eines Flags wird festgestellt, ob ein kompletter NMEA-Datensatz im Empfangspuffer abgelegt wurde.

Innerhalb der Switch-Case-Struktur wird nun der Puffer gefüllt...

```
switch (gps_data)
34
                 case 0x00:
35
36
                     break;
37
                 case '$': //Begin with '$'
38
39
                      rxBufPtr = rxBuf;
40
                      *rxBufPtr = gps_data;
41
42
                     rxBufPtr++;
43
                     break;
44
45
                 case 0x0A: //End with '<LF>'
46
47
                      *rxBufPtr = gps_data;
48
                     *(rxBufPtr + 1) = ' \setminus 0';
49
                      end flag = 1;
                     break:
51
52
53
55
                 default:
56
                     *rxBufPtr = gps data;
                     rxBufPtr++;
58
             }
```

→ Vollziehe den Codevorschlag nach. Warum wird ein \0 in dem Empfangspuffer geschrieben, bevor das end_flag gesetzt wird?

Erst wenn das Flag gesetzt wird, wird der Empfangspuffer über die UART ausgegeben:

4. Übung: Einfacher Dekoder... YOUR task!

Ein NMEA-Dekoder würde alle Datensätze auswerten um alle Informationen zur Verfügung zu stellen. Wir wollen nur Teile des GPGGA – Datensatz dekodieren, da dieser (unter anderem) die Uhrzeit, Positionsdaten sowie den Position-Fix-Indikator beinhaltet.

1. Aufgabe: Erstelle eine Funktion SimpleDecode(). Diese Funktion soll anstelle der rxBuf-UART-Ausgabe aufgerufen werden. In dieser Funktion soll überprüft werden, ob sich ein GPGGA – Datensatz im Empfangspuffer befindet – und wenn dies der Fall ist, so sollte dieser Datensatz ausgegeben werden (Anmerkung: der Einfachheit halber soll KEINE Checksum-Verifikation erfolgen).

```
Received Data

1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 $GPGGA, 193636.894,0000.0000, N,00000.0000, E,0,00,50.0,0.0, M,0.0, M,0.0,0000*7 By $GPGGA, 193637.894,0000.0000, N,00000.0000, E,0,00,50.0,0.0, M,0.0, M,0.0,0000*7 Ay $GPGGA, 193638.894,0000.0000, N,00000.0000, E,0,00,50.0,0.0, M,0.0, M,0.0,0000*7 Sy $GPGGA, 193639.894,0000.0000, N,00000.0000, E,0,00,50.0,0.0, M,0.0, M,0.0,0000*7 Ay $GPGGA, 193640.894,0000.0000, N,00000.0000, E,0,00,50.0,0.0, M,0.0, M,0.0,0000*7 Ay
```

2. Aufgabe: Die SimpleDecode() Funktion soll nun die (im UTC-Format übertragene) Uhrzeit im Format hhmmss extrahieren und in einem time-Array ablegen. Ausgabe der Uhrzeit-Information per UART z.B. mit

```
UART_KitProg_PutString("\t\t GPS Time: ");
UART_KitProg_PutString(time);
UART_KitProg_PutString("\n");
```

<u>3. Aufgabe:</u> Dekodiere nun die Latitude- und Longitude-Information und gib diese ebenfalls per UART aus:

- <u>4. Aufgabe:</u> Nicht jeder GPS-Empfänger füllt fehlende Daten mit Nullinformationen auf. Das Trennzeichen ist das Komma d.h. fehlende Daten könnten auch in der Form "" übermittelt werden (siehe z.B. GPGSA-Datensatz). Schreibe Deinen Dekoder nun dahingehend um, dass die Positionsdaten anhand der Kommapositionen gesucht, extrahiert und ausgegeben werden.
- <u>5. Aufgabe:</u> Relevant ist noch die Information, ob ein GPS-Fix vorliegt oder nicht. Extrahiere diese Information anhand der Kommaposition. Ist der Fix-Indikator gleich 1 oder 2, so ist "GPS Fix!" auszugeben.

<u>6. Aufgabe:</u> Noch Unterrichtszeit? Dann extrahiere weitere Daten – z.B. Anzahl Satelliten, oder rechne die Positionsdaten um, oder ...