بسم اللّه

گزارش کار تمرین کامپیوتری دوم درس سیستم های نهفته بی درنگ

امير احمد خردادي

محمّد حسين عزيزيان 810195431

محمّد مریدی 810195551

۱. پروتکل I2C قابلیت اتصال multi masters - multi slaves را دارد. توضیح دهید مشکلات پیش روی این حالت چیست؟ در
 این پروتکل از چه مکانیزم داوریای استفاده می شود و چگونه مشکل تداخل را حل کرده است؟

به دلیل مالتیپل اکسِسی که روی باس هست امکان تداخل سیگنالها در این روش وجود دارد. دو روش برای حل این مشکل وجود دارد:

- Clock stretching: گاهی اِسلیو زمان بیشتری برای پردازش داده نیاز دارد یا اینکه میخواهد دادههای بیشتری ارسال
 کند در این صورت اِسلیو کلاک را پایین نگه میدارد و اجازه نمیدهد تا مَستر دادهای ارسال کند. برعکس این حالت هم ممکن است.
- Arbitration: یک راه دیگر برای جلوگیری از تداخل این است که مَسترها باس را شنود کنند و در صورتی که انتقالی در جریان نبود داده ی خود را قرار دهند. در صورتی که همزمان دو مَستر داده ای بر روی باس گذاشتند نیاز یه یک مکانیزم داوری داریم تا تعیین کند کدام یک باس را در اختیار بگیرند. این مکانیزم به این صورت است که هر دو خط SDA را شنود میکنند و مقدار آن را با مقداری که انتظار دارند، داشته باشد مقایسه میکنند، در صورت عدم تطابق آن دستگاه نمی تواند باس را در اختیار بگیرد و باید صبر کند تا خط خالی شود.

Reference:

https://www.mikroe.com/blog/i2c-everything-need-know

۲. مراحل ارتباط دو دستگاه به یکدیگر از طریق این پروتکل (I2C) را بیان کنید.

ابتدا مَستر ارتباط را با فرستادن بیت START آغاز میکند. این بیت به تمامی اِسلیوها هشدار میدهد که دادهای قرار است ارسال شود و میباستی گوش کنند. پس از آن ۷ بیت که تعیین کنندهی آدرس یکتای اِسلیو مقصد است توسط مستر ارسال میشود. هر اسلیو دارای یک آدرس یکتا است بنابراین تنها یکی از آنها پاسخ خواهد داد. یک تک بیت نیز ارسال میشود که read/write نام

دارد. اگر این بیت ، باشد به این معنی است که مَستر میخواهد در داخل رجیستر اسلیو چیزی بنویسد و اگر ۱ بود یعنی میخواهد بخواند. باید توجه داشت که در تمامی ارسالها ابتدا MSB ارسال می شود. بیت START به وسیلهی پایین آوردن خط SDA هنگامی که هنگامی که خط SCL بالا است (به صورت همزمان) تولید می شود. بیت STOP هم به وسیلهی بالا آوردن خط SDA هنگامی که خط SCL بالا است (به صورت همزمان) تولید می شود. پس هنگامی که یک ماجول می خواهد ارسال داشته باشد باید چک کند که SDA بالا باشد.

Reference:

https://www.mikroe.com/blog/i2c-everything-need-know

۳. در اتصال UART (که معروفترین پروتکل ارتباط سریال میباشد)، نقش پارامتر baud rate چیست؟ و به چه دلیل این پارامتر
 اهمیت پیدا میکند؟

مقدار baud rate نرخ ارسال اطلاعات در یک کانال ارتباطی را در واحد زمان نشان میدهد. مثلا اگر بگوییم مقدار baud rate برابر با 9600 است به این معنی است که می توانیم حداکثر 9600 بیت در هر ثانیه ارسال کنیم.

در نرخهای ارسال بالا، مثلا بیشتر از 76800، طول کابل باید کوتاه شود تا انتقال میسر شود. هر چه نرخ ارسال بیشتر شود حساسیت ما برای انتخاب رسانه (مثلا نوع کابل) بیشتر می شود چون حتی یک نویز تصادفی کوتاه مدت هم ممکن است تعداد زیادی از دادهها را خراب کند. بنابراین سعی می شود هر سمبلی که ارسال می شود تا جای ممکن حجم زیاد تری از اطلاعات را جابه جا کند تا دیگر نیازی به افزایش baud rate نداشته باشیم.

Reference:

https://www.setra.com/blog/what-is-baud-rate-and-what-cable-length-is-required-1

۴. هرکدام از روشهای I2C و UART مزایا و معایبی دارند، این دو را با هم مقایسه کنید و برتریهای هر یک را برشمارید.

I2C	UART	
Inter-Integrated Circuit	Serial Peripheral Interface	نام کامل
SDA SCL (Master-1) SDA SCL (Slave-1) SDA SCL (Slave-2)	RxD TxD RxD (Device-1) (Device-2)	نحوه اتصال
SDA: Serial Data SCL: Serial Clock	TxD: Transmit Data RxD: Receive Data	نام سیگنالها و کاربرد
نرخ ارسالها متفاوت است: 100 kbps, 400 kbps, 3.4 Mbps و گاهی: 10 Kbps, 1 Mbps	از آنجایی که ارتباط ناهمگام است، نرخ ارسال داده بین دو سیستم باید یکسان شود. نرخ حداکثری از Kbps 230 تا kbps 460	نرخ ارسال
بیشتر از UART	کمتر از ۱۵ متر	فاصله
همگام	ناهمگام	نوع ارتباط
۱ یا بیشتر	در این نوع ارتباط معنایی ندارد	تعداد Master ها
یک کلاک مشترک بیت تمام Master ها و Slave ها وجود دارد.	کلاک مشترکی وجود ندارد و هر سیستم کلاک مستقل خود را دارد.	کلاک
پیچیدهتر از UART	ساده	پیچیدگی سختافزاری
در بالا توضيح داده شد	برای هر بایت یک بیت شروع و پایان	پروتكل انتقال
چندین مَستر و چندین اِسلیو وجود دارد و	چون نحوهي اتصال يکبهيک است	آدرسدهی نرمافزاری

همهی مسترها میتوانند به تمام اِسلیوها متصل شوند. تا ۲۷ اِسلیو میتوانند آدرسدهی شوند.	آدرسدهی معنی ندارد.	
می توان بیشتر از یک اِسلیو داشت. با توجه به پیچیدگی به تعداد سیم کمی احتیاج دارد (۲سیم). از مکانیزمهای کنترل جریان استفاده می کند.	پروتکلی بسیار ساده و پرطرفدار است، و در تقریبا تمامی دستگاههایی که بیشاز ۹ پین ارتباطی دارند، پشتیبانی میشود.	مزایا
با افزایش تعداد مسترها و اِسلیوها پیچیدگی مدار بیشتر می شود. نوع ارتباط دوطرفه half duplex است. برای کنترل پروتکل نیاز به تعبیهی نرمافزار داریم بنابراین سربار پردازشی نرمافزار را متحمل می شویم.	فقط ۲ دستگاه را می تواند متصل کند. نرخ ارسال ثابت است و قبل از انتقال تعیین می شود و نمی توان در طول انتقال آن را تغییر داد.	معایب

Reference:

http://www.rfwireless-world.com/Terminology/UART-vs-SPI-vs-I2C.html

۵. در مورد سریال نرمافزاری و نحوه ی کار آن توضیح مختصری دهید. محدودیتهای آن نسبت به سریال سختافزاری چیست؟
 بوردهای آردوئینو از پروتکل ارتباط سریال به صورت سختافزاری پشتیبانی می کنند (توسط پینهای و ۱) این پشتیبانی توسط سختافزار TART میسر می شود. این سختافزار این امکان را می دهد که بورد آردوئینو داده دریافت کند حتی زمانی که به کار دیگری مشغول است (به شرطی که بافر 64B آن جا داشته باشد).

کتابخانهی SoftwareSerial طراحی شد تا امکان این ارتباط توسط پورتهای دیجیتالی دیگر را بدهد. به عبارتی نرمافزار رفتار سختافزار سریال را تکرار میکند (به همین دلیل SoftwareSerial نام گرفت). به کمک این کتابخانه میتوانیم توسط پورتهای دیگر تا نرخ bps 115200 داده ارسال کنیم.

محدودیتهای کتابخانهی SoftwareSerial:

- اگر از چندین پورت استفاده میکنید، در هر لحظه تنها از یکی از آنها میتوانید داده دریافت کنید.
- چون تمام پورتها در برخی Mega ها (Mega and Mega 2560) از change interrupts پشتیبانی نمی کنند، فقط پورتهای زیر می توانند برای RX استفاده شوند:

A8 (62), A9 (63), A10 (64), A11 (65), A12 (66), A13 ,53 ,52 ,51 ,50 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ((67), A14 (68), A15 (69)

چون تمام پورتها در Leonardo و Micro از change interrupts پشتیبانی نمی کنند، فقط پورتهای زیر می توانند
 برای RX استفاده شوند:

(MISO), 15 (SCK), 16 (MOSI) 14,11,10,9,8

- در Arduino یا Genuino 101 ماکزیمم سرعت RX برابربا 57600bps است.
 - در Arduino یا Genuino 101 پین ۱۳ برای RX کار نمیکند.

Reference:


https://www.arduino.cc/en/Reference/softwareSerial

۶. نحوه کارکرد سنسور فاصلهسنج گفته شده را توضیح دهید. دقت این سنسور در چه حدودی است؟ حداقل فاصله لازم برای
 دریافت دادهی صحیح از این سنسور و بیشترین فاصلهای که میتواند پوشش دهد تقریبا چقدر است؟

این ماجول دارای دو چشم است که به ترتیب در نقش فرستنده و گیرندهی موج فراصوت عمل میکنند. سنسور فاصله را به کمک فورمول بسیار ساده زیر محاسبه میکند:

Distance = Speed \times Time

فرستنده یک موج فراصوت میفرستد و این موج به هر شیای برخورد کند باز میگردد و به گیرنده میرسد.



حال برای محاسبهی فاصله به کمک فرمول بالا باید سرعت و زمان را بدانیم. چون از موج فراصوت استفاده میکنیم میدانیم که سرعت جهانی فراصوت در شرایط اتاق برابر با 330m/s است. ماجول هم به کمک مدارات داخلی خود قادر به محاسبهی زمان رفت و برگشت موج میباشد. حال به سادگی میتوان به کمک میکرو فاصله را محاسبه کرد.

Theoretical Measuring Distance: 2cm to 450cm

Practical Measuring Distance: 2cm to 80cm

Accuracy: 3mm

حداقل فاصله لازم برای دریافت دادهی صحیح از این سنسور ۲ سانتیمتر و بیشترین فاصلهای که میتواند پوشش دهد (در عمل) تقریبا ۸۰ سانتیمتر است.

Reference:

https://components101.com/ultrasonic-sensor-working-pinout-datasheet

۷. اگر در پروژاههای نیاز به استفاده از دو ماژول فاصلهسنج داشتهباشیم چه مشکلی میتواند به وجود بیاید؟

در این حالت اگر **به صورت همزمان** فعال شوند، امواج آنها با هم تداخل پیدا میکنند و نتایج عجیب و غریبی را نشان میدهند.

Reference:

https://www.robotshop.com/community/forum/t/two-ultrasonic-sensors-would-they-conflict/11428/2

۸. اگر نیاز به اتصال چند سنسور مختلف که با پروتکل I2C استفاده میکنند بشویم آیا در پیادهسازی با مشکلی روبرو می شویم؟
 حال اگر دو سنسور از یک نوع (مثلا دو تا سنسور 6050MPU) داشته باشیم چطور؟ اگر سه تا از این سنسور داشته باشیم چطور؟
 (جواب به ترتیب خیر، خیر، بله است! توضیح دهید چرا)

سنسورهای مختلف در دیتاشیت خود تعیین میکنند که مثلا اگر بورد خارجیای میخواهد با من توسط I2C ارتباط برقرار کند باید عدد فلان را (از بین ۱۲۷ عدد مختلفی که میتوان به عنوان آدرس به کمک ۷ بیت اول بسته I2C تعیین کرد) بر روی باس قرار دهد و چون سنسورهای مختلف اعداد مختلفی را تعیین میکنند مشکلی پیش نمیآید.


برخی سنسورها مانند MPU6070 این امکان را به برنامهنویس میدهند که به کمک تغییر دادن یک پین دیجیتال (در اینجا این پین AD0 نام دارد) آدرس دیگری به عنوان آدرس مختلف به دو ماجول MPU6070 نسبت داد.

همانطور که گفته شد، چون AD0 یک پین دیجیتال است و تنها دو حالت دارد بنابراین نمیتوان بیشتر از دو آدرس برای این ماجول داشته باشیم.

Reference:

https://components101.com/sensors/mpu6050-module

۹. طراحی مفهومی این تمرین را مانند نمونهای که در تمرین اول دیدید رسم کنید.



main_board:

some port and data initializations set up lcd and serials for *Sensor-Board* and *UT-Board* while true:

if Sensor-Board data is available:

parse data (distance & temperature) and show on LCD

if UT-Board data is available:

parse data (coordinate) and show on LCD

ut_board:

some data and pin initialization
setup sensor and serial (I2C)
while true:
read byte from 4 register
concating 4 register to generate X
read byte from 4 register

concating 4 register to generate Y

calculate result and sent to Main-Board via serial

$sensor_board:$

some data and pin initialization setup sensor and serial while true:

create UltraSonic pulse and calculate distance
read from temperature sensor and calculate temperature
concatenate data (distance & temperature) and sent to *Main-Board* via serial