بسم الله الرحمن الرحيم



www.ictnic.com

SIM900/800 معرفی خانواده GSM/GPRS/GPS MODULE

نویسنده :

مهندس حاتمي

سخن نویسنده:

اول اینو بگم این مطالب نه قراره کتاب بشه و نه اینکه من نویسنده کتاب هستم ، پس ممکنه مشکل تایپی و و جمله بندی داشته باشه که جدی نگیرین...

دوم اینکه هدف فقط و فقط آموزش هستش و جنبه دیگه ای نداره...

سوم همه مطالب از طرف نویسنده ارائه شده و هیچ گونه کپی بردای نشده است و در صورت کپی برداری حتماً منبع ان ذکر می شود.(دزدی کار خوبی نیست)

چهارم اینکه ممکنه جاهایی به هر دلیلی اشتباه باشه که در صورتی که خودم متوجه بشم به سرعت تصحیح می کنم و در صورتی که شما متوجه شدید به بزرگی خودتون ببخشین ...بگین تا درست کنم (ممنون)

پنجم ، این آموزش قراره در چندین بخش ارسال بشه پس لطفاً تامل فرمائید...

ششم زبان گفتار این آموزش خودمونی هست، در آخر می فهمید چرا...

هفتم ، اگه خواستین کپی کنید ، با ذکر منبع (به قول مهران مدیری تو رو خدا کپی نکنید، این تن بمیره کپی نکنید ، جان....)خدایش خوب نیست وووو

و در آخر من کوچیم همتون هستم...

مقدمه:

در دنیای امروزی برقرار ارتباط بین اداوات مختلف امری حیاتی می باشد.یکی از روش برقراری یک ارتباط امن و با گسترش زیاد و کم هزینه استفاده از شبکه موبایل است.همانطور که می دانید شبکه موبایل به دلیل ویژگی هایی که دارد توانست به سرعت جای خود را در دنیا باز کند به طوری که امروزه سراسر دینا گسترش یافته است.

GSM در اصل کوتاه شده عبارت فرانسوی Groupe special Mobile (گروه ویژه تلفن همراه) است.از GSM به دلیل داشتن کانال های صدای دیجیتال و سیگنالینگ نسبت به شبکه اولیه موبایل ،نسل دوم ارتباط یا 2G یاد می کنند.

فروشنده اصلی GSM یعنی شرکت جیاسام تخمین میزند که ۸۰ درصد از بازار جهانی تلفن همراه از این استاندارد استفاده میکند .

GSMبرای اولین بار یک جایگزین ارزان برای حامل شبکه برای تماسهای تلفنی ارائه کرد،سرویس پیام کوتاه (SMS)،که امروزه در سایر استانداردهای تلفن همراه نیز پشتیبانی می شود. یک مزیت دیگر آن است که استاندارد شامل یک شماره تلفن اورژانس جهانی ۱۱۲ می باشد .

نسخههای جدیدتر با استاندارد اصلی گوشیهای GSM سازگار هستند. به عنوان مثال، در نسخه ۹۷ استاندارد قابلیت بسته داده با استفاده از GPRS افزوده شده است. نسخه ۹۹ با استفاده از تکنولوژی EDGEارسال داده با سرعت بالا را ارائه کرد.

معرفی شرکت SIMCOM

این شرکت کار خود را در سال ۲۰۰۲ با ارائه ماژول های ارتباطی (ITM100) در شانگهای چین آغاز کرد و تا اکنون با ارائه ماژول های جدید و بروز به کار خود ادامه می دهد. این شرکت با استفاده از پرسنل کاراآمد و متخصص توانست در مدت زمان کوتاهی در سرتاسر دنیا محصولات خود را به فروش برساند و مجوزهای معتبرترین شرکت ها را در حوزه موبایل را کسب کند .(....FCC-EC,...)

این شرکت ماژول های متفاوت ارتباطی تولید می کند:

GSM/GPRS MUDUEL



این سری همانطور از نامش پیداست از نسل دوم ارتباط برای برقراری ارتباط استفاده می کند و شامل خانواده SIM800 وSIM800 می شود.

توجه: سری SIM800 در واقع نسل به روز شده و جایگزین سری SIM900 می باشدو SIM900 از پروسه تولید این شرکت خارج شده است.

انواع : ماژول های این خانواده

SIM800

SIM800C-DS


SIM800F

SIM800C

SIM800H

GSM/GPRS+GNSS MODULE






این سری در واقع همان خانواده قبل می باشد که یک موتور GPS به آن اضافه شده و قابلیت موقیت یابی با آن همراه شده است.دارای چند قابلیت دیگر نیز می باشد(مثل شارژ باتری)

WCDMA/HSPA/HSPA+ MODULE





این سری از ماژول های این شرکت از نسل سوم ارتباط یا همان WCSMA پشتیانی مکنند.

پشتیبانی از نسل های 3G,2.5G,2G

دارای اینترفیس های مختلف و صنعتی USB/Serial/Industrial Interface

پشتیبانی از ۲ باند فرکانسی از نسل سوم و پشتیبانی از ۴ باند فرکانسی نسل دوم

استفاده از تکنولوژی SMT در ساخت ماژول ها و ...

این سری شامل:

SIM5360

SIM5360EA/E

SIM5320

SIM5310

CDMA1X/EV-DO MODULE:

شامل ماژول:

SIM2000


پشتیبانی از نسل دوم (CDMA)

تک باند فرکانسی

USB/Serial,...

LTE MODULE





این سری از جدیترین ماژول های ساخت این شرکت می باشد که از نسل ۴ ارتباط (4G) پشنیبانی می کنند.

SIM7000E/C

SIM7500A/E/C/SA

SIM7100A/E/C


AIM7600C

پشتیبانی از نسل های 4G/3G/2.5G/2G

پشتیبانی از باند مولتی فرکانس نسل ۴ و دو باند فرکانسی برای هر نسل ۳ و ۲

استفاده از تکنولوژی SMT در ساخت ماژول ها و ...

GPS / GLONASS MODULE



این سری شامل ماژول های موقعیت یاب جهانی (GPS و GLONASS (روسیه)) به صورت جداگانه می MMM icthic co باشدو ما وارد این بخش نمی شویم.

سری های :

SIM28


SIM68

معرفی کامل سری :GSM/GPRS+GNSS MUDUEL

این سری به علت ارزان بودن و همچنین پشتیبانی از نسل ۲ ارتباط بسیار در ایران و جهان مشهور و پر کاربرد می باشد.هزینه تمام شده سری SIM808 جهت خرید ،در حال حاضر کمتر از ۵۰ هزار تومان می باشد و با توجه به قابلیت هایی که این ماژول دارد بسیار به صرفه و مناسب به نظر می آید.

درواقع همه سری SIM8XX بسیار مشابه هم هستند ولی هریک دارای ویژگی ها و قابلیت هایی متفاوت (اندک) می باشند و بیشتر در نوع FOOTPRINT یا همان بسته بندی با هم متقاوت می باشند.به همین روی ما در این مقاله ماژول SIM808 را معرفی می نمایم که با تسلط پیدا کردن بر آن به راحتی می توان با دیگر خانواده این سری از ماژول ها کار کرد.





برخی از قابلیت های این ماژول :

این ماژول دارای دو موتور قدرتمند یکی برای بخش GSM/GPRS و دیگری برای بخش GPS می باشد.

- ۱. پشتیبانی از نسل ۲ (GSM/GPRS)
- پشتیبانی از ۴ باند فرکانسی(850/900/1800/1900 MHZ).
 - ۳. استفاده از تكنولوژی SMT (نصب سطحی قطعه)
 - SMS/MMS/GPRS/FTP/HTTP/DTFM .*
 - BLUETOOTH 3+EDR .Δ
 - USB/Serial/SPI/PCM .9
 - ٧. بادريت 1200 تا 115200 بيت بر ثانيه
- ٨. ولتاژ كارى 3.4 الى 4.4 ولت (كاهش سطح ولتاژ عملياتي نسبت به سرى هاى قبلي)
 - ٩. كلاس 10/12 در مدGPRS
 - ۱۰. داری 68 پایه با آبکاری طلا جهت ارتباط سریعتر و لحیم کاری اسانتر
 - ۱۱. قابلیت کار با باتری (LI-ION) و مدار شار با کنترل CV-CC
 - ۱۲. دمای کاری بین ۴۰ تا ۸۵ + درجه سانتی گراد

۱۳. دارای محافط در برابر کاهش/افزایش دمای ناگهانی یا کاهش ولتاژ از مقدار نامی

RTC.14

KEYPAD/SIM CAED/GPIO/ADC .10

۱۶. دارای GPS با استارت حالتGPS

۱۷. آبدیت FIRMWARE از طریق USB

۱۸. ابعاد ۲۴*۲۴*۲۴ میلی متر

قابلیت های بیشتر این ماژول در بخش های بعدی بیشتر ذکر می شود.

این ماژول ها برای برقراری ارتباط با کاربرزاز دستوراتی از قبل تعریف شده به نام AT Command استفاده می کنند. در واقع شما با ارسال دستورات خاص به صورت متن به ماژول ، دستورات و کارها را به ماژول می فهمانید و ماژول پس از اتمام کار برای شما پیامی با فرمتی از پیش تعریف شده برای شما ارسال می کند.

تعداد این دستورات بسیار زیاد می باشد که در اینجا سعی می شود با موارد کاربردی و لازم آنها آشنا شویم.

برای طراحی سخت افزار از سندی به نام SIM808_Hardware Design_V1.00 استفاده می کنیم که از طرف شرکت سازنده ارائه شده و موارد مرتبط با طراحی سخت افزار و نکات مورد نیاز در طراحی را به صورت واضح توضیح داده است که ما به بیان آنها در این جا می پر دازیم.


توجه : برای مطابه at command مرتبط به این سری از ماژول های می توان به سند Series_AT Command Manual_V1.09

این نکته قابل ذکر است که اکثر این دستورات در انواع مختلف این ماژول ها یکی می باشد مگر در مواردی که به کل سخت افزار ماژول متفاوت می باشد مثل قسمت gps یا Bluetooth و ...

و تفاوت سری های این ماژول ها در امکانات و بسته بندی آنها می باشد که در بالا ذکر شد.


به طور مثال scim800c نمونه بسیار فشرده شده sim800 می باشد که از ابعاد و تعداد پایه کمتری نسبت به سری 800 می باشد.

شکل ظاهری/ابعاد/مدارداخلی/بلوک دیاگرام ماژول SIM808






نمای ظاهری ماژول




معرفى پايه ماژول



Recommended PCB footprint outline (Unit: mm)

ابعاد ماژول

ابعاد این ماژول به نسبت امکانات آن فوق العاده می باشد. ابعاد این قطعه ۲۴ * ۲۴ میلی متر است و با وزن ۳٫۵ گرمی می تواند تمامی لایه های ارتباطی لازم برای داشتن یک ارتباط امن و پایدار و ...را برآورده کند.




SIM808 functional diagram

بلوک دیاگرام (یا بلوک توابع)

اگر به بلوک دیاگرام این ماژول توجه کنید متوجه خواهید شد این ماژول از بخش های متفاوتی به شرح ذیل تشکیل شده است:


- قسمت پردازشگر اصلی که شامل میکروکنترلر ۳۲ بیتی ARM (معمولاً ARM926EJ-S) و همچنین موتور GSM می باشد.
 - ۲. بخش کنترل توان و تغذیه
 - ۳. بخش آنالوگ و مبدل ADC
 - ۴. موتور GPS
 - ۵. حافظه FLASH
 - ۶. قسمت راديو فركانس(RF) شامل بخش (GSM/BT)
- ۷. و درگاه دیجیتال شامل(SIM/UART/KEYPAD,GPIO/PWMs/I2C/PCM,SPI,SD/USB)

تمام امکانات بالا بر روی یک بورد چند لایه و با کیفیت بالا به صورت فشرده نصب شده اند که می توان در شکل زیر مشاهده کرد.



نمای داخلی ماژول (نمای بالا)

معرفی پایه های ماژول:



پایه های ماژول

این ماژول از نوع نصب سطح (SMT) می باشد که دارای ۶۴ پایه با آبکاری طلا جهت نصب بهتر و ارتباط بهتر و سریعتر می باشد.

(شرح پایه ها)

ملاحظات	توضيح	شماره پایه	نام پایه	ردیف
این پایه ها از داخل به	گراند ماژول	1,2,3,18,28,34,	GND	١
هم متصل هستند ولی		36,40,51,52,54,64,		
حتماً پایه های ۱و۲و۳		65,67,68		
به زمین مدار متصل				
شوند.				
که می تواند بین ۳٫۴	ولتاژ ماژول	4,5,6	VBAT	٢
تا ۴٫۴ ولت باشد و باید				
بتواند جریان کافی را				
برای ماژول تاوین				

ا آمپر می باشد. ا آمپر ۱۹ میکرو ا قاراد استفاده کرد. ا قاراد استفاده کرد. ا آمپر مورتی که این پایه را بخش های دیگر می توان استفاده کرد. مثلاً بخش های دیگر می توان استفاده کرد. مثلاً بخش های دیگر می توان استفاده کرد. مثلاً کمی بیشتر از ۱ ثانیه به مقاومت داخلی به مقاومت داخلی به مقاومت داخلی به مورش اخاموش می شود. ا آمپر مورت بالا کش به مقاومت کانیم ماژول می شود. ا آمپر مورت بالا کش به مقاومت داخلی به میکروفن است. ا آمپر مورت عدم استفاده کرد. ا آمپر می توان از باتری یا الله منفی خروجی بایه مفتی خروجی بایه مفتی خروجی بایه منفی خروجی بایه منفی خروجی بایه منفی خروجی باید کو بایه منفی خروجی باید منفی خروجی باید کو باید کو باید کو باید کو باید کو باید کو کاند کاند کاند کاند کاند کاند کاند کو کاند کاند کاند کاند کاند کاند کاند کاند	کند.پیک جریان ۲				
الربي بخش پشتيبان از باترى يا الربي بخش پشتيبان از باترى يا الربي يا الربي يا الربي يا الربي يا الربي الربي الربي الربي الولتار در صورت الربي الربي الولتار در صورت الملازى الملازى الملازى الربي الملازى ال					
قاراد استفاده کرد. از این ولتاژ در صورت از این ولتاژ در صورت می کند می کند می کند ADC ADC ادر حالت عادی با حمل کنیه در حالت عادی با حمل کسیم ماژول کمی بیشتر از ۱ ثانیه به مقاومت داخلی به مود. ارمین متصل کنیم ماژول صورت بالا کش به مستر نورددی است. 19 MIC1P ۶ میکروفن میکروفن میکروفن میکروفن میکروفن میکروفن کایه مثبت خروجی بایه مثبت خروجی بایه مثبت خروجی بایه مثبت خروجی کالایه مثبت خروجی میکروفن		باتری بخش پشتیبان	17	VRTC	٣
7 VDD-EXT ۴ ولتاژ ۲٫۸ ولت را تامین از این ولتاژ در صورت نیاز برای راه اندازی این برای راه اندازی نیاز برای راه اندازی این برای راه اندازی این برای براه اندازی که این پایه را در حالت عادی با ADC ADC		ماژول			
می کند نیاز برای راه اندازی بخش های دیگر می نیاز برای راه اندازی بخش های دیگر می بخش های دیگر می میلا بخش های دیگر می میلا میلا به در حالت عادی با در حالت عادی با کمی بیشتر از ۱ ثانیه به مقاومت داخلی به روشن/خاموش می شود. روشن/خاموش می شود. است. 19 MIC1P ۶ میکروفن استفاده میلا کوفن بیله منقی وردی کی بیله منقی وردی کیله کردد. میلادگو کیله منفی خروجی بیله منفی خروجی کیله منفی خروجی کیله منفی خروجی کیله منفی خروجی کیله کردد. منفی خروجی کیله کیله کیله کیله کیله کیله کیله کیل					
ADC ADC ا توان استفاده کرد. مثلاً ADC ا کمی بیشتر از ۱ ثانیه به مقاومت داخلی به مورت بالا کش به مورت بالا کش به روشن/خاموش می شود. است. 19 MIC1P ۶ میکروفن	از این ولتاژ در صورت	ولتاژ ۲٫۸ ولت را تامین	7	VDD-EXT	۴
ADC ADC ا	نیاز برای راه اندازی	می کند			
ADC ADC ا در صورتی که این پایه را در حالت عادی با در حالت عادی با کمی بیشتر از ۱ ثانیه به مقاومت داخلی به رمین متصل کنیم ماژول صورت بالا کش به روشن/خاموش می شود. PWRKEY ۵ میکروفن است. 19 MIC1P ۶ میکروفن میشت ورودی میشت وردی میشت وردی میشت وردی میشت وردی میشت وردی میشت خروجی بایه منفی وردی میشت خروجی بایه مثبت خروجی بایه مثبت خروجی بایه منفی خروجی بایه منفی خروجی باید میشت خروجی بایه منفی خروجی بایه منفی خروجی بایه منفی خروجی باید میشت میشت میشت میشت میشت و باید میشت کروخی بایه منفی خروجی باید میشت کروخی بایه منفی خروجی بایه منفی خروجی بایه منفی خروجی باید میشت کروخی باید کروخی باید میشت کروخی باید کروخی ب	بخش های دیگر می				
8 PWRKEY ۵ در صورتی که این پایه را الاس مقاومت داخلی به مقاومت داخلی به مقاومت داخلی به رمین متصل کنیم ماژول صورت بالا کش به روشن متصل کنیم ماژول است. صورت بالا کش به است. است. 19 MIC1P ۶ میکروفن میشود. میکروفن میشود. سالاد1N ۷ میکروفن میشود. میکروفن میشود. درصورت عدم استفاده میشود. درصورت عدم استفاده میشود. میکروفن میشود. بیاندگو بیاد مشود. عدم استفاده میشود. میکروفن میشود. بیاد مشود. عدم استفاده میشود. میکروفن میشود. بیاد مشود میشود. عدم استفاده میشود. میکروفن میشود. بیاد مشود. عدم استفاده میشود. میکروفن میشود. بیاد کو بیاد میشود. عدم استفاده میشود. میکروفن میشود. بیاد کو بیا	توان استفاده کرد. مثلاً				
الله مقاومت داخلی به مقاومت داخلی به مقاومت داخلی به را زرین متصل کنیم ماژول صورت بالا کش به روشن/خاموش می شود. 19 MIC1P ۶ میکروفن متصل شده میکروفن میکروفن عدم استفاده میکروفن درصورت عدم استفاده میکروفن رها گردد. 20 MIC1N ۷ میکروفن درصورت عدم استفاده بالندگو پایه مثبت خروجی باید مثبت خروجی باید منفی خروجی باید مین خروجی باید مین خروجی بایدگو بالندگو بالندگو بالندگو در کارسورت عدم استفاده در صورت عدم استفاده بالدگو کیماندی	ADC				
روشن متصل کنیم ماژول صورت بالا کش به روشن اخاموش می شود. الله متصل شده الست. 19 MIC1P ۶ میکروفن میلاوفن میلا	در حالت عادی با	در صورتی که این پایه را	8	PWRKEY	۵
روشن/خاموش می شود. الست. الس	مقاومت داخلی به	کمی بیشتر از ۱ ثانیه به			
است. 19 MIC1P ۶ میکروفن میکروفن میکروفن میکروفن حرصورت عدم استفاده میکروفن میکروفن میکروفن میکروفن میکروفن حرصورت عدم استفاده میکروفن حرصورت عدم استفاده میکروفن حرصورت عدم استفاده علیه مثبت خروجی بلندگو بلندگو بایه منفی خروجی باید منفی خروجی میکروفن حرصورت عدم استفاده حرصورت عدم استفاده حرصورت عدم استفاده	صورت بالا کش به	زمین متصل کنیم ماژول			
میکروفن مثبت ورودی	VBAT متصل شده	روشن/خاموش می شود.			
میکروفن 20 MIC1N ۷ میکروفن درصورت عدم استفاده میگروفن درصورت عدم استفاده میکروفن درصورت عدم استفاده رها گردد. PCM برای صدا بلندگو باید که استفاده بلندگو باید که استفاده درصورت عدم استفاده عدم استفاده درصورت عدم استفاده درصورت عدم استفاده درصورت عدم استفاده باید که بیندگو باید که بید که بیندگو باید که بیندگو باید که بید که بیندگو باید که بید که ب	است.		-0		
عبد منقی وردی (رحورت عدم استفاده میکروفن (رحورت عدم استفاده میکروفن (رحورت عدم استفاده روحی (رحورت عدم استفاده (رحورت استفاده (رحورت عدم استفاده (رحورت عدم استفاده (رحورت عدم استفاده		پایه مثبت ورودی	19	MIC1P	۶
رها گردد. وليه مثبت خروجي (ها گردد. SPK1P A بلندگو (ها گردد. SPK1P A بلندگو (ها گردد. SPK1P A بلندگو (ها گردد. SPK1N ۹ بلندگو (ابط PCM برای صدا الله الستفاده (ابط PCM-IN ۱۱ عدم استفاده الله الله الله الله الله الله الله ا		ميكروفن	vic.		
رها گردد. SPK1P ۸ بلندگو بلندگو بایه مثبت خروجی وها گردد. SPK1P ۹ بلندگو پایه منفی خروجی SPK1N ۹ بلندگو بلندگو بلندگو PCM برای صدا مینانده و بایت کا برای صدا عدم استفاده کا که کا برای کو که کا کا کا که کا کا که کا کا که کا کا که کا کا که کا کا که کا کا که ک		پایه منقی وردی	20	MIC1N	٧
بلندگو بایده منفی خروجی SPK1N ۹ بایده منفی خروجی بلندگو بایده کو بایده کو بایده کو بایده کو بایده کو بایده PCM برای صدا بایده کو باید کو بایده کو باید کو بای	درصورت عدم استفاده	ميكروفن			
9 پایه منفی خروجی 1 بلندگو 1 PCM-OUT 48 PCM-OUT 47 PCM-IN 11	رها گردد.	پایه مثبت خروجی	21	SPK1P	٨
بندگو بلندگو بلندگو بلندگو PCM برای صدا 48 PCM-OUT ۱۰ برای صدا درصورت عدم استفاده		بلندگو			
ا PCM برای صدا 48 PCM-OUT ۱۰ برای صدا 47 PCM برای صدا 47 PCM-IN ۱۱		پایه منفی خروجی	22	SPK1N	٩
۲۱ PCM-IN ۱۱ عدم استفاده		بلندگو			
1 33 5		رابط PCM برای صدا	48	PCM-OUT	١.
45 2014 0010	درصورت عدم استفاده		47	PCM-IN	11
عا کردد. 45 PCM-SYNC ۱۲	رها گردد.		45	PCM-SYNC	17
46 PCM-CLK \\"			46	PCM-CLK	١٣
59 COL3 14			59	COL3	14
60 COL2 ۱۵ قابلیت اتصال کیبورد ۳۲ درصورت عدم استفاده	درصورت عدم استفاده	قابلیت اتصال کیبورد ۳۲	60	COL2	۱۵
61 COL1 ۱۶ کلیدی به صورت رها گردد.	رها گردد.	کلیدی به صورت	61	COL1	18
COL0 (۴*۴*) ماتریکسی (۲*۴*۴) (COL0 را پایین کش	COL0 را پایین کش	ماتریکسی (۴*۴*۲)	62	COLO	۱۷
انکنید!! 55 ROW3 ۱۸	نكنيد!!		55	ROW3	١٨
56 ROW2 19			56	ROW2	19

		57	ROW1	۲٠
		58	ROW1	71
	1	43	GOIO5	
	ورودی و خروجی های		GPIO6	77
	قابل برنامه ریزی	44	NETLIGHT	74
	وضعیت شبکه	50		74
	وضعيت ماژول	49	STATUS	۲۵
		9	DTR	75
	پایه های مربوط به	10	RI	۲۷
	ارتباط سريال	11	DCD	۲۸
درصورت عدم استفاده	FULL MODEM	12	CTS	79
رها گردد.		13	RTS	٣٠
		14	TXD	٣١
		15	RXD	٣٢
درصورت عدم استفاده	مبدل آنالوگ به دیجیتال	23	ADC1	77
رها گردد.	داخلی ۱۰ بیتی	24	ADC2	74
		· CO,,		
	مدولاسيون عرض پالس ،	42	PWM1	٣۵
درصورت عدم استفاده	مالتی پکس شدہ باGPIO4			
رها گردد.	مدولاسيون عرض پالس ،	41	PWM2	48
, ,	مالتی پکس شده باGPIO3			
به صورت داخلی با	باس دیتا در ارتباط 12C	38	SDA	٣٧
مقاومت 4K7 به	باس کلاک در ارتباط	39	SCL	٣٨
ولتاژ 2.8V بالا كش	I2C			
شده اند.				
	پایه ولتاژ سیم کارت	29	SIM-VDD	٣٩
	.پشتیبانی از سیم			
	کارتهای 1.8 و 3 ولتی			
بهتر است توسط	پایه دیتا سیم کارت	30	SIM-DATA	۴.
ديودTVS محافظت	پایه کلاک سیم کارت	31	SIM-CLK	41
شود.	پایه ریست سیم کارت	32	SIM-RST	47
-	پایه تشخیص سیم کارت	33	SIM-PER	۴۳
امپدانس باید ۵۰ اهم	پایه آنتن بخش GSM	66	GSM-RF-IN	44
باشد.				

امپدانس باید ۵۰ اهم	پایه آنتن بلوتوث	53	ANT-BT	۴۵	
باشد.					
امپدانس باید ۵۰ اهم	پایه بخش GPS	35	GPS-RF-IN	49	
باشد.					
هر گز بالاکش نکنید.	سیگنال هماهنگسازی	63	RF-SYNC	41	
	RF				
	پایه رست (فعال شونده با	16	RESET	۴۸	
	اتصال به زمین)				
در صورت عدم	پالس تايم خرجي	37	1PPS	49	
استفاده، باز نگه داردید					
ولتاژ V 5	ولتاژ بخش USB و	25	VCHE/VBUS	۵٠	
همان پورت USB	همچنین برای شارژ				
5V/0.5A	باتری از این ولتاژ				
	استفاده می شود.				
اتصال به USB	پایه دیتا مثب <i>ت</i> USB	26	USB-DP	۵١	
اتصال به USB	پایه دیتا منفی USB	27	USB/DM	۵۲	
الصال به کیکا منفی کاک کاک کاک کاک کاک کاک کاک کاک کاک کا					

توجه توجه

از این لحظه سعی میشه خیلی صمیمی و دوستانه مطالب بیان بشه و از کتابی نوشتن خوداری شه !!! تعجب نکن فهمی دلیلش چیه ...

بخش تغذیه:

اول کار بگم این ماژول خیلی خیلی به تغذیه اش حساسه یکم، کم و زیاد بشه سریع قهر میکنه بعدش باید کلی بری.....خخخخ

ولی فکر نکنین دلیلش مشکل سخت افزاری یا بد بودن طراحی اونه نه کلاً مدلشه اگه باش راه بیای تا پای مرگ پا به پات می یاد...(آخ ؛ که چنتا از اونا تو این راه جونشونو تقدیم کردن)

خوب از شوخی گذشته همانطور که گفته بودم تغذیه این ماژول ۳٫۴ تا ۴٫۴ ولته ، شاید یکم براتون عجیب بیاد این بازه کاری که چرا مثلاً 5 یا 3.3 ولت نیست ... یه دلیل این بازه اینکه، می تونید باتری LI-ION رو به عنوان منبع تغذیه بهش وصل کنید که ولتاژی بین ۳٫۷ تا ۴٫۲ ولت دارن(باتری رو میگم ها).بعداً نحوه استفاده از باتری رو توضیح می دم .اگه توجه کنید اسم پایه تغدیه VBAT هستش نه VCC یا...

كلاً هدف ساخت اين ماژول انگار ساخت يه گوشيه نه فقط يه ماژول جهت ارتباط شبكه موبايل...)


همچنین این کوچلوی خشکل جریان لحظه ای تا ۲ آمپر نیاز داره...اره تعجب نداره ، بخاطر فرکانس کاری و نوع شبکه موبایل در لحظه کانکت شدن به شبکه یا برقراری تماس یا ارسال پیامک ... نیاز به این جریان داره.

اگه نتونیم این دو خواسته ماژول رو تامین کنیم هم احتمال آسیب به ماژول رو به جون خریدم و هم اینکه نمی تونه به شبکه کانکت بشه و یا در موقع کانکت شدن ، خاموش بشه که اگه این اتفاق بیوفته دردسر شروع میشه ، چون که باید تغذیه ماژول کاملاً قطع و دوباره وصل شه و دوباره ماژول را روشن کرد....حالا فرض کن که ماژول رو یه جای دور از دسترس نصب کردی...!!!!

نکته مهم : حتماً از یک خازن با ظرفیت 100UF (CA) از نوع تانتالیوم و یک خازن سرامیکی 1 تا 10 میکرو فاراد (CB) در کنار ماژول (نزدیک به تغذیه) استفاده کنید.

همچنین استفاده از دو خازن به ظرفیت های 10 و33 پیکو فاراد به صورت موازی با تغذیه ماژول می تواند از دخالت فرکانس های بالا جلو گیری کنه .(منظورم همون چیزه دیگه، همون...)

برای جلوگیری از اعمال ولتاژهای بالا می توان از یک دیود زنر 5.1 ولت500 وات استفاده کرد.




نحوه اتصال خازن به تغذیه خازن

برای تغذیه این مدار به دلیل غیر استاندارد بودن ماژول نمی توان از رگولاتورهای ولتاژ ثابت استفاده کرد. چرا که 5V به ماژول آسیب و تغذیه 3.3V کمتر از حداقل حد مجاز برای تغدیه ماژول می باشد.

همچنین به دلیل پیک جریان مصرفی از نمونه های رگولاتورها متغیر با جریان کم نمشه استفاده کرد.

شرکت سازنده ۲ مدار برای تامین ولتاژ و جریان ماژول پیشنهاد کرده ، یکی برای وقتی که بخوایم از ولتاژ ورودی ۵ ولت استفاده کنیم و دیگری برای ولتاژهای بالاتر توصیه شده است.


مدار زیر یک LDO است که ولتاژ ۵ ولت رو به ولتاژ 4.1 برای مصرف ماژول تبدیل می کنه:



مدار LDO پیشنهادی شرکت سازنده

توجه: در برخی مدارات دیده شده برای تبدیل ولتاژ ۵ به ۴٫۳ از یک دیود 7-1N4001 استفاده شده است . که این روش هرگز توصیه نمی شود چرا که این دیود ها نمی تواند به خوبی جریان مورد نظر را تامین و همچنین به دلیل خطی بودن این روش در صورتی که ورودی به هر دلیلی تغییر کنه (مثلاً اعمال ولتاژ بیشتر به طور اتفاقی) باید فاتحه ماژول رو بخونید...


ولی اگه ورودی بیشتر از 5 ولت را قصد استفاده کردن دارین می توانید از یک مبدل DC-DC استفاده کنید که پیشنهاد بنده حقیر و شرکت استفاده از مدار زیر هستش که در صورت استفاده از قطعات مناسب و اصل به راحتی ولتاژ مناسب و جریانی تا ۳ آمپر رو تامین کنید...دیگه چی می خواین؟؟؟؟؟



مدار DC-DC کاهنده با آیسی سئوچینگ DC-DC یا LM2576

ولی یادتون باشه کهLM2596 حتماً از نوع متغیر و سلف هم از نوع بشکه ای یا تیروئیدی باشه تا بتونه جریان مورد نیاز رو تامین کنه و برای دیود شاتکی (حتماً شاتکی) از 1N5819 یا 1N5822 استفاده کنید...تضمین شده........

بجای مقاومت های R101 و R102می تونید از یک مولتی ترن مانند شکل زیر استفاده کنید...(مدار طراح شده با المان ها موجود در بازار)



مدار با مقاومت متغیر (جهت تامین ولتاژ متفاوت) پیشنهادی


در صورت تمایل دیتا شیت آیسی LM2596 را نیز مطالعه کنید خیلی مدار برای حالت های مختلف طراحی و ارائه کرده است.

می تونید از ماژول آماده هم استفاده کنید...(من دوست ندارم طراحی و ساختن یه چیز دیگست،مگه نه؟؟)



باز هم تاکید می کنم که این ماژول(SIM808) بسیار به تغذیه حساس می باشد(نترسین) اونقدر سوسول هم نیست ولی خوب شرایط رو براش تامین کنید زن زندگیه....خخخخ

نموداز زمانی زیر هم باز همینو تاکید می کنه...!!!!



نمودار زماني ولتاژو جريان ماژول

شکل می گه که جریان مصرفی ماژول پیک هایی با دوره تناوب حدود 4.6 میلی ثانیه و به مقدار 2 آمپر داره که در زمان پیک نباید ولتاژ (VBAT) از 350 میلی ولت بیشتر افت ولتاژ داشته باشه.

نکته : نباید ولتاژ تغذیه در هنگام پیک از $\mathbf{8}$ ولت کمتر شود که ماژول به طور اتوماتیک خاموش می شود ، پس سعی کنید برای اطمینان هرگز ولتاژ حداقل ($\mathbf{3.4V}$) برای ماژول در نظر گرفته نشود.

همانطور که قبلان ذکر کردم می تونید از باتری موبایل(LI-ION) برای ماژول استفاده کنید ، اینو من نمی گم خود شرکت اینو میگه...به جان خودم...

میگه که می تونید این نوع باتری را به طور مستقیم به ماژول نصب کنید و انواع دیگر مثل NI-MH رو نصب نکنید.می دونید دیگه چرا؟؟

چون ولتاژ اونا ۱٫۲ ولت هست و با یکی راه نمی یوفته ، بخواین چنتا رو سرس و موازی کنید ولتاژ زیاد تر از حد مجاز می شه که برای ماژول خطرناکه و همچنین روش شارژ اونا متفاوته نسبت به LI-IONاره شارژ ،خوب می پرسی اینجا چه ربطی داره؟؟ چون این مدل از ماژول(SIM808) قابلیت شارژ باتری رو هم داره...جلوتر که بریم کامل توضیح می دم(خدایش یه موبایل کامله)

البته این قابلیت در مدل SIM800C وجود نداره شارژ باتری رو می گم ...جلوتر بیشتر توضیح می دم.

یادتون باشه در هنگام طراحی PCB تراک پایه VBAT یکم بزرگتر از معمول طراحی کنید...خازن ها یادتون نره ها...که میام براتون(به یاد جناب خان)

برای چک کردن ولتاژ می تونید از دستورAT+CBC استفاده کنید که ولتاژ ورودی و مقدار شارژ باتری رو به درصد نشون میده؛ در صورت استفاده از منبع تغدیه همیشه یه عدد ثابته...

بعداً نحوه استفاده از دستورات رو به صورت کامل وجز به جز شرح می دم...

بزارین اول نحوه روشن و خاموش کردن ماژول رو بگم بعد برمی گردیم و نحوه شارژ باتری رو می گم ...

همیجا بگم که توجه کنید تعداد پایه های VBAT بیشتر از یکی هستش و باید همه اونا به تغذیه نصب بشن، می دونم از داخل به هم وصل هستن ولی به دلیل جریان کشی احتمالا از چند پین استفاده کردن که یه وقت مشکلی پیش نیاد...

روشن/خاموش كردن ماژول:

بعد از اعمال تغذیه ماژول ، ماژول روشن نمیشه باید روشنش کنید ، حالا می گید چطور؟؟

خوب ۲ روش وجود داره:

الف) به صورت دستی


ب) با اعمال پالس مناسب ، مثلاً از طریق یه میکرو یا غیره

ماژول یه پایه داره به نام PWRKEY پایه شماره(۸) که اگه بیش از یک ثانیه اونه صفر منطقی کنید (به زمین وصل کنید) ماژول روشن میشه.حالا اگه شما بخواین به صورت دستی این کارو کنید که یه کلید مزارین که این کارو انجام بده و برای روش غیر دستی می تونید از یک ترانزیستور استفاده کنید که نقش بافر رو داشته باشه ، که اصول طراحی رو رعایت کرده باشین(به قول استاد نجفی طراح خوب طراحیه که از آیسی جریان نکشه...(یکم کوتاه کردم جمله رو))

توجه کنید که از داخل این پایه توسط یه مقاومت ۱۰۰ کیلو اهم PULL UP شده است.


به شکل های زیر نگاه کنید:

روش اول:




روش دستی روشن کردن ماژول

روش دوم:



با استفاده از پالس مناسب و مدار ترانزیستوری(BC847)

شکل زیر مراحل روشن شدن ماژول رو توضیح می ده:



شكل زماني روشن شدن ماژول


شکل می گه که: بعد از اعمال ولتاژ به ماژول در صورتی که پایه PWRKEY بیش از ۱ ثانیه صفر شود ، حدود ۱٫۲ ثانیه طول می کشد که پایه VDD-EXT ولتاژ 2.8V را تولید او وضعیت پایه STATUS کمتر از 3.4 ثانیه بعد از آن (بعد از شروع اعمال پاس به PWRKEY) از صفر منطقی به یک منطقی (VBAT) تغییر وضعیت می دهد و پورت سریال فعال می شود/

بعد از تکمیل شدن مراحل بالا ماژول شروع به ارسال پیام هایی(URC) به پورت سریال می کنه که نشون دهنده حاضر بکاری ماژول هستش ...البته ممکنه اونجا اعلام کنه که یه مشکل داره و کامل رجیستر نشده.

یکی از اولین پیام ها : RDY هستش که نشان دهنده اینه که ماژول در یه بادریت ثابت داره کار می کنه و اگه در مد بادریت اتوماتیک باشه ارسال نمی شه.

کابر می تونه با ارسال کامنت AT+IPR=X مقدار بادریت رو برای ماژول تنظیم و توی حافظه غیر فرار ماژول که از نوع FLASH هستش سیو کنه.بعد از تنظیم و در زمان روشن شدن باید کامنت RDY را دریافت کنید.

نکته : با اتصال ولتاژ شارژ(5V) به پایه VBUS ماژول به صورت اتومتاتیک روشن می شود.



زمانبندی روشن شدن ماژول در هنگام اتصال VBUS

فكر نكنم توضيحي لازم باشه


خاموش كردن ماژول :

به دلیل ممکنه ماژول خاموش شود ...

- ۱. روش خاموش کردنی طبیعی : با استفاده از پین PWRKEY
- ۲. روش خاموش کردنی طبیعی :با ارسال دستور AT+CPOWD=1
- ٣. روش خاموش كردن غير طبيعي : به دليل بالا بودن يا پايين بودن ولتاژ تغذيه
- ۴. روش خاموش کردن غیر طبیعی : به دلیل بالا بودن یا پایین بودن دما ماژول

روش اول:

برای خاموش کردن ماژول با استفاده از PWRKEY مانند روشن کردن می باشد .یعنی با اعمال پالس بیشتر از 1 ثانیه می توان ماژول را روشن یا خاموش کرد : شکل زیر ...



خاموش کردن ماژول به وسیله پایه PWRKEY

با این روش ماژول قبل از خاموش شدن تمام دیتا ها رو SAVE می کند و سپس خاموش می شود. و قبل از آن جمله ی NORMAL POWER DOWN : (URC) را به پورت سریال ارسال می کند.

در این حالت بخش AT COMMAND دیگر کار نمی کند و فقط بخشRTC کار می کند.

روش دوم :

در این روش با ارسال کامنت AT+CPOWD=1 به ماژول ، مانند روش اول ماژول خاموش می شود...(همه چی شبیه به آن اتفاق می افتد)

روش سوم :

دراین روش حالات زیر اتفاق می افتد:

الف) اگر ولتاژ کمتر یا مساوی از 3.5 ولت باشد، ماژول URC زیر را ارسال می کند:

UNDER-VOLTAGE WARNNING

ب) اگر ولتاژ بیشتر یا مساوی از 4.3 ولت باشد، ماژول URC زیر را ارسال می کند:

OVER-VOLTAGE WARNNING

پ) اگر ولتاژ کمتر از 3.4 ولت باشد، ماژول URC زیر را ارسال می کند و به طور اتوماتیک خاموش می شود:

UNDER-VOLTAGE POWER DOWN

ت) اگر ولتاژ بیشتر از 4.4 ولت باشد، ماژول URC زیر را ارسال می کند و به طور اتوماتیک خاموش می شود:

OVER-VOLTAGE POWER DOWN

با اندازه گیری دمای ماژول یکی از حالات زیر اتفاق می افتد:

الف) اگر دما بیشتر یا مساوی از 80+ درجه سلسیوس باشد، ماژول URC زیر را ارسال می کند:

+CMTE:1

ب) اگر دما کمتریا مساوی از 30- درجه سلسیوس باشد، ماژول URC زیر را ارسال می کند:

+CMTE:-1

پ) اگر دما بیشتر از 85+ درجه سلسیوس باشد، ماژول URC زیر را ارسال می کند و به طور اتوماتیک خاموش می شود:


+CMTE:2

ت) اگر دما کمتر از 40- درجه سلسیوس باشد، ماژول URC زیر را ارسال می کند و به طور اتوماتیک خاموش می شود:


+CMTE:-2

ريست كردن ماژول:

در صورتی که با اعمال پالس به PWRKEY یا ارسال کامنت AT+CPOWD=1 ماژول خاموش نشد ، می توانید با اتصال پایه RESET (۱۶) به زمین ماژول را ریست کنید. درداخل ماژول موارد ایزولاسیون لحاظ شده است.



مدار ريست ماژول



وضعیت پایه STATUS وVDD-EXT بعد از اعمال ریست

(مدت زمان اعمال پالس حداقل 105 میلی ثانیه)

پایان بخش اول (خسته شده خووو...)

