

Week 5.

3. 1) nop: addi x0, x0, 0

2) ret: jr ra

[31:12]

3) call offset: | auipc t1, offset [31:12]
addi t1, t1, offset [11:0]
jalr ra, t1, 0

4) mv rd, rs : addi rd, rs, 0

5) rdcycle rd : csrrs rd, cycle, x0

6) sext.w rd, rs: addiw rd, rs, 0

7. 1) srai t3, to, 31

srai t4, t1, 31

2) add to, t1, t2

blt to, t1, overflow

3) 在 x86 架构中, 加法指令会设置进位标记 CF 和溢出标记 OF 用于观测是否溢出.

在 ARM 架构中, 有专门的带进位加法 ADC 和带进位减 SBC 指令, 内设 CF/OF, 用法同 x86.

DIVU REMU DIV REM

异常现象

8. 1) $2^n - 1$ 异常 异常. 因为无符号数的除/求余得不到 $2^n - 1$, 故可借此表达

但有符号数中, 诸如 -2^n 除以 -1 时大于 $2^n - 1$, 不好用它表示异常, 只能直接显示异常.

2) ① NV: 执行无效浮点操作时, 它会被置位 ② DZ: 浮点数除以0时将被置位.

③ OF: 浮点运算且除数为0时将被置位 ④ UF: 浮点运算的结果精度超出上限时将被置位

fflag 被置位时, 处理器不会陷入系统调用.

⑤ NX: 浮点运算的结果无法精确表示为浮点数时被置位; 但程序员可用浮点异常处理机制处理异常.



3) x86, ARM 等指令集架构在除数为0时会抛出一个异常，称为“除数为0异常”/“浮点除0异常”，并跳转到相应的异常处理。

12: 1) Machine mode 2) Machine mode 3) Supervisor mode 4) User mode 5) User mode.

13: li a3, 0

li a4, 100

place: mv a5, 0(t0)

addi t0, t0, 4

addi t1, t1, 4

addi a3, a3, 1

j loop

begz a3, place

addl t0, t0, 4

addi t1, t1, 4

~~loop~~

addi a3, a3, 1

end: mv a0, a5

ret

j loop

16: addi sp, sp, -32

16: lw t2, (t0)

lw t3, (t1)

14: bge a0, a1, part2

sub a2, a0, a1

sw to, 4(sp)

mv t4, t2

sw t1, 8(sp)

mv ~~t1~~ t2, t3

part2: add a0, a0, a1

lw t2, 0(t0)

mv t3, t4

lw to, 0(t1)

ret

lw t1, 0(t2)

15: lw to, 0(t0)

lw ra, 0(sp)

addi t1, zero, 3

addi sp, sp, 32

mv l(t0), t1


fet

mv t1(t0), t1

17: 将寄存器 a1 中存的翻倍 30 次得到 2^{30} .



18.



$a \rightarrow 10$	2×0.25
$b \rightarrow 00$	2×0.2
$c \rightarrow 01$	2×0.2
$d \rightarrow 110$	3×0.15
$e \rightarrow 1110$	4×0.15
$f \rightarrow 1111$	4×0.05

$$\bar{l} = \sum_{i=1}^6 p_i l_i = \cancel{2.55} \quad 2.55$$

$$R = 1 - \frac{2.55}{3} = 0.15 .$$

~~$$R = \log_2 6 - \sum p_i \log_2 p_i$$~~

