PANDUAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN TKJ LEVEL 2




SMK NEGERI 7 SEMARANG TAHUN PELAJARAN 2020/2021

Disusun Oleh AZRA MUHAMMAD BHASKAROGRA XIII SIJA 2 / 13 / 1731115574

Topologi

Pada UKK kali ini akan menggunakan topologi sebagai berikut.



Gambar Topologi

Menggunakan perangkat sebagai berikut


- 1. Router RB941-2ND sebanyak 2 buah
- 2. Switch CSS106-5G-1S (RB260GS) sebanyak 2 buah
- 3. 5 buah kabel UTP
- 4. Laptop sebanyak 1 (atau 2, opsional)

Sebelum memulai mengkonfigurasi alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu

Konfigurasi Router


Sebelum mengkonfigurasi lebih baik kita reset dulu agar pengaturan yang sudah terdapat pada router bisa terhapus dan memudahkan kita untuk konfigurasi nya nanti

Dengan cara membuka menu System, lalu pilih sub menu Reset Configuration. (Gambar 1.0)



Kemudian centang pada opsi *No Default Configuration* (agar router tidak ter *reset* dengan pengaturan bawaan / *default*) dan *Do Not Backup* (agar router tidak menyimpan pengaturan yang ada sebelumnya). Kemudian bisa klik *Reset Configuration* dan klik *Yes.* (Gambar 1.1)


Dan lakukan penggantian *identity* agar *router* dapat mudah dikenali di *Winbox*. Masuk ke menu *System*, pilih sub menu *Identity*. Kemudian isikan identitas di kolom yang tersedia, terakhir tekan tombol OK. (Gambar 1.2)



Gambar 1.2

1. Mengaktifkan Interface

Masuk ke menu *Interfaces* (Gambar 1.3). Kemudian akan muncul window baru berisi *list interface* apa saja yang terdapat pada perangkat *router* tersebut. Select *interface wireless* (*wlan1*). Dan tekan tombol centang untuk mengaktifkan *interface* tersebut. Seperti pada gambar dibawah ini (Gambar 1.4)



Gambar 1.3 Gambar 1.4


2. Konfigurasi PTP (Point to Point)

Proses konfigurasi *point to point* ini diawali dengan menambahkan *IP Address* pada interface wireless.

Konfigurasi IP Address

Bisa dilakukan dengan membuka menu IP dan pilih sub menu Addresses (Gambar 1.5).

Tekan tombol (+) untuk menambahkan *IP Address* baru. Nanti akan muncul *window* baru, isi kolom *Address* dengan *IP* yang tersedia pada soal dan cantumkan juga *subnetmask* nya (contoh: 10.10.10.1/30). Kemudian pilih *interface* mana yang ingin diberi *IP* tersebut. Terakhir tekan tombol OK untuk menerapkan peraturan. (Gambar 1.6) Lakukan ini di kedua *router*.





Gambar 1.5 Gambar 1.6

Konfigurasi Security Profile

Kemudian konfigurasi security profile untuk password dari SSID. Lakukan ini di kedua router.


Masuk ke menu *Wireless*. Kemudian masuk ke tab *Security Profiles*. Tekan tombol (+) dan isi kolom seperti berikut (atau Gambar 1.7)

Name : password (ini untuk nama *profile* nya, bisa diisi terserah)

Mode : dynamic keys

Authentication Types : centang WPA2 PSK

WPA2 Pre-Shared Key : akusayangkamu (contoh password, bisa diisi terserah)



Gambar 1.7

Konfigurasi AP (Pemancar)

Selanjutnya, konfigurasi dari sisi *AP* (pemancar). Masuk ke tab *WiFi Interfaces*. Kemudian pilih salah satu *interface wireless*. Akan muncul window baru, masuk ke tab *Wireless*. Isi kolom yang ada seperti dibawah ini. (atau Gambar 1.8)

Mode : ap bridge / bridge

Band : 2GHz-B/G/N

Frequency: 2412 (opsional, tapi penulis merekomendasikan untuk diubah

agar tidak interferensi)


: SIJA2JUARA (bisa diisi terserah)

Radio Name : azra (bisa diisi terserah, opsional, penulis merekomendasikan

untuk diubah agar mudah saat mencari di sisi penerima (station))

Security Profile: password (disesuaikan dengan security profile yang telah dibuat


sebelumnya)



Gambar 1.8


Konfigurasi Station (Penerima)

Sedangkan untuk sisi *Station* (Penerima). Tekan menu *Wireless*. Masuk ke tab *WiFi Interfaces*. Kemudian pilih salah satu *interface wireless*. Gunakan *tools Scan* untuk mencari SSID yang dipancarkan oleh *AP*. (Gambar 1.9)




Gambar 1.9

Akan muncul window Scanner, pilih interface untuk melakukan scanning, dan tekan tombol Start untuk memulai pencarian. Ketika di kotak bawah sudah muncul list dari jaringan wireless yang ada, pilih SSID dari AP yang telah dibuat sebelumnya. Dan tekan tombol Connect. (Gambar 1.10)



Gambar 1.10

Lalu, kembali ke tab *Wireless*. Pilih *security profile* yang sesuai kemudian tekan tombol OK. Pastikan muncul huruf R pada sebelah *interface wlan1* yang menandakan telah terhubung. (Gambar 1.11)





Gambar 1.11

3. Konfigurasi VLAN

Membuat Interface VLAN

Masuk ke menu *Interfaces*. Tekan tombol (+) dan pilih VLAN untuk menambahkan *virtual* interface VLAN .






Gambar 1.12


Gambar 1.13

Akan muncul window untuk menambahkan VLAN. Isi kolom Name, VLAN ID, dan Interface sesuai dengan perintah. Kemudian tekan tombol OK. (Gambar 1.14)



Gambar 1.14

Ada cara alternatif untuk membuat *interface VLAN*. Yakni dengan cara membuka *tab VLAN*. Kemudian tekan tombol (+). Maka akan keluar *window* seperti pada Gambar 1.15. Kemudian cara nya sama seperti cara sebelumnya.




Gambar 1.15


Konfigurasi IP Address

Berikutnya tambahkan IP Address pada interface VLAN yang telah dibuat.

Tekan tombol (+) untuk menambahkan *IP Address* baru. Nanti akan muncul *window* baru, isi kolom *Address* dengan *IP* yang tersedia pada soal dan cantumkan juga *subnetmask* nya (contoh: 192.168.1.1/24). Kemudian pilih *interface VLAN* yang ingin diberi *IP* tersebut. Terakhir tekan tombol OK untuk menerapkan peraturan. (Gambar 1.17)

Lakukan ini pada setiap interface VLAN yang ada






Gambar 1.16

Gambar 1.17

Konfigurasi DHCP Server

Untuk membuat *VLAN* mendapatkan IP secara otomatis, dapat dicapai dengan membuat *DHCP Server* pada interface *VLAN* tersebut.

Pilih menu *IP*, kemudian pilih *DHCP Server*. Akan muncul *window* baru, pilih *DHCP Setup* untuk menyiapkan *DHCP Server* secara otomatis. Pilih *interface VLAN*, kemudian tekan



Gambar 1.18

Next hingga proses selesai.


4. Konfigurasi Routing dan Firewall

Proses terakhir pada konfigurasi router ini yakni dengan konfigurasi *static routing* dan konfigurasi *firewall NAT Masquerade*.

Konfigurasi Firewall NAT

Masuk ke menu *IP*, pilih sub menu *Firewall*. Masuk ke tab *NAT*, akan muncul *window* untuk menambahkan aturan *NAT* baru. Isi seperti dibawah ini. (Gambar 1.19)

Chain : srcnat (di tab General)
Action : masquerade (di tab Action)




Gambar 1.19

Konfigurasi Static Routing

Masuk ke menu *IP,* pilih sub menu *Routes.* Tekan tombol (+) untuk menambahkan aturan *routing* baru. Isi kolom seperti berikut ini. Kemudian tekan OK. (Gambar 1.20)

Dst. Address : 0.0.0.0/0 Gateway : 10.10.10.1




Gambar 1.20

Konfigurasi Switch


Sebelum memulai mengkonfigurasi *switch*, karena pengaturan dari *SwitchOs* yang ada di *switch RB260GS*, tidak bisa diakses menggunakan *WinBox* dan hanya bisa diakses menggunakan *IP* yang satu segmen dengan *IP default* nya (192.168.88.1/24).

Maka harus merubah *IP* laptop menjadi statik dan satu segmen dengan *IP default* tersebut. Pada contoh kali ini, penulis menggunakan *IP* 192.168.88.2/24 (Gambar 2.0)



Gambar 2.0

Kemudian masuk ke web pengaturan nya dengan memasukkan *IP* 192.168.88.1 pada *web browser*.




Gambar 2.1

1. Menambahkan List VLAN

Untuk proses pertama di konfigurasi switch yakni menambahkan list VLAN.

Masuk ke tab *VLANs*. Kemudian tekan tombol *Append* untuk menambahkan *row*/baris baru. Isi *field*/kolom yang ada dengan *VLAN ID* yang telah dibuat pada *Router* sebelumnya.



Gambar 2.2

Sebelum lanjut, bisa dipahami terlebih dahulu jika *Port* 1 yang terhubung ke *Router* merupakan *Trunk Port*, sedangkan untuk *Port* 2 digunakan untuk *VLAN* 10 dan *Port* 3 digunakan untuk *VLAN* 20 merupakan Access Port.

Jadi, penulis ambil contoh untuk *VLAN* 10, untuk pengaturan *port* nya, di *Port* 1 pilih 'add if missing'. Kemudian untuk *access port* nya / Port 2 pilih 'always strip'. Dan port lain yang tidak diarahkan untuk *VLAN* tersebut bisa pilih 'not a member'

2. Mengaktifkan VLAN

Masuk ke tab VLAN. Kemudian lakukan konfigurasi seperti dibawah ini (Gambar 2.3)

VLAN Mode : enabled (untuk port 1, port 2, dan port 3. Karena untuk contoh

ini menggunakan port tersebut)

VLAN Receive : Port 1 (only tagged), Port 2 dan Port 3 (only untagged) (Port 1

only tagged karena merupakan trunk port, sedangkan port 2 dan

port 3 only untagged karena merupakan access port)

Default VLAN ID : Port 1 (1), Port 2 (10), Port 3 (20) (Sesuaikan port dengan


VLAN ID yang ingin di lewatkan.

VLAN Header : Port 1 (add if missing), Port 2 dan Port 3 (always strip) (Pilih

add if missing untuk Port 1 karena merupakan trunk port, sedangkan pilih always strip untuk Port 2 dan Port 3 karena

merupakan access port.


Kemudian tekan Apply All untuk menerapkan aturan yang telah dibuat.



Gambar 2.3


Pengujian

Untuk menguji konfigurasi yang telah dilakukan, silahkan tancapkan kabel *UTP* ke *laptop dan port 2* dari *switch*. (Gambar 3.1)




Gambar 3.1

Kemudian pada pengaturan *adapter LAN* pada *laptop* buat menjadi *DHCP* (Gambar 3.2). Setelah itu cek *Network Connection Details*. Di *IPv4 Address* terlihat bahwa *laptop* mendapatkan *IP* dari *DHCP Server VLAN 10*.







Gambar 3.3

Kemudian lakukan *ping* ke arah *VLAN* lain. Sebagai contoh penulis melakukan *ping* terhadap *VLAN 40*. (Gambar 3.4)



Demikian untuk panduan konfigurasi switch dan router untuk Uji Kompetensi Keahlian SIJA tahun 2020/2021 menggunakan standar TKJ Level 2. Jika ada salah kata atau belibet dalam menjelaskan penulis mohon maaf. Semoga kita semua dapat lulus UKK ini denga nilai yang baik dan dapat menjadi bekal ilmu untuk masa yang akan datang. Keep fighting, jangan menyerah, dan jangan lupa berdoa.