Mengukur Jarak dengan Sensor Ultrasonik dan Menampilkan di LCD 16x2

1. Judul

Pengukuran Jarak Menggunakan Sensor Ultrasonik HC-SR04 dan Arduino Uno dengan Tampilan LCD 16x2

2. Tujuan

- 1. Memahami cara kerja sensor ultrasonik.
- 2. Mampu menampilkan hasil pengukuran jarak pada LCD 16x2.
- 3. Mampu menggabungkan sensor dengan output display.

3. Alat dan Bahan

- 1 unit Arduino Uno
- 1 unit Sensor Ultrasonik HC-SR04
- 1 unit LCD 16x2 I2C
- 1 unit Breadboard
- Kabel jumper secukupnya
- Laptop dengan Arduino IDE

4. Dasar Teori

- **Ultrasonik HC-SR04** bekerja dengan memancarkan gelombang ultrasonik 40kHz, kemudian menghitung waktu pantulannya untuk menentukan jarak.
- LCD 16x2 (I2C) digunakan agar menampilkan teks lebih sederhana hanya dengan 2 kabel (SDA, SCL).

Pinout I2C pada Arduino Uno:

- SDA \rightarrow A4
- SCL \rightarrow A5


5. Rangkaian

Koneksi Pin HC-SR04 ke Arduino Uno:

- $VCC \rightarrow 5V$
- $GND \rightarrow GND$
- Trig \rightarrow Pin 9
- Echo \rightarrow Pin 10

Koneksi LCD I2C ke Arduino Uno:

- $VCC \rightarrow 5V$
- $GND \rightarrow GND$
- SDA \rightarrow A4
- SCL \rightarrow A5



6. Langkah Kerja

- 1. Rangkai semua komponen sesuai gambar.
- 2. Hubungkan Arduino Uno ke laptop.
- 3. Buka Arduino IDE.
- 4. Install library **LCD I2C** by Blackhack (bila belum ada).
 - o Menu: Sketch > Include Library > Manage Libraries
 - o Cari "LCD_I2C" by Blackhack → Install
- 5. Ketik program berikut dan upload ke Arduino:

```
#include <LCD_I2C.h>
#define TRIG 9
#define ECHO 10

LCD_I2C lcd(0x27, 16, 2);
long durasi;
int jarak;

void setup() {
   Serial.begin(9600);
   lcd.begin();
   lcd.backlight();
   pinMode(TRIG, OUTPUT);
```

```
pinMode(ECHO, INPUT);
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print(" Ultrasonik Tes ");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print(" BPVP Surakarta ");
  delay(2000);
  lcd.clear();
}
void loop() {
  // Kirim sinyal trigger
  digitalWrite(TRIG, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(TRIG, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(TRIG, LOW);
  // Baca durasi pantulan
  durasi = pulseIn(ECHO, HIGH);
  // Hitung jarak (cm)
  jarak = durasi * 0.034 / 2;
  // Tampilkan di LCD
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Jarak: ");
  lcd.print(jarak);
  lcd.print(" cm ");
  delay(500);
}
```

7. TUGAS

- LED indikator menyala bertahap sesuai jarak:
 - >50 cm = Led 1 (terhubung Pin 8) menyala dan LCD Menampilkan tulisan AMAN
 - 30–50 cm = Led_1 (terhubung Pin 8) dan Led_2 (terhubung Pin 7) menyala serta LCD Menampilkan tulisan WASPADA (buzzer bunyi berulang dengan delay 2 detik)
 - 10–30 cm = Led_1 (terhubung Pin 8), Led_2 (terhubung Pin 7) dan Led_3 (terhubung Pin 6) menyala serta LCD Menampilkan tulisan HATI-HATI!!! (buzzer bunyi berulang dengan delay 1 detik)
 - < 10 cm = semua LED menyala dan LCD Menampilkan tulisan STOP! (buzzer bunyi berulang dengan delay 500ms)
- LCD menampilkan jarak aktual dalam cm.