

# 900 800 MODELL

#### Anwendungen:

- Kunststoffextruder
- Heißkanalsysteme
- Thermoformen
- Öfen
- Kühlgeräte
- Begleitheizungen
- Entspannungsöfen

#### Merkmale:

- 8 Segment Programmgeber
- Heizfehlererkennung
- Laststromanzeige und Lastdiagnose
- Interner Timer
- Textmeldungen
- Hilfetexte
- Rezepte
- Modbus Kommunikation
- Modbus SP Sollwertübertragung
- Analoge Übertragung



## Temperatur-/Prozessregler

## **Datenblatt**

Die Regler Serie 3200 bietet präzise Temperaturregelung in Verbindung mit höchster Funktionalität und ist damit führend in ihrer Geräteklasse.

Bei der Entwicklung der Serie wurde großen Wert auf Bedienerfreundlichkeit gelegt. Über den 'Quick Start' Code können deshalb auf einfachem Wege alle Grundfunktionen eingestellt werden. Der Quick Code enthält die Einstellungen für Sensortyp, Messbereich, Regeloptionen und Alarme. Im Bedienermodus verfügt jeder Parameter über eine zugehörige Klartextmeldung mit Funktionsbeschreibung. Die Parameterbeschreibungen sind in englisch, deutsch, französisch, spanisch oder italienisch verfügbar. Alle erweiterten Funktionen und Einstellungen können über den kostenlosen PC Konfigurationswizard iTools konfiguriert werden.

#### Stromanzeige und Lastdiagnose

Laststrom wird über einen Stromwandlereingang eingelesen und am Display angezeigt. Lastfehler, offener Regelkreis oder Kurzschluss des Halbleiterrelais können als Klartextmeldung signalisiert werden und bei Bedarf einen entsprechenden Alarmausgang ansteuern. Die Modelle 3208 und 3204 haben eine zusätzliche Amperemeteranzeige auf der Gerätefront.

#### **Sollwert Programmgeber**

In Applikationen wie Heizanwendungen ändert sich der Sollwert automatisch in einem bestimmten Zeitablauf. Für diese Heizanwendungen verfügen die Regler über einen Sollwert Programmgeber mit 8-Segmenten. Holdback zu Beginn eines jeden Haltesegments, garantiert die Einhaltung der Haltezeit mit der gewünschten Temperatur. Innerhalb der Segmente kann auch ein digitaler Ereignisausgang angesprochen werden.

#### Bedienermeldungen

Über die PC Software iTools können kundenspezifische Bedienermeldungen erstellt und zum Gerät geladen werden. Die Meldungen können mit einem Ereignis, Alarm oder Prozesszustand verknüpft werden und erscheinen im unteren Display. Der Anwender erhält somit direkt auf einem Blick alle erforderlichen Informationen zum aktuellen Prozesszustand.

#### Rezepte

Über die Software iTools können Sie Bedienparameter oder die Gerätekonfigurationen erstellen und als Rezept hinterlegen. Damit passen Sie den Regler mit wenig Aufwand, in kürzester Zeit, auf die verschiedensten Applikationen an.

Der interne Timer ist konfigurierbar für Interval Timer, Verzögerungstimer oder Softstart für Heiztrockner.

#### Sollwert Übertragung

Über analoge Modbus Master Kommunikation kann der Sollwert oder andere Parameter des 3200 zu einer Reihe von Slave Geräten übertragen werden. Eine typischen Anwendung für diese Funktion ist die Übertragung des Sollwert zu einer Reihe von Slave Reglern in einem Mehrzonenofen.

#### Modbus Kommunikation

Alle Geräte unterstützen RS232 und 2-Leiter RS485 Kommunikation mit Modbus Protokoll.


#### Konfigurationsadapter

Die PC Konfiguration aller 3200er Regler kann auch über den Konfigurationsadapter erfolgen. Der Adapter bietet den Vorteil, dass das Gerät zur Konfiguration nicht an eine Spannungsversorgung angeschlossen werden muss.



#### iTools Wizard

Der Wizard vereinfacht das Setup der Regler 3200. Der Bediener wird mit interaktiver Hilfe und grafischen Beispielen durch den kompletten Konfigurationsprozess geführt.



#### **TECHNISCHE DATEN**

#### Allgemein

Umgebungsbedingungen

Temperaturgrenzen 0 bis 55°C Betrieb:

-10 bis 70°C Lagerung:

Feuchte 5 bis 90% RH nicht kondensierend Betrieb: 5 bis 90% RH nicht kondensierend Lagerung:

Schutzart IP65. Nema 4X 2g Spitze, 10 bis 150Hz Vibration

Höhe <2000 Meter

Nicht für den Einsatz in explosiver oder Atmosphäre

korrosiver Umgebung

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

BS EN61326 Emissions- und Störfestigkeit

Elektische Sicherheit -

(BS EN61010) Installations Kategorie II;

Verschmutzungsgrad 2

INSTALLATIONS KATEGORIE II

2500V Steh-Stoßspannung bei Nennspannung 230V AC.

VERSCHMUTZUNGSGRAD 2

Übliche, nicht leitfähige Verschmutzung. Gelegentlich muss mit vorübergehenender Leitfähigkeit durch Betauung gerechnet werden.

Ρ	hysi	ka	lisc	h

Schalttafelmontage 1/16 DIN 3216: 3208: 1/8 DIN

3204: 1/4 DIN 32h8: 1/8 DIN, horizontal

Gewicht 3216: 250g

3208: 350g 3204: 420g 32h8: 350g

Schalttafelausschnitt: 3216: 45B x 45Hmm

45B x 92Hmm 3208: 92B x 92Hmm 3204: 32h8: 92B x 45Hmm

Tiefe: Alle: 90mm

#### Bedienoberfläche

LCD TN mit Hintergrundbeleuchtung

Haupt Prozesswertanzeige 4 stellig, grün Meldungsanzeige 3216, 3208, 3204: 5 stellig, grün

32h8: 9 stellig, grün Einheit, Ausgang, Alarme, aktiver Sollwert Statusanzeige

Leistungsanforderungen

100 bis 240V<sub>AC</sub>, -15%, +10%, 3216:

48 bis 62 Hz, max 6W 24V<sub>AC</sub>, -15%, +10%.

24V<sub>DC</sub>, -15% +20% ±5% Brummspannung

max. 6W

3208/h8/04: 100 bis 240V<sub>AC</sub>, -15%, +10%,

48 bis 62 Hz, max. 8W 24V<sub>AC</sub>, -15%, +10%.

24V<sub>DC</sub> -15% +20% ±5% Brummspannung

max. 8W

Zulassungen

CE, cUL(file E57766), Gost,

DIN 3440 (3216)

Transmitter PSU (nicht 3216)

Nennwert  $24V_{AC/DC}$ , 20mAIsolation 264V<sub>AC</sub> doppelt isoliert

Kommunikation

Option serielle Kommunikation

Protokoll Modbus RTU Slave

Modbus RTU Master Broadcast


(1 Parameter)


Isolation 264V<sub>AC</sub>, doppelt isoliert Übertragungsstandard RS232 oder RS485 (2 Leiter)

Haupteingang Prozessvariable				
Kalibriergenauigkeit	<±0,25% der Anzeige ±1LSD (1)			
Abtastrate Isolation	4Hz(250ms)			
isolation	264V <sub>AC</sub> doppelt isoliert von der PSU und der Kommunikation			
Auflösung (μV)	<0,5µV mit 1,6s Filter			
Auflösung (effektive Bits)	>17 bits			
Linearisierungsgenauigkeit Temperaturdrift	< 0,1% der Anzeige <50ppm (typisch) <100ppm (im			
remperaturum	schlechtesten Fall)			
Gleichtaktunterdrückung	48-62Hz, >-120db			
Gegentaktunterdrückung	48-62Hz, >-93dB			
Eingangsimpedanz Vergleichsstellenkompensation	100MΩ >30:1			
Externe Vergleichsstelle	Referenz von 0°C			
Vergleichsstellengenauigkeit	<±1°C bei 25°C Umgebungstemperatur			
Linear (Prozess) Eingangsbereich	-10 bis 80mV, 0 bis 10V mit 100KΩ/ 806 $\Omega$ externer Teiler			
Thermoelement Typ	K, J, N, R, S, B, L, T, C,			
	Kundenlinearisierung <sup>(2)</sup>			
Widerstandsthermometer	3-Leiter Pt100 DIN 43760			
Konstanter Messstrom Leitungskompensation	0,2mA Kein Fehler bis 22 Ohm in allen Leitungen			
Eingangsfilter	bis zu 59,9s			
Null Offset	einstellbar über den vollen Bereich			
Bedienerkalibrierung	2-Punkt Gain & Offset			
Anmerkung (1) Kalibriergenauigkeit berechnet über den vollen Bereich und für alle				
Linearisierungsarten	ernativ einladbaren Linearisierungen			
	analiv elillaubareli Lillealisieruligeri			
AA Relais	Farms C (Mark 1)			
Typ Nennwert	Form C (Wechsler) Min. 100mA@12V <sub>DC</sub> , max 2A@264V <sub>AC</sub>			
Treamment .	ohmsch			
Funktionen	Regelausgänge, Alarme, Ereignisse			
Stromwandlereingang				
Eingangsbereich	0-50mA RMS, 48/62Hz. 10Ω Bürden-			
	widerstand im Modul			
Kalibriergenauigkeit	<1% der Anzeige (typisch), <4% der Anzeige (im schlechtesten Fall)			
Isolation	durch externe CT			
Eingangsimpedanz	<20Ω			
Messskala Funktionen	10, 25, 50 oder 100 Ampere Teillastfehler, SSR Fehler			
	·			
<b>Digitaleingang</b> (DigEing A/B, E				
Schließkontakt Eingangsstrom	Offen >600 $\Omega$ , geschlossen <300 $\Omega$ <13mA			
Isolation	Nicht vom PV oder System			
	264V <sub>AC</sub> doppelt isoliert von der PSU und			
Funktionen	der Kommunikation Alarmbestätigung, Auswahl 2. Sollwert,			
I WINCHELL	manuelle Verriegelung, Timerfunktion,			
	Auswahl Standby, Externer Sollwert			
Logik E/A Module				
Ausgang —				
Nennwert	EIN 12V <sub>DC</sub> @<44mA,			
Isolation	AUS <300mV@100µA Nicht von PV oder System			
	264V <sub>AC</sub> doppelt von PSU und			
Franktisses	Kommunikation getrennt			
Funktionen Regelausgänge, Alarme, Ereignisse				
Digitaleingang  Cabilia (Namatalata and 1970)				
Schließkontakt Isolation	Offen >500 $\Omega$ , geschlossen <150 $\Omega$ Nicht vom PV oder System isoliert			
isolation	264V <sub>AC</sub> doppelt isoliert von PSU und			
	Kommunikation			
Funktionen	Alarmbestätigung, Auswahl 2. Sollwert			
	manuelle Verriegelung, Timer Funktion, Auswahl Standby, Externer Sollwert			
Relais Ausgangskanal	Form A (im Normalfall go "ffrat)			
Typ Nennwert	Form A (im Normalfall geöffnet) Min. 100mA@12V <sub>DC</sub> , max. 2A@264V <sub>AC</sub>			
	ohmsch			
Funktionen	Regelausgänge, Alarme, Ereignisse			


Triac Ausgang				
Bereich	0,75A (RMS) 30 bis 264V(rms)			
Isolation	ohm´sche Last			
Funktionen	264V <sub>AC</sub> doppelt isoliert Regelausgang, Alarme, Ereignisse			
Analogausgang (3)				
OP1, OP2				
Bereich	0-20mA in <500 $\Omega$			
Genauigkeit	± (<1% der Anzeige + <100μA)			
Auflösung Isolation	11,5 Bits Nicht vom PV oder System getrennt.			
isotation	264V <sub>AC</sub> doppelt von PSU und			
	Kommunikation isoliert			
Funktionen	Regelausgänge, Signalausgang			
<b>OP 3</b> (3208/3204)	0.30mA in 45000			
Bereich Genauigkeit	0-20mA in <500Ω ±(<0,25% der Anzeige + <50μA)			
Auflösung	13,6 Bits			
Isolation	264V <sub>AC</sub> doppelt isoliert			
Funktionen	Regelausgänge, Signalausgang			
Software Funktionen				
Regelung Anzahl der Regelkreise	1			
Regelart	PID, EIN/AUS, Dreipunktschrittregler			
Kühlung	Linear, Lüfter, Öl, Wasser			
Modus	Auto, Manuell, Standby			
Unterdrückung Überschwinger	Max., Min.			
Alarme ————————————————————————————————————	4			
Тур	Minimal- & Maximalalarm, Abweichung			
	Max., Min. oder Band, automatische oder			
	manuelle Verriegelung, nicht-verriegeln,			
Ausgangsverknüpfung	nur Ereignis bis zu vier Konditionen können mit			
, as garies remarking	einem Ausgang verknüpft werden			
Andere Statusausgänge———— Funktionen	Fühlerbruch, Manuell, Timer Status			
runkuonen	Offener Regelkreis, Heizfehlererkennung,			
	Programmereignis			
Ausgangsverknüpfung	Bis zu 4 Zustände können mit einem			
5 11 . 15	Ausgang verknüpft werden			
Sollwert Programmgeber ——— Programmfunktionen	1 Programm x 8 Segmente mit 1			
riogrammanktionen	Ereignisausgang (4)			
Start Modus	Servo von PV oder SP			
Netzausfallstrategie	Fortfahren bei SP oder Ramp des PV			
Garantiertes Halten	Unterdrückt die Haltezeit bis zum PV innerhalb der eingestellten Limits			
Timer	milerials der eingestellten Einnes			
Modus	Halten wenn Sollwert erreicht			
	Verzögerte Regelaktion,			
	Soft Start mit Leistungsbegrenzung			
Stromanzeige Alarmarten	Teillastfehleralarm, Überstrom, SSR			
	Kurzschluss, SSR offener Kreis			
Darstellung	Numerisch oder Amperemeter			
Bedienermeldungen ———————————————————————————————————	15 durchlaufanda Taytmaldungan			
Anzahl der Zeichen	15 durchlaufende Textmeldungen 127 Zeichen max. pro Meldung			
Sprache	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch,			
Augusahl	Italienisch			
Auswahl	Frei einstellbar für Parameterstatus oder Prozesszustände			
Rezepte				
Anzahl	5 Rezepte mit 38 Parametern			
Auswahl	MMI Schnittstelle, Kommunikation oder digitale EA			
Anmerkung	_			
(3) Spannungsausgang durch externen Adapter				
(4) Über Rezepte, fünf Sollwertprogramme speicherbar				


#### **ISOLATIONS DIAGRAMM**







#### **ABMESSUNGEN**










#### **BESTELLCODIERUNG**



#### R R X

Nicht verfügbar

für Kleinspannungsversorgung

D

D

D

D

R D

D


R D

Beispielcodierung 3216/CP/VH/LDXX/R/4CL/S/GER/GER/XXXXX/XXXXX/XXXXX/RES250


Diese Codierung beschreibt einen Regler Modell 3216 mit Sollwert Programmgeber, Ausg. 1 Logik, Ausg. 2 0-20mA, AA Relais, RS485 Kommunikation, CT Eingang, Dig. Eing. A, Bedienersprache und Anleitung in deutsch, Standard Garantie, 250 Ohm Widerstand für 0-5V Ausgang

### 3200 ZUBEHÖR

Phase Phase 100 bis 240V<sub>AC</sub> 50/60Hz oder 24 V<sub>AC</sub>



#### **OPTIONALE QUICK START CODIERUNG**



Sensoreingang Sollwertgrenzen Thermoelement Temperatur °C voller Bereich °F voller Bereich Typ J Typ K Celsius Fahrenheit 0 his 100 °C 32 his 212 °F Typ L Typ N 0 bis 200 °C 0 bis 400 °C 32 bis 392 °F 32 bis 752 °F Typ R Typ S 0 bis 600 °C 32 bis 1112 °F 0 bis 800 °C 32 bis 1472 °F 32 bis 1832 °F Typ T С 0 bis 1000 °C Kundenlinearisierung 0 bis 1200 °C 0 bis 1400 °C 32 bis 2192 °F Тур С RTD 32 bis 2552 °F Pt100 0 bis 1600 °C 32 bis 2912 °F Linear 0 bis 1800 °C 32 bis 3272 °F M 0-80mV Unkonfiguriert 0-20mA 4-20mA Unkonfiguriert

X Unkonfiguriert Relais, Triac oder Logik Ausgänge Regelung

4-20mA Kühlen Heizen (PID) 0-20mA Heizen Kühlen (PID) 0-20mA Kühlen Heizen (Ein/Aus) Signalausgang
D 4-20mA Sollwert Kühlen (Ein/Aus) Alarmausgänge bei Alarm stromführend 4-20mA Prozesswert 4-20mA Ausgang Maximalalarm 0-20mA Sollwert Minimalalarm 0-20mA Prozesswert Übersollwertalarm 0-20mA Ausgang Logikeingang W Alarmbestätigung Untersollwertalarm Bandalarm Alarmausgang bei Alarm stromlos М Manuelle Auswahl Timer/Prog. Start Maximalalarm Minimalalarm Tastensperre 2. Sollwert Übersollwertalarm Timer/Prog. Reset Untersollwertalarm Externer Sollwert Rezeptauswahl 2/1 Bandalarm Externe Mehr Taste Externe Weniger A B Taste G Time/Prog. Start/Reset Timer/Prog. Halten Standby Auswahl

DC Regelausgang

4-20mA Heizen

**CT Eingang** Unkonfigurier 10 Ampere 25 Ampere 50 Ampere 100 Ampere Dig in A, Dig in B, OP1 Unkonfiguriert Alarm Bestätigung Hand/Automatik Timer/Prog. Start Tastensperre

2. Sollwert Timer/Prog. Reset

Externer Sollwert Rezeptauswahl 2/1

Externe Weniger

Timer/Programm

Timer/Prog. Halten

Standby Auswahl

Start/Reset

A B

G

Tast

Externe Mehr Taste

Unteres Display Arbeitssollwert Zielsollwert Ausgangsleistung Zeit zum Ziel Abgelaufene Zeit Alarm Sollwert Ampere Rest Rampen- und Haltezeit Ausgeschaltet

#### Beispielcodierung (Quickstart) K/6/H/E/5/5/P/X/X/T

Diese Codierung beschreibt einen Regler für 0-1200 °C, Thermoelement Typ K, Heizausgang, 4-20mA PV Signalausgang, Maximalalarm, 50A Stromwandler, Sollwert Auswahl über Diaitaleinaana A. unteres Display zeiat Arbeitssollwert

## **Eurotherm:** Internationale Verkaufs- und Servicestellen

Unterstützung und schnelle Hilfe vor Ort sind unsere Stärken im Tagesgeschäft. Zur Ergänzung unserer weltweiten Eurotherm Niederlassungen arbeiten wir mit zahlreichen, fachkundigen Servicepartnern und einem technisch kompetenten Serviceteam zusammen. Eine beruhigende Melodie die sicherstellt, dass Sie immer den für Sie besten Service erhalten.

**AUSTRALIEN** Sydney Eurotherm Pty. Ltd. Telefon (+61 2) 9838 0099 Fax (+61 2) 9838 9288 E-mail info@eurotherm.com.au

**BELGIEN** Moha & LUXEMBURG Huy Eurotherm S.A/B.V. Telefon (+32) 85 274080 Fax (+32) 85 274081 E-mail sales@eurotherm-belauim.be

**BRASILIEN** Campinas-SP Furotherm Ltda Telefon (+5519) 3237 3413 Fax (+5519) 3234 7050 E-mail eurothermltda@eurothermltda.com.br

DÄNEMARK Kopenhagen Furotherm Danmark A/S Telefon (+45 70) 234670 Fax (+45 70) 234660 E-mail info@eurotherm.se

**DEUTSCHLAND** Limburg Eurotherm Deutschland GmbH Telefon (+49 6431) 2980 Fax (+49 6431) 298119 E-mail info@regler.eurotherm.co.uk

FINNLAND Abo Eurotherm Finland Telefon (+358) 22506030 Fax (+358) 22503201

FRANKREICH Lyon

**Eurotherm Automation SA** Telefon (+33 478) 664500 Fax (+33 478) 352490 E-mail ea@automation.eurotherm.co.uk

**GROSSBRITANNIEN** Worthing Eurotherm Limited Telefon (+44 1903) 268500 Fax (+44 1903) 265982

E-mail info@eurotherm.co.uk Web www.eurotherm.co.uk

HONG KONG & CHINA

Eurotherm Limited Aberdeen Telefon (+85 2) 28733826 Fax (+85 2) 28700148 E-mail eurotherm@eurotherm.com.hk

Guanazhou Office Telefon (+86 20) 8755 5936 Fax (+86 20) 8755 5831

Beijing Office Telefon (+86 10) 6762 0936 Fax (+86 10) 6762 0931

Shanghai Office Telefon (+86 21) 6352 6406 Fax (+86 21) 6352 7351

**INDIEN** Chennai **Eurotherm India Limited** Telefon (+9144) 24961196 Fax (+9144) 2256682070 E-mail sales@eurothermdel.com IRLAND Dublin

Eurotherm Ireland Limited Telefon (+353 1) 469180 Fax (+353 01) 4691300 E-mail info@eurotherm.ie

ITALIEN Como Eurotherm S.r.l Telefon (+39 31) 975111 Fax (+39 31) 977512 Telex 380893 EUROTH I E-mail info@eurotherm.it

KOREA Seoul Eurotherm Korea Limited Telefon (+82 31) 2738507 Fax (+82 31) 2738508 E-mail help@eurotherm.co.kr

NIEDERLANDE Alphen a/d Ryn Furotherm B V Telefon (+31 172) 411752 Fax (+31 172) 417260

E-mail sales@eurotherm.nl

**NORWEGEN** Oslo Eurotherm A/S Telefon Oslo (+47 67) 592170 Fax (+47 67) 118301 E-mail info@eurotherm.se

ÖSTERREICH Wien Eurotherm GmbH Telefon (+43 1) 7987601 Fax (+43 1) 7987605 E-mail eurotherm@eurotherm.at **SPANIEN** Madrid Eurotherm España SA

Telefon (+34 91) 6616001 Fax (+34 91) 6619093 E-mail ventas@iberica.eurotherm.co.uk

SCHWEDEN Malmo Eurotherm AB Telefon (+46 40) 384500 Fax (+46 40) 384545 E-mail info@eurotherm.se

**SCHWEIZ** Freienbach Eurotherm Produkte (Schweiz) AG Telefon (+41 55) 4154400 Fax (+41 55) 4154415 E-mail epsag@eurotherm.ch

U.S.A Leesburg VA Eurotherm Inc. Telephone (+1 703) 443 0000 Fax (+1 703) 669 1300 E-mail info@eurotherm.com Web www.eurotherm.com

ED40

#### www.eurotherm.ch www.eurotherm.de www.eurotherm.at

© Copyright Eurotherm Deutschland 2005

Invensys, Eurotherm, das Eurotherm Logo, Chessell, Wonderware und IndustrialSOL Server sind eingetragene Warenzeichen der Invensys plc, Alle anderen Logos sind Warenzeichen der entsprechenden Besitzer.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung, Weitergabe oder Speicherung in jeglicher Art und Weise nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung durch Eurotherm Deutschland GmbH. Technische Änderungen vorbehalten. Wir übernehmen keinerlei Haftung für daraus resultierende Personen-, Sach- und Vermögensschäden.