

シーケンス図の5,6の部分
パラメータをIntel Hexに変換

設定対象に応じた
変換プログラムの呼び出し

ネットワーク設定

リレー制御条件

a3a.py

a3b.py

a3c.py

a3d.py

送信条件設定

比較演算設定

標準出力

Intel Hex形式
テキストデータ

パイプ等で渡す

送信プログラム
a3sender.py 等

TCP通信

M304デバイス
EEPROM

