




波普生活 智能网关

—— 使用说明书 ——




populife.co

包装清单



智能网关 x 1




电源线 x 1

连接与配置

1. 通过App Store搜索“Populife”；安卓手机商城搜索“波普生活”或扫描下方二维码即可下载。



2. 在App内添加智能设备后，首页点击“+”开始配对网关。




连接与配置

3. 在添加设备的页面，选择“智能网关”。




连接与配置

4. 根据App上的操作指引，进入下一步开始配置网关。



连接与配置

5. 在添加网关列表, App会自动扫描附近的网关, 选择网关后, 进入下一步配置Wifi。



(如果发生搜索超时, 网关指示灯将交替闪烁并改变状态。请在重新连接电源。60秒内再应用程序内重新添加, 在搜索后请尽快连接网关。)

连接与配置

6. 在“配置网络”页面，选择连接的Wifi以及输入Wifi密码后，进入下一步。

该界面为“添加智能网关”配置页面，包含以下元素：

- 顶部标题栏：左侧有返回箭头，中间显示“添加智能网关”。
- 输入区域：
 - 第一行：左侧为“WiFi名称”，中间为输入框（内有提示“输入WiFi名称”），右侧有一个被红色方框高亮的向右箭头按钮。
 - 第二行：左侧为“WiFi密码”，中间为输入框（内有提示“输入WiFi密码”），右侧有一个眼睛图标用于切换密码可见性。
- 底部操作区：有一个灰色的“下一步”按钮。

连接与配置

7. 输入网关名称，完成配置流程。

◀ 添加成功

设备名称

Gateway_e81551

所属空间

new building

▼

完成

波普生活：初始化网关成功

连接与配置

8. 配置成功后，网关会扫描并自动连接附近的设备。

注意：网关只能连接当前账号下绑定的设备。根据您的WIFI网络情况，自动扫描的过程大约需要3-5分钟。



使用说明

在设备列表, 选择网关进入管理页面。您可以选择其中一个已连接的设备, 进入开锁页面。



使用说明

在开锁页面，点击开锁按钮。当网关在连接状态，并且 App 识别到您不在设备附近，在界面上与您二次确认后，网关会自动为您远程开锁。



使用说明

8. 当您已添加网关，但设备无法远程开锁时，请按以下步骤开启设备的“远程开锁”功能：

开锁页面 > 设置 > 远程开锁 > 开启

注意：请在手机与设备靠近时，再去切换远程开锁的状态。



**更多疑问？
请联系我们。**

POPULIFE

公众号 波普生活 (populifelock)

微博 波普生活Populife

淘宝 波普生活官方企业店

邮箱 support@populife.co

电话 400-669-1015

营业时间 7am - 10pm

www.populife.co