
FREIOS E EMBREAGENS A DISCO

Formulário:

Tabela 17-1 Propriedades de materiais comuns de forração para embreagens/freios

	Coeficiente de atrito dinâmico		Pressão máxima			Temperatura máxima	
Material de atrito contra aço ou CI	Seco	Em óleo	psi	kPa		°F	°C
Moldado	0,25-0,45	0,06-0,09	150–300	1030–2070		400–500	204–260
Tecido	0,25-0,45	0,08-0,10	50-100	345-690		400-500	204–260
Metal sinterizado	0,15-0,45	0,05-0,08	150-300	1030-2070		450-1250	232-677
Ferro fundido ou aço endurecido	0,15–0,25	0,03–0,06	100–250	690–720		500	260



$P.K = T.\omega$ P - Potência K – Fator de Serviço T - Torque ou Momento ω - Velocidade angular

Pressão uniforme x Desgaste uniforme

$$p = cte$$
 - Pressão

$$F_n = p. (\alpha_2 - \alpha_1). \frac{(r_e^2 - r_i^2)}{2}$$
 - Força Axial

$$F_n = p. \ (lpha_2 - lpha_1). \frac{(r_e^2 - r_i^2)}{2}$$
 - Força Axial $F_n = p_{m\acute{a}x}. r_i. \ (lpha_2 - lpha_1). \ (r_e - r_i)$ - Força Axial $F_f = \mu. \ p. \ (lpha_2 - lpha_1). \frac{(r_e^2 - r_i^2)}{2}$ - Força de atrito (tangencial) $F_f = \mu. \ p_{m\acute{a}x}. \ (lpha_2 - lpha_1). \ (r_e - r_i)$ - Força de atrito (tangencial) $M = z. \ F_n. \ \mu. \ (r_e + r_i)$ - Torque

$$M = z. \mu. p. (\alpha_2 - \alpha_1). \frac{(r_e^3 - r_i^3)}{3}$$
 - Torque

$$M = z. F_n. \mu. \frac{2}{3} \frac{(r_e^3 - r_i^3)}{(r_e^2 - r_i^2)}$$
 - Torque

$$p(r) = p_{m\acute{a}x}.\left(\frac{r_i}{r}\right)$$

$$F_n = p_{m\acute{a}x}.r_i.(\alpha_2 - \alpha_1).(r_e - r_i)$$

$$F_f = \mu. p_{m\acute{a}x}. (\alpha_2 - \alpha_1). r_i. (r_e - r_i)$$

$$M = z. F_n. \mu. (r_e + r_i)$$

$$M = z. \mu. p_{m\acute{a}x}. (\alpha_2 - \alpha_1). r_i. \frac{(r_e^2 - r_i^2)}{2}$$

$$r_i = \sqrt{\frac{1}{3}}r_e = 0,577.r_e$$

(Máximo Torque)



FREIOS DE TAMBOR COM SAPATAS EXTERNAS CURTAS:

Formulário:

Sapata Curta

 $F_n = p_{m\acute{a}x}.r.\theta.w$

 $F_f = \mu . F_n$

 $M = \mu . F_n . r$

 $F_a = F_n \frac{b \pm c\mu}{a}$

 $F_a = \frac{M}{\mu R} \frac{b \pm c\mu}{a}$

- Pressão

- Força Normal (Radial)


Força Tangencial

- Torque de frenagem

- Força de frenagem

- Força de frenagem

(Menor solicitação de frenagem = autoenergizante)



Sapata Curta (Simplex)

$$F_{1,a} = F_{2,a} = F_a$$

$$M = M_1 + M_2$$

 $M = M_1 + M_2$ - Torque frenagem


$$M_1 = F_{1,a} \mu R \frac{a}{b \pm c\mu}$$

$$M_2 = F_{2a} \mu R \frac{a}{b \mp c\mu}$$

$$M_2 = F_{2a} \mu R \frac{\overline{a}}{h \mp c \mu}$$

$$\sum F = 0$$

$$\sum M = 0$$



INÉRCIA DE ROTAÇÃO


Formulário:


Inercia


$$T = I_m. \alpha = mk^2 \frac{\Delta \omega}{t}$$

 $I_m = mk^2$


- Momento de inércia
- Aceleração angular
- Raio equivalente







- -Momento de inércia equivalente (rotação diferente)
- Momento de inércia equivalente (Translação)



R y	Cilindro mociço $Ix = \frac{m.R^2}{2}$ $Iy = \frac{m}{12} (3R^2 + L^2)$
R	Cilindro ôco $Ix = \frac{m}{2} (R^2 + r^2)$
	Esfera $I = \frac{2}{5} m.R^2$
*	Prisma Retangular $IX = \frac{m}{i2} (b^2 + c^2)$ $Iy = \frac{m}{i2} (c^2 + a^2)$ $Iz = \frac{m}{i2} (a^2 + b^2)$
x Day	Disco fino $Ix = \frac{mR^2}{2}$ $Iy = Iz = \frac{m.R^2}{4}$



FREIOS DE TAMBOR COM SAPATAS LONGAS:

Formulário:

Sapata Longa

$$p = \frac{p_{m\acute{a}x}}{\sin\theta_{m\acute{a}x}}.sen(\theta)$$

$$F_{n,y} = w.r. \frac{p_{máx}}{\sin \theta_{máx}} \left[\left(\frac{1}{2} (\theta_2 - \theta_1) - \frac{1}{4} (\sin 2\theta_2 - \sin 2\theta_1) \right) \right]$$

$$F_{n,x} = w.r. \frac{p_{m\acute{a}x}}{\sin\theta_{m\acute{a}x}} \left[-\left(\frac{sen^2(\theta_2)}{2} - \frac{sen^2(\theta_1)}{2}\right) \right]$$

$$F_{f,y} = \mu.w.r.\frac{p_{m\acute{a}x}}{\sin\theta_{m\acute{a}x}} \left[-\left(\frac{sen^2(\theta_2)}{2} - \frac{sen^2(\theta_1)}{2}\right) \right]$$

$$F_{f,x} = \mu. w. r. \frac{p_{m\acute{a}x}}{\sin \theta_{m\acute{a}x}} \left[\left(\frac{1}{2} (\theta_2 - \theta_1) - \frac{1}{4} (\sin 2\theta_2 - \sin 2\theta_1) \right) \right]$$

$$T = \mu. w. r^2. \frac{p_{max}}{\sin \theta_{max}} [\cos \theta_1 - \cos \theta_2]$$

$$F_a = \frac{M_N + M_f}{a}$$
 (Menor solicitação de frenagem = autoenergizante) - Força de frenagem (Do somatório de momento em

$$\begin{split} M_{N} &= b.w.r.\frac{p_{m\acute{a}x}}{\sin\theta_{m\acute{a}x}} \bigg[\bigg(\frac{1}{2} (\theta_{2} - \theta_{1}) - \frac{1}{4} (\sin 2\theta_{2} - \sin 2\theta_{1}) \bigg) \bigg] \\ M_{f} &= \mu.w.r.\frac{p_{m\acute{a}x}}{\sin\theta_{1}} \bigg[-r(\cos\theta_{2} - \cos\theta_{1}) - \frac{b}{2} \big(sen^{2}(\theta_{2}) - sen^{2}(\theta_{1}) \big) \bigg] \end{split}$$



