

معماری و سازمان کامپیوتر

دانشگاه صنعتی اصفهان


دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

امير خورسندي


بهار ۱۴۰۱

كامپيوتر پايه

اجزای اصلی کامپیوتر پایه



ساختار CPU



برنامه

• مجموعه ای از دستورات که در خانه های متوالی حافظه قرار می گیرند.

• دستور یک مجموعه از بیت ها است که تعیین می کند چه کاری انجام شود.

• واحد كنترل با دريافت دستور به واحدهاي سخت افزاري فرامين لازم را مي دهد.


سيكل كلى دستورالعمل

Fetch

Decode


Execute


ساختار حافظه



آدرس دهی غیر مستقیم










عملكرد	اندازه (بیت)	نام
ثبات اصلی پردازنده	16	AC
ذخيره داده خروجي حافظه	16	DR
ذخيره آدرس حافظه	12	AR
ذخيره دستور	16	IR
آدرس دستور	12	PC
ذخيره داده موقت	16	TR
ذخيره داده ورودى	8	INPR
ذخيره داده خروجي	8	OUTR

گذرگاه مشترک



انواع دستورات

- كار با حافظه (Mem. Ref.): كد دستور مخالف ۷ است.
 - آدرس مستقیم
 - آدرس غیر مستقیم
- کار با ثبات (Reg. Ref.): کد دستور برابر با ۷ و بیت ا برابر صفر است.
 - کار با I/O Ref.) ایک دستور برابر با ۷ و بیت ا برابر یک است.

دسته بندي دستورات

- ۱. دستورات ریاضی، منطقی و شیفت
 - ۲. دستورات انتقال به یا از حافظه
 - ۳. دستورات کنترل روند برنامه
 - شرطی
 - غير شرطي
 - ۴. دستورات ورودی / خروجی

مجموعه دستورات

Hexadecimal code

I = 0	I = 1	Description	
0xxx	8xxx	AND memory word to AC	
1xxx	9xxx	Add memory word to AC	
2xxx	Axxx	Load memory word to AC	
3xxx	Bxxx	Store content of AC in memory	
4xxx	Cxxx	Branch unconditionally	
5xxx	Dxxx	Branch and save return address	
6xxx	Exxx	Increment and skip if zero	
7800		Clear AC	
74	00	Clear E	
72	.00	Complement AC	
71	00	Complement E	
7080		Circulate right AC and E	
7040		Circulate left AC and E	
7020		Increment AC	
7010		Skip next instruction if AC positive	
7008		Skip next instruction if AC negative	
7004		Skip next instruction if AC zero	
7002		Skip next instruction if E is 0	
7001		Halt computer	
F800		Input character to AC	
F400		Output character from AC	
F200		Skip on input flag	
F100		Skip on output flag	
F080		F080 Interrupt on	
F040		Interrupt off	
	0xxx 1xxx 2xxx 3xxx 4xxx 5xxx 6xxx 6xxx 78 74 72 71 70 70 70 70 70 70 70 70	0xxx 8xxx 1xxx 9xxx 2xxx Axxx 3xxx Bxxx 4xxx Cxxx 5xxx Dxxx 6xxx Exxx 7800 7400 7200 7100 7080 7040 7020 7010 7088 7004 7002 7010 7008 7004 7002 7001 F800 F400 F200 F100 F100 F100 F080	

واحد كنترل


• تولید سیگنال های کنترل و زمان بندی

• بر دو دسته می باشد:


• سخت افزاری

• نرم افزاری (میکرو پروگرام)


واحد كنترل (ادامه)



مثال کنترل زمان بندی




سيكل دستورالعمل كامپيوتر پايه




واكشى دستور

 T_0 : AR \leftarrow PC

 $T_1: IR \leftarrow M[AR], PC \leftarrow PC + 1$



دیکد دستور



سیکل آدرس غیر مستقیم

 $T_3D_7'I: AR \leftarrow M[AR]$

T₃D₇'I': NOP

T₃D₇I': Execute Reg. Ref. Instruction

T₃D₇I: Execute I/O Instruction

اجراي دستور

۱. اجرای دستور مراجعه به حافظه، ثبات و یا ورودی اخروجی

SC مفر کردن .۲

اجرای دستور کار با ثبات

```
D_7I'T_3 = r (common to all register-reference instructions)

IR(i) = B_i [bit in IR(0-11) that specifies the operation]
```

```
SC \leftarrow 0
                                                                 Clear SC
          r:
CLA rB_{11}: AC \leftarrow 0
                                                                 Clear AC
CLE rB_{10}: E \leftarrow 0
                                                                 Clear E
CMA rB_9: AC \leftarrow \overline{AC}
                                                                 Complement AC
CME rB_8: E \leftarrow \overline{E}
                                                                 Complement E
CIR rB_7: AC \leftarrow \text{shr } AC, AC(15) \leftarrow E, E \leftarrow AC(0) Circulate right
CIL rB_6: AC \leftarrow \text{shl } AC, AC(0) \leftarrow E, E \leftarrow AC(15)
                                                                Circulate left
INC rB_5: AC \leftarrow AC + 1
                                                                Increment AC
SPA rB_4: If (AC(15) = 0) then (PC \leftarrow PC + 1)
                                                                Skip if positive
SNA rB_3: If (AC(15) = 1) then (PC \leftarrow PC + 1)
                                                                Skip if negative
SZA rB_2: If (AC = 0) then PC \leftarrow PC + 1
                                                                Skip if AC zero
SZE rB_1: If (E = 0) then (PC \leftarrow PC + 1)
                                                                Skip if E zero
HLT
                S \leftarrow 0 (S is a start-stop flip-flop)
                                                                 Halt computer
        rB_0:
```

امیر خورسندی ا

دستورهای کار با حافظه

Operation decoder	Symbolic description		
D_0	$AC \leftarrow AC \land M[AR]$		
D_1	$AC \leftarrow AC + M[AR], E \leftarrow C_{out}$		
D_2	$AC \leftarrow M[AR]$		
D_3	$M[AR] \leftarrow AC$		
D_4	$PC \leftarrow AR$		
D_5	$M[AR] \leftarrow PC, PC \leftarrow AR + 1$		
D_6	$M[AR] \leftarrow M[AR] + 1$, If $M[AR] + 1 = 0$ then $PC \leftarrow PC + 1$		
	D ₀ D ₁ D ₂ D ₃ D ₄ D ₅		

دستور AND

 D_0T_4 : DR \leftarrow M[AR] .

 D_0T_5 : AC \leftarrow AC \land DR, SC \leftarrow 0 . \checkmark

دستور ADD

$$D_1T_4$$
: DR \leftarrow M[AR] .

$$D_1T_5$$
: AC \leftarrow AC + DR, E \leftarrow C_{out}, SC \leftarrow 0 . \uparrow

دستور LDA

- D_2T_4 : DR \leftarrow M[AR] .
- D_2T_5 : AC \leftarrow DR, SC \leftarrow 0 . \uparrow

دستور STA

 D_3T_4 : M[AR] \leftarrow AC, SC \leftarrow 0 .

دستور BUN


 D_4T_4 : PC \leftarrow AR, SC \leftarrow 0 .




BSA دستور

 D_5T_4 : M[AR] \leftarrow PC, AR \leftarrow AR + 1 .

 D_5T_5 : PC \leftarrow AR, SC \leftarrow 0 . \uparrow





79


دستور SZا

$$D_6T_4$$
: DR \leftarrow M[AR] .

$$D_6T_5$$
: DR \leftarrow DR + 1 . \checkmark

$$D_6T_6$$
: M[AR] \leftarrow DR, SC \leftarrow 0 . \sim D₆T₆Z: PC \leftarrow PC + 1

ورودي/خروجي



اجرای دستور کار ورودی/خروجی

```
D_7IT_3 = p (common to all input-output instructions)

IR(i) = B_i [bit in IR(6-11) that specifies the instruction]
```

	p:	SC ←0	Clear SC
INP	pB ₁₁ :	$AC(0-7) \leftarrow INPR, FGI \leftarrow 0$	Input character
OUT	pB_{10} :	$OUTR \leftarrow AC(0-7), FGO \leftarrow 0$	Output character
SKI	pB_9 :	If $(FGI = 1)$ then $(PC \leftarrow PC + 1)$	Skip on input flag
SKO	pB_8 :	If $(FGO = 1)$ then $(PC \leftarrow PC + 1)$	Skip on output flag
ION	pB_7 :	IEN ←1	Interrupt enable on
IOF	pB_6 :	IEN ←0	Interrupt enable off


انواع روش های سرویس دهی به ورودی/خروجی

۱. سرکشی

۲. وقفه



سيكل وقفه



سيكل وقفه (ادامه)


 $T_0' T_1' T_2' (IEN) (FGI + FGO): R \leftarrow 1 \bullet$

 RT_0 : AR \leftarrow 0, TR \leftarrow PC .


 $RT_1: M[AR] \leftarrow TR, PC \leftarrow 0$.

 RT_2 : $PC \leftarrow PC + 1$, $IEN \leftarrow 0$, $SC \leftarrow 0$, $R \leftarrow 0$.

مدار کنترل AR



مدار کنترل AC



ساختار یک طبقه از ALU

