زبان های توصیف سخت افزار و مدارها

امیر خورسندی بهار ۱۴۰۲

توابع



توابع

- √توابع درون ماژول ما تعریف می شوند.
- √توابع به عنوان متغیر مملی ماژول در نظر گرفته می شوند.
 - √توابع جزء ساختار سلسله مراتبی طرح محسوب می شوند.



توابع (ادامه)

- √توابع به تماه متغیرهای ماژول دسترسی دارند.
- √درون توابع می توان متغیر مملی (به غیر از نوع wire) تعریف کرد.
 - √درون توابع نمی توان از بلوک های initial و مارون توابع نمی توان از بلوک های always



خواص توابع

- √توابع را می توان در بلوک های رفتاری فرا غواند.
 - √فراغوانی توابع، فراغوانی با مقدار است.
- ›در Verilog توابع می توانند به صورت task و یا function تعریف شوند.



تابع task

- √با کلمات کلیدی task و endtask تعریف می شود.
 - √کاربرد آن در این موارد است:
- در توالی اجرای تابع نیاز به زمان بندی بر اساس تاخیر باشد**.**
- ۱.در مرواقعی که خروجی های مورد نیاز یا بیش از یکی باشد و یا اصلاً خروجی نیاز نباشد.
 - ۳.تابع دارای آرگومان ورودی نباشد.



خواص تابع task

√درون آن می توان هر نوع تابع دیگری را فرا خواند. √پورت ها می توانند علاوه بر نوع input، از نوع inout و یا output نیز باشند.



الگوی تابع task

√فرمت کلی تعریف:

```
task <taskname>;
    <input,output and inout declarations>
    <local variable declarations>
    <statements>
    endtask
```

```
task bitwise_oper;
output [15:0] ab_and,ab_xor,ab_or;
input [15:0] a,b;
begin
#5 ab_and=a&b;
ab_or = a|b;
ab_xor=a^b;
end
endtask
```



فراخوانی تابع task

√فر*مت کلی* فراغوانی:

task_name(<I/O list>);

bitwise_oper(AB_AND,AB_XOR,AB_OR,A,B);



تبادل مقادیر با تابع task

- √تعریف پورت م*ا مشابه* پورت مای ماژول است.
- √ورودی توسط آرگومان های input و inout اعمال می شوند.
 - √پس از اجرا، اَرگومان های خروجی از نوع output و inout مقدار می گیرند.
 - العدد متغیر های ماژول را تغییر دهد. task
 √



تابع function

√با کلمات کلیدی function و endfunction تعریف می شود.

√کاربرد آن در این موارد است:

هیچ گونه ساختار کنترل زمان و یا رخداد مورد نیاز نباشد.

۰.فقط یک خروجی *م*ورد نیاز باشد.

جمداقل یک آرگومان ورودی وجود داشته باشد.



فواص تابع function

√درون آن تنها می توان توابع از نوع function را فرا خواند.

√پورت ما تنها می توانند از نوع input باشند.



الگوی تابع function

√فرمت کلی تعریف:

```
function <range_or_type> <function_name>;
  <input arguments>
  <local variable declarations>
  <statements>
  endfunction

function
input [31]
```

```
function calc_parity;
input [31:0] address;
  begin
     calc_parity=^address;
  end
endfunction
```



فراخوانی تابع function

√فرمت کلی فراخوانی:

function_name(<list of argument ports>);

PARITY=calc_parity(ADDR);



تبادل مقادیر با تابع function

√با تعریف این نوع، به طور ضمنی یک متغیر از نوع reg ممناه با تابع و با همان تعداد بیت به وجود می آید.

√فرافوانی با درج آرگومان های ورودی صورت می گیرد.

√مقدار برگشتی در رجیستر مذکور قرار می گیرد.



مقایسه task با function

function	task
فقط می تواند function دیگری را فرا خوانی کند.	می تواند task و یا function دیگری را فرا خوانی کند.
اجرای آن به زمان نیاز ندارد.	ممكن است اجراى آن طول بكشد.
نمی تواند شامل تاخیر، رخداد و یا کنترل زمان باشد.	می تواند شامل تاخیر، رخداد و یا کنترل زمان باشد.
حداقل باید یک آرگومان از نوع input داشته باشد.	می تواند دارای انواع آرگومان و یا بدون آرگومان باشد.
یک مقدار عددی به عنوان نتیجه بر می گرداند و در عوض نمی تواند آرگومان خروجی یا دوطرفه داشته باشد.	مقداری را غیر از آرگومان ها به عنوان نتیجه بر نمی گرداند.

