

زبان های توصیف سخت افزار و مدارها

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

امير خورسندي

زمستان ۱۴۰۱

RTL

انتساب پیوسته

• تنها برای توصیف مدارهای ترکیبی به کار می رود.

• محل استفاده آن درون یک ماژول، بیرون از بلوک های دیگر است.

• خود بر دو نوع ضمنی و صریح است.

۳ امیر خورسندی

انتساب پیوسته صریح

• عبارت assign

assign LHS = RHS;

- عبارت سمت چپ حتماً باید از نوع wire باشد.
- عبارت سمت راست می تواند reg ،wire، ثابت و یا یک عبارت محاسباتی باشد.

• می توان چندین انتساب از این نوع داشت که به صورت موازی کار می کنند.

امير خورسندي ۴




```
module two_input_xor (in1, in2, out)
    input in1, in2;
    output out;

assign out = in1 ^ in2;
endmodule
```


امير خورسندي

مثال




امير خورسندي

مثال



۷ امیر خورسندی

مثال



امیر خورسندی Λ

انتساب پیوسته ضمنی

wire x; assign x = in1|in2;

• مى توان به جاى عبارت بالا نوشت:

wire x = in1|in2;

٩