زبان های توصیف سخت افزار و مدارها

امیر خورسندی بهار ۱۴۰۲

كنترل زمان بندى



مقدمه

- √سخت افزار به صورت ذاتی دارای تاخیر است.
- رود. کنترل زمان بندی، زمان در شبیه سازی پیش نمی رود.
 - √انواع کنترل زمان بندی:

 - رمان بندی بر اس*اس* رغداد .۲
 - رمان بندی مساس به تغییرات سطم سیگنال .۳

تاخير

با نماد # مشخص می شوند.

√الگوهای تاخیر:

```
# <NUMBER>
# <Identifier>
# (<min:typ:max>)
```



تاغیر انتسابی

√تاخير معمولي:

تاخیر برای کل عبارت و نسبت به جمله قبلی می باشد.

√تاغیر درون انتسابی:

تافیر در سمت راست علامت انتساب قرار می گیرد.

√تاخیر با مقدار صفر:

در بین عبارات هم زمان، آخرین را تعیین می کند.

تافیر معمولی اجرای کل عبارت را به تافیر می اندازد ولی تافیر درون انتسابی، انتساب به متغیر سمت چپ را به تعویق می اندازد.

$$\#5 x = x+1;$$

$$y = #5 x-z;$$

initial
#0 y=x;

initial x=0;



تاغیر دروازه منطقی

and #(delay_time) a1(out, a, b);

and #(rise_delay, fall_delay) a1(out, a, b);

and #(rise_delay, fall_delay, turnoff_delay) a1(out, a, b);

﴾ در مدل تاخیر (min:typ:max) تاخیر پیش فرض تاخیر typ است که با سوییچ های mindelays + mindelays می توان این پیش فرض را در شبیه ساز تغییر داد.



تاخیر دروازه منطقی (ادامه)

Value changes		Delay used for propagation if:		
From:	To:	1 delay specified	2 delays specified	3 delays specified
0	1	d1	d1	d1
0	x	d1	min(d1, d2)	min(d1, d2, d3)
0	z	d1	min(d1, d2)	d3
1	0	d1	d2	d2
1	x	d1	min(d1, d2)	min(d1, d2, d3)
1	z	d1	min(d1, d2)	d3
x	0	d1	d2	d2
x	1	d1	d1	d1
x	z	d1	min(d1, d2)	d3
z	0	d1	d2	d2
z	1	d1	d1	d1
z	x	d1	min(d1, d2)	min(d1, d2, d3)

رغداد فیزیکی

always
Begin
@(Clk) R1 = ~R1;
end

- √تغییر مقدار متغیر، لبه بالا رونده و ...
 - " @ " با استفاده از نماد
 - برای لبه بالارونده posedge ِ برای لبه بالارونده
 - برای لبه پایین رونده negedge

هرگونه تغییر از صفر به یک، Z یا X و نیز از X یا Z به یک، لبه بالارونده محسوب می شود.



رغداد کنترلی مجازی

√بر اساس یک رخداد تعریف شده

· شامل بخش های

event R1_changes; always @(R1) -> R1_changes; always @(R1_changes) R2 = ~R1;

•تعریف •تمریک •تشفیص

ترکیب رغداد

- √وقوع یک رغداد از یک مجموعه
- √به مجموعه رخدادها لیست حساسیت گویند.
- √استفاده از کلمه کلیدی or برای ترکیب رغدادها

always @(Rst or Clk or D)



زمان بندی مساس به سطع

انتظار برای یک سطع خاص به جای لبه √با استفاده از کلمه کلیدی wait

always wait (Rst) R1=0;