

电力牵引传动与控制

第二章 设计基础

苟 斌 副教授

Email: bingo@swjtu.edu.cn 2022年3月

西南交通大学电气工程学院



第二章主要内容

- ●列车牵引控制基础
- ●列车牵引传动系统



- 列车运行过程的数学描述
- ●列本牵引カ与制动力
- 列车阻力
- 列车牵引特性
- ●粘着控制
- 牵引供电系统



□ 列车运行过程的数学描述

- 控制相关因素: 牵引供电、行车信号、线路断面、限速、列车编组、列车车引/制动性能及司机的驾驶经验等
- 控制目标:安全、正点、高速高密度运行、舒适性、停车精度、能量消耗
- 控制核心问题: 针对不同的运行环境
 实时的控制列车的牵引力/制动力, 达到控制目标

□ 列车运行过程的数学描述

• 以时间为独立变量的运动方程

$$\frac{dv}{dt} = \xi \cdot c$$

$$\frac{ds}{dt} = v$$

$$J = \int_0^T p(t)dt$$

С	作用于列车上的单位合力(N/kN)
$\xi = \frac{0.00981}{1+\gamma}$	加速度系数
γ	回转质量系数 (一般取0.06)
J	列车能耗(J)
p(t)	列车单位时间的能耗(kW)
T	整个行程所用的时间(s)
v	列车运行速度(m/s)
S	列车行走距离(m)
t	列车运行时间(s)

□ 列车运行过程的数学描述

• 推出以距离为变量的运行方程

$$\frac{dv}{ds} = \frac{\xi \cdot c}{v} \qquad \frac{dt}{ds} = \frac{1}{v} \qquad J = \int_0^s \frac{p(s)}{v} d(s)$$

• 列车运动方程的一般描述形式

$$v\frac{dv}{ds} = \xi(f(v) - \omega_0(v) - g(s))$$




□ 列车牵引力与制动力

●粘着的概念

一 动轮与钢轨接触处,由于 正压力而出现的保持轮轨 接触处相对静止、而不相 对滑动的现象

●列车牵引力

- 一动轮轮轴牵引力
- 一列车轮轴牵引力





□ 列车运行阻力

- ●分为基本阻力和附加阻力
- 基本阻力是零部件之间、列车表面与空气之间、车轮与钢轨之间的摩擦和冲击产生的
- 附加阻力由线路坡道、曲线半径、 桥梁隧道等线路条件决定



□ 列车运行阻力

$$W_0 = (a + b \cdot v + c \cdot v^2) \cdot M \cdot g$$

₩—牵引质量 (t)

v—列车运行速度(km/h)

g**一重力加速度** (m/S^2)

a、b、c—与机械阻力相关的系数


列车阻力通常以单位阻力表示

$$\omega_0(v) = \frac{W_0}{M}(N/t)$$



- 用列车轮缘牵引力/制动力与轮缘线速度的关系曲线表示,是计算列车牵引与制动性能最重要的原始数据
- 恒牵引力起动,恒功率运行
- ・ 牵引力与功率的关系

$$F_k = \frac{P_k \cdot 3.6}{V_k} (kN)$$






- 牵引特性的计算:
 - 一确定最高速度时的列车牵引力:将确定后的机车牵引功率、最大运行速度代入下式,即可求出最高速度时的牵引力


$$F_k(v_{\text{max}}) = \frac{3.6P_k}{v_{k\text{max}}}$$

- -确定列车起动牵引力:根据列车起动最大加速 度和起动平均加速度的要求确定起动牵引力
- 一确定恒牵引力、恒功率运行的转折点:根据起动牵引力与恒功率曲线,求出其相交点即为恒 牵引力、恒功率运行的转折点











□ 黏着控制


●粘着系数


- -与动轮踏面和钢轨表面状态
- -线路质量
- -运行速度的高低
- -列车有关部件的状态

• 计算公式

干燥:
$$\mu_s = 0.0624 + \frac{45.6}{260 + v}$$
 $\mu_0 = 0.24$

潮湿:
$$\mu_s = 0.0405 + \frac{13.55}{120 + v}$$
 $\mu_0 = 0.15$







□ 黏着控制

●空转


一牵引时,牵引力大于轮轨间的粘着力,轮轨 间发生相对滑动的现象。


●滑行

-制动时,制动力大于轮轨间的粘着力,轮轨 间发生相对滑动的现象



□ 黏着控制





不岡路况时的粘着特性曲线

●粘着控制的方法

- 传统方法: 在空转和滑行发生后. 通过 消减电机转矩来实现粘着的利用
- 现代方法:自动搜索粘着峰值点。 粘着工作点保持在粘着峰值点, 从而能 够获得较高的粘着利用率




□ 牵引供电系统

高速铁路牵引供电的特点

- > 满足高速运行的弓网关系;
- 满足可靠稳定的供电要求;
- 满足免维护、少检修、抵御自然环境侵害的要求;
- 动车组自动过分相;
- 供电能力适应高速度、高密度;
- > 具有综合一体化远程监控能力。

牵引供电、电力、SCADA系统结构示意图





□ 牵引供电系统——供电系统

- ▶ 牵引变电所优先采用电力系统两回独立可靠的 220kV电源, 互为热备用。
- ▶ 高速正线采用 2X25kV (AT) 供电方式。
- 》牵引变压器和自耦变压器均采用固定备用方式,牵引变电所按远期布点,按近期选择容量。





□ 牵引供电系统——变电系统


- > 牵引变压器优先采用单相接线形式。
- ➤ 高压侧开关采用SF6断路器或GIS。
- > 2X25kV侧采用户内GIS、AIS或户外分散布置断路器。
- > 变电所实行无人值班。





□ 牵引供电系统——接触网系统


- > 接触网采用简单链形悬挂,H形钢柱,绝缘爬距1400mm。
- ➤ 接触导线: 150mm2铜合金, 张力不小于25kN。
- ▶ 承力索: 120mm2铜合金,张力不小于20kN。
- ▶ 最高运行速度: 低于70%的接触悬挂波动传播速度。







□ 牵引供电系统——自动过分相




轮轨

在线检测电路

※无列车状态



□ 牵引供电系统——自动过分相




轮轨

在线检测电路

※列车靠近




□ 牵引供电系统——自动过分相



※进入中间断电区、在线检测




□ 牵引供电系统——自动过分相



※开关断路器(B)「断开」




□ 牵引供电系统——自动过分相



※开关断路器(A)「闭合」



□ 牵引供电系统——自动过分相




※开关断路器(A)「断开」



□ 牵引供电系统——电力系统

- > 电力供电网络:由沿线设置的变配电所及全线铺设的两回10kV电力贯通线 (单芯电缆) 构成。
- > 变配电所:按照免维护、无人值班设计,依靠SCADA系统远动操作、监视。
- > 电力贯通线:单芯电缆沿电缆槽敷设或直埋敷设。







□ 牵引供电系统——远程监控 (SCADA)

远程监控系统集通信、信号、牵引供电、电力远程监控一体化设计。

系统结构:采用分层分布式系统结构。控制中心采用独立的监控网络及设备,通过网络安全隔离措施与其他系统进行接口。

系统监控范围: 220V~220kV的通信、信号、牵引供电、电力供电设备在线实时监控。



□ 牵引供电系统——技术创新

采用国内外先进的牵引供电技术,进行系统集成,全面实现设计速度350km/h牵引供电系统的国产化。

形成统一的客专技术 标准体系,构建具有自主 知识产权的客专牵引供电 系统技术平台。





2.2 列车牵引传动系统

- ●电力传动类型及牵引交流传动类型
- ●牵引传动系统组成
- ●牵引传动系统的能量变换



2.2 列车单引传动系统

□ 电力传动系统的分类

- 直-直传动系统
- 交-直传动系统
- 直-交传动系统
- 交-交传动系统
- 交直交传动系统



2.2 列车单引传动系统


□ 电力传动系统的分类

● 直-直传动系统

工作原理:直流斩波实现直流电压调节

斩波电路:降压和升压两种

在地铁机车、工矿机车等传动系统中采用





2.2 列车牵引传动系统


□ 电力传动系统的分类

● 交-直传动系统

工作原理:整流器实现AC-DC变换并调节电压

整流电路:相控整流

在干线电力机车及内燃机车中采用





2.2 列车单引传动系统


□电力传动系统的分类

● 直-交传动系统

工作原理:逆变器实现DC-AC变换并调节电压

逆变电路: PWM电路

在城市轨道交通中采用





2.2 列车牵引传动系统

□ 电力传动系统的分类

● 交-交传动系统

工作原理: 变流器将频率电压恒定的三相交流电变换 成频率电压可调的三相交流电

交流变换器: 调频调压电路

应 用:要求低频率交流传动系统中如轧钢等

频率电压恒定的 三相交流电

交流电	交流 变换 器	频率电压可调的 三相交流电
X		



□电力传动系统的分类

● 交-直-交传动系统

工作原理:将频率电压恒定的三相交流电变换成直流电, 再将直流电变换成频率电压可调的三相交流电

变 流 器: 整流器、中间直流环节、逆变器

应 用:广泛(交通、工业、能源)



频率电压恒定的 直流电压或电流 频率电压可调的 三相交流电 三相交流电



□ 牵引传动系统的组成


- 交-直牵引传动系统
 - 一韶山系列机车

- 交-直-交牵引传动系统
 - -CRH系列高速动车组、大功率交流传动 电力机车



□ 牵引传动系统的组成

• 交直传动系统组成及工作原理



由AC25000V供电、直流电机驱动的机车称为交直传动电力机车




□ 牵引传动系统的组成

- ■交直传动系统组成及工作原理
- 受电弓将接触网的AC 25 kV单相工频交流电输送 给牵引变压器;
- 经变压器降压后的单相交流电供给整流器:
- 整流器输出电压可控的直流电供给牵引电动机;
- 牵引电机轴端输出的转矩与转速通过齿轮传动传 递给轮对,转换成轮缘牵引力和线速度。



□ 牵引传动系统的组成

■交流机车牵引传动系统组成及工作原理



由AC25000V供电、交流电机驱动的机车称为交流传动电力机车



□ 牵引传动系统的组成

- ■交流机车牵引传动系统组成及工作原理
- 受电弓将接触网的AC 25 kV单相工频交流电输送 给牵引变压器;
- 经变压器降压后的单相交流电供给脉冲整流器, 脉冲整流器将单相交流变换成直流电;
- 经中间直流电路将直流电输出给牵引逆变器;
- 牵引逆变器输出电压、电流,频率可控的三相交流电供给三相异步牵引电动机;
- 牵引电机轴端输出的转矩与转速通过齿轮传动传 递给轮对. 转换成轮缘牵引力和线速度。





□ 牵引传动系统的组成

■ 交流传动电机 (异步) 的矩速特性

$$\begin{cases} n = \frac{60f_s}{n_p} (1 - s) \\ T = C_M \Phi_m I_r \cos \varphi_r \end{cases}$$

强耦合系统







□ 动力分散型与动力集中型


国外先进的高速动车组已普遍采用了轻量化铝合金车体、 高可靠性无摇枕转向架、大功率交直交牵引传动、微机控制 的电空联合制动、基于计算机和网络技术的列车控制和旅客 信息系统等。

由于动力分散动车组与动力集中动车组比较,在高速运用条件下有明显的优点,原采用动力集中技术的国家在开发时速300公里及以上高速动车组时,也选择了动力分散的技术。动力分散是高速动车组的发展趋势。




动力分散动车组优点:


- 牵引功率大, 载客人数多
- 轴重小, 黏着力用合理
- 启动快, 加速性能好
- 运用可靠,不需换向
- 利用率高,适合公交化客运
- 编组灵活, 经济效益高




动力分散








牵引传动系统能量流





CRH3型动车组牵引系统原理图




铁道部运输局装备部



CRH3型动车组车顶设备布置图


CRH3 型动车组技术系列挂图

TC02 车车顶设备布置图





□ 交流传动系统的能量变换



电力牵引传动系统的构成



□ 牵引传动系统容量计算

参数	符号 (取值或计算公式)
动车轮对输出功率	由牵引特性计算
APU辅助装置容量	490kVA
牵引变压器功率因数	$Pf_{Tr} = 1.0$
牵引变压器空载时牵引绕组 电压有效值	$E_s = 1500$
脉冲整流器效率	$\eta_{CONV} = 0.975$
逆变器效率	$\eta_{INV} = 0.985$
齿轮箱效率	$\eta_{Gear} = 0.95$
牵引电动机功率因数	$Pf_{MM} = 0.87$
牵引电动机效率	$\eta_{MM}=0.94$



□ 牵引传动系统容量计算

牵引电机输出功率	$P_{\scriptscriptstyle MO} = P_{\scriptscriptstyle MI} imes \eta_{\scriptscriptstyle MM}$
牵引电机输入功率	$P_{MI} = S_{I1} \times Pf_{MM}$
牵引电机输入视在功率	$S_{I1} = P_{MI}/Pf_{MM} = \sqrt{3}U_M \times I_M$
牵引电机电压	$U_M \le (\sqrt{6}/\pi) \times U_d$
牵引电机电流	$I_M = S_{I1} / (\sqrt{3}U_M)$
逆变器输出容量	$S_{I} = S_{I1} \times$ 电机数量
脉冲整流器输出容量	$P_c = S_I \times P f_{\scriptscriptstyle MM} / \eta_{\scriptscriptstyle INV} = U_{\scriptscriptstyle d} I_{\scriptscriptstyle d}$
牵引变压器牵引输出容量	$S_{Tr} = P_c / (P f_{Tr} \times \eta_{CONV})$
牵引绕组输出电流	$I_N = S_{Tr}/U_{AB}$



□ 牵引传动系统容量计算

