

电子技术基础模拟部分

第1章 绪论

第2章 运算放大器

第3章 二极管及其基本电路

第4章 场效应三极管及其放大电路

第5章 双极结型三极管及其放大电路

第6章 频率响应

第7章 模拟集成电路

第8章 反馈放大电路

第9章 功率放大电路

第10章 信号处理与信号产生电路

第11章 直流稳压电源

模拟电子技术A $\hspace{1cm}1$



第1章 绪论


- 1. 信号与频谱
- 2. 模拟放大电路模型及主要性能指标

模拟信号 / 能量



模拟电子中的电信号是信息的载体:语音、温度、压力、振动、引力、宇宙辐射等等。这些信号由传感器、麦克风、探测器等物理换能器件转换为电信号。

模拟处理




模拟处理包括:放大、加法、 减法、乘法、除法、积分、 微分、整流、滤波、能量变 换、频率变换等等。



第1章 绪论

1. 信号与频谱

- (一) 信号: 信息的载体
- (二)模拟信号与数字信号
- (三) 信号的频谱
- (四) 信号源的电路表达形式



模拟电子技术A 3




(一) 信号——信息的载体

电子学中电信号是信息的载体。由传感器、麦克风、探测器等物理换能器件将各种物理信号转换为电信号;


· 这些信号可能是:语音、温度、压力、振动、引力等等。

从而形成丰富多彩的应用!

例如:



(1)语音信号:麦克风输入的某一段 语音信号的波形




(2)引力波信号:人类首次捕捉到引力波信号(2017诺贝尔物理学奖)



(一) 信号——信息的载体

(3) 无线电信号:











雷达


射电望远镜

微波遥感

无线通信…




(一) 信号——信息的载体




(4)超声波信号

(5)光学信号




高铁列车上面会有:速度、温度、机械振动等信号的采集与处理

信号处理链路一般性抽象框图(具有可逆性)




If ... else if






(二) 模拟信号与数字信号

- 模拟信号: 在幅值上都是连续取值的信号。
- 数字信号: 幅值取有限离散值(常见为二元)的脉冲信号。





(二)模拟信号与数字信号(模-数转换)







(三)模拟信号的频域分析

1. 引例—

- □ 模拟信号是连续变化的,存在着频率高低的物理特征;
- 生物上听觉和发生器官存在频率响应;
- 电子学器件与电路是否也存在频率响应?如何分析信号和 电路的频率特征?







(三)模拟信号的频域分析

2. 引例二

□ 生活中,白光进入水汽后,不同波长的光的折射率有所不同,蓝光的折射角度比红光大, 白光分解形成彩虹。

✓是否任意信号都是由一些不同频率的基本信号所构成的

呢?





(三)模拟信号的频域分析


3. 信号的频域特性表征——频谱


- 口任何时域的信号都能由频谱进行表征(《信号与系统》):
 - ✓ 周期信号→傅里叶级数展开
 - ✓ 非周期信号→傅里叶变换

<u>3.1周期信号</u>

平用傅里叶级数在时域,信号可分解为不同频率分量和延迟的"余弦信号"。

$$v(t) = \frac{V_s}{2} + \frac{2V_s}{\pi} \sum_{n=1,3,5...}^{\infty} \frac{1}{n} \cos(n\omega_0 t - \frac{\pi}{2})$$









(三) 模拟信号的频域分析

3. 信号的频域特性表征——频谱

$$v(t) = \frac{V_s}{2} + \frac{2V_s}{\pi} \sum_{n=1,3,5\cdots}^{\infty} \frac{1}{n} \cos(n\omega_0 t - \frac{\pi}{2})$$

□ 信号的频谱就是:这些不同频率的"余弦信号"的振幅和初始相位随相应谐波频率变化的分布——幅频特性(幅度谱)、相频特性(相位谱)。






相位谱




(三) 模拟信号的频域分析

- 3. 信号的频域特性表征——频谱
- □ 周期信号分析工具: 傅立叶级数, 获离散频谱。
- 3.2 非周期信号
- □ 非周期信号包含了 [0, ∞) 所有可能的频率成分,分析工具: 傅立叶变换,获连续频谱。
- □意义:将复杂的时域信号变为简单的频率分量来研究。

向老师连续"啊"音:






时域信号


幅频特性(相频特性略)





(四) 信号源的电路表达形式



电压源等效电路







电流源等效电路



小结

掌握以下内容:

- 1. 信号:
 - ✓ 信号是信息的载体
 - ✓ 模拟信号:幅度可以取任意(连续)值的信号
 - ✓ 数字信号:幅度只能去有限离散值的信号
- 2. 模拟信号的频域分析:
 - ✓ 信号的幅频特性、相频特性:周期信号采用傅里叶级数分析、非 周期信号采用傅里叶变换分析
- 3. 信号源:
 - ✓ 戴维宁: 电压源 电阻
 - ✓ 诺顿:电流源并电阻