電機系 李友岐

(1)

BuildBdd: 利用已寫好的函數來取得每個 AIG_Node 的兩個 input,確認他們有無 complement,再把 他們 AND 起來。

BuildNtkBdd: 由於 PI 和 FF 在 SetOrder 都已經處理完,所以就把所有 AIG_Node 的 Bdd 都建好即可。

BuildPInitialState(): init=a'b'c'd'e'd'f'......... $\rightarrow \sim$ init=a+b+c+d+e+f+....._ _InitialState= \sim (\sim init)

利用這樣就能算出_InitialState 的 Bdd。

BuildPImage(): 主要利用 getPReachState()函數來實做, state= _tr & getPReachState()

如果過程中發現 state= getPReachState(),就表示 Fixed point 到了。

_reachStates 是個 vector,所以用 push_back 來加入 state。

RunPCheckProperty: 主要看 monitor&getPReachState() 是否等於 constant zero,

是的話就代表 monitor 是安全的。 不是的話就代表有 counter example,

代入所有 input 可能以找出所有 counter example。

(2)

assign x= initialized && (serviceTypeOut == `SERVICE_ON) && (itemTypeOut != `ITEM_NONE);

//On state 時 itemtype 一定會是 ITEM_NONE

assign y= initialized && (serviceTypeOut == `SERVICE_BUSY) && (inputValue>2'd3); //inputValue 不行超過 3

assign z= initialized && (serviceTypeOut == `SERVICE_OFF) && (serviceTypeOut == `SERVICE_ON);

//不可能同時處在 On state 與 Off state

(3)

驗證結果 monitor x,v,z 皆是安全的。

(4)

兩者在 ptr 指令的運行時間都超久,整體感覺 ref 比我的快一點。

(5) abstraction 就是把 vending 的 item_type, coin_type, item_cost 種類減少。