



# Arquitectura de Computadores

Tema 3: Sistema de Entrada/Salida

ANEXO: Manejo de Periféricos en C

Grado en Ingeniería Informática



#### **Contenidos**



- 1. Acceso a un puerto en C bajo Linux (E/S separada).
- 2. Operaciones a nivel de bits.
- 3. Manejo de Interrupciones.

### Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática 1. Acceso a un puerto en C bajo Linux



- Funciones de acceso a puertos de E/S en C bajo Linux
  - Envío de datos (escritura en el puerto)
    - Registro de 8 bits
       void outb (unsigned char valor, unsigned short puerto);

       Registro de 16 bits
       void out (unsigned short valor, unsigned short puerto);
  - Recepción de datos (lectura en el puerto)
    - Registro de 8 bits
       unsigned char inb (unsigned short portid);
       Registro de 16 bits
       unsigned short in (unsigned short portid);

puerto: Dirección del puerto al que acceder.

**valor:** Dato a enviar al dispositivo (escribir en el puerto).



### Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática 2. Operaciones a nivel de bits



#### Máscaras de bits

- En el Lenguaje C el tipo de datos más pequeño es char (8 bits)
- Cuando se accede a un registro de E/S en C se leen o escriben 8 bits (al menos) generalmente sin signo (unsigned char).
  - También es posible acceder a 16 bits (short int) con o sin signo.
- Habitualmente es necesario leer o modificar el valor de un subconjunto de bits del registro accedido.
  - Para ello, se realizan operaciones lógicas que toman como primer operando el registro accedido y como segundo un valor (una secuencia de bits) denominado "máscara".
  - Para utilizar máscaras se utilizarse la representación hexadecimal (utilizando la notación 0x) aunque también puede utilizarse la decimal, pero no existe la notación en binario.

# Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática 2. Operaciones a nivel de bits. Ejemplos (I)

# Ejemplos básicos:

#### con AND lógico:

Dada una secuencia de 4 bits, establecer el 1<sup>er</sup> bit a cero.

Para leer el valor de un determinado bit, se puede usar el operador '&' y una máscara con todos sus bits a 0, excepto el bit que ocupa la posición que se pretende leer.

#### con OR lógico

Dada una secuencia de 4 bits, establecer el 2º bit a uno.

Para leer el valor de un determinado bit, se puede usar el operador '|' y una máscara con todos sus bits a 1, excepto el bit que ocupa la posición que se pretende leer.

### Escuela Técnica Superior de la Compensaciones a nivel de bits. Ejemplos (II)

# **Ejemplo 1**: consulta del valor de un registro

```
#define DIRECCION REG ESTADO 0x00A0
int main ()
      char registro estado;
      registro estado = inb (DIRECCION REG ESTADO);
         // Se comprueba el bit menos significativo si
            está a cero o uno:
      if (registro_estado & 0x01)
```

### Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática 2. Operaciones a nivel de bits. Ejemplos (III)



# Ejemplo 2: modificación del valor de un registro

```
#define DIRECCION REG CONTROL 0x00A1
int main ()
      char registro control;
        // Cambia los dos últimos bits a 0 del reg. control:
      registro control = inb (DIRECCION REG CONTROL);
      registro control = registro control | 0xFD;
      outb (registro control, DIRECCION REG CONTROL);
```

En lenguaje C: 1, 0x01, 0x0001 y 0x0000001, es lo mismo.



• Establecimiento de un manejador de interrupciones (rutina de servicio de interrupción):

```
int request_irq (int numirq, void (*handler),char *device [,void *dev_id]);
```

- numirq: número de interrupción a utilizar.
- handler: manejador de la interrupción. Puntero a la rutina de tratamiento de la interrupción.
- device: cadena con el nombre del dispositivo (fichero de dispositivo).
- dev\_id: usado para compartir líneas de interrupción. Si no se comparte no se indica y, en caso contrario, suele pasarse un puntero al driver del dispositivo.
- **Retorno:** Si 0 → correcto.
- Liberación de una interrupción:

```
void free_irq(int numirq [, void *dev_id]);
```

- numirq: número de interrupción a liberar.
- dev\_id: usado para compartir líneas de interrupción.

### Escuela Técnica Superior de Interrupciones: Funciones (II)



- Habilitar/Deshabilitar interrupciones:
  - Habilitar una interrupción específica:

```
void enable_irq(int irq);
irq: número de la interrupción a habilitar.
```

Deshabilitar interrupción específica:

```
void disable_irq(int irq);
irq: número de la interrupción a deshabilitar.
```

Deshabilitar interrupciones generales:

```
void disable();
```

Habilitar interrupciones generales:

```
void enable();
```

# Escuela Técnica Superior de lngeniería Informática 3. Manejo de Interrupciones: Ejemplo



```
void main ()
  int a;
  a = request_irq (num IRQ, rutina int, "/dev/midisp");
  if (a != 0)
      printf ("ERROR\n");
  else {
      inicializacion dispositivo ();
      enable irq (num IRQ); // Habilitar interrupción específica
                                      void inicializacion dispositivo ()
                                         // Configurar el dispositivo
                                         // Habilitar interrup en el dispositivo
void rutina int ()
      disable(); // Evitar que ser interrumpido
                 // Realizar la transferencia
      enable(); // Reactivar las interrupciones
```