

TC-Laboratorio-TODAS-LAS-PRACTIC...



TP_106



Tecnología de Computadores



2º Grado en Ingeniería Informática - Ingeniería de **Computadores**



Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática Universidad de Sevilla



La mejor escuela de negocios en energía, sostenibilidad y medio ambiente de España.





0 100% Empleabilidad



Modalidad: Presencial u online



Programa de Becas, Bonificaciones y Descuentos



¿Cómo consigo coins? -



Plan Turbo: barato

Planes pro: más coins

pierdo espacio








Necesito concentración

ali ali oooh esto con 1 coin me lo quito yo...



PRACTICA 1

1. MONTAMOS EL CIRCUITO:




2. COPIAMOS LITERALMENTE EL CODIGO:

```
rdefine analogPin A0 //entrada analógica para medir la tensión del condensador
adefine chargePin 13 // Pin para carga del condensador
adefine dischargePin 9 //Pin para descarga del condensador
unsigned long startItme;
double chargeTime;
unsigned int readSensor;
void setup() {
pinWode (chargePin, OUTPUT); //Pin de carga como salida
digitalWrite (chargePin, LOW);
Serial.begin (9600); //Inicializa la comunicación serie
}
void loop() {
//Descarga del condensador
digitalWrite (chargePin, LOW);
pinWode (dischargePin, OUTPUT);
digitalWrite (dischargePin, LOW);
readSensor-analogRead(analogPin);
while (readSensor> 0) {
readSensor-analogRead (analogPin);
}
pinWode (dischargePin, INPUT);
Serial.println ("----CARGA------");
digitalWrite (chargePin,HIGH);
startIme=micros() /1000000.0;
readSensor-analogRead(analogPin);
do(
chargeTime- (micros () /1000000.0);
readSensor-analogRead(analogPin);
serial.print(chargeTime);
Serial.print('Ctr');
Serial.print('Ctr');
Serial.print('ChargeTime () serial.print('Char
```



3. PARA EL PRIMER APARTADO:

- ". Una vez hecha la importación a Excel de los valores registrados en la consola, realice una conversión (en una nueva columna de Excel) para pasar de los valores de lectura codificados (de 0 a 1023) a valores de tensión (de 0 a 5 voltios)."
- 3.1 Copiamos los datos de la consola
- 3.2 Nos vamos al Excel y hacemos clic derecho -> opciones de pegado-> texto 'A'
- 3.3 En la columna de al lado hacemos el factor: =(b3*5)/1023
- 3.4 La columna resultante la corto y la pego junto a la de x quedando de la siguiente forma:




3.5 Seleccionamos todos los datos de x e y'-> INSERTAR (el de la parte de arriba clik derecho NO)->GRAFICO DE LINEAS







Tecnología de Computadores



Banco de apuntes de la



Comparte estos flyers en tu clase y consigue más dinero y recompensas

- Imprime esta hoja
- Recorta por la mitad
- S Coloca en un lugar visible para que tus compis puedan escanar y acceder a apuntes
- Llévate dinero por cada descarga de los documentos descargados a través de tu QR





4. PARA EL SEGUNDO APARTADO:

'Configure en el código el tiempo de carga del condensador en 3 τ segundos y compruebe hasta que valor de tensión llega el condensador, ¿Se habrá cargado totalmente? ¿Qué tiempo tarda entonces en cargarse el condensador?'

```
sketch_dec4c.ino
       #define analogPin A0 //entrada analógica para medir la tensión del condensador
       #define dischargePin 9 //Pin para descarga del condensador
       unsigned long startTime;
       double chargeTime;
       unsigned int readSensor;
       void setup() {
       pinMode (chargePin, OUTPUT); //Pin de carga como salida
       digitalWrite (chargePin, LOW);
       Serial.begin (9600); //Inicializa la comunicación serie
       void loop() {
       digitalWrite (chargePin, LOW);
       pinMode (dischargePin, OUTPUT);
       digitalWrite (dischargePin, LOW);
       readSensor=analogRead(analogPin);
       while (readSensor> 0) {
       readSensor=analogRead (analogPin);
       pinMode (dischargePin, INPUT);
       Serial.println ("----CARGA-----");
       digitalWrite (chargePin,HIGH);
       startTime=micros() /1000000.0;
       readSensor=analogRead(analogPin);
       chargeTime= (micros () /1000000.0)- startTime;
       Serial.print(chargeTime);
       Serial.print("\t");
       Serial.println (readSensor);
       readSensor=analogRead (analogPin);
       } while (chargeTime < 23.5);</pre>
       delay (1000);
       exit(0);
```

Según el estudio teorico consideramos que está cargado con 5*t





¿Cómo consigo coins? —

Plan Turbo: barato

Planes pro: más coins

pierdo espacio







concentració,

ali ali oooh esto con 1 coin me lo quito yo...



5. En el tercer apartado:

'Modifique el código de Arduino proporcionado para que se registre la descarga del condensador (en vez de la carga). Represente la gráfica mediante una hoja de cálculo.'

```
2 #define analogPin 0
  #define chargePin 13
  #define dischargePin 11
  unsigned long startTime;
67 double chargeTime;
  unsigned int readSensor;
70 void setup () {
    pinMode (chargePin, OUTPUT );
    digitalWrite (chargePin, LOW );
73
    Serial.begin (9600);
74 }
75
76 void loop(){
    digitalWrite (chargePin, LOW );
    pinMode (dischargePin, OUTPUT );
    digitalWrite (dischargePin, LOW );
    readSensor = analogRead (analogPin);
    while (readSensor> 0) {
83
       readSensor = analogRead (analogPin);
84
85
    pinMode (dischargePin, INPUT );
86
    Serial.println ( "----CARGA-----" );
87
    digitalWrite (chargePin, HIGH);
88
89
    startTime = micros () / 1000000.0;
90
    readSensor = analogRead (analogPin);
93
      chargeTime = (micros () / 1000000.0)- startTime;
       Serial.print (chargeTime);
       Serial.print ( "\t" );
       Serial.println (readSensor);
       readSensor = analogRead (analogPin);
     } while (chargeTime < 23.5);//
    Serial.println ( "----DESCARGA-----" );
    digitalWrite (chargePin, LOW);
92
    startTime = micros () / 1000000.0;
93
    readSensor = analogRead (analogPin);
      chargeTime = (micros () / 1000000.0)- startTime;
       Serial.print (chargeTime);
       Serial.print ("\t");
       Serial.println (readSensor);
       readSensor = analogRead (analogPin);
   while (chargeTime < 4.7);
```

PRACTICA 2

1. HACEMOS EL MONTAJE:




Figura 2.- Montaje 1.

2. COPIAMOS EL CODIGO FUENTE

```
/*Variables globales*/
int estado = 0;
int estadoAnterior = 0;
int pulsos = 0;

void setup ()
{
    /*Inicialice el pin 2 como entrada y los pines 3,4 y 5 como salida*/
}

void loop () {
    /*Lea el estado del pin 2, que recogerá el valor del pulsador*/
    /*Solución pregunta*/
}
```

3. CUESTIÓN 1:

'Complete las funciones setup() y loop() para que cuando se accione el pulsador, se encienda una secuencia de colores rojo, azul y verde en el LED. Entre color y color debe haber un retardo de 1 segundo.'

```
// Sesión 2

/*MONITAJE 1*/
//Pregunta 1

/*Variables globales*/
int estado = 0;
int estadoAnterior = 0;
int pulsos = 0;
void setup ()

#define led_rojo 3
#define led_azul 4
#define led_azul 4
#define led_azul 4
#define led_azul 5

Sersal.begin (9600); // Inicializa la comunicación serie
/*Inicialize el pin 2 como entrada y los pines 3,4 y 5 como salida*/
pinNode(led_azul, OUTPUT);
pinNode(led_azul, OUTPUT);
pinNode(led_azul, OUTPUT);
pinNode(led_verde, OUN);
digitalWrite(led_verde, LOW);
digitalWrite(led_verde, LOW);
digitalWrite(led_azul, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(led_azul, LOW);
digitalWrite(led_azul, LOW);
digitalWrite(led_verde, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(led_verde, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(led_verde, LOW);
}
}
Ln 268.Col 1
```



4. CUESTIÓN 2:


'Complete las funciones setup() y loop() para que permitan conmutar los colores del LED al utilizar el pulsador (cada clic que se le haga al botón, el LED asumirá un color diferente).'

```
//Pregunta 2
//Wariables globales*/
int estado-0;
int estadonterior = 0;
int plusos = 0;
void setup ()

#define led_rojo 3
#define led_rojo 3
#define led_verde 5
#define led_verde 5
#define led_rojo ()
#ferior led_verde 5
#define led_rojo ()
#ferior led_verde ()
/*Inicialice el pin 2 como entrada y los pines 3,4 y 5 como salida*/
pinMode(led_rojo, OUTPUT);
pinMode(led_zaul, OUTPUT);
pinMode(led_verde, OUTPUT);
pinMode(led_verde, OUTPUT);
pinMode(led_verde, OUTPUT);
pinMode(led_rojo, OUNPUT);
pinMode(led_zaul, OUTPUT);
plusos=1){
    digitalMirite(led_rojo, HIGH);
}
/*Si el pulsador ha sido accionado una vez activar la salida 3 -color rojo-*/
if(pulsos=1){
    digitalMirite(led_rojo, HIGH);
}
/*Si el pulsador ha sido accionado dos veces activar la salida 4 -color azul-*/
if(pulsos=2){
    digitalMirite(led_rojo, HIGH);
}

**Si el pulsador ha sido accionado dos veces activar la salida 4 -color azul-*/
if(pulsos=2){
    digitalMirite(led_rojo, HIGH);
}
**Si el pulsador ha sido accionado dos veces activar la salida 4 -color azul-*/
if(pulsos=3){
    pulsos=3){
    pulsos=3){
    pulsos=3}
}
**Pulsos=4
**Pul
```

5. REALICE EL SEGUNDO MONTAJE



6. CUESTIÓN 3

'Complete las funciones setup() y loop() para que: - Si el valor leído está por debajo de 10 activar el color azul. - Si el valor leído está entre 10 y 30 activar el color amarillo. - Si el valor leído está por encima de 30 activar el color rojo.'

```
/*MONTAJE 2*/
//Pregunta 1
int potadc = 0;
void setup(){
pinMode(2, OUTPUT);
pinMode(3, OUTPUT);
pinMode(4, OUTPUT);
}
void loop(){
potadc = analogRead(A0)/10.0;
if(potadc < 10){
digitalWrite(4,HIGH);
}else {
digitalWrite(4,LOW);
}
if(potadc >= 10 && potadc <= 30){
digitalWrite(3,HIGH);
}else {
digitalWrite(3,LOW);
}
if(potadc > 30){
digitalWrite(2,HIGH);
}else {
digitalWrite(2,HIGH);
}else {
digitalWrite(2,LOW);
}
```





¿Cómo consigo coins?



Plan Turbo: barato

Planes pro: más coins

pierdo espacio







cesito ncentración

ali ali oooh esto con 1 coin m lo quito yo...



7. CUESTIÓN 4

'Complete las funciones setup() y loop() para que cuando se gire el potenciómetro hacia un lado se encienda una secuencia de colores rojo, amarillo y azul (entre color y color debe haber un retardo de 1 segundo), y cuando se gire hacia el otro lado se encienda una secuencia de colores azul, amarillo y rojo (al igual que en el caso anterior, entre color y color debe haber un retardo de 1 segundo).'

```
//Pregunta 2
int potadc = 0;
void setup(){
pinMode(2, OUTPUT);
pinMode(3, OUTPUT);
pinMode(4, OUTPUT);
void loop(){
potadc = analogRead(A0);
if(potadc == 1023){
 digitalWrite(4,HIGH);
 delay(1000);
 digitalWrite(4,LOW);
 digitalWrite(3,HIGH);
 delay(1000);
digitalWrite(3,LOW);
digitalWrite(2,HIGH);
 delay(1000);
digitalWrite(2,LOW);
if(potadc == 0){
 digitalWrite(2,HIGH);
 delay(1000);
 digitalWrite(2,LOW);
 digitalWrite(3,HIGH);
 delay(1000);
digitalWrite(3,LOW);
 digitalWrite(4,HIGH);
 delay(1000);
 digitalWrite(4,LOW);
```

WUOLAH

PRACTICA 3

1. PRIMERO REALIZAMOS EL MONTAJE 1:




Figura 1.- Control de velocidad de un motor DC.

-MONTAJE 2:




Figura 6.- Montaje

2. COPIO EL CÓDIGO FUENTE:



3. CUESTIÓN 1:

'Basándose en el código fuente de la figura 2, modifíquelo para verificar el correcto funcionamiento del motor y poder visualizar en la consola los valores de tensión Vi (en voltios)'

Poner abajo el siguiente código de print, antes o despues del delay pero fuera del if.
 Serial.print("Voltaje = ");

voltaje = ((analogRead(A0)*5.0)/1023);

Serial.println(voltaje);

4. CUESTIÓN 2:

'¿Podría indicar en qué regiones está trabajando el transistor en cada momento cuando se actúa sobre el potenciómetro? Justifique su respuesta'

El transistor está en corte cuando el potenciómetro está apagado (a cero), luego mientras lo giramos se encuentra en ZAD, porque vamos aumentando el voltaje de base a emisor, cuando ese voltaje es mayor que el que pasa de colector a emisor, el transistor se encuentra en SAT.





¿Cómo consigo coins? -



→ Plan Turbo: barato

_

Planes pro: más coins

pierdo espacio







ación


recesito concentraci

ali ali oooh esto con 1 coin me lo quito yo...



5. CUESTIÓN 3


'Realice una gráfica de diversos pares de valores de tensión entre base y emisor (eje de abscisas) y entre colector y emisor (eje de ordenadas). ¿Qué forma tiene la curva obtenida? ¿Tiene sentido?'



PRACTICA 5

1. CUESTÓN 1:

'Realice el montaje de la figura anterior.'



2. CUESTIÓN 2:

'Considere la entrada de los pulsadores como eventos para el accionamiento más rápido/más lento en el motor.'

3. CUESTIÓN 3:

'Programe el microcontrolador de tal forma que al accionar los pulsadores cambie la velocidad del motor. Puede basarse en el siguiente código:'

```
const int pinMasVelocidad = 2;
const int pinMenosVelocidad = 3;
const int motorPin = 9;
int velocidad = 0;
int masVelocidad = 0;
int menosVelocidad = 0;
void setup() {
    pinMode (motorPin, OUTPUT);
    pinMode (pinMasVelocidad, INPUT);
    pinMode (pinMenosVelocidad, INPUT);
    serial.begin(9600);
}

void loop() {
    masVelocidad = digitalRead(pinMasVelocidad);
    menosVelocidad = digitalRead(pinMenosVelocidad);
    if (masVelocidad == HIGH) {
        if (velocidad < 255) {
            velocidad++;
        }
        Serial.println(velocidad);
    }
    if (menosVelocidad == HIGH) {
        if (velocidad > 0) {
            velocidad--;
        }
        Serial.println(velocidad);
    }
    if (menosVelocidad == HIGH) {
        if (velocidad) > 0) {
            velocidad--;
        }
        Serial.println(velocidad);
    }
    analogWrite(motorPin, velocidad);
    delay(100);
}
```



```
// Sesión 5
const int pinMasVelocidad = 2;
const int pinMenosVelocidad = 3;
const int motorPin = 9;
int velocidad = 0;
int masVelocidad =
int menosVelocidad = 0;
void setup() {
  pinMode(motorPin, OUTPUT);
  pinMode(pinMasVelocidad, INPUT);
  pinMode(pinMenosVelocidad, INPUT);
  Serial.begin(9600);
void loop() {
  masVelocidad=digitalRead(pinMasVelocidad);
  menosVelocidad=digitalRead(pinMenosVelocidad);
   if (masVelocidad == HIGH){
       f (velocidad<255){
velocidad++;
      Serial.println(velocidad);
   if (menosVelocidad == HIGH){
      if (velocidad > 0){
        velocidad--;
   Serial.println(velocidad);
   analogWrite(motorPin, velocidad);
  delay(100);
 Ln 269, Col 1
```

4. CUESTIÓN 4:

'Pruebe el correcto funcionamiento del motor'

5. CUESTIÓN 5:

'Monitorice la señal PWM con la ayuda del osciloscopio. Varié la velocidad de giro. ¿En qué regiones está trabajando el transistor? Justifique su respuesta.'

Pasa como en la práctica 3, comienza trabajando en Saturación porque su VGS > VDS Cuando VDS > VGS está en Óhmica.

6. CUESTIÓN 6:

'¿Qué ventajas tiene este montaje con MOSFET frente al realizado en la práctica anterior con BJT?'

El Mosfet trabaja con intensidades más pequeñas que el bjt, lo que hace que sea más eficiente y rápido.

7. CUESTIÓN 7:

'¿Cuál es el nivel digital máximo que permite la señal PWM? Modifique el código para comprobar qué ocurre cuando se supera este nivel.'

255, porque puede leer números de 8 bits [0,255], cuando se pasa de 255 hay desbordamiento y el 256 lo toma como un 0.

Para modificar el código solo hay que cambiar en el if donde pone 255 y poner un 400



