

# Organización del Computador 1 Conversión A/D y D/A

Dr. Marcelo Risk

1 de noviembre de 2022

### Conversión de analógico a digital y al revés

 Necesidad de conectar sensores y transductores analógicos a computadoras digitales:

#### **conversión A-D** (Analógico→Digital)

► Ejemplos de sensores analógicos: luz, temperatura, niveles, sonido, distancias, etc.

### Conversión de analógico a digital y al revés

 Necesidad de conectar sensores y transductores analógicos a computadoras digitales:


#### **conversión A-D** (Analógico→Digital)

- Ejemplos de sensores analógicos: luz, temperatura, niveles, sonido, distancias, etc.
- Necesidad de conectar transductores de salida analógica a computadoras digitales:

#### **conversión D-A** (Digital→Analógico )


► Ejemplos de transductores analógicos: parlantes (audio), resistencias disipadoras, motores, etc.

### Sistema de procesamiento de señales




► **Señal analógica**: puede tener cualquier valor dentro de un rango de la unidad de la variable, y en cualquier instante de tiempo, es *continua* en amplitud y tiempo.

# Sistema de procesamiento de señales



- Señal analógica: puede tener cualquier valor dentro de un rango de la unidad de la variable, y en cualquier instante de tiempo, es continua en amplitud y tiempo.
- Señal digital: tiene valores dentro de un rango numérico, y en instantes discretos en el tiempo, es discreta en amplitud y tiempo.

# Digitalización de una señal analógica



- $\triangleright$  x(t) es *muestreada* en el tiempo a un intervalo  $\Delta t$
- dentro del *rango dinámico* ( $x_{min}$ ,  $x_{max}$ ) es *muestreada* en amplitud a un intervalo  $\Delta x$
- ► *N* muestras en total en amplitud

## Teorema del muestreo (tiempo) y muestreo en amplitud

- ▶ Muestreo en el tiempo: dada una señal analógica x(t), con una frecuencia máxima  $F_{\text{máxima}}$  y la frecuencia de muestreo  $F_{\text{muestreo}} = \frac{1}{\Delta t}$
- **Teorema del muestreo**:  $F_{\text{muestreo}} >= 2F_{\text{máxima}}$


# Teorema del muestreo (tiempo) y muestreo en amplitud

- ▶ Muestreo en el tiempo: dada una señal analógica x(t), con una frecuencia máxima  $F_{\text{máxima}}$  y la frecuencia de muestreo  $F_{\text{muestreo}} = \frac{1}{\Delta t}$
- ► Teorema del muestreo:  $F_{\text{muestreo}} >= 2F_{\text{máxima}}$
- Muestreo en amplitud: dado un *rango dinámico* ( $x_{min}$ ,  $x_{max}$ ), entonces  $\Delta x = \frac{x_{max} x_{min}}{N}$
- N: se determina con la *cantidad de bits* del conversor analógico-digital  $N = 2^{bits}$


# Teorema del muestreo (tiempo) y muestreo en amplitud


- ▶ Muestreo en el tiempo: dada una señal analógica x(t), con una frecuencia máxima  $F_{\text{máxima}}$  y la frecuencia de muestreo  $F_{\text{muestreo}} = \frac{1}{\Delta t}$
- ► Teorema del muestreo:  $F_{\text{muestreo}} >= 2F_{\text{máxima}}$
- ► **Muestreo en amplitud**: dado un *rango dinámico* ( $x_{min}$ ,  $x_{max}$ ), entonces  $\Delta x = \frac{x_{max} x_{min}}{N}$
- N: se determina con la cantidad de bits del conversor analógico-digital N = 2<sup>bits</sup>
- ▶ **Ejemplo**: un CD de música  $F_{maxima}$  = 20 KHz es muestreado en el tiempo a  $F_{muestreo}$  = 44 KHz y en amplitud con 16 bit, es decir N = 65536

#### Conversión A-D




#### Conversión A-D







#### Conversión A-D




#### Conversión A-D: AD0808



### Conversión A-D: flash ADC



#### Conversión D-A



### Conversión D-A: DAC0800

