
Project - 期末專題報告

電機所 110061596 程朝略

一、題目描述:

- 1.找出此音訊檔的各項參數(如取樣頻率...等)
- 2.播放此音訊檔用人耳去感受惱人的干擾形式
- 3.利用 MATLAB 程式分析出干擾的性質
- 4.設計 DSP 方法來去降低干擾,讓處理後音訊撥放時聽不道原來惱人干擾的聲音
- 5. 將你的想法作法寫成期末專題報告,並貼上你的 MATLAB 程式繳交。

a. 簡易流程圖:



b. 想法及做法:

首先,使用內建函數 audioread 將音檔讀取進來,可以得到第一題答案取樣 頻率 fs 以及訊號 signal。其中,讀取得到取樣頻率 fs=44100Hz,這也是大部分 音檔的取樣頻率。而由於音檔有多個相似頻道,為了降低計算,將其中一個頻 道的訊號取出。

透過 soundsc 播放出音檔,由於音檔很長,為了減少播放時間,只取前 100000 個取樣點,在很安靜的環境極仔細的聆聽下,發現背景有一個單調的雜音,由於頻率固定,因此先嘗試低通濾波器(LPF)將這個單調雜訊濾除。低通濾波器設計上,將截止頻率設定為 0.25*44100/2 Hz。此時,再度撥放通過低通濾波器的聲音,發現雜訊仍無法消除。因此,我試著將頻譜圖畫出分析雜訊性質,這裡使用 Fast Fourier Transform 計算出頻譜值,將頻譜繪出,詳見fig 1。由圖可以知道雜訊參雜於訊號內,因此只能最大限度的去除雜訊,並無法完全消除,否則音樂會失真

重點部分及分析上,觀察頻譜圖發現訊號在特定頻率都有一個脈衝,並且這個脈衝是有週期性的。因此我們可以試著計算該脈衝的週期,大約每 300Hz就會有一個脈衝。而由頻譜可以知道若只使用低通或高通濾波器無法完全去掉雜訊。為了要將這些脈衝全部移除,在頻譜上面設計濾波器是最方便的。我找到左右兩邊的第一個脈衝大致位於 21900Hz,以求得脈衝的位置。藉由 for 迴圈(-21900:300:21900),將脈衝位置的軸座標索引找出。此時,我有設定抑制強度(reduction ratio = 0.1),將脈衝附近(index-7:index+7)的強度設定為原本的 0.1倍,抑制該頻率附近的訊號以降低雜訊。由於這些頻率也會包含原本的訊號,因此只能做抑制,不能完全消去,否則會使原始擊音產生變化。

處理的手段最主要是透過頻譜上設計濾波器達成抑制雜音。畫出處理過後的頻譜,詳見fig 2。我發現這些脈衝被大幅抑制,不再有週期性排列的雜訊頻率。最後將訊號從頻域轉換回時域,由於經過濾波器後頻率成分改變,使用反傳立葉轉換後可能產生複數,因此需要取出實數部分(real part)。播放處理後的聲訊,可以明顯感受到雜音被濾掉的感覺,算是有達成降低雜音的目的 ^^。最後再將處理後的音檔用函數 audiowrite 輸出為 Processed_Lisa.wav (附件)。

(取樣頻率: 44100Hz, bits revolution = 16)。




Fig 1-只有經 low pass filter 處理的訊號




Fig 2 -經頻譜上設計濾波器處理的訊號

c. 心得

做完這次的 project 後,也算是初略的搞懂一些關於音訊的處理手段。實在 很高興在期末這幾天總算把它做出來了,雖然不敢說做的非常的精密,將雜音 完全的濾掉,但比較音訊處理前後,有明顯差別頗欣慰。 相關程式碼如下,謝謝!

Matlab code:

```
close all
clear
clc
[signal, fs] = audioread('Lisa_noise.wav'); % 讀取得到取樣頻率 fs=44100Hz
signal = signal(:,1); % 由於音檔有多個相似頻道,為了降低計算,將其中一個頻道的訊號取出
soundsc(signal(1:100000),fs)
% 發現背景有一個單調的雜音,由於頻率固定,因此先嘗試低通濾波器(LPF)將這個單調雜訊濾除
% 設計 LPF
LPF = lowpass(signal,0.25); % 截止頻率為 0.25*44100/2 Hz
pause(2)
soundsc(LPF(1:100000),fs)
% 再次播放後雜訊仍無法消除
% 3. 試著將頻譜圖畫出分析雜訊性質
Sig = fftshift(fft(signal)); % 使用 FFT 計算頻譜值
freq_axis = linspace(-fs/2,fs/2,length(Sig)); % 設定繪圖頻率軸
% 將頻譜繪出
figure(1)
plot(freq_axis,abs(Sig))
xlabel('Hz')
ylabel('mag')
title('spectrum')
% 觀察頻譜圖發現訊號在特定頻率都有一個脈衝
% 大約每 300Hz 就會有一個脈衝
% 找到左右兩邊的第一個脈衝大致位於 21900Hz,因此
pulse = -21900:300:21900;
for kk = 1:numel(pulse)
   [val,ind] = min(abs(freq_axis-pulse(kk)));
   reduction_ratio = 0.1;
```

```
Sig(ind-7:ind+7) = reduction_ratio*Sig(ind-7:ind+7);
   % 由於這些頻率也會包含原本的訊號,因此只能做抑制,不能完全消去
end
% 畫出處理過後的頻譜
figure(2)
plot(freq_axis,abs(Sig))
xlabel('Hz')
ylabel('mag')
title('filtered signal')
% 這些脈衝被大幅抑制,不再有週期性排列的雜訊頻率
% 最後將訊號從頻域轉換回時域
signal = ifft(fftshift(Sig));
% 由於經過濾波器後頻率成分改變
% 使用反傅立葉轉換後可能產生複數
% 因此需要取出實數部分
signal = real(signal);
pause(2)
%播放處理後的聲訊
soundsc(signal,fs)
% ouput to the .wav file :
% the sampling frequency is 44100 1/s
% the bits revolution is : 16
Fs = 44.1E+3;
                % Sampling Frequency
nBits = 16;
                % Bit Resolution
audiowrite('Processed_Lisa.wav', signal, Fs, 'BitsPerSample', nBits,
'Comment','Lisa - Processed');
```