RPU Designer 使用手册

目录

1.	引言	<u></u>	4
	1.1.	术语解释	4
	1.2.	图例	5
2.	软件	‡概述	6
	2.1.	软件简介	6
	2.2.	运行环境	6
	2.3.	软件目录结构	6
3.	开如	台使用	7
	3.1.	软件安装	7
	3.2.	启动软件	7
	3.3.	主界面介绍	7
	3.4.	首页界面	8
	3.5.	解决方案资源管理器	9
	3.6.	算法编辑	9
	3.7.	资源编辑	.10
	3.8.	运行算法	.11
	3.9.	调试算法	.12
	3.10.	编译生成配置码	.12
4.	算法	去配置示例	.12
	4.1.	步骤 1: 新建项目和算法配置图	.12
	4.2.	步骤 2: 新建项目	.13
	4.3.	步骤 3: 新建算法文件并打开	.13
	4.4.	步骤 4: 添加功能元素	.14
	4.5.	步骤 4: 添加连线	.14
	4.6.	步骤 5: 设置属性	.15
	4.7.	步骤 6: 添加资源文件	.16
5.	使月	月技巧	.16

文档管理信息表

主题	RPU Designer 使用手册
版本	
内容	
关键字	使用手册
创建时间	2021年04月16日
创建人	mc
最新发布日期	20年 0-月日

文档变更纪录

更改人	日期	更改内容

文档主要评审意见

评审人员	日期	意见

1. 引言

本说明书是《RPU集成开发设计工具使用说明书》(以下简称RPU Designer使用说明书),主要用于指导用户使用RPU集成开发设计工具(以下简称RPU Designer)的算法配置、算法统计分析、仿真模拟、硬件调试、生成固件、OTP信息配置等,以使用户了解工具链的适用范围和使用方式,也为维护人员日后的维护工作提供参考。

1.1. 术语解释

RPU Designer 使用说明书中用到的所有术语如表 1-1 所示:

表 1-1 术语解释表

简称/术语/程序	解释			
微纳实验室	清华大学无锡应用技术研究院微电子与纳电子实验室			
IDE	集成开发环境			
RPU	可重构处理器			
RCA	可重构单元阵列			
RCU-CFG	行运算单元			
RC	可重构单元,通常称为算子			
BFU	RC 算子的一种,具有 AU、LU、SU 三种模式			
SBOX	RC 算子的一种,具有查表置换功能			
BENES	RC 算子的一种,具有 128bit-128bit 置换功能			
MEM	寄存器			
RCH	移位寄存器			
IMD	立即数寄存器			
FIFO	先入先出寄存器			
IFIFO/OFIFO	输入/输出先入先出寄存器			
SIM	仿真器			
EMU	模拟器			
解决方案	RPU 算法解决方案,通常是一种加密算法不同模式的集合			
项目	解决方案的子项,通常是某种加密算法的一种模式			
算法文件	RPU 芯片内部阵列的描述文件,通常一个项目内有多有算法文件			
rpudesigner	可执行应用程序,RPU Designer 的主程序			
maker	可执行应用程序,固件签名程序			
cmdgen	可执行应用程序,配置码生成程序			
rcs	可执行应用程序,软件仿真程序			

1.2. 图例

RPU Designer 使用说明书中用到的图例如下所示:

类型 实例

系统程序 主界面

按钮 确定

菜单 【文件→打印】

对话框 『用户登录』

窗口 [索引窗口]

输入信息 "rpudesigner"

选项/参数名 用户组

选项/参数值 系统

目录 根目录

节点/终目录 统计图

工具栏 〖当前模式〗

图标 「保存」

页签 〈图形列表〉

2. 软件概述

2.1. 软件简介

RPU 集成开发设计工具(以下简称 RPU Designer)是清华大学微电子与纳电子实验室(以下简称微纳实验室)开发的具有自主知识产权的可重构加解密芯片集成开发设计工具。RPU Designer 具有内置的、充分融合 RPU 的各种应用功能,为可重构芯片算法配置、分析和配置码编译提供成熟有效的解决方案。

用户使用本软件,可以方便对 RPU 进行重构配置,同时支持软件仿真调试和硬件联调,还具备烧写固件等功能。

2.2. 运行环境

RPU Designer 对主流的操作系统编程接口进行了高性能封装,屏蔽了底层硬件和操作系统的具体差异,从而保证上层应用获得更好的灵活性、可靠性和可移植性。

RPU Designer 可单独运行于大多数版本的 Unix、Windows、Linux 系统,也支持 Unix、Windows、Linux 操作系统的异构、混合模式运行。目前已经测试通过的操作系统包括: Sun Solaris 8 以上、HP-UNIX、IBM AIX5.0 以上、Windows 2000、Windows XP、Windows 2003、Linux 等。

2.3. 软件目录结构

RPUDesigner

├─bin 可执行程序目录

├─doc 文档目录,存放软件相关文档 ├─etc 配置目录,存放软件配置信息

├─image 图片资源目录,存放软件所需的图片资源

├─lib 库目录 (unix like) ├─plugins 插件目录 ├─script 脚本目录

├─log 日志輸出目录,存放软件打印的日志文件 (windows 平台在用户目录下)

3. 开始使用

3.1. 软件安装

在各个平台下提供一致的软件安装方式,运行安装包开始安装:

- 1. Step1: 选择安装时使用语言,下一步
- 2. Step2: 阅读许可协议,选择"我接收协议",下一步
- 3. Step3: 选择安装位置,下一步
- 4. Step4: 选择开始菜单文件夹,下一步
- 5. Step5: 选择附加任务,下一步
- 6. Step6: 确认安装,完成

3.2. 启动软件

软件的可执行程序位于安装目录/bin 下,分别有主应用程序 rpudesigner、配置码编译器 cmdgen、仿真程序 rcs。

主应用程序 rpudesigner 可以带参数启动,用法如下:

Usage: ./rpudesigner [options]				
-h,help	Displays this help.			
-v,version	Displays version information.			
client	Attempt to start a new program without check already running first instance.			
hidpi	Enable high DPI device, default is enabled.			
<enable disable=""></enable>				
admin	Run as admin user.			

3.3. 主界面介绍


RPU Designer 主界面如下图所示,可以分为 3 部分功能区。

如下图中 3 区是功能导航条,包括 5 个功能区: 欢迎界面、算法编辑、资源编辑、调试、运行功能区的导航。这些功能也是用户配置、调试算法过程中主要操作的功能。

2区是5大功能区的主要的显示编辑界面,用户通过功能导航条来切换不同

的显示编辑界面,如下图中2区是欢迎界面的快捷按钮。

1区是算法编辑、资源编辑的功能停靠窗,使用者通过操作此界面来管理算法解决方案、编辑算法文件。




在使用 RPU Designer 配置算法过程中,使用者主要围绕主界面、算法编辑界面、资源编辑界面、项目配置、调试界面、运行结果界面操作。

3.4. 首页界面

打开方式: 〖导航工具条: 首页〗

欢迎界面上有新建文件、打开文件、新建解决方案、打开解决方案快捷操作, 并列出最近打开文件的文件和解决方案,如下图。




3.5. 解决方案资源管理器

打开方式:【视图→停靠窗→显示解决方案资源管理器】

解决方案资源管理器是一个树状图形界面,陈列用户已打开的解决方案,解决方案资源管理器负责管理所有打开的解决方案下的算法文件、资源文件和项目配置信息,包括解决方案下项目管理,项目下算法文件的打开、增加、删除,资源文件的打开、增加、删除等。

解决方案资源管理器下有且只有一个当前活动的项目,项目的配置、调试与运行都围绕当前活动的项目进行,可以通过上下文菜单\双击项目文件切换当前活动的项目。




3.6. 算法编辑

打开方式:

- 〖导航工具条:编辑〗
- 『欢迎窗口→打开文件→*浏览打开文件*』
- 『欢迎窗口→打开文件→最近打开的文件→*选择文件*』
- 『打开的算法文件→*选择文件*』
- 『解决方案资源管理器→*双击/右击打开文件*』
- 【窗口→*选择打开的文件*】
- 【文件→打开文件】
- 【文件→最近访问的文件*→选择文件*】

算法编辑界面是 RPU Designer 的核心界面,在此完成 RPU 算法的详细配置,包括算子的连接信息、算子内部配置。

通过选择『元素』窗口中的不同功能来操作编辑『算法编辑』窗口算法配置,如在『元素』窗口中选择「WIRE」元素, 此时「WIRE」元素图标处于选中 状态,点击算子 输出口即可开始连接算子连线。




3.7. 资源编辑

打开方式:

- 〖导航工具条:资源〗
- 『解决方案资源管理器→*双击/右击打开资源文件*』

RPU Designer 资源种类有: SBOX、BENES、FIFO、Memory 四种,分别对应 RPU 内部使用的数据。

如下图是 BENES 资源编辑界面,可通过功能区改变显示方式,如寻址间隔、列数等。



项目资源可在算法编辑、项目配置时选择使用。

● 算法编辑使用资源:

能使用资源的算子有 SBOX、BENES 和 IMD,对应使用 SBOX 资源、BENES 资源和 IMD 资源。选择使用资源: 『算法编辑→单击 SBOX』,此时属性设置会显示算子配置窗口(如下图),『算子配置→数据源』选择对应的资源文件。



3.8. 运行算法(暂不支持)

打开方式:

- 『导航工具条:运行》
- 『解决方案资源管理器』项目文件上下文菜单「运行」
- 『解决方案资源管理器』项目文件上下文菜单「上一次运行结果」
- 【调试→运行】
- F5

算法配置完成后,可运行此算法来验证算法的正确性,运行结束后会打开运行结果界面,如下图是 aes cbc 加密算法的运行结果:

3.9. 调试算法(暂不支持)

打开方式:

- 〖导航工具条:调试〗
- 『解决方案资源管理器』项目文件上下文菜单「调试」
- ●【调试→调试】

可以通过调试的方式来 debug 算法配置,调试功能包含抓取算子数据、单步调试、断点、导出波形等功能,如下图正在调试 aes cbc 算法:

3.10. 编译生成配置码

打开方式:

- 『解决方案资源管理器』项目文件上下文菜单「生成配置码」
- 【调试→生成配置码】

编译生成配置码并没有界面,软件右下角会有当前编译进度,当完成时会打 开编译生成文件所在的目录。

编译生成配置码会把『解决方案资源管理器』下所有文件编译打包成配置码。

4. 算法配置示例

从新建算法开始演示算法配置过程:

4.1. 步骤 1: 新建项目和算法配置图

点击新建解决方案→写入解决方案名称→ok

■ 新建		?	×
解决方案名称:	new_proj		
解决方案路径:	F:/project/new_proj/new_proj	浏览	
	OK	Cano	el

4.2. 步骤 2: 新建项目

『解决方案资源管理器』解决方案上下文菜单→新建项目→选择算法类型&命名项目名称→ok

■ 新建		?	×
算法类型:	信息摘要		
项目名称:	sm3		
项目路径:	F:/project/new_proj/new_proj	浏览	
	0K	Cano	el

4.3. 步骤 3: 新建算法文件并打开

『解决方案资源管理器』解决方案上下文菜单→添加新文件→命名算法文件

■ 新建		?	×
算法文件名称:	test		
算法文件路径:	F:/project/new_proj/new_proj/sm3_mc	浏览	
	OK	Cano	el

名称→ok


『解决方案资源管理器』双击算法文件,即打开『算法编辑』窗口:



4.4. 步骤 4: 添加功能元素

『元素』窗口中选择元素,然后在工作区中想要放置的位置点击,将元素添加到算法图中。


要添加 BFU、SBOX、BENES、MEM、IMD、RCH、WIRE 等具体算子和元素,必须先将 RCU 和 RCU-CFG 添加到子图中。注: 算子配置方法与使用限制见 rpu 特性文档。



4.5. 步骤 4: 添加连线


『元素』窗口中选择 WIRE 元素,点击编辑窗口某个算子的输出端口,再点击某个算子的输入端口,如果这两个端口是允许连接的,工作区上会显示出连线

注:在工作区中,算子的输出端口为算子模型下侧的端口,输入端口为算子模型上侧的端口;另外infifo的4个端口为输出端口,outfifo的4个端口为输入端口。算子配置方法与使用限制见rpu特性文档。



4.6. 步骤 5: 设置属性

『算法编辑』单击某个算子,弹出『算子配置』窗口→设置属性→ok



注:

单击 BFU、SBOX、BENES 算子模型分别设置各自的输入来源和属性;

单击 RCU-CFG 模型设置该行的 memory 读写端口和模式,设置该行的循环起止和次数信息;

单击 RCU 设置当前 RCU 的 Burst 和核信息,以及 Memory、InFifo 和 IMD 的数据来源文件。

4.7. 步骤 6: 添加资源文件

『解决方案资源管理器』解决方案上下文菜单→添加新资源→选择资源文件 类型&命名资源文件名称→ok



5. 使用技巧

- 获取社区共享的解决方案:
 - 【工具→共享社区】打开『共享社区窗口』,下载需要的算法解决方案。
- 共享解决方案到社区:
 - 『解决方案资源管理器』解决方案上下文菜单→「打包并共享」。
- 保存应用程序关闭时状态:
- 【文件→会话→会话管理】打开『会话管理窗口』,勾选「启动是恢复上次 会话」复选框。
- 保存硬件调试状态:
 - 【调试→保存硬件调试状态】。
- 资源快速编辑:『资源编辑窗口』选中要编辑的单元格, ctrl+x 剪切, ctrl+c 复制, ctrl+v 粘贴。
- 打开算法文件、资源文件校验错误
 - 【工具→选项】打开『首选项窗口』→打开与保存→勾选「打开 XML 时不进行校验」、「打开资源文件时不进行校验」复选框。

- 算法编辑时带参数复制: 选中要选择的算子,【编辑→带连线复制】, 快捷键 Ctrl+Shift+c
- 算法编辑对齐:【视图→自动布局】。

案路径。

- 仿真运行时受最大周期限制:【工具→选项】打开『首选项窗口』→调试与运行→修改最大周期数。
- 生成配置码后自动编译生成的文件:【工具→选项】打开『首选项窗口』→生成配置码→完成后执行外部命令。
- 修改默认解决方案路径:【工具→选项】打开『首选项窗口』→默认解决方案路径→修改默认解决方