Einführung in die Welt der Microcontroller



Inhaltsverzeichnis

Übersicht

- Möglichkeiten
- Einsatz

2 Microcontroller

- Grundlegendes
- Peripherie
- Interrupts
- ADC
- Timer
- Rest.

3 Schaltungen

- Grundschaltungen für ATmega32
- Stromversorgung

4 Sonstiges

- Fuse-Bits, Sprachen, Programmer
- Hilfe, weitere Informationen

Was ist ein Microcontroller?

Microcontroller

Ein Microcontroller ist ein Chip, der neben Prozessor und Arbeitsspeicher weitere Peripherie mitbringt.

Komponenten:

- Prozessor
- Arbeitsspeicher
- Flash-Speicher
- Eingabe-/Ausgabe
- Analog-/Digitalwandler
- EEPROM
- Timer/Counter
- Schnittstellen: UART, I2C (TWI), UART, USB...

Wie schnell ist ein Mikrocontroller?

Eckdaten:

■ Taktrate: bis 20MHz (8Bit)

■ SRAM: bis 4kB

■ FLASH: bis 128kB

■ EEPROM: einige kB

Wie schnell ist ein Mikrocontroller?

Eckdaten:

■ Taktrate: bis 20MHz (8Bit)

SRAM: bis 4kB

■ FLASH: bis 128kB

■ EEPROM: einige kB

LANGSAM?

Wie schnell ist ein Mikrocontroller?

Eckdaten:

■ Taktrate: bis 20MHz (8Bit)

■ SRAM: bis 4kB

■ FLASH: bis 128kB

■ EEPROM: einige kB

LANGSAM?

kommt drauf an, was man machen will...

Wofür kann man einen Microcontroller einsetzen?


allgemein:

- Messen
- Steuern
- Kommunikation mit anderen Geräten (PCs/Microcontroller)

konkret (Beispiele):

- MP3-Player
- Lampe
- Alarmanlage
- Motorsteuerung
- Alkoholsensor
- USB-Geräte (Tastatur, Massenspeicher)
- Temperaturregler
-

Atmega32



Prozessor

- Herz des Microcontrollers
- beinhaltet Arithmetikfunktion, Stack Pointer, Register...
- RISC-Architektur; gute Optimierungsmöglichkeit für Compiler
- Unterscheidung anhand der Breite des internen Datenbusses:
 4bit, 8bit, 16bit...
- Taktraten von 1MHz (intern) bis hin zu 16 MHz mit externem Quarz (z.B. Atmega32)
- 32 8-bit-breite Register; R26 bis R31 aber auch 3 16-bit breite Register

Speicher und Register

Programmspeicher:

- Flash-Speicher mit dem Programm
- mind. 1.000-mal wieder beschreibbar
- Programm kann somit aktualisiert/erweitert/ersetzt werden
- ISP: MC kann innerhalb der Schaltung programmiert werden

Datenspeicher (SRAM):

- Speicher für temporäre Daten, die während der Laufzeit anfallen
- Unterscheidung von SRAM-Bereich und Registerbereich
- Registerbereich: Spiegelung der der Register, sowie Port-Zustände
- SRAM-Bereich: eigentlicher SRAM mit Stack

EEPROM:

- Daten bleiben stromlos erhalten
- 100.000 Schreib-/Löschzyklen
- ideal z.B. für Konfigurationsdateien

- Ports (und Peripherie im allgemeinen) erlaubt dem MC, mit der Außenwelt zu kommunizieren
- jeweils 8-Datenleitungen werden zu einem Port zusammengefasst
- Ports werden alphabetisch nummeriert: PORTA, PORTB, PORTC...
- Datenleitungen erlauben bidirektionale Kommunikation: senden und empfangen
- vor der Verwendung muss die Datenrichtung im Data-Direction-Register (DDR) angegeben werden

Beispiel

DDRA = 21; ⇒ PA4, PA2, PA0 Ausgang, Rest Eingang

PORTA = 3; \Rightarrow PAO, PA2 high, PA4 low

Interrupts

sequenzielle Abarbeitung von Befehlen

Microcontroller verarbeiten Befehle sequenziell, nicht parallel

Problem: schnelles Reagieren auf Ereignisse

- Pollen:
 - in einer Schleife Zustand überprüfen, bis er sich geändert hat
 - 2 Interrupt:
 - tritt Ereignis ein, unterbricht der Prozessor seine Ausführung, merkt sich die Stelle, an der er gerade war, und führt eine Interrupt-Service-Routine aus

AD-Wandler

- 10-Bit-ADC zum messen von Spannungen
- $2^{10} = 1024 \Rightarrow 1024$ unterschiedliche Spannungsstufen messbar
- Vergleich mit verschiedenen Spannungen
- Unterstützung von Interrupts


- Einheit, die eine Zahl mit einer speziellen Frequenz erhöht
- Unterstützung für interne und externe Zählfrequenz
- Atmega32: drei Timer/Counter mit 8-Bit und 16-Bit
- 10-Bit Prescaler
- Input Capture Unit (Zählen externer Ereignisse)
- CTC-Modus (Clear Timer on Compare Match)
- Unterstützung von PWM




Der Rest


- Watchdog: automatischer Reset des Programms, falls es "hängt"
- I2C: serieller Zwei-Draht-Bus zur Datenübertragung
- SPI: serieller Datenbus zur Datenübertragung; wird für ISP verwendet
- UART: Senden und Empfangen von Daten

Grundschaltung





Stromversorgung



Dies und Das...

- AVR-Fuses: Konfigurationsbits, die das Verhalten des Microcontrollers ändern:
 - Fuse-Bit **setzen**: Wert **0** schreiben
 - Fuse-Bit löschen: Wert 1 schreiben
- verwendete Programmiersprachen: Basic (Bascom), C (gcc-avr), Exoten wie Python...
- Programmer: usbprog, AVRISP MKII, Atmel AVR Dragon, parallel/seriell
- Liste von Programmern: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_In_System_Programmer

Demo?

Hilfe/weitere Informationen

- Mailingliste der Mikrocontroller Projektgruppe des ACF
- mikrocontroller.net: Forum, Codesammlung, Artikelsammlung
- roboternetz.de: Wissensbereich mit Wiki, Forum
- AVR-Risc Embedded Software selbst entwickeln von Roman Mittermayr