Anwendungsorientierte Softwareentwicklung

Laborblatt 3: Blinkende LED - Bare-Metal-C

Lernziele

- Einführung in die Programmierung mit C/C++ statt Assembler
- Interpretation und Analyse des durch den C-Compiler erzeugten Assemblercodes
- Nutzung des Oszilloskops zur Analyse digitaler Ausgangssignale

Schritt 1: Arbeiten mit dem Terminal und Versuchsaufbau

Ziel: Anknüpfen an das letzte Labor: Wir rekapitulieren, wie wir Programme bearbeiten, kompilieren und auf den Mikrocontroller übertragen. Außerdem überprüfen wir die Blinkfrequenz der LED mit dem Oszilloskop.

Wie gewohnt arbeiten wir mit zwei Terminals nebeneinander – links zum Editieren, rechts zum Ausführen von Kommandos.

Linkes Terminal (Editieren)

A) Git-Repository klonen

Ladet die vorbereitete Code-Basis mit folgendem Befehl:

git clone https://gitlab.uni-ulm.de/mlehn/avr-bare-metal-2.git Das Repository enthält u. a. die Datei led_pin2_delay4.s ,ein Assemblerprogramm, das eine an Pin 2 angeschlossene LED mit 1 Hz blinken lässt.

B) Ins Unterverzeichnis wechseln und Datei in nano öffnen

Wechselt in das Verzeichnis mit dem Assemblercode:

cd avr-bare-metal-2/asm und öffnet led pin2 delay4.s in nano.

Rechtes Terminal (Kompilieren & Flashen)

A) Ins selbe Verzeichnis wechseln und flashen

Auch hier zunächst in Unterverzeichnis wechseln:

cd avr-bare-metal-2/asm

Schließt euren Mikrocontroller an und macht ihn mit usb_check für WSL sichtbar. Dann übersetzt und übertragt ihr den Code mit:

make upload HEX=led_pin2_delay4.hex

Aufgabe

- 1. Schließt eine LED mit geeignetem Vorwiderstand an Pin 2 an und beobachtet das Blinken.
- 2. Messt mit dem Oszilloskop, mit welcher Frequenz die LED tatsächlich blinkt.
- 3. Erklärt und demonstriert mindestens folgende Punkte:
 - (a) Wie erreicht das Assemblerprogramm, dass Pin 2 mit 1 Hz oszilliert?
 - (b) Mit welchem Werkzeug wird der Assemblercode in Maschinencode übersetzt?
 - (c) Wie sieht der Maschinencode aus, der geflasht wird?
 - (d) Mit welchem Werkzeug wird der Mikrocontroller geflasht?

Schritt 2: Modifikationen im Assemblerprogramm

Untersuchen, wie unterschiedliche Assembler-Instruktionen sich auf das Verhalten des Programms auswirken – insbesondere auf die Frequenz an Pin 2.

Ihr sollt das Programm schrittweise verändern und jeweils mit dem Oszilloskop überprüfen, ob die LED weiterhin mit 1 Hz blinkt.

Warum das wichtig ist:

- **Offiziell:** Ihr lernt weitere Instruktionen der AVR-Architektur kennen.

- **Inoffiziell:** Ihr erzeugt Varianten von Assemblercode, wie sie auch ein C-Compiler produzieren könnte. So seht ihr später mit eigenen Augen:
 - C-Code kann in unterschiedlichen Assemblercode übersetzt werden.
 - Assembler wird in Maschinencode übersetzt und das eindeutig.
 - Fazit: C ist beguemer, aber weniger präzise als Assembler.

```
1
            1di
                     r19.
                                           : für Pin 2 (4 = 2^2)
 2
            out
                     0x0a.
                              r19
                     r18,
 3
            ldi
                              0
 4 loop:
                     r18,
            eor
                              r19
                                           ; 1 Takt
 5
            out
                     0x0b,
                              r18
                                           ; 1 Takt
 6
                                           ; 1 Takt
            ldi
                     r24,
                              0x54
 7
                                           ; 1 Takt
            ldi
                     r25,
                              0x58
 8
            ldi
                     r26,
                                           ; 1 Takt
                              0x14
                                           ; 1 Takt
 9
            ldi
                     r27,
                              0x00
10 delay:
            subi
                     r24,
                             1
                                            1 Takt
                                           ; 1 Takt
                     r25,
11
            sbci
                              0
                                           ; 1 Takt
12
            sbci
                     r26,
                              0
                                           ; 1 Takt
13
            sbci
                     r27,
                     delay
                                           ; 2 Takte bei Sprung, 1 Takt sonst
14
            brne
15
            rjmp
                                           ; 2 Takte
                     loop
```

Aufgaben (nach jedem Schritt mit dem Oszilloskop nachmessen)

1. Ersetzt die folgenden zwei Zeilen:

```
10 delay: subi r24, 1 ; 1 Takt

11 sbci r25, 0 ; 1 Takt

durch diese eine Zeile:

10 sbiw r24, 1 ; 2 Takte
```

Die Instruktion sbiw (Subtract Immediate from Word) behandelt den Registerverbund r25:r24 als 16-Bit-Wert und subtrahiert hier 1. Obwohl sie nicht schneller ist (ebenfalls 2 Takte), ist der Code dadurch 2 Byte kleiner – denn sbiw belegt nur eine Instruktion (2 Byte) statt zwei (2 × 2 Byte).

2. Ersetzt die folgenden zwei Zeilen:

```
; 1 Takt
12
            sbci
                     r26.
13
            sbci
                              0
                                            ; 1 Takt
                     r27,
durch:
                                            ; 1 Takt
12
            sbc
                     r26.
                              r1
                                           ; 1 Takt
13
            sbc
                     r27,
                              r1
```

Die Instruktion sbc (Subtract with Carry) funktioniert analog zu sbc i (Subtract Immediate with Carry) nur dass hier der zweite Operand ein Register ist statt eines unmittelbaren Werts. Das Register r1 wird bei jedem Reset automatisch mit 0 initialisiert. Solange man es nicht selbst verändert, enthält es daher immer den Wert 0.

Fazit: Funktional und hinsichtlich Länge und Taktzyklen ist der Code identisch, aber ihr lernt eine alternative Möglichkeit kennen, das Carry-Bit zu subtrahieren.

3. Ersetzt die folgenden drei Zeilen:

```
1
           ldi
                    r19.
                                           ; für Pin 2 (4 = 2^2)
2
                    0x0a.
           out
                             r19
3
           ldi
                    r18,
                             0
durch:
           ldi
                    r24.
                                           ; für Pin 2 (4 = 2^2)
1
                             4
2
           out
                    0x0a,
                             r24
3
           ldi
                    r18,
                             0
           ldi
                    r19,
                             4
```

Das Programm funktioniert wie vorher – erkläre wieso diese Änderung aber eigentlich keine gute Idee ist.

Schritt 3: Bare-Metal-C

Im Unterverzeichnis c des Repositories findet ihr C-Programme für den Mikrocontroller. Um vom aktuellen Verzeichnis asm dorthin zu gelangen, müsst ihr "ein Verzeichnis hoch und dann eines runter":

```
cd ..
cd c
Oder direkt in einem Rutsch mit: cd ../c
```

Öffnet im linken Terminal die Datei led pin2 simple.c:

```
1 static void setPinModes(unsigned char mode)
2 {
3
       *(volatile unsigned char *)(0x2A) = mode;
4 }
5
6 static void digitalWriteAll(unsigned char val)
7 {
       *(volatile unsigned char *)(0x2B) = val;
8
9 }
10
11 static void delay_cycles(unsigned long count)
13
       do {
           // Compiler soll für count register verwenden
14
           asm volatile("" : "+r"(count));
15
           count = count - 1;
16
17
       } while (count != 0);
18 }
19
20 int main()
21 {
22
       setPinModes(4);
23
       digitalWriteAll(4);
24
       while (1) {
25
       }
26 }
```

Ein paar Worte zu dem, was ihr da seht:

- Im oberen Teil (Zeilen 1 bis 18) werden drei Funktionen definiert: setPinModes, digitalWriteAll und delay_cycles.
 - Die Implementierung dieser Funktionen müsst ihr nicht im Detail verstehen sie wirkt auf den ersten Blick vielleicht sogar abschreckend, selbst für hartgesottene C-Programmierer. Aber natürlich erkläre ich euch die Details gern, wenn ihr neugierig seid.
- Im unteren Teil (Zeilen 20 bis 26) seht ihr die Funktion main. Wenn das Programm startet, werden die Anweisungen in den geschweiften Klammern der Reihe nach von oben nach unten ausgeführt.

Hier werden zum Beispiel setPinModes(4) und digitalWriteAll(4) aufgerufen – Funktionen, mit denen man die Pins 0 bis 7 manipulieren kann.

Was konkret passiert:

- setPinModes(4) setzt das Datenrichtungsregister so, dass nur Pin 2 als Ausgang konfiguriert wird. (4 entspricht 00000100 in binärer Darstellung, d.h. nur Bit 2 ist gesetzt.)
- digitalWriteAll(4) setzt dann Pin 2 auf HIGH, weil auch hier nur Bit 2 im Argument gesetzt ist. Die anderen Pins bleiben auf LOW.

- Nach dem Setzen des Ausgangspins mit digitalWriteAll(4) soll der Mikrocontroller einfach nichts weiter tun – er soll den gesetzten Zustand dauerhaft beibehalten. Die Schleife

```
24 while (1) {
25 }
```

sorgt dafür, dass das Programm nicht endet, sondern in einer Endlosschleife hängen bleibt. Das ist bei Mikrocontrollern üblich: Ein Programm läuft meist so lange, wie das Gerät mit Strom versorgt wird – und main() soll daher niemals zurückkehren, also nie beendet werden.

Aufgabe

1. Kompilieren und Flashen

Auch in diesem Verzeichnis (c) befindet sich ein Makefile, das wie gewohnt verwendet werden kann. Führt im rechten Terminal folgendes Kommando aus, um das Programm zu übersetzen und auf den Mikrocontroller zu flashen: make upload HEX=led_pin2_simple.hex

- a) Schließt eine LED über einen geeigneten Vorwiderstand an Pin 2 an und überzeugt euch, dass sie leuchtet.
- b) Achtet auf die Ausgabe von make. Erklärt uns, was sich in der Toolchain geändert hat.

2. Automatisch erzeugten Assembler analysieren

Übersetzt mit make led_pin2_simple.s das C-Programm in Assemblercode. Zeigt euch den Inhalt mit: cat led_pin2_simple.s. Die erzeugte Datei enthält viele Zusatzinformationen (z. B. Dateiname, Compiler-Version, Kommentare), die für uns nicht relevant sind. Relevant sind nur wenige Zeilen, etwa diese hier:

```
ldi r24, lo(4)
out 0xa, r24
out 0xb, r24
.L2:
rjmp .L2
```

(Das lo(8) steht hier einfach für die Konstante 8. Man kann auch direkt Idi r24, 8 schreiben.)

3. Eigene Version schreiben und vergleichen

Erstellt im linken Terminal die Datei check.s mit folgendem Inhalt:

```
1 ldi r24, 4
2 out 0xa, r24
3 out 0xb, r24
4 halt: rjmp halt
```

Erzeugt daraus Maschinencode mit make check.hex

a) Vergleicht den erzeugten Maschinencode mit dem aus dem C-Programm:

```
cat led_pin2_simple.hex
cat check.hex
```

Oder nutzt das diff-Kommando: diff check.hex led_pin2_simple.hex Wenn keine Unterschiede gefunden werden, bleibt die Ausgabe leer – sonst zeigt diff die abweichenden Zeilen.

b) Ändert in check.s die erste Zeile:

```
1 ldi r24, 4 mit
1 ldi r24, 5
```

Übersetzt erneut mit: make check.hex und vergleicht wieder mit dem diff-Kommando. Jetzt sollte ein Unterschied angezeigt werden – überprüft, an welcher Stelle sich die erzeugten .hex-Dateien unterscheiden.

Schritt 4: Eleganter blinken mit exklusivem Oder

Ändert die Funktion main() wie folgt ab:

```
20 int main()
21 {
22    setPinModes(4);
23    unsigned char pinValues = 4;
24    while (1) {
25        pinValues = pinValues ^ 4;
26        digitalWriteAll(pinValues);
27    }
28 }
```

Aufgaben

1. Test des geänderten Programms

Bevor wir genauer analysieren, warum das Programm funktioniert, testen wir zunächst ob es funktioniert:

- Übersetzt das Programm wie gewohnt mit dem Makefile und Flasht den Mikrocontroller mit: make upload HEX=led pin2 simple.hex
- Beobachtet, was die LED an Pin 2 tut.
- Messt mit dem Oszilloskop, wie sich das Signal an Pin 2 verhält.

2. Eigene Version schreiben und vergleichen

Übersetzt das C-Programm mit make led_pin2_simple.s Dadurch wird der vom Compiler erzeugte Assemblercode generiert. Zeigt den Inhalt an mit: cat led_pin2_simple.s Der für uns relevante Teil des erzeugten Codes ist äquivalent zu:

```
1
           1di
                   r24.
                            4
2
           out
                   0xa.
                            r24
3
           ldi
                   r25,
                            4
4 loop:
                   r24,
                            r25
           eor
5
                            r24
           out
                   0xb.
           rjmp
                   loop
```

Erstellt im linken Terminal die Datei check.s mit genau diesem Inhalt. Übersetzt beide Programme mit: make led_pin2_simple.hex check.hex und vergleicht die erzeugten Maschinencodes mit diff.

Kurze Erklärung des C-Codes

In Zeile 23 wird mit

```
unsigned char pinValues = 4;
```

eine lokale Variable vom Typ unsigned char definiert und mit 4 initialisiert:

- Der Typ unsigned char legt fest, dass die Variable genau ein Byte belegt.
- Da pinValues innerhalb der Funktion main (ohne spezielle Zusatzschlüsselwörter) definiert wurde, handelt es sich um eine lokale Variable mit automatischer Lebensdauer: Sie existiert nur während der Ausführung der Funktion und ist nach deren Ende nicht mehr gültig.

Der Compiler darf solche **lokalen** Variablen in Register legen, was besonders effizient ist. Wird eine Variable dagegen außerhalb aller Funktionen definiert, ist sie **global** und benötigt dauerhaft Speicherplatz im RAM.

In Zeile 25 wird mit

```
pinValues = pinValues ^ 4;
```

wird der aktuelle Wert von pinValues durch dessen Exklusive-Oder—Verknüpfung mit 4 ersetzt. Wie bekannt, hat das die Wirkung, dass Bit2 umgeschaltet (geflippt) wird:

- Wenn Bit 2 zuvor 1 war → wird es 0,
- wenn es 0 war → wird es 1.

So entsteht der Blinkeffekt.

Schritt 5: Beruhigender Blinken mit 1Hz

Prima – wir haben jetzt wieder ein Programm, das Pin 2 abwechselnd für ca. 250 ns auf HIGH und dann auf LOW schaltet.

Das Programm ist diesmal jedoch in **C geschrieben**, wird vom **C-Compiler in Assemblercode** übersetzt und anschließend vom **Assembler in Maschinencode**. Auf umständliche Weise haben wir also das Gleiche erreicht wie zuvor – aber mit moderneren Mitteln.

Auch wenn der C-Code (selbst main() allein) für den Laien zunächst kryptisch aussieht, lässt sich erahnen: Es ist deutlich **einfacher, die Regeln von C zu lernen**, als direkt in Assembler oder gar Maschinencode zu programmieren – besonders bei größeren Projekten.

Im letzten Beispiel soll die LED wieder mit 1 Hz blinken. Dazu bauen wir an der richtigen Stelle eine Verzögerung in die Schleife ein, die jeweils eine halbe Sekunde wartet – so ergibt sich ein kompletter Zyklus von einer Sekunde (1 Hz). Die benötigte Anzahl an Taktzyklen lässt sich berechnen:

$$n = \frac{\frac{500000000}{62.5} - 7}{6} = 1333332 \text{ Takte}$$

Ändert im C-Programm die Funktion main() wie folgt ab:

```
20 int main()
21 {
22
       // setup
23
       unsigned char pin = 2;
       unsigned char pinModes = 1 << pin;
24
25
       setPinModes(pinModes);
26
27
       unsigned char pinValues = 0;
28
       while (1) {
29
           // loop
30
           pinValues ^= 1 << pin;
31
           digitalWriteAll(pinValues);
           delay_cycles((500000000 / 62.5 - 7) / 6);
32
33
       }
34 }
```

Aufgabe

- 1. Lasst die LED mit 1 Hz blinken.
- 2. Führt diff led_pin2_simple.hex ../asm/led_pin2_delay4.hex aus und überzeugt euch, dass der Maschinencode identisch ist mit dem, was wir in Schritt 2 in Assembler formuliert hatten.