# Unidad 04. Esfuerzos causados por flexión Centro de cortante y flexión elastoplástica

# Michael Heredia Pérez mherediap@unal.edu.co

Universidad Nacional de Colombia sede Manizales Departamento de Ingeniería Civil Análisis Estructural Básico

2023b



#### Advertencia

Estas diapositivas son solo una herramienta didáctica para guiar la clase, por si solas no deben tomarse como material de estudio y el estudiante debe dirigirse a la literatura recomendada.



## Derrotero

• El centro de cortante

• Flexión elastoplástica

## Derrotero

• El centro de cortante

• Flexión elastoplástica

## El centro de cortante

## Derrotero

• El centro de cortante

• Flexión elastoplástica

# Flexión elastoplástica




Figura: Idealización del diagrama esfuerzo-deformación para un material elastoplástico.

#### Hipótesis de análisis:

- Consideramos la flexión en vigas elastoplásticas cuando el material se deforma más allá de la región lineal. La distribución de los esfuerzos variará con la forma del diagrama esfuerzo-deformación.
- Asumiremos que el material tiene el mismo esfuerzo  $\sigma_y$  y deformación  $\varepsilon_y$ , de fluencia, tanto a compresión como a tracción.

# Flexión de una viga hecha de material elastoplástico: distribución de esfuerzos




Figura: Distribución de esfuerzos en una viga hecha de material elastoplástico: (a) sección generalizada de la viga con el eje y de simetría, (b) comportamiento elástico lineal, (c) comportamiento inicial en fluencia, (d) y (e) comportamiento parcialmente plástico y (f) comportamiento plástico.

#### Momento de fluencia




Figura: Distribución de esfuerzos en una viga hecha de material elastoplástico: (a) sección generalizada de la viga con el eje y de simetría, (b) comportamiento elástico lineal, (c) comportamiento inicial en fluencia

#### Comportamiento elástico lineal:

 El eje neutro pasa a través del centroide de la sección transversal y los esfuerzos normales son obtenidos por la fórmula de la flexión:

$$\sigma = -My/I.$$

#### Comportamiento inicial de fluencia:

 El momento de fluencia, cuando el esfuerzo máximo alcanza el esfuerzo de fluencia del material:

$$M_y = \frac{\sigma_y I}{c} = \sigma_y S.$$

# Momento plástico y eje neutro




Figura: Distribución de esfuerzos en una viga hecha de material elastoplástico: (d) y (e) comportameiento parcialmente plástico y (f) comportamiento plástico.

#### Comportamiento parcialmente plástico:

- Deformaciones  $\varepsilon$  mayores a la deformación de fluencia  $\varepsilon_n$ .
- Región plástica con esfuerzo máximo de fluencia.
- Núcleo central o núcleo elástico.
- Desplazamiennto del eje neutro cuando el eje z no es un eje de simetría (sección unisimétricas) al superarse el esfuerzo de fluencia.

#### Comportamiento plástico:

 El momento plástico, cuando se excede la capacidad de la sección de un material elastoplástico:

$$M_p = ?$$
.

# Momento plástico y eje neutro




Figura: Localización del eje neutro y cálculo del momento plástico bajo condiciones de plastificación total.

#### El momento plástico:

• Condición de equilibrio en la sección  $\sum F_x = 0$ :

$$T = C A_1 = A_2,$$

vemos que  $A_1 = A_2 = \frac{A}{2}$ .

ullet  $M_p$  por integración en la sección transversal:

$$M_p = -\int_A \sigma y dA = \sigma_y \frac{A}{2} (\bar{y}_1 + \bar{y}_2).$$

M<sub>p</sub> por evaluación de momentos.

$$M_p = C\bar{y}_1 + T\bar{y}_2 = \sigma_y \frac{A}{2}(\bar{y}_1 + \bar{y}_2).$$

# Módulo plástico y factor de forma

#### Módulo plástico

• Reescribiendo el momento plástico como  $M_p = \sigma_y Z$ , donde

$$Z = \frac{A}{2}(\bar{y}_1 + \bar{y}_2).$$

 Geométricamente, es el primer momento (evaluado con respecto al eje neutro) del área de la sección transversal por encima del eje neutro más el primer momento del área por debajo del eje neutro.

#### Factor de forma

 La relación entre el momento plástico y el de fluencia es una función de la fórma de la sección transversal:

$$f = \frac{M_p}{M_y} = \frac{Z}{S}.$$

- Es una medida de la reserva de rigidez de la viga luego de comenzar la fluencia.
- Aumenta mientras más material haya cerca del eje neutro.

# Análisis en vigas de sección rectangular




Figura: Sección transversal rectangular.

• Momento de fluencia, siendo  $S = bh^2/6$ :

$$M_y = \sigma_y \frac{bh^2}{6}.$$

ullet Momento plástico, siendo  $Z=bh^2/4$ :

$$M_y = \sigma_y \frac{bh^2}{4}.$$


Factor de forma:

$$f = \frac{M_p}{M_n} = \frac{Z}{S} = \frac{3}{2}.$$

Interpretación: el momento plástico para una seción rectangular es 50 % más grande que el momento de fluencia.

# Análisis en vigas de sección rectangular

Comportamiento parcialmente plastico,  $M_y \leq M \leq M_p$ 



• Resultantes de esfuerzo en la zona plastificada:

$$C_1 = T_1 = \sigma_y b \left(\frac{h}{2} - e\right).$$

• Resultantes de esfuerzo en el núcleo elástico:

$$C_2 = T_2 = \frac{\sigma_y e}{2} b.$$

• Condición de equilibrio  $\sum M = 0$ :

$$M = C_1 \left(\frac{h}{2} + e\right) + C_2 \left(\frac{4e}{3}e\right) = M_y \left(\frac{3}{2} - \frac{2e^2}{h^2}\right).$$

Figura: Distribución de esfuerzos en una viga de sección rectangular con núcleo elástico.

# Análisis en vigas de patín ancho

### Estudio autónomo de la sección

## Ejercicios recomendados

- Todos los ejemplos de la sección
- 6.10-2
- 6.10-3
- 6.10-4

# Referencias