

#### Mecánica de Sólidos

#### 03. Estudio de los desplazamientos y las deformaciones en un punto

Universidad Nacional de Colombia sede Manizales Departamento de Ingeniería Civil

Michael Heredia Pérez mherediap@unal.edu.co

Docente Ocasional Ingeniero Civil Esp. en Estructuras Maestrando en Estructuras – Investigación

#### Derrotero

- 3.1. Campo vecorial de desplazamientos de un sólido.
- 3.2. Componentes de la deformación en un punto.
- 3.3. Las galgas extensométricas
- 3.4. Especificación de la deformación en otras direcciones
- 3.5. Rotación\*
- 3.6. Deformaciones principales

#### Advertencia

Estas presentaciones son solo una herramienta didáctica para guiar la clase, el estudiante no debe tomarlas como material de estudio y debe dirigirse a la literatura recomendada.



#### Deformaciones


Cambio de forma o tamaño de un sólido debido a los esfuerzos internos producidos por:

- Fuerzas másicas y superficiales que actúan sobre este
- Ocurrencia de dilatación térmica
- Desplazamientos impuestos


#### Asumimos:

Las deformaciones que están ocurriendo dentro del sólido son muy pequeñas

### 3.1. Campo vectorial de desplazamientos de un sólido



**Figura 3.1:** El desplazamiento representa el cambio de posición de una partícula cuya posición inicial es (x, y); observe que la posición final de la partícula se obtiene como la suma del vector posición inicial más el vector desplazamiento. De otro lado, el vector desplazamiento  $\boldsymbol{u}$  se puede descomponer en sus componentes  $\boldsymbol{u}$   $\boldsymbol{y}$   $\boldsymbol{v}$ ; observe que los argumentos de estas funciones son la posición inicial del punto, esto es  $\boldsymbol{u}(x,y)$   $\boldsymbol{y}$   $\boldsymbol{v}(x,y)$ .




**Figura 3.2:** Posición inicial, posición deformada y campo vectorial de desplazamientos de una viga en voladizo que se deforma bajo la acción de su peso propio. Aquí cada flecha representa el vector de desplazamientos  $\hat{\boldsymbol{u}} = [u(x,y), v(x,y)]^T$  donde (x,y) es un punto que pertenece al sólido.

## 3.1. Campo vectorial de desplazamientos en un sólido

 $\begin{array}{c} & \text{El s\'olido} \\ \text{Suposici\'on} & \longrightarrow \begin{array}{c} \text{El s\'olido} \\ \text{deformado} \\ \text{no se} \\ \text{agrieta} \end{array}$ 


Distribución de desplazamientos representada como una función continua por partes

Dominio (x, y, z)



Muro de contención deformado

 $\bullet \quad \text{Dominio } (x, y, z, t)$ 




CAMBIAR POR EJEMPLO DE PARAVIEW

# 3.2. Componentes de la deformación en un punto

- 3.2.1. Deformación lineal (o deformación longitudinal)
- 3.2.2. Deformación angular

# 3.2. Componentes de la deformación en un punto




**Figura 3.3:** Componentes de deformación. Aquí el diferencial de sólido que ocupa la posición ABCD se deforma hasta alcanzar la posición A'B'C'D'. Aquí el rectángulo azul con líneas discontinuas denota el desplazamiento rígido del sólido.

#### 3.2.1. Deformación lineal (o deformación longitudinal)

Deformación unitaria o axial: (ɛ) medida de cuánto se estira o contrae el sólido en un punto y en una dirección en particular.



 $\varepsilon_x > 0$  (estiramiento en dirección x)  $\varepsilon_y < 0$  (contracción en dirección y)



 $\varepsilon_x < 0$  (contracción en dirección x)  $\varepsilon_y > 0$  (estiramiento en dirección y)

$$\varepsilon_x(x, y, z) := \frac{\partial u(x, y, z)}{\partial x}$$


$$\varepsilon_y(x,y,z) := \frac{\partial v(x,y,z)}{\partial y}$$

$$\varepsilon_z(x,y,z) := \frac{\partial w(x,y,z)}{\partial z}$$

**Figura 3.4:** Distintas configuraciones de las deformaciones longitudinales en un elemento rectangular. Aquí la línea sólida muestra la forma antes de la deformación; la línea punteada muestra la forma deformada.

#### 3.2.2. Deformación angular

 $(\gamma_{ij})$  medida de cuánto aumenta o disminuye el ángulo entre dos caras del sólido (i,j) que originalmente eran ortogonales.



**Figura 3.5:** Elemento con deformación angular negativa (a), cero (b) y positiva (c). Note que cuando la deformación angular es cero, el ángulo del elemento diferencial no varía a pesar de que este se estira en las direcciones x y y. Aquí la línea sólida muestra la forma antes de la deformación; la línea punteada muestra la forma deformada.

$$\gamma_{xy}(x, y, z) := \frac{\partial u(x, y, z)}{\partial y} + \frac{\partial v(x, y, z)}{\partial x}$$
$$\gamma_{xz}(x, y, z) := \frac{\partial u(x, y, z)}{\partial z} + \frac{\partial w(x, y, z)}{\partial x}$$
$$\gamma_{yz}(x, y, z) := \frac{\partial v(x, y, z)}{\partial z} + \frac{\partial w(x, y, z)}{\partial y}$$

#### 3.2.2. Deformación angular

Tensor (o matriz) de deformaciones infinitecimales de Cauchy:  $\underline{\mathcal{E}}$ 

$$\underline{\boldsymbol{\varepsilon}} = \begin{pmatrix} \varepsilon_{x} & \varepsilon_{xy} & \varepsilon_{xz} \\ \varepsilon_{yx} & \varepsilon_{y} & \varepsilon_{yz} \\ \varepsilon_{zx} & \varepsilon_{zy} & \varepsilon_{z} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \varepsilon_{11} & \varepsilon_{12} & \varepsilon_{13} \\ \varepsilon_{21} & \varepsilon_{22} & \varepsilon_{23} \\ \varepsilon_{31} & \varepsilon_{32} & \varepsilon_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \varepsilon_{x} & \frac{1}{2}\gamma_{xy} & \frac{1}{2}\gamma_{xz} \\ \frac{1}{2}\gamma_{yx} & \varepsilon_{y} & \frac{1}{2}\gamma_{yz} \\ \frac{1}{2}\gamma_{zx} & \frac{1}{2}\gamma_{zy} & \varepsilon_{z} \end{pmatrix}.$$
deformaciones matemáticas
$$\frac{\varepsilon_{x}}{\varepsilon_{xy}} = \frac{\varepsilon_{xy}}{\varepsilon_{xy}} = \frac{\varepsilon_{xy}}{\varepsilon_{xy}}$$

$$\varepsilon_{xy}(x,y) := \frac{\gamma_{xy}(x,y)}{2} = \frac{\angle BAC \text{ [rad]} - \angle B'A'D' \text{ [rad]}}{2} = \lim_{\substack{\Delta x \to 0 \\ \Delta y \to 0}} \frac{\gamma_1 + \gamma_2}{2}.$$

$$\gamma_{xz}(x,y,z) := \frac{\partial u(x,y,z)}{\partial y} + \frac{\partial v(x,y,z)}{\partial x}$$

$$\gamma_{xz}(x,y,z) := \frac{\partial u(x,y,z)}{\partial z} + \frac{\partial w(x,y,z)}{\partial x}$$

$$\gamma_{yz}(x,y,z) := \frac{\partial v(x,y,z)}{\partial z} + \frac{\partial w(x,y,z)}{\partial z}$$

Deformaciones angulares matemáticas

$$\gamma_{xy}(x, y, z) := \frac{\partial u(x, y, z)}{\partial y} + \frac{\partial v(x, y, z)}{\partial x}$$
$$\gamma_{xz}(x, y, z) := \frac{\partial u(x, y, z)}{\partial z} + \frac{\partial w(x, y, z)}{\partial x}$$
$$\gamma_{yz}(x, y, z) := \frac{\partial v(x, y, z)}{\partial z} + \frac{\partial w(x, y, z)}{\partial y}$$

Deformaciones angulares ingenieriles


### 3.3. Las galgas extensométricas



- Elementos que miden la deformación en un punto y a partir de una relación esfuerzo-deformación del material, se pueda conocer de forma indirecta los esfuerzos en esos puntos.
- No es posible medir directamente los esfuerzos al interior de una estructura y solo se pueden inferir estos a través de la medición de deformaciones.
- (Complementar el tema de forma autónoma)

### 3.3. Las galgas extensométricas

Como estas solo pueden medir deformaciones longitudinales, se agrupan en configuraciones llamadas rosetas de deformación para medir las deformaciones en todas las direcciones posibles.




### 3.3. Las galgas extensométricas




Strain Gauge 101 - Learn the basics of how they're used - YouTube

### ¿... y esto?

Muchos dispositivos electrónicos, tan colosales como los Sistemas Activos de Disipación Sísmica, medianos como los acelerógrafos, o tan minúsculos como los MEMS (*Micro Electro-Mechanical Systems*), son activados por desplazamientos y deformaciones.



MEMS, así funcionan los sistemas microelectromecánicos en el hardware (hardzone.es)



ESA - Semi active damping system



Introducing Tuned Mass Dampers | January 2017 | Highlighting Japan (gov-online.go.jp)

### ¿Fuerzas, esfuerzos, desplazamientos, deformaciones?

Puede pensarse que las fuerzas y los desplazamientos van primero que los esfuerzos y las deformaciones.

Usualmente, en los laboratorios de estructuras se simulan las cargas con desplazamientos inducidos para hallar esfuerzos, y en los laboratorios de suelos se aplican fuerzas para hallar esfuerzos.

Por ejemplo, el laboratorio de Ingeniería Estructural y Sísmica de la Universidad Nacional de Colombia sede Manizales, induce desplazamientos mediante actuadores en su Mesa Vibradora y en su Sistema Híbrido de Simulación Sísmica.


#### Mesa vibradora

Laboratorio de Ingeniería Estructural y Sísmica de la Universidad Nacional de Colombia sede Manizales.





#### Sistema híbrido de simulación sísmica








Laboratorio de Ingeniería Estructural y Sísmica de la Universidad Nacional de Colombia sede Manizales.

- 3.4.1. Ejemplo
- 3.4.2. Ejemplo: cambio de base
- 3.4.3. Ejemplo: más de tres galgas extensométricas




**Figura 3.7:** Componentes de deformación. Aquí los ejes de coordenadas x, y, x' y y' siguen, respectivamente, la dirección y sentido de los vectores  $\hat{i} \equiv \hat{e}_1$  y  $\hat{j} \equiv \hat{e}_2$ . De otro lado, el rectángulo azul con líneas discontinuas denota el desplazamiento rígido del sólido.

• En términos de deformaciones matemáticas

$$\begin{pmatrix} \varepsilon_{x'} \\ \varepsilon_{y'} \\ \varepsilon_{z'} \\ \varepsilon_{x'y'} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1^2 & \beta_1^2 & \gamma_1^2 & 2\gamma_1 \, \beta_1 & 2\gamma_1 \, \alpha_1 & 2\alpha_1 \, \beta_1 \\ \alpha_2^2 & \beta_2^2 & \gamma_2^2 & 2\gamma_2 \, \beta_2 & 2\gamma_2 \, \alpha_2 & 2\alpha_2 \, \beta_2 \\ \alpha_3^2 & \beta_3^2 & \gamma_3^2 & 2\gamma_3 \, \beta_3 & 2\gamma_3 \, \alpha_3 & 2\alpha_3 \, \beta_3 \\ \alpha_2 \, \alpha_3 & \beta_2 \, \beta_3 & \gamma_2 \, \gamma_3 & \gamma_2 \, \beta_3 + \beta_2 \, \gamma_3 & \gamma_2 \, \alpha_3 + \alpha_2 \, \gamma_3 & \alpha_2 \, \beta_3 + \beta_2 \, \alpha_3 \\ \alpha_1 \, \alpha_3 & \beta_1 \, \beta_3 & \gamma_1 \, \gamma_3 & \gamma_1 \, \beta_3 + \beta_1 \, \gamma_3 & \gamma_1 \, \alpha_3 + \alpha_1 \, \gamma_3 & \alpha_1 \, \beta_3 + \beta_1 \, \alpha_3 \\ \alpha_1 \, \alpha_2 & \beta_1 \, \beta_2 & \gamma_1 \, \gamma_2 & \gamma_1 \, \beta_2 + \beta_1 \, \gamma_2 & \gamma_1 \, \alpha_2 + \alpha_1 \, \gamma_2 & \alpha_1 \, \beta_2 + \beta_1 \, \alpha_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \varepsilon_z \\ \varepsilon_{xz} \\ \varepsilon_{xy} \end{pmatrix}$$

 $=T_{\sigma}$  (ver ecuación (2.23))



• En términos de deformaciones ingenieriles

$$\begin{pmatrix} \varepsilon_{x'} \\ \varepsilon_{y'} \\ \varepsilon_{z'} \\ \gamma_{y'z'} \\ \gamma_{x'y'} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1^2 & \beta_1^2 & \gamma_1^2 & \gamma_1 \, \beta_1 & \gamma_1 \, \alpha_1 & \alpha_1 \, \beta_1 \\ \alpha_2^2 & \beta_2^2 & \gamma_2^2 & \gamma_2 \, \beta_2 & \gamma_2 \, \alpha_2 & \alpha_2 \, \beta_2 \\ \alpha_3^2 & \beta_3^2 & \gamma_3^2 & \gamma_3 \, \beta_3 & \gamma_3 \, \alpha_3 & \alpha_3 \, \beta_3 \\ 2\alpha_2 \, \alpha_3 & 2\beta_2 \, \beta_3 & 2\gamma_2 \, \gamma_3 & \gamma_2 \, \beta_3 + \beta_2 \, \gamma_3 & \gamma_2 \, \alpha_3 + \alpha_2 \, \gamma_3 & \alpha_2 \, \beta_3 + \beta_2 \, \alpha_3 \\ 2\alpha_1 \, \alpha_3 & 2\beta_1 \, \beta_3 & 2\gamma_1 \, \gamma_3 & \gamma_1 \, \beta_3 + \beta_1 \, \gamma_3 & \gamma_1 \, \alpha_3 + \alpha_1 \, \gamma_3 & \alpha_1 \, \beta_3 + \beta_1 \, \alpha_3 \\ 2\alpha_1 \, \alpha_2 & 2\beta_1 \, \beta_2 & 2\gamma_1 \, \gamma_2 & \gamma_1 \, \beta_2 + \beta_1 \, \gamma_2 & \gamma_1 \, \alpha_2 + \alpha_1 \, \gamma_2 & \alpha_1 \, \beta_2 + \beta_1 \, \alpha_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \varepsilon_z \\ \gamma_{yz} \\ \gamma_{xz} \\ \gamma_{xy} \end{pmatrix}$$

 $\underline{\varepsilon'} = \underline{T_? \varepsilon}$ 

• Deformación en función de los vectores normales al plano:

$$\boldsymbol{\varepsilon}_{\boldsymbol{\hat{n}}}(\alpha,\beta,\gamma) = \boldsymbol{\hat{n}}^T \underline{\boldsymbol{\varepsilon}} \boldsymbol{\hat{n}} = \boldsymbol{\varepsilon}_x \alpha^2 + \boldsymbol{\varepsilon}_y \beta^2 + \boldsymbol{\varepsilon}_z \gamma^2 + 2\boldsymbol{\varepsilon}_{xy} \alpha \beta + 2\boldsymbol{\varepsilon}_{yz} \beta \gamma + 2\boldsymbol{\varepsilon}_{xz} \alpha \gamma \longrightarrow \text{La deformación longitudinal en una dirección del vector normal } \boldsymbol{\hat{n}}$$

$$\boldsymbol{\varepsilon}_{\boldsymbol{\hat{m}}\boldsymbol{\hat{n}}} = \boldsymbol{\hat{m}}^T \underline{\boldsymbol{\varepsilon}} \boldsymbol{\hat{n}}, \longrightarrow \text{La deformación angular matemática sobre un plano generado por los vectores mutuamente ortogonales } \boldsymbol{\hat{m}} \vee \boldsymbol{\hat{n}}$$

Relación entre las deformaciones calculadas en sistemas de ejes coordenados diferentes:

$$\underline{\boldsymbol{\varepsilon}} = \boldsymbol{T}\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}'\boldsymbol{T}^T.$$

• Formulación en dos dimensiones:

$$T = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} \varepsilon_{x'} & \varepsilon_{x'y'} & \varepsilon_{x'z'} \\ \varepsilon_{x'y'} & \varepsilon_{y'} & \varepsilon_{y'z'} \\ \varepsilon_{x'z'} & \varepsilon_{y'z'} & \varepsilon_{z'} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{T} \begin{pmatrix} \varepsilon_{x} & \varepsilon_{xy} & 0 \\ \varepsilon_{xy} & \varepsilon_{y} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

mecanica\_de\_solidos\_un/03\_04.ipynb at main · michaelherediaperez/mecanica\_de\_solidos\_un (github.com)

$$\begin{split} \varepsilon_{x'} &= \varepsilon_x \cos^2 \theta + \varepsilon_y \sin^2 \theta + 2\varepsilon_{xy} \sin \theta \cos \theta \\ \varepsilon_{y'} &= \varepsilon_x \sin^2 \theta + \varepsilon_y \cos^2 \theta - 2\varepsilon_{xy} \sin \theta \cos \theta \\ \varepsilon_{x'y'} &= \varepsilon_y \sin \theta \cos \theta - \varepsilon_x \sin \theta \cos \theta + \varepsilon_{xy} \left( \cos^2 \theta - \sin^2 \theta \right) \end{split} \longrightarrow \begin{pmatrix} \varepsilon_{x'} \\ \varepsilon_{y'} \\ \gamma_{x'y'} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos^2 \theta & \sin^2 \theta & \sin \theta \cos \theta \\ \sin^2 \theta & \cos^2 \theta & -\sin \theta \cos \theta \\ -2\sin \theta \cos \theta & 2\sin \theta \cos \theta & \cos^2 \theta - \sin^2 \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \gamma_{xy} \end{pmatrix} \\ \varepsilon_{x'z'} &= \varepsilon_{y'z'} = \varepsilon_{z'} = 0 \end{split}$$

23

#### 3.4.1. Ejemplo





Figura 3.6: Roseta de deformación.

Reemplazando en las ecuaciones (3.16a)  $\varepsilon_{A} = \frac{\varepsilon_{x} + \varepsilon_{y}}{2} + \frac{\varepsilon_{x} - \varepsilon_{y}}{2} \cos 0^{\circ} + \varepsilon_{xy} \sin 0^{\circ}$  $\varepsilon_{B} = \frac{\varepsilon_{x} + \varepsilon_{y}}{2} + \frac{\varepsilon_{x} - \varepsilon_{y}}{2} \cos 90^{\circ} + \varepsilon_{xy} \sin 90^{\circ}$  $\varepsilon_{C} = \frac{\varepsilon_{x} + \varepsilon_{y}}{2} + \frac{\varepsilon_{x} - \varepsilon_{y}}{2} \cos 180^{\circ} + \varepsilon_{xy} \sin 180^{\circ}$ 

$$\varepsilon_{A} = \varepsilon_{x} 
\varepsilon_{B} = \frac{\varepsilon_{x} + \varepsilon_{y}}{2} + \varepsilon_{xy} \longrightarrow \varepsilon_{x} = \varepsilon_{A} 
\varepsilon_{y} = \varepsilon_{C} 
\varepsilon_{x} = \varepsilon_{A} 
\varepsilon_{y} = \varepsilon_{C} 
\varepsilon_{xy} = \varepsilon_{B} - \frac{\varepsilon_{A} + \varepsilon_{C}}{2}.$$

#### 3.4.2. Ejemplo: cambio de base



**Figura 3.8:** Configuración espacial de las galgas analizadas en el problema de la Sección 3.4.2. Recordemos que los ejes x', y' y z' son mutuamente ortogonales.

#### 3.4.3. Ejemplo: más de tres galgas extensométricas

mecanica\_de\_solidos\_un/03\_04\_03\_ejemplo.ipynb at main · michaelherediaperez/mecanica\_de\_solidos\_un\_(github.com)




Figura 3.9: Configuración de la roseta de deformación analizada en el ejercicio de la Sección 3.4.3.

#### 3.5. Rotación

(Esta sección será de estudio autónomo)


#### Prestar atención a:

- El gradiente y el rotacional del campo vectorial de desplazamientos.
- La matriz H como operación de una matriz simétrica y antisimétrica.
- El concepto de rotación rígida.
- Proceso de deformación de un sólido.

### 3.6. Deformaciones principales

- 3.6.1. Expresión de las deformaciones principales en el caso bidimensional utilizando maximización y minimización de funciones
- 3.4.2. Expresión de las deformaciones priniciaples utilizando valores y vectores propios

# 3.6.1. Expresión de las deformaciones principales en el caso bidimensional utilizando maximización y minimización de funciones



**Figura 3.13:** Cálculo de  $\sin 2\theta_1$ ,  $\cos 2\theta_1$ ,  $\sin 2\theta_2$  y  $\cos 2\theta_2$ . Estas relaciones trigonométricas se obtuvieron teniendo en cuenta que  $\tan 2\theta_1$  y  $\tan 2\theta_2$  están dadas por la ecuación (3.34).

$$\frac{\mathrm{d}\varepsilon_{x'}}{\mathrm{d}\theta} = -\left(\varepsilon_x - \varepsilon_y\right)\sin 2\theta + 2\varepsilon_{xy}\cos 2\theta = 0$$

$$\tan 2\theta_1 = \frac{+\varepsilon_{xy}}{+\frac{\varepsilon_x - \varepsilon_y}{2}}$$
$$\tan 2\theta_2 = \frac{-\varepsilon_{xy}}{-\frac{\varepsilon_x - \varepsilon_y}{2}};$$

Verificamos que en la dirección de las inclinaciones principales, la deformación angular del elemento es cero

### 3.6.2. Expresión de las deformaciones principales utilizando valores y vectores propios

$$\varepsilon_{\hat{\boldsymbol{n}}}(\alpha,\beta,\gamma) = \varepsilon_{x}\alpha^{2} + \varepsilon_{y}\beta^{2} + \varepsilon_{z}\gamma^{2} + 2\varepsilon_{xy}\alpha\beta + 2\varepsilon_{yz}\beta\gamma + 2\varepsilon_{xz}\alpha\gamma.$$

$$L(\alpha,\beta,\gamma,\varepsilon_{n}) = \varepsilon_{x}\alpha^{2} + \varepsilon_{y}\beta^{2} + \varepsilon_{z}\gamma^{2} + 2\varepsilon_{xy}\alpha\beta + 2\varepsilon_{yz}\beta\gamma + 2\varepsilon_{xz}\alpha\gamma + \varepsilon_{n}\left(1 - \alpha^{2} - \beta^{2} - \gamma^{2}\right)$$

$$\frac{\partial L(\alpha,\beta,\gamma,\varepsilon_{n})}{\partial \alpha} = 0 \qquad \Rightarrow \qquad \varepsilon_{x}\alpha + \varepsilon_{xy}\beta + \varepsilon_{xz}\gamma = \varepsilon_{n}\alpha$$

$$\frac{\partial L(\alpha,\beta,\gamma,\varepsilon_{n})}{\partial \beta} = 0 \qquad \Rightarrow \qquad \varepsilon_{xy}\alpha + \varepsilon_{y}\beta + \varepsilon_{yz}\gamma = \varepsilon_{n}\beta$$

$$\frac{\partial L(\alpha,\beta,\gamma,\varepsilon_{n})}{\partial \gamma} = 0 \qquad \Rightarrow \qquad \varepsilon_{xz}\alpha + \varepsilon_{yz}\beta + \varepsilon_{z}\gamma = \varepsilon_{n}\gamma$$

$$\frac{\partial L(\alpha,\beta,\gamma,\varepsilon_{n})}{\partial \varepsilon_{n}} = 0 \qquad \Rightarrow \qquad \alpha^{2} + \beta^{2} + \gamma^{2} = 1;$$

$$\varepsilon_{xy} \qquad \varepsilon_{xy} \qquad \varepsilon_{xz}$$


$$\varepsilon_{xy} \qquad \varepsilon_{yz} \qquad \varepsilon_{yz}$$

$$\varepsilon_{xz} \qquad \varepsilon_{yz} \qquad \varepsilon_{z}$$

$$\varepsilon_{xz} \qquad \varepsilon_{yz} \qquad \varepsilon_{z}$$

$$\varepsilon_{xz} \qquad \varepsilon_{xz} \qquad \varepsilon_{z}$$

### 3.6.2. Expresión de las deformaciones principales utilizando valores y vectores propios



 $\overline{AC}$  se está exagerando. Aquí el símbolo  $\bigcirc$ , representa una flecha (que es el vector  $\omega$ ) que sale

30/07/2022 31

del papel y apunta al lector.

### 3.6.2. Expresión de las deformaciones principales utilizando valores y vectores propios

Polinomio característico de 
$$\underline{\underline{\mathcal{E}}}$$
 Caso bidimensional  $\longrightarrow \varepsilon_n^2 - (\varepsilon_x + \varepsilon_y)\varepsilon_n + \varepsilon_x\varepsilon_y - \varepsilon_{xy}^2 = 0$ 

• Caso tridimensional  $\longrightarrow -\varepsilon_n^3 + I_1^d\varepsilon_n^2 - I_2^d\varepsilon_n + I_3^d = 0$ 

$$\underline{e := I_1^d := \varepsilon_x + \varepsilon_y + \varepsilon_z = \operatorname{tr}(\underline{\varepsilon})}$$

$$I_2^d := \varepsilon_x\varepsilon_y + \varepsilon_x\varepsilon_z + \varepsilon_y\varepsilon_z - \varepsilon_{xy}^2 - \varepsilon_{xz}^2 - \varepsilon_{yz}^2 = \frac{1}{2}\left((\operatorname{tr}(\underline{\varepsilon}))^2 - \operatorname{tr}(\underline{\varepsilon}^2)\right)$$

$$I_3^d := \varepsilon_x\varepsilon_y\varepsilon_z + 2\varepsilon_{xy}\varepsilon_{xz}\varepsilon_{yz} - \varepsilon_x\varepsilon_{yz}^2 - \varepsilon_y\varepsilon_{xz}^2 - \varepsilon_z\varepsilon_{xy}^2 = \det(\underline{\varepsilon})$$
dilatación cúbica

(Profundizar en el desarrollo de estas ecuaciones, el sentido físico y matemático, comparando con el capítulo 2)

#### Referencias

- Álvarez Diego A. (2022) Notas de clase del curso mecánica de sólidos. En preparación. (main.pdf)
- Algunas de estas secciones de este capítulo están explicadas en los videos de YouTube que aparecen en la siguiente lista de reproducción:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOq9elBrzPDGpdpXJ1RTi67exW7AQ7m3K