
STECH 6 Str. 1/4

Komunikační prostředky (principy komunikace, modulace signálu, rozdělení a porovnání, média, mobilní technologie)

Základní principy komunikace



VKZ - vysílací koncové zařízení PKZ - přijímací koncové zařízení Přenosový okruh – obousměrný Přenosový kanál - jednosměrný


Každá zpráva má 3 složky

- Syntaktickou formální pravidla výskytu symbolů ve zprávě a posloupnost jejich přenosu
- Sémantickou co symboly nebo jejich skupiny vyjadřují
- Pragmatickou význam zprávy pro příjemce

Struktura datových zpráv

- Prvek nejmenší část zprávy
- Značka základní element, složena z prvků
- Blok desítky až stovky značek, délka podle požadavků přenosu
- Obálka záhlaví a zakončení bloku, obsahuje pomocná data (synchronizace, adresy, číslo bloku....)
- Zpráva desítky až stovky bloků
- Paket několik bloků
- Formát uspořádání bloků zprávy

Struktura datové zprávy a bloku



\$TECH 6 Str. 2/4

Dělení datových přenosů

- Sériový přenos jednotlivé bity přenášeny v čase postupně ze sebou
- Paralelní přenos všechny bity kódové skupiny přenášeny najednou
- Synchronní přenos
 vysílání a příjem (vysílání) probíhá podle časového rastru, je zajištěna soufázovost
- Asynchronní přenos každá značka obsahuje závěrečný a startovací prvek


Způsob přenosu dat

- Simplexní koncová stanice umožňuje přenos dat pouze v jednom směru
- Duplexní koncová stanice umožňuje současný obousměrný přenos dat
- Poloduplexní koncová stanice umožňuje nesoučasný obousměrný přenos dat

Modulace signálu

- Modulace ovlivňování nosného signálu signálem vytvořeným zdrojem informace
- modulace klíčování, manipulace
- demodulace získání původního signálu

Modulací dostaneme přenášený signál do frekvenčně výhodnějšího pásma pro jeho přenos (frekvenční multiplex, rádiové přenosy)



http://www.earchiv.cz/a91/gifs/p142c111.gif


1) Kódování při přenosu v základním pásmu

Potřebujeme-li přenášet dvojková data po signálových vodičích, můžeme obě možné hodnoty, 0 a 1, reprezentovat pomocí úrovní napětí na vodiči - např. podle obr. 1 jednou nulovou a jednou nenulovou úrovní, či podle obr. 2 jednou zápornou a jednou nezápornou úrovní. Používají se ovšem i složitější způsoby vyjádření logických hodnot pomocí úrovní napětí - příkladem může být tzv. kód Manchester II (viz obr. 1c), který se používá u lokálních sítí Ethernet, a zajišťuje určitý minimální počet změn přenášeného signálu i v případě, že má být přenášena delší posloupnost bitů stejné hodnoty (např. dlouhá řada

STECH 6 Str. 3/4

nul). Všechny tyto způsoby přenosu jsou souhrnně označovány jako **přenosy v základním pásmu - baseband transmissions**.

Problém je však v tom, že mnohé přenosové cesty (např. běžné telefonní okruhy apod.) jsou vzhledem ke svým fyzikálním vlastnostem pro přenos v základním pásmu prakticky nepoužitelné, zatímco jiná média (např. koaxiální kabely) sice pro přenos v základním pásmu můžeme využít, ale nikoli s maximální možnou efektivitou.



Alternati vou k přenosu

v základn

základn ím

pásmu je

přenos

http://www.earchiv.cz/a91/gifs/p142c112.gif

přelože

2) Přenos v přeloženém pásmu - modulace

ném pásmu

- broadband transmission při kterém je přenášen takový signál, který se daným přenosovým médiem šíří nejlépe (s nejmenšími ztrátami). Typicky jde o pravidelně se měnící signál sinusového průběhu (tzv. harmonický signál), který ukazuje obrázek 2a. Užitečná informace se pak přenáší prostřednictvím změn v průběhu tohoto signálu. Lze si představit, že harmonický signál je jakýmsi nosičem (proto se mu také říká nosný signál resp. nosná, anglicky carrier), a užitečná informace se na něj "nanáší" postupem označovaným jako modulace - modulation.

Existují různé možnosti modulace nosného signálu:

- amplitudová modulace amplitude modulation (AM), při které jsou jednotlivé logické hodnoty vyjádřeny různými hodnotami amplitudy (rozkmitu) harmonického signálu - viz obr. 2b,
- frekvenční modulace frequency modulation (FM), při které jsou jednotlivé logické hodnoty vyjádřeny různými frekvencemi (kmitočty) harmonického signálu viz obr. 2c.
- fázová modulace phase modulation (PM), při které jsou jednotlivé logické hodnoty vyjádřeny různou fází (posunutím) harmonického signálu viz obr. 2d.

Nosný signál, používaný při přenosech v přeloženém pásmu, je vždy **analogovým signálem (analog signal)**, tedy signálem, který může nabývat spojité množiny různých hodnot, tj. měnit se spojitě. Příkladem může být právě harmonický signál dle obr. 2. Naproti tomu **číslicový**, **diskrétní signál - digital signal** může nabývat jen konečně mnoha různých hodnot (např. jen dvou, jako na obrázku 1 a mění se skokem. [http://www.earchiv.cz/a91/a142c110.php3]

Přenosová media

Metalické kabely

- kroucená dvojlinka např. telefonní anebo UTP
- koaxiální kabely

STECH 6 Str. 4/4

Optické kabely

- Jednobodové
- Mnohobodové
- gradienní

Rádiové bezdrátové spoje

- Bod-Mnoho bodů např. bezdrátové sítě Wi-Fi, Motorola Canopy, Wi-Max
- Bod-Bod mikrovlnná pojítka (Wi-Fi, Motorola Canopy)

Bezdrátové optické spoje (laser, infračervené spoje v otevřeném prostoru) Ultrazvukové spoje