

## Lokomotywa EP07-174

# Wytyczne prac manewrowych

### na stacji Katowice

# Niektóre prędkości manewrowe:

- · 25 km/h podstawowa
- 10<sup>km</sup>/h przy manewrowaniu wagonami z pasażerami po niezabezpieczonej drodze przebiegu
- 3 km/h przy dojeżdżaniu do stojącego taboru

## Sprzęganie taboru.

- docisnać do zderzaków (zwiększyć pozycję nastawnika jazdy i zahamować hamulcem pomocniczym)
- wytaczyć kabinę (jak przy jej zmianie)
- przy sprzęganiu lokomotywy manewrowej z wagonami
  - → Potacz sprzeg
  - → Potacz hamulec
- przy sprzęganiu wagonu z wagonem
  - → Potacz wszystko

### Lokomotywa EP07-174

# Wytyczne prac manewrowych

#### na stacji Katowice

## Zmiana kabiny:

- wyzerować nastawniki bocznikowania, jazdy i kierunku
- wytaczyć sprężarkę i przetwornicę
- otworzyć wytacznik szybki
- opuścić pantografy
- ustawić kran hamulca na pozycji hamowanie nagte, następnie odcięcie
- wyluzować hamulec pomocniczy
- wytaczyć aktywację kabiny
- ustawić odpowiednie oświetlenie

W drugiej kabinie czynności wykonać od tytu i na odwrót

#### Locomotive EP07-174

# Guidelines of shunting

#### on Katowice station

## Selected shunting speeds:

- · 25 km/h standard speed
- 10 km/h when shunting passenger cars on an <u>unprotected</u> route
- 3 km/h when approaching stationary rolling stock

## Coupling rolling stock:

- push up to the buffers (increase power controller position and brake with the auxiliary brake)
- shut down the cab (as when changing the cab)
- when coupling a shunting locomotive with cars
  - -> Connect the coupler
  - → Connect the brake
- when coupling car to car
  - -> Connect everything

#### Locomotive EP07-174

# Guidelines of shunting

#### on Katowice station

## Cabin change:

- set the shunting handle, power controller and reverser to zero position
- turn off the compressor and converter
- open the circuit breaker
- lower the pantographs
- set the brake valve to the emergency braking position, then disabled position
- release the auxiliary brake
- deactivate the cabin
- set the appropriate lighting

In the second cab, perform the procedures in reverse order.