Mikrokontrolery STM32 Wykorzystanie ADC i DMA

Otaczająca nas rzeczywistość ma postać analogową, zatem każdy system mikroprocesorowy, który ma pracować w oparciu o informacje pochodzące z tej rzeczywistości, musi być wyposażony w przetworniki A/C. Większość z obecnie produkowanych mikrokontrolerów posiada już wbudowane ADC na tyle dobrej jakości, że często są one wystarczające dla poprawnego działania aplikacji. Odpada zatem konieczność stosowania zewnętrznych przetworników, co poprawia niezawodność i upraszcza budowę urządzenia. W artykule przestawiamy w jaki sposób rozpocząć pracę z ADC i DMA wbudowanymi w mikrokontrolery STM32. Wszystkie projekty zostały przygotowane i uruchomione na płycie ewaluacyjnej STM3210B-EVAL.

Każdy z mikrokontrolerów, należący do rodziny STM32, jest wyposażony w przynajmniej jeden przetwornik analogowo-cyfrowy oraz sprzętowy kontroler DMA. Aby oswoić się nieco z przetwarzaniem A/C, uruchomimy na początek prostą aplikację. Jej zadaniem będzie pokazywanie na wyświetlaczu LCD w formie wykresu U=f(t), wartości napięcia na doprowadzeniu PC4, do którego dołączony jest potencjometr RV1. Poznamy sposób, w jaki przetworniki są konfigurowane i obsługiwane, co pozwoli na zbudowanie bardziej skomplikowanych aplikacji. Gdy ADC będzie już pracował zgodnie z założeniami, to wykorzystamy możliwości jakie drzemią w kontrolerze DMA w połączeniu z ADC. Materiały do projektów są dostępne na stronie paprocki.wemif.net oraz na płycie CD-EP1/2009B dołączonej do numeru. W pierwszej kolejności jednak zapoznamy się nieco bliżej z budową przetworników A/C, w które wyposażone są mikrokontrolery STM32.

Budowa przetwornika analogowocyfrowego

Zamontowany na płytce ewaluacyjnej układ STM32F103VB ma wbudowane dwa 12-bitowe 16-kanałowe ADC, które mogą pracować w wielu różnych trybach. Na rys. 1 przedstawiono uproszczoną budowę przetwornika analogowo-cyfrowego zaimplementowanego w wykorzystywanym przez nas mikrokontrolerze. Nasz bohater ma wbudowane dwa takie przetworniki oznaczone jako ADC1 i ADC2. Firma ST umieszczając w swoich produktach wielokrotne, autonomiczne przetworniki analogowo-cyfrowe, zrobiła ukłon w kierunku konstruktorów wykorzystujących w swoich aplikacjach bezszczotkowe silniki trójfazowe prądu stałego. W tego typu rozwiązaniach, aby kontrolować parametry pracy silnika, należy wykonać dwa pomiary prądu dokładnie w tym samym czasie. Oczywistym jest, że taka jednoczesna praca obydwu przetworników może być wykorzystywana również wszędzie tam, gdzie jest wymagany równoczesny pomiar kilku napięć (lub pośrednio – prądów).

Wbudowane w mikrokontroler przetworniki A/C są wyposażone w układy kalibracji. Dzięki nim znacznie zmniejsza się błąd przetwarzania wynikający z niedokładności pojemności kondensatorów pamiętających próbkowane napięcie. Typowo pojemność takich kondensatorów wynosi 12 pF, jednak wykonywane są one z pewną tolerancją, zatem wartość pojemności może odbiegać od deklarowanej. Wpływ różnic pojemności na wynik pomiaru niwelowany jest w czasie kalibracji.

Z rys. 1 wynika, że ADC może przetwarzać sygnały w dwóch grupach: regular group (regularna) oraz injected group ("wstrzykiwana"). Wyjaśnimy pokrótce, na czym polegają różnice w obsłudze tych dwóch grup.


Regular group – jest to grupa podstawowa, do której możemy przypisać do szesnastu kanatów pomiarowych, w odróżnieniu od *injected* group, do której mogą być przypisane mak-

symalnie cztery. Zasadnicza różnica pomiędzy tymi dwiema grupami polega na tym, że konwersja kanałów należących do injected group ma wyższy priorytet, niż regular group. Jeżeli wykonanie przetwarzania A/C jest krytyczne i nie może być mowy o jakichkolwiek opóźnieniach, to wówczas należy konwersję wykonać przy pomocy kanałów ADC należących do injected group. Jeżeli konwersja regular group jest w trakcie wykonywania i MCU otrzyma żądanie wykonania konwersji grupy "wstrzykiwanej", to wtedy następuje zawieszenie przetwarzania na jej rzecz. W momencie, gdy proces jej przetwarzania zostanie zakończony, to wywłaszczona konwersja zostaje wznowiona od momentu jej przerwania. Zachowanie to pokazano na rys. 2. Ponadto injected group ma oddzielne rejestry danych dla każdego z kanałów pomiarowych, czyli w sumie cztery, co zaznaczono na rys. 1.


Każda nieco bardziej zaawansowana aplikacja wykorzystująca przetworniki A/C, wymaga specyficznego podejścia. Z tego powodu producenci mikrokontrolerów implementują w swoich ADC coraz bardziej wymyślne tryby ich działania. Jest to najczęściej ściśle związane z możliwymi zastosowaniami, do których przeznaczony jest mikrokontroler. Również i w STM32 mamy do dyspozycji kilka trybów działania ADC:

- ciągła lub jednorazowa konwersja pojedynczego kanału, lub wielu kanałów,
- tryb nieciągły (discontinuous),
- jednoczesna praca dwóch przetworników,
- wyzwalanie przetwornika za pomocą timera lub zewnętrznego przerwania.

Przetwornik jest również wyposażony w sprzętowy, analogowy Watchdog, który ma ustawiane progi (niski i wysoki), po przekroczeniu których może być generowane przerwanie. Do tego wszystkiego możemy również ustawić czas próbkowania sygnału. Dla potrzeb projek-



Rys. 1. Uproszczony schemat blokowy przetwornika A/D



Rys. 2. Ilustracja przerwy w konwersji grupy sygnałów regular na rzecz injected

```
List. 1. Program odczytujący napięcie przyłożone do PC4
void RCC_Conf(void);
void NVIC Conf(void);
void GPIO Conf (void)
void SysTick_Conf(void);
int index = 0;
int wyniki[320] = \{0\};
int main (void)
    ADC InitTypeDef ADC InitStruct;
    SysTick_Conf();
    // Jeden przetwornik, pracujacy niezaleznie
ADC_InitStruct.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
    // Pomiar jednego kanalu, wylacz opcje skanowania
ADC_InitStruct.ADC_ScanConvMode = DISABLE;
    // Wlacz pomiar w trybie ciaglym
ADC InitStruct.ADC ContinuousConvMode = ENABLE;
    // Nie bedzie wyzwalania zewnetrznego ADC_InitStruct.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;
    // Dane wyrownane do prawej - znaczacych bedzie 12 mlodszych bitow
ADC_InitStruct.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
        Jeden kanal
    ADC_InitStruct.ADC_NbrOfChannel = 1;
    // Inicjuj przetwornik
ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStruct);
    // Grupa regularna, czas probkowania 71,5 cykla czyli 5,1us ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_14, 1, ADC_SampleTime_71Cycles5);
     // Wlacz ADC1
    ADC Cmd(ADC1, ENABLE);
     // Resetuj rejestry kalibracyjne
    // ResetCalibration(ADC1);
// Czekaj, az skonczy resetowac
while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));
    // Start kalibracji ADC1
ADC_StartCalibration(ADC1);
// Czekaj na zakonczenie kalibracji ADC1
while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));
    // Start przetwarzania
ADC SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);
    // Inicjalizuj LCD
STM3210B LCD Init();
    // Wyczysc LCD, tlo niebieskie LCD_Clear(Blue);
    while (1)
                              // Odswierzanie co 10ms
320) index=0; // wyswietlacz posiada 320 kolumn
             Delav(1);
             if(index==320) index=0;
             // Czyszczenie LCD ze starych danych
LCD_SetCursor(wyniki[index], 320 - index);
LCD_WriteRAMWord(Blue);
             // Odczytanie wartosci a ADC i obliczenia:
// 12 bitow = 4096 poziomow
// 240 wierszy LCD, zatem 4096/240 = 17
wyniki[index] = ADC_GetConversionValue(ADC1) / 17;
             LCD SetCursor(wyniki[index], 320 - index); // rysowanie punktow
             LCD_WriteRAMWord(Red);
             index++;
```

tów przykładowych przedstawionych w artykule zostanie użyty tryb ciągły, z pomiarem jednego lub dwóch kanałów.

Pomiar w trybie ciągłym

Na list. 1 przedstawiono program, który realizuje odczyt napięcia na nóżce PC4 mikrokontrolera (wyprowadzenie 33 dla obudowy LQFP100). Na płytce STM3210B-EVAL wyprowadzenie to jest podłączone do potencjometru RV1. Wartość napięcia zasilającego PC4 wskazywana jest na graficznym wyświetlaczu LCD w formie wykresu U=f(t).


Z noty katalogowej mikrokontrolera STM32F103VB można odczytać, że domyślną funkcją alternatywną tego wyprowadzenia jest ADC12_IN14, zatem będziemy korzystać z 14 kanału przetwornika. W tym przykładzie (jak również w pozostałych) są wykorzystywane standardowe funkcje obsługi LCD dostarczane przez firmę ST. Są dobrze opisane w dokumentacji, toteż nie będziemy się nimi szczegółowo zajmować.

Aby przetwornik analogowo–cyfrowy działał poprawnie, należy go w pierwszej kolejności skonfigurować odpowiednio do potrzeb aplikacji. Będziemy korzystać z pierwszego przetwornika ADC1, o czym poinformujemy MCU w odpowiednim miejscu. Tak, jak miało to miejsce w przypadku innych układów peryferyjnych (artykuły w EP11/08 i EP12/08), konfigurowanie ADC odbywa się poprzez wypełnianie pól struktury inicjującej i późniejsze jej przekazanie do odpowiedniej funkcji.

Po utworzeniu zmiennej ADC_InitStruct rozpoczynamy wypełnianie jej pól. Pierwszy parametr określa, czy przetwornik ma pracować samodzielnie, czy też wraz z drugim ADC. Dla nas interesujący jest tryb pracy niezależnej (independent). Ponieważ przetwarzamy tylko jeden kanał, to wyłączamy opcję skanowania wielu kanałów oraz włączamy pracę ciągłą (continuous). Taki sposób pracy jest symbolicznie przedstawiony na rys. 3.

W naszym przykładzie nie będziemy korzystać z wyzwalania ADC za pomocą np. któregoś z timerów, czy też przerwania zewnętrznego, zatem informujemy o tym MCU.

Wbudowany w mikrokontrolery STM32 przetwornik daje możliwość programowego ustalenia, czy dane zapisywane do rejestru DR (*Data Register*) przetwornika mają być wyrów-



Rys. 3. Uproszczony schemat pracy A/D w trybie pomiaru pojedynczego kanału

nywane do lewej, czy do prawej strony. Tutaj używamy standardowego wyrównywania do prawej, zatem znaczących jest 12 młodszych bitów rejestru DR. Ostatnią informacją konfiguracyjną jest deklaracja liczby wykorzystywanych kanałów przetwornika. Jako powiedziano wcześniej, w naszym przypadku pomiar będzie wykonywany z użyciem pojedynczego kanału.

Analogicznie jak dla innych układów peryferyjnych, nazwa funkcji inicjujące jest zbieżna z nazwą układu peryferyjnego i nastawy przetwornika analogowo-cyfrowego wprowadzane są pomocą funkcji ADC Init().

Po konfiguracji przetwornika, należy dokonać wyboru, czy ADC ma pracować w grupie injected, czy regular. Służy do tego funkcja ADC_RegularChannelConfig(). W naszym przykładzie przetwarzany jest jeden kanał w grupie regularnej. Ponadto poprzez tę samą funkcję jest ustalany czas, jaki będzie przeznaczony na próbkowanie sygnału.

Po wykonaniu wszystkich niezbędnych wstępnych czynności konfiguracyjnych, włączamy przetwornik ADC1 wywołując funkcję ADC Cmd(). Aby uzyskać możliwie dokładny wynik przetwarzania, musimy jeszcze dokonać kalibracji ADC. W związku z tym, najpierw zerujemy ustawienia kalibracyjne, czekamy na wykonanie tego polecenia, a następnie każemy przetwornikowi skalibrować się i również czekamy na zakończenie operacji. Teraz można już rozpocząć (programowo) właściwe przetwarzanie, za co odpowiada funkcja ADC SoftwareStartConvCmd(). Od tego momentu rejestr danych DR jest aktualizowany cyklicznie, po zakończeniu każdej konwersji. Po odczytaniu jego wartości możemy już ją według potrzeb dalej przetwarzać. W tym przykładzie, po przeliczeniach jest ona wyświetlana na LCD w postaci wykresu. W efekcie otrzymujemy bardzo prosty rejestrator przebiegów analogowych, w którym długość rekordu wynosi 320 próbek, a napięcie jest próbkowane co 10 ms.

Programowany czas próbkowania

Wróćmy jeszcze raz do zagadnienia czasu próbkowania. Przetwornik A/C, w jaki wyposażony jest nasz mikrokontroler umożliwia (niezależnie dla każdego kanału, patrz rys. 2) progra-

mowanie czasu, który będzie przeznaczony na próbkowanie sygnału. Ma to szczególne znaczenie przy dopasowywaniu pracy ADC do środowiska, w którym wykonywane są pomiary. Sterując czasem próbkowania można optymalnie dobierać nastawy w zależności od impedancji, jaka jest podłączona do wejścia pomiarowego przetwornika. Pozwala to na zminimalizowanie błędów wynikających z niedopasowania ADC.

Maksymalna częstotliwość, z jaką może pracować wbudowany w mikrokontrolery przetwornik analogowo-cyfrowy, wynosi 1 MHz (czas konwersji 1 µs). Aby osiągnąć taki wynik, należy ustawić częstotliwość taktowania szyny, do której jest podłączony ADC, na 14, 28 lub 56 MHz. Sam przetwornik może być taktowany z maksymalną częstotliwością równą 14 MHz. W związku z tym, że sygnały zegarowe można dzielić tylko przez wartości będące potęgą liczby dwa, maksymalna częstotliwość sygnału zegarowego rdzenia, dla którego jest możliwe osiągnięcie czasu konwersji równego 1 μs, to 56 MHz. W takim przypadku dzielnik częstotliwości ADC będzie wynosił cztery, co da w efekcie 14 MHz.

Generalnie czas konwersji jest wyznaczany z zależności:

T = programowany czas próbkowania +12,5 cyklu zegarowego

Minimalny programowany czas próbkowania jest równy 1,5 cyklu zegarowego. Podsumowując, minimalny czas konwersji wynosi 1,5+12,5=14 cykli, a skoro częstotliwość taktowania wynosi 14 MHz, to całkowity czas przetwarzania A/C wynosi 1 µs.

Żeby przetwornik pracował z takim czasem konwersji, należy w funkcji konfiguracji sygnałów zegarowych i resetu RCC_Conf(), zmodyfikować linijkę odpowiadającą za mnożnik sygnału PLL. Musi to być wykonane w taki sposób, aby z podłączonego do mikrokontrolera rezonatora 8 MHz uzyskać częstotliwość 56 MHz. Mnożnik "razy 7" można ustawić podając go jako parametr wywołania funkcji:

```
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_
Div1, RCC PLLMul 7);
```

Następnym krokiem prowadzącym do uzyskania wymaganej w naszym przypadku częstotliwości taktowania ADC równej 14 MHz, jest podzielenie częstotliwości taktującej wewnętrzną szynę danych, do której podłączony jest ADC (magistrala APB2), przez 4. Aby tego dokonać, należy w funkcji RCC_Conf() umieścić linię kodu:


```
RCC ADCCLKConfig(RCC PCLK2 Div4);
```

Zapewni to częstotliwość taktowania ADC1 równą 14 MHz, a w konsekwencji czas przetwarzania równy 1 μ s.

Wiele kanałów w trybie ciągłym

Często aplikacja wymaga pomiaru kilku napięć. Wówczas wykorzystuje się kilka wejść pomiarowych przetwornika analogowo-cyfrowego. W przypadku mikrokontrolerów STM32 nie ma potrzeby wykonywania oddzielnych

```
List. 2. Program demonstrujący wyniki pomiaru napięcia na PC4 i pomiaru temperatury
#define ADC1 DR Address
int index = 0;
int wyniki RV1[320] = {0};
u16 temperatura;
char wynik temperatura[8] = {0};
u16 ADCVal[2];
int main(void)
                          ADC_InitTypeDef ADC_InitStruct;
                           RCC Conf(); NVIC Conf(); GPIO Conf(); SysTick Conf(); DMA Conf();
                           ADC_InitStruct.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
                          ADC_InitStruct.ADC_Mode - ADC_Mode_Independent,
// Pomiar wielu kanalow, wlacz opcje skanowania
ADC_InitStruct.ADC_ScanConvMode = ENABLE;
ADC_InitStruct.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;
ADC_InitStruct.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalT
ADC_InitStruct.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
// ExternalTrigConv = ADC_DataAlign_Right;
                                                                                                                                                                 ExternalTrigConv None;
                            // Dwa kanaly
                           ADC InitStruct.ADC NbrofChannel = 2;
ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStruct);
                           ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_14, 1, ADC_SampleTime_
71Cvcles5);
                           ADC RegularChannelConfig (ADC1, ADC Channel 16, 2, ADC SampleTime
239Cycles5);
                           // Wlaczenie czujnika temperatury ADC TempSensorVrefintCmd(ENABLE); // \overline{W}laczenie DMA
                           ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);
                           ADC_Cal(); // Kalibracja ADC1
            // Inicjalizuj LCD
   STM3210B_LCD_Init();
   // Wyczysc LCD, tlo niebieskie
                           LCD_Clear(Blue);
                           while(1)
                                                                                           // Odswierzanie co 10ms
                                                      if(index==320) index=0;
                                                                                                                                        // wyswietlacz posiada 320 kolumn
                                                       LCD SetCursor(wyniki RV1[index], 320 - index);
                                                      LCD_WriteRAMWord(Blue);
                                                       wyniki RV1[index] = ADCVal[0] / 17;
                                                      "y": A Table A Ta
                                                                                                                                                                                     temperatura);
                                                       if(!(index % 32))
                                                                                  LCD DisplayStringLine(1, (u8*)wynik temperatura);
```



Rys. 4. Uproszczony schemat pracy A/D w trybie skanowania kanałów pomiarowych

pomiarów dla każdego z kanałów. Proces ten jest zautomatyzowany. Do tego celu służy tryb przemiatania (skanowania) wejść. Wybierając ten tryb ustalamy, które kanały mają być przetwarzane, w jakiej kolejności i jaki ma być czas ich próbkowania.

Aby pokazać jak działa ten tryb, uruchomimy program, który będzie pokazywał na wyświetlaczu LCD graficzny wynik pomiaru napięcia na potencjometrze RV1 oraz temperaturę mikrokontrolera w formie liczbowej. Dodatkowo, nieco na wyrost, czasy próbkowania dla pomiaru napięcia i temperatury będą różne, a przetwornik będzie pracował w trybie ciągłym. Na rys. 4 jest pokazano w sposób poglądowy zasada tego pomiaru, natomiast stosowny program został umieszczony na list. 2. Powtarzający się w stosunku do programu z list.1 kod źródłowy, został umieszczony w funkcjach, aby niepotrzebnie nie zaciemniać istotnych funkcji. Można zauważyć, że w odróżnieniu od poprzedniego przykładu, tutaj włączamy opcję skanowania (przemiatania) kanałów, informujemy, że przetwarzane będą dwa (a nie jak poprzednio jeden) kanały. To są wszystkie zmiany, jakich należy dokonać podczas wypełniania struktury inicjującej przetwornik. Następnie ustalamy grupy kanałów, ich kolejność przetwarzania i czasy próbkowania.

Dane z przetwornika są przesyłane za pomocą kanału 1 DMA bezpośrednio do pamięci o rozmiarze dwóch 16-bitowych komórek. Ten fragment pamięci to nic innego jak tablica, której zadaniem jest przechowywanie wyników pomiarów. Są one następnie przeliczane i wyświetlane na LCD.

Dodatkowego komentarza może wymagać odczyt napięcia z czujnika temperatury. Czujnik ten jest widziany z perspektywy mikrokontrolera jako kanał 16 (ADC12_IN16), zatem taki wybieramy do konwersji. Producent zaleca, aby czas próbkowania wynosił minimum 17 μs, więc ustalamy czas próbkowania na 239,5 cyklu, co przekłada się na czas 17,1 μs. Następnie trzeba włączyć czujnik temperatury,

przełączając go z trybu czuwania do normalnej pracy. Należy to zrobić wywołując funkcję ADC_TempSensorVrefintCmd(). Dalej, po uruchomieniu przetwornika i zakończeniu konwersji, musimy przeliczyć wartość, która jest zawarta w rejestrze danych ADC, na wartość wyrażoną w stopniach Celsjusza. Równanie pozwalające obliczyć aktualną wartość temperatury jest następujące:

$$T(^{\circ}C) = \frac{V_{25} - V_{SENSE}}{Avg_Slope} + 25$$

Poszczególne jego składniki to:

 V_{25} – napięcie w temperaturze 25°C, może się zawierać w granicach 1,34 do 1,52 V, typowo wynosi 1,43 V;

 $V_{\mbox{\tiny SENSE}}$ – zmierzona wartość napięcia czujnika temperatury;

 Avg_Slope – stała wartość, może przyjmować wartości z przedziału 4 do 4,6 $\frac{mV}{^oC}$, typowo wynosi 4,3 $\frac{mV}{^oC}$.

W przedstawionym przykładzie zostały przyjęte wartości typowe, czyli odpowiednio $V_{25}=1,43~V,~Avg_Slope=4,3~\frac{mV}{^{o}C}$. Aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób jest obliczana temperatura przeliczymy jeden przykład. Załóżmy, że wartość zmiennej ADCVal[1], a tym samym wynik pomiaru, wynosi 1785. Potrzebujemy tą wartość wyrażoną w woltach, a zatem skoro napięcie odniesienia wynosi 3,3 V, to rozdzielczość przetwarzania:

$$U_r = \frac{3.3V}{4095} \approx 805 \mu V \approx 0.805 mV$$

Stąd wartość z przetwornika wyrażona w mV będzie wynosić:

$$U_T = 1785 \cdot 0.805 mV \approx 1436 mV$$

Wyjaśnienia może wymagać jeszcze, dlaczego napięcia wyrażamy w miliwoltach, a nie woltach. Jeśli by wszystkie napięcia wyrazić w woltach, to trzeba by było mnożyć i dzielić przez bardzo małe liczby, co nie jest ani przejrzyste, ani efektywne. W tym równaniu można wszystkie napięcia wyrazić w miliwoltach, ponieważ i tak one się skracają. Wróćmy do meritum. Podstawiając otrzymane napięcia do równania otrzymujemy:

$$T({}^{o}C) = \frac{1430mV - 1436mV}{4.3\frac{mV}{{}^{o}C}} + 25$$

Ostateczny wynik:

 $T=23^{\circ}C$

Taka wartość zostanie wyświetlona na LCD.

Należy pamiętać, że pomiary temperatury są obarczone błędem $\pm 1,5^{\circ}$ C.

Wynik ten można osiągnąć po przeprowadzeniu kalibracji. Jeśli kalibracja nie zostanie wykonana, to błąd pomiaru może być większy. Kalibracja polega na odczycie wyniku pomiaru temperatury przy 25°C. Na jego podstawie można wprowadzić stosowne poprawki do równania podanego przez producenta.


DMA

W poprzednim przykładzie został wykorzystany kontroler DMA, zatem warto nieco bliżej zapoznać się z jego budową i zasadą działania.

Wiele zadań we współczesnych systemach cyfrowych polega na przesyłaniu danych z jednego miejsca w pamięci do drugiego. Stąd zrodziło się pytanie: po co angażować do tego celu CPU? Jeżeli dane są tylko kopiowane lub przenoszone z miejsca na miejsce, to nie ma potrzeby wykorzystywania mocy obliczeniowej i rejestrów CPU. Zrodziła się wówczas idea budowy

```
List. 3. Funkcje konfigurujące DMA
void DMA_Conf(void)
            // Ustawienia domyslne DMA
            DMA_DeInit(DMA1_Channel1);
              / Adres rejestru danych ADC (Data Register)
            DMA_InitStruct.DMA_PeripheralBaseAddr = ADC1_DR_Address;
            // Adres pamieci, pod jaki beda zapisywane dane
DMA_InitStruct.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)&ADCVal;
            // Kierunek: zrodlem jest ADC
DMA_InitStruct.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
            // Rozmiar burora: dwa kanaly = rozmiar bufora 2
DMA_InitStruct.DMA_BufferSize = 2;
                Wylaczenie licznika inkrementujacego adres dla peryferia
            // i wlaczenie go dla pamieci
DMA_InitStruct.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
DMA_InitStruct.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
            // Dane 12 - bitowe, zatem wystarczy pol slowa DMA_InitStruct.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_
HalfWord;
            DMA InitStruct.DMA MemoryDataSize = DMA MemoryDataSize HalfWord;
            // Dane beda przesylane ciagle
DMA_InitStruct.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
               Priorytet wysoki
            DMA_InitStruct.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
            // Wylaczenie przesylania z pamieci do pamieci
DMA_InitStruct.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
            DMA Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStruct); // \overline{W}lacz DMA
            DMA Cmd(DMA1 Channel1, ENABLE);
```

ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 1/2009 119



Rys. 5. Priorytety obsługi kanałów DMA

układu służącego do transmisji bloków danych w pamięci. Układy z tej grupy noszą nazwę kontrolerów DMA (*Direct Memory Access*). Zajmują się całą pracą związaną z kopiowaniem i przenoszeniem dużych bloków danych, zwalniając tym samym z tego obowiązku CPU.

Mikrokontroler STM32F103VB jest wyposażony w 7-kanałowy kontroler DMA o ustawianej na 8, 16 lub 32 bity długości słowa danych. Każdemu z kanałów można przypisać określony priorytet. Możliwa jest transmisja pomiędzy dwoma układami peryferyjnymi, z układu peryferyjnego do pamięci, z pamięci do układu peryferyjnego oraz z pamięci do pamięci. Dane można pojedynczo lub w postaci całych bloków danych, przy czym maksymalny rozmiar takiego bloku może wynosić 65535.

System priorytetów obsługi kanałów DMA.

Kontroler DMA, wbudowany w mikrokontrolery STM32 rozróżnia cztery programowo ustalane priorytety:

- najwyższy (very high priority),
- · wysoki (high priority),
- średni (medium priority),
- niski (low priority).

Każdemu z dostępnych kanałów można przyporządkować któryś z wyżej wymienionych priorytetów. Powstaje jednak pytanie, co się dzieje w chwili, gdy pojawiają się dwa żądania dostępu do kontrolera DMA z dwóch kanałów o takim samym programowym priorytecie? W takim przypadku pierwszeństwo ma kanał o mniejszym numerze, wyjaśnia to rys. 5. Przykładowo priorytet wysoki mają kanały 1 i 5, ale gdy obydwa zażądają dostępu do DMA w tym samym czasie, to w pierwszej kolejności zostanie obsłużony kanał 1.

Wykorzystany w poprzedniej aplikacji (na list. 2) kontroler DMA został skonfigurowany do przesyłu danych z przetwornika ADC do pamięci (czyli w efekcie do zmiennej). Funkcję konfigurującą DMA przedstawiono na list. 3. Ponadto, aby kontroler DMA pracował poprawnie, w pierwszej kolejności należy włączyć jego sygnał zegarowy, umieszczając w funkcji RCC_Conf() linijkę:

RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_
DMA1, ENABLE);

Podsumowanie

Przedstawione w artykule przykłady ukazują tylko niewielką część możliwości, jakie oferują konstruktorom przetworniki A/C wbudowane w mikrokontrolery STM32. Ogromna różnorodność trybów pracy oraz elastyczność konfiguracji sprawiają, że te peryferia mogą być wykorzystywane w aplikacjach, w których do niedawna niezbędne było używanie zewnętrznych przetworników. Gdy do współpracy z ADC zostanie wykorzystany kontroler DMA, to w konsekwencji programista otrzymuje system zdolny przetwarzać spore ilości informacji, pozostawiając jeszcze dużo wolnych zasobów CPU. Wolną moc obliczeniową mikrokontrolera można w takim przypadku wykorzystać do realizacji innych zadań.

Krzysztof Paprocki

