

Plug-in dimmer Steckdosen-Dimmer Plug-in dimmer Variateur de lumière enfichable Ściemniacz wtyczkowy Atenuador de enchufe




**Specifications:** 


AC Input Voltage: 220V~240V, 50/60Hz. Maximum distance (meters): 50. Maximum power (Watts): 200W. Operating temperature: -10~50 Suitable lamps: incandescent, energy saving bulbs and halogen without transformer.


C€+R&TTE **APPROVED** 433.92MHz.


www.elro.eu


HE878 - HE878A














Preparation for use

GB

a Insert the receiver (HE878) to the wall outlet.

Linking your transmitter to a receiver

a The red LED should be continuously burning. This happens once the receiver is inserted to the wall outlet.

b Press and hold the LEARN button for two seconds and then release it.

c During this operation the LED starts to blink. Your receiver is now switched in the linking mode. Attention: the LED should blink only after releasing. If the LED starts blinking during pressing then there will be no

Linking your transmitter to a receiver. Follow the manual of your transmitter. Attention: it is possible to link a receiver to multiple transmitters, six memory positions are available.

 Making the receiver ready
 a Connect a desired device to the receiver and make sure the desired device is switched on. The receiver is now ready for use.

4 Disconnecting all links

Benutzung vorbereiten

a The red LED should be burning continuously (see step 2a).
b Press and hold the LEARN button for six seconds. During this

operation the LED starts to blink (see 2c).

a Stecken Sie den Empfänger (HE878) in die Steckdose.

a Die rote LED leuchtet, wenn Sie den Empfänger in die Steckdose b Halten Sie die ÜBERNAME-Taste für zwei Sekunden gedrückt.
c Während dieser Zeit blinkt die LED. Ihr Empfänger befindet sich nun

im Pairingmodus. Achtung: Die LED blinkt erst, nachdem Sie die Taste losgelassen haben. Blinkt die LED, während Sie die Taste noch gedrückt

Pairing des Senders mit einem Empfänger. Folgen Sie den Anleitungen für

den Sender. Achtung: Pairing eines Empfängers mit mehreren Sendern ist möglich, es stehen sechs Speicherstellen zur Verfügung.

Pairing des Senders mit einem Empfänger

halten, dann ist ein Pairing nicht möglich.

c Briefly press on the LEARN button. The LED will turn off and then on again, all links are undone.

Disconnecting from the mains: remove the receiver from the wall outlet.

Préparation avant utilisation

six positions sont mémorisables.

Préparation du récepteur

4 Dissociation de tous les liens

a Branchez le récepteur (HE878) sur la prise murale.

récepteur est branché sur la prise murale.

Liaison de votre émetteur à un récepteur a La LED rouge doit être allumée en continu. Cela se produit dès que le

b Maintenez enfoncé le bouton d'apprentissage pendant deux secondes

 Pendant cette opération, la LED commence à clignoter. Votre récepteur est désormais en mode de liaison. Attention : la LED ne doit clignoter qu'après relâchement du bouton. Si la LED commence à clignoter pendant l'appui, alors il n'y aura pas de clignotement.

Liaison de votre émetteur à un récepteur. Consultez le manuel de votre émetteur. Attention : il est possible de lier un récepteur à plusieurs émetteurs,

Connectez un appareil voulu au récepteur et vérifier que cet appareil est activé. Le récepteur est maintenant prêt à l'emploi.

c Appuyez brièvement sur le bouton d'apprentissage. La LED s'éteindra

Débranchez l'appareil du secteur : débranchez le récepteur de la prise

a La LED rouge doit être allumée en continu (voir l'étape 2a). **b** Maintenez enfoncé le bouton d'apprentissage pendant six secondes. Pendant cette opération, la LED commence à clignoter (voir l'étape 2c).

puis se rallumera, tous les liens sont dissociés.

**Przygotowanie do użytkowania** a Wtyczkę odbiornika (HE878) włożyć do gniazda ściennego.

Kojarzenie nadajnika z odbiornikiem

4 Anulowanie wszystkich połączeń

a Czerwona dioda LED powinna świecić świtałem ciągłym. Dzieje się tak od chwili włożenia wtyczki nadajnika do gniazda ściennego.
b Nacisnąć i przytrzymać przycisk LEARN przez dwie sekundy, po czym

 Podczas tej operacji dioda LED zacznie błyskać. Odbiornik pracuje teraz z trybie kojarzenia. Uwaga: dioda LED powinna zacząć błyskać dopiero po zwolnieniu przycisku. Jeśli dioda LED zacznie błyskać w trakcie naciskania przycisku, nawiązanie łączności nie będzie miało miejsca.

Kojarzenie nadajnika z odbiornikiem. Prosimy postępować zgodnie z zaleceniami dołączonymi do nadajnika. Uwaga: istnieje możliwość skojarzenia odbiornika z kilkoma nadajnikami, dostępnych jest sześć pozycji

Czerwona dioda LED powinna świecić świtałem ciągłym (patrz ilustracja 2a).

operacji dioda LED zacznie błyskać (patrz ilustracja 2c).

c Na krótko nacisnąć przycisk LEARN. Dioda LED zgaśnie, po czym ponownie się włączy. Wszystkie połączenia zostają w ten sposób

**b** Nacisnąć i przytrzymać przycisk LEARN przez sześć sekund. Podczas tej

Przygotowanie odbiornika a Podłączyć żądane urządzenie do odbiornika i upewnić się, że to urządzenie jest włączone. Odbiornik jest już gotowy do użytkowania. a Schließen Sie das gewünschte Gerät am Empfänger an und schalten

Sie es ein. Der Empfänger ist betriebsbereit.

4 Pairing löschen (alle)

[ 3 ] Empfänger vorbereiten

a Die rote LED leuchtet (siehe Schritt 2a).

**b** Halten Sie die ÜBERNAME-Taste für sechs Sekunden gedrückt.

Während dieser Zeit blinkt die LED (siehe 2c).

c Drücken Sie kurz die ÜBERNAME-Taste. Die LED erlischt und leuchtet

dann wieder, alle Verbindungen sind gelöscht.

Abtrennen vom Netz: Ziehen Sie den Empfänger aus der Steckdose.

Odłaczanie urzadzenia od źródła zasilania: wyjąć wtyczke odbiornika z

E

gniazda ściennego

Preparación para el uso a Introduzca el receptor (HE878) en el enchufe de la pared.

Conectar el transmisor a un receptor a La luz LED roja debe permanecer encendida continuamente. Esto ocurre cuando en receptor se introduce en el enchufe de la pared.

b Mantenga pulsado el botón de APRENDIZAJE (LEARN) durante dos segundos y después suéltelo.

c Durante esta operación la luz LED comenzará a parpadear. Esto indica

que el receptor está conectado en la modalidad de enlace. Atención: la luz LED debe parpadear solo después de soltar el botón. Si la luz LED comienza a parpadear cuando todavía está pulsando el botón, no se habrá producido la conexión.

Conectar el transmisor a un receptor. Siga las instrucciones del manual del transmisor. Atención: es posible conectar un receptor con varios transmisores, ya que dispone de seis posiciones de memoria.

Hacer que el receptor esté listo a Conecte el dispositivo deseado al receptor y asegúrese de que esté encendido. El receptor estará ahora listo para ser utilizado.

Desconectar todas las conexiones a La luz LED roja deberá permanecer encendida continuamente (vea el

b Mantenga pulsado el botón de APRENDIZAJE (LEARN) durante seis segundos. Durante esta operación la luz LED comenzará a parpadear

c Pulse brevemente el botón de APRENDIZAJE (LEARN). La luz LED se apagará y se volverá a encender, se habrán cancelado todas las conexiones.

Desconectar de la toma de corriente: extraiga el receptor del enchufe de la

NI

Voorbereiding voor gebruik a Plaats de ontvanger (HE878) in het stopcontact.

2 Uw ontvanger aan een zender koppelen

Ow onwanger aan een zender koppeien a

De rode LED moet constant branden. Dit gebeurt zodra de ontvanger in het stopcontact is geplaatst.

Druk twee seconden op de LEARN knop en laat deze vervolgens los.

E Bij deze handeling gaat de LED knipperen. Uw ontvanger bevindt zich nu in de koppelmodus. Let op: de LED mag pas knipperen na het

loslaten. Als de LED gaat knipperen tijdens indrukken dan wordt er niet

Koppel uw zender aan de ontvanger. Volg hiervoor de handleiding van uw zender. Let op: het is mogelijk om een ontvanger aan meerdere zenders te koppelen, zes geheugenplaatsen zijn beschikbaar.

 De ontvanger gereed maken
 a Sluit een gewenst apparaat aan op de ontvanger en zorg ervoor dat het gewenste apparaat aan staat. De ontvanger is nu gereed voor

Alle koppelingen ongedaan maken
a De rode LED moet constant branden (zie stap 2a).

**b** Druk zes seconden op de LEARN knop. Bij deze handeling gaat de LED

knipperen (zie 2c).

C Druk kort op de LEARN knop. De LED dooft en gaat vervolgens weer

aan, alle koppelingen zijn ongedaan gemaakt.

Spanningsvrij maken: neem de ontvanger uit de contactdoos



Plug-in dimmer Plug-in dimmer Βυσματωτός ροοστάτης Zásuvný stmívač Konnektor homályosító Atenuator conectare

(ii) For the document of conformity go to www.elro.eu or scan the QR code Die Konformitätserklärung finden Sie auf www.elro.eu oder scannen Sie den QR-Code Ga naar www.elro.eu voor het document van conformiteit of scan de QR code

Pour le document de conformité, visitez www.elro.eu ou scannez le code OR.

RO Pentru documentul de conformitate mergeti la www.elro.eu sau scanati codul OR

CZ

Certyfikat zgodności można pobrać ze strony internetowej www.elro.eu. Można również zeskanować kod Q

Para ver el documento de conformidad, visite www.elro.eu o digitalice el código OR Deklaration av godkännanden finns på www.elro.eu eller om du skannar av QR-koden


For samsvarsdokument, gå til www.elro.eu eller skann QR-kode


🔞 Για τη δήλωση συμμόρφωσης επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.elro.eu ή σαρώστε τον κωδικό QR


Pro dokument o shodě přejděte na stránky www.elro.eu, nebo načtěte QR kód D Az azonosíthatósági dokumentumért látogasson el a www.elro.eu weboldalra, vagy szkennelje be a QR kódo


Document of conformity

### HE878 - HE878A

















S

a Sätt in mottagaren (HE878) I vägguttaget.

### Länka din sändare till en mottagare

- a Den röda lysdioden ska lysa kontinuerligt. Detta sker när mottagaren är insatt I vägguttaget.
- **b** Tryck in och håll inne knappen LEARN i två sekunder och släpp den
- **c** Nu ska lysdioden börja blinka, och din mottagare är då i länkningsläget. *Observera: lysdioden ska inte börja blinka förrän efter att* du släppt knappen. Om lysdioden börjar blinka medan du håller knappen intryckt blir det ingen länkning.

Länka din sändare till en mottagare. Följ anvisningarna i sändarens bruksanvisning. Observera: det är möjligt att länka en mottagare till flera sändare, det finns sex minnespositioner tillgängliga.

## lordningställning av mottagaren

a Anslut önskad enhet till mottagaren och se till att den önskade enheten är påslagen. Mottagaren är nu klar att använda.

### 4 Avlänkning av alla länkar

- a Den röda lysdioden ska lysa kontinuerligt (se steg 2a).
- **b** Tryck in och håll inne knappen LEARN i sex sekunder. Nu ska lysdioden böria blinka (se 2c).
- c Tryck lätt på knappen LEARN. Lysdioden slocknar och tänds igen och alla länkar är nu avlänkade

Bortkoppling från elnätet: tag ut mottagaren ur vägguttaget.



## Klargjøring for bruk

a Sett mottakeren (HE878) i veggkontakten.

### Kobling av din sender til en mottaker

- a Det røde LED-lyset skal lyse kontinuerlig. Dette skjer når mottakeren er satt inn I veggkontakten.
- b Trykk og hold LEARN-knappen i to sekunder for deretter å slippe den.
   c I løpet av denne operasjonen vil LED-lyset begynne å blinke. Din
- mottaker er nå satt i tilkoblingsmodus. OBS: LED-lyset skal blinke bare etter at knappen er sluppet. Hvis LED-lyset begynner å blinke under trykkingen vil det ikke bli noen forbindelse.

Kobling av din sender til en mottaker. Følg manualen for senderen din. OBS: Det er mulig å forbinde en mottaker til flere sendere, seks minneposisjoner er tilaienaelia

### 3 Klargjøring av mottakeren

a Tilkoble et ønsket apparat til mottakeren og påse at det ønskede apparatet er slått på. Mottakeren er nå klar for bruk.

## 4 Frakobling av alle forbindelser

- a Det røde LED-lyset skal lyse kontinuerlig (se trinn 2a).
   b Trykk og hold LEARN-knappen i seks sekunder. I løpet av denne operasjonen vil LED-lyset begynne å blinke (se 2c). c Trykk LEARN-knappen kort. LED-lyset vil slås av og så på igjen, og alle

Frakobling fra strømnettet: fjern mottakeren fra veggkontakten.

**Příprava k použití a** Zasuňte přijímač (HE878) do zásuvky ve zdi.

stisknutého tlačítka, k párování nedojde.

## Spárování vysílače s přijímačem

- Dervendi v sprances prijimacem
   A Červená LED dioda by měla nepřetržitě svítit. Tento stav nastane, jakmile je přijímač zasunut do zásuvky ve zdi.
   Stiskněte a na dvě sekundy přidržte tlačítko LEARN (UČENÍ) a pak jej
- c Během této činnosti začne LED dioda blikat. Váš přijímač je nyní přepnut do režimu párování. Upozornění: LED dioda by měla blikat pouze po uvolnění tlačítka. Pokud LED dioda začne blikat během

Spárování vysílače s přijímačem. Postupujte dle příručky k vašemu vysílači. Upozornění: Je možné spárovat přijímač s více vysílači, to umožňuje šest paměťových pozic.

Příprava přijímače
 a Připojte do přijímače požadované zařízení a ujistěte se, že je zařízení zapnuto. Přijímač je nyní připraven k použití.

- Vymazání všech spárovaných vysílačů a LED dioda by měla nepřetržitě svítit (viz krok 2a). b Stiskněte a přidržte tlačítko LEARN (UČENÍ) po dobu šesti sekund. Během této činnosti začne LED dioda blikat (viz 2c). c Krátce stiskněte tlačítko LEARN (UČENÍ), LED dioda se vypne a pak
- opět zapne, všechna párování isou vymazána.

Odpojení od přívodu napětí: vyjměte přijímač ze zásuvky ve zdi.

Használat előtt

a Csatlakoztassa a vevőegységet (HE878) a konnektorba.

## Transzmitter csatlakoztatása a vevőegységhez

- a A piros LED-nek folyamatosan izzania kell. Ez akkor történik, amikor a vevőegységet bedúgja a konnektorba.
- b Nyomja meg és tartsa lenyomva a LEARN gombot két másodpercig, majd engedje el.
- c E művelet alatt a LED villogni kezd. Ekkor a vevőegysége csatlakozás módba kapcsolt. Figyelem: a LED-nek csak akkor kell villognia, miután elengedte a gombot. Ha a LED a gomb nyomva tartása közben is villog, akkor nem lesz kapcsolás.

Transzmitter összekapcsolása a vevőegységgel. Kövesse a transzmitter használati utasításának pontjait. Figyelem: lehetséges több transzmittert egy vevőegységhez kapcsolni, ehhez hat memória-pozíció áll rendelkezésre.

## 3 A vevőegység előkészítése

a Csatlakoztassa a kívánt készüléket a vevőegységhez, ellenőrizze, hogy a készülék be van kapcsolva. A vevőegység immár használatra kész.

- Minden kapcsolás megszűntetése
   a A piros LED-nek folyamatosan izzania kell (lásd a 2a lépést).
  - b Nyomja meg és tartsa lenyomva a LEARN gombot hat másodpercig. E művelet alatt a LED villogni kezd (lásd a 2c lépést).
  - c Nyomja meg röviden a LEARN gombot. A LED kialszik, majd újra felgyullad, minden csatlakozás megszűnik.

Eltávolítás a hálózatból: távolítsa el a vevőegységet a konnektorból.

RC

**Προετοιμασία χρήσης a** Συνδέστε το δέκτη (HE878) σε επιτοίχιο ρευματοδότη.

GR

- Σύνδεση του πομπού σας με δέκτη

  a Η κόκκινη LED πρέπει να είναι σταθερά ενεργοποιημένη. Αυτό συμβαίνει μόλις ο δέκτης συνδεθεί με επιτοίχιο ρευματοδότη.

  b Πιέστε και κρατήστε πατημένο για δύο δευτερόλεπτα το πλήκτρο ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ και στη συνέχεια αφήστε το.
  - Κατά τη διάρκεια αυτής της ενέργειας η LED αρχίζει να αναβοσβήνει.
     Ο δέκτης σας έχει πλέον μεταβεί στη λειτουργία σύνδεσης. Προσοχή: η LED θα πρέπει να αρχίσει να αναβοσβήνει μόνο αφού απελευθερωθεί το πλήκτρο. Εάν η LED αρχίσει να αναβοσβήνει ενώ το πλήκτρο είναι πατημένο, δεν πραγματοποιείται σύνδεση.

Σύνδεση του πομπού σας με δέκτη. Ακολουθήστε το εγχειρίδιο του πομπού σας. Προσοχή: είναι δυνατή η σύνδεση ενός δέκτη με πολλούς πομπούς, διατίθενται έξι θέσεις μνήμης.

## 3 Προετοιμασία του δέκτη

προετοιμασία τον δεκτη α Συνδέστε τη συσκευή που θέλετε στον δέκτη και βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη. Ο δέκτης είναι πλέον έτοιμος για χρήση.

## 4 Απενεργοποίηση όλων των συνδέσεων

- a Η κόκκινη LED πρέπει να είναι σταθερά ενεργοποιημένη (βλέπε βήμα
- Πιέστε και κρατήστε πατημένο για έξι δευτερόλεπτα το πλήκτρο ΚΑΤΑΧΩΡΉΣΗΣ. Κατά τη διάρκεια αυτής της ενέργειας η LED αρχίζει να αναβοσβήνει (βλέπε 2c).
- **c** Πιέστε σύντομα το πλήκτρο ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ. Η LED θα απενεργοποιηθεί και θα ενεργοποιηθεί ξανά, όλες οι συνδέσεις είναι απενεργοποιημένες.

Αποσύνδεση από την κεντρική παροχή: απομακρύνετε το δέκτη από τον επιτοίχιο ρευματοδότη.



Pregătirea pentru utilizare
a Introduceți receptorul (HE868) într-o priză de perete.

# Conectarea transmițătorului la receptor

- a Led-ul roşu trebuie să lumineze continuu. Acest lucru se întâmplă atunci când receptorul este introdus într-o priză de perete.
   b Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul LEARN timp de două secunde apoi eliberaţi.
- c În timpul acestei operațiuni, led-ul începe să licărească. Receptorul
- dumneavoastră este acum comutat la modul de conectare. Atenție: Led-ul trebuie să licărească doar după eliberare. Dacă led-ul începe să licărească în timpul apăsării butonului, nu va mai exista conectare.

Conectarea transmitătorului dumneavoastră la receptor Urmăriți manualul receptorului. Atenție: Este posibil să conectați receptorul la mai mulți transmițători, sunt disponibile șase poziții de memorie.



a Conectati un dispozitiv dorit la receptor si asigurati-vă că dispozitivul este pornit. Receptorul este acum gata de utilizare

Deconectarea tuturor conexiunilor
a Led-ul roșu trebuie să lumineze continuu (a se vedea pasul 2a).

- b Se ține apăsat butonul LEARN timp de 6 secunde. În timpul acestei operațiuni, led-ul începe să licărească (a se vedea 2c).
   c Se apasă scurt pe butonul LEARN. Led-ul se va opri și apoi va porni din
- nou, toate conexiunile sunt anulate

Deconectarea de la comutatorul principal: scoateți receptorul din priza de