Book: Microcontroladores PIC - Programación en C con ejemplos




4.5 Ejemplo 3

Timer0 como un contador, declarar variables nuevas, constantes de enumeración, utilizar relés...

En cuanto a los ejemplos anteriores, el microcontrolador ha ejecutado el programa sin haber sido afectado de ninguna forma por su entorno. En la práctica, hay pocos dispositivos que funcionen de esta manera (por ejemplo, un simple controlador de luz de neón). Los pines de entrada se utilizan también en este ejemplo. En la siguiente figura se muestra un esquema, mientras que el programa está en la siguiente página. Todo sigue siendo muy simple. El temporizador Timer0 se utiliza como un contador. La entrada del contador está conectada a un botón de presión, así que cada vez que se presiona el botón, el temporizador Timer0 cuenta un pulso. Cuando el número de pulsos coincida con el número almacenado en el registro TEST, un uno lógico (5V) aparecerá en el pin PORTD.3. Este voltaje activa un relé electromecánico, y por eso este bit se le denomina 'RELÉ' en el programa.





```
void main() {
 char TEST = 5;
                    // Constante TEST = 5
 enum salidas {RELÉ = 3}; // Constante RELAY = 3
 ANSEL = 0;
                        // Todos los pines de E/S se configuran como digitales
 ANSELH = 0;
 PORTA = 0;
                        // Reiniciar el puerto PORTA
 TRISA = 0xFF;
                        // Todos los pines del puerto PORTA se configuran como entradas
 PORTD = 0;
                        // Reiniciar el puerto PORTD
 TRISD = 0b11110111;
                        // Pin RD3 se configura como salida, mientras que los demás
                        // se configuran como entradas
                        // Contador TMR0 recibe los pulsos por el pin RA4
 OPTION_REG.F5 = 1;
 OPTION_REG.F3 = 1;
                        // Valor del pre-escalador 1:1
                        // Reiniciar el temporizador/contador TMR0
 TMR0 = 0;
 do {
                        // ¿Coincide el número en el temporizador con la
   if (TMR0 == TEST)
                        // constante TEST?
                        // Números coinciden. Poner el bit RD3 a uno (salida RELÉ)
   (PORTD.RELAY = 1);
                        // Quedarse en el bucle infinito
 while (1);
```

Sólo una constante de enumeración RELÉ se utiliza en este ejemplo. Se le asigna un valor mediante la declaración.

```
enum salidas {RELÉ = 3}; // Constante RELÉ = 3
```

Si varios pines del puerto PORTD están conectados a los relés, la expresión anterior se puede escribir de la siguiente manera también:

enum salidas {RELÉ=3, CALENTADOR, MOTOR=6, SURTIDOR};

A todas las constantes, precedidas por las constantes con valores asignados (RELÉ=3 y MOTOR=6), se les asignan automáticamente los valores de las constantes precedentes, incrementados en 1. En este ejemplo, a las constantes CALENTADOR y SURTIDOR se les asignan los valores 4 y 7, es decir (CALENTADOR=4 y SURTIDOR=7), respectivamente.

in 0 **SUBSCRIBE TO** newsletter linkedin facebook youtube instagram **JOIN US** Make a Click Internship **Careers TOOLCHAINS COMPANY** RESOURCES About us Contact PIC dsPIC mikroBUS™ mikroSDK PressKit PIC32 ARM Click Cloud Premium TS Leadership Distributors Timeline **AVR** FT90X Hexiwear™ Libstock™ 8051 **PSOC** eBooks Outlet Terms

Legacy

CEC