Q

Book: Microcontroladores PIC – Programación en C con ejemplos

Table of

A.2 COMPILACIÓN DE PROGRAMA

El microcontrolador no entiende los lenguajes de alto nivel de programación, de ahí que sea necesario compilar el programa en lenguaje máquina. Basta con pulsar sólo una vez sobre el icono apropiado dentro del compilador para crear un documento nuevo con extensión .hex. En realidad, es el mismo programa, pero compilado en lenguaje máquina que el microcontrolador entiende perfectamente. Este programa se le denomina con frecuencia un código hex y forma una secuencia de números hexadecimales aparentemente sin significado.



:03000000020100FA1001000075813F 7590FFB29012010D80F97A1479D40 90110003278589EAF3698E8EB25B A585FEA2569AD96E6D8FED9FAD AF6DD00000001FF255AFED589EA F3698E8EB25BA585FEA2569AD96 DAC59700D00000278E6D8FED9FA DAF6DD00000001FF255AFED8FED 9FADAF6DD000F7590FFB29013278 E6D8FED9FADAF6DD00000001FF2 55AFED589EAF3698E8EB25BA585 FEA2569AD96DAC59D9FADAF6D D00000001FF255AFED8FED9FADA F6DD000F7590FFB29013278E6D82 78E6D8FED9FA589EAF3698E8EB2 5BA585FEA2569AD96DAF6DD000 00001FF2DAF6DD00000001FF255A ADAF6DD00000001FF255AFED8FE D9FA

Una vez compilado, el programa se debe cargar en el chip. Usted necesita un hardware apropiado para hacerlo posible - un programador.

PROGRAMAR EL MICROCONTROLADOR

Como hemos mencionado, para habilitar cargar un código hex en el microcontrolador es necesario proporcionar un dispositivo especial, denominado el programador, con software apropiado. Un gran número de programas y circuitos electrónicos utilizados con este propósito se pueden encontrar en Internet. El procedimiento es básicamente el mismo para todos ellos y se parece a lo siguiente:

- 1. Coloque el microcontrolador en el zócalo apropiado del programador;
- 2. Utilice un cable adecuado para conectar el programador a una PC;
- 3. Abra el programa en código hex dentro de software del programador, ajuste varios parámetros, y pulse sobre el icono para transmitir el código. Pocos segundos después, una secuencia de ceros y unos se va a programar en el microcontrolador.

Sólo ha quedado instalar el chip programado en el dispositivo destino. Si es necesario hacer algunos cambios en el programa, el procedimiento anterior se puede repetir un número ilimitado de veces.

(0) **SUBSCRIBE TO** newsletter linkedin facebook **JOIN US** Make a Click Internship **Careers** COMPANY **TOOLCHAINS RESOURCES** mikroBUS™ About us PIC dsPIC mikroSDK Contact Leadership PressKit ARM Click Cloud Premium TS PIC32 Libstock™ Distributors Timeline FT90X **AVR** Hexiwear™ **PSOC** Outlet Terms 8051 eBooks CEC Legacy