


## 4.6 Ejemplo 4

## Utilizar los temporizadores Timer0, Timer1 y Timer2. Utilizar interrupciones, declarar nuevas funciones...

Al analizar los ejemplos anteriores, es probable que se haya fijado en la desventaja de proporcionar tiempo de retardo por medio de la función Delay. En estos casos, el microcontrolador se queda 'estático' y no hace nada. Simplemente espera que transcurra una cierta cantidad de tiempo. Tal pérdida de tiempo es un lujo inaceptable, por lo que se deberá aplicar otro método. ¿Se acuerda usted del capítulo de los temporizadores? ¿Se acuerda de lo de interrupciones? Este ejemplo los conecta de una manera práctica. El esquema se queda inalterada, y el desafío sigue siendo presente. Es necesario proporcionar un tiempo de retardo suficiente largo para darse cuenta de los cambios en el puerto. Para este propósito se utiliza el temporizador Timer0 con el pre-escalador asignado. Siempre que se genere una interrupción con cada desbordamiento en el registro del temporizador, la variable cnt se aumenta automáticamente en 1 al ejecutarse cada rutina de interrupción. Cuando la variable llega al valor 400, el puerto PORTB se incrementa en 1. Todo el procedimiento se lleva a cabo "entre bastidores", lo que habilita al microcontrolador hacer otra tarea.






```
unsigned cnt;
                     // Definir la variable cnt
void interrupt() {
 cnt++;
                     // Con una interrupción la cnt se incrementa en 1
 TMR0 = 96;
                     // El valor inicial se devuelve en el temporizador TMRO
 INTCON = 0x20;
                     // Bit TOIE se pone a 1, el bit TOIF se pone a 0
void main(){
 OPTION_REG = 0x84; // Pre-escalador se le asigna al temporizador TMR0
 ANSEL = 0;
                     // Todos los pines de E/S se configuran como digitales
 ANSELH = 0;
 TRISB = 0;
                     // Todos los pines de puerto PORTB se configuran
                     // como salidas
                     // Reiniciar el puerto PORTB
 PORTB = 0x0;
 TMR0 = 96;
                     // Temporizador T0 cuenta de 96 a 255
 INTCON = 0 \times A0;
                     // Habilitada interrupción TMR0
 cnt = 0;
                     // A la variable cnt se le asigna un 0
                     // Bucle infinito
 do {
   if (cnt == 400) { // Incrementar el puerto PORTB después 400 interrupciones
     PORTB = PORTB++; // Incrementar número en el puerto PORTB en 1
     cnt = 0;
                     // Reiniciar la variable cnt
 } while(1);
```



...254, 255, 0, 1, 2, 3...

```
unsigned short cnt; // Definir la variable cnt
void interrupt() {
 cnt++ ;
                     // Con una interrupción la cnt se incrementa en 1
 PIR1.TMR1IF = 0; // Reiniciar el bit TMR1IF
                    // El valor inicial se devuelve en los registros
 TMR1H = 0x80;
                    // del temporizador TMR1H y TMR1L
 TMR1L = 0x00;
void main() {
                     // Todos los pines de E/S se configuran como digitales
 ANSEL = 0;
 ANSELH = 0;
                     // Valor inicial de los bits del puerto PORTB
 PORTB = 0xF0;
 TRISB = 0;
                     // Pines del puerto PORTB se configuran como salidas
                     // Configurar el temporizador TMR1
 T1CON = 1;
 PIR1.TMR1IF = 0;
                    // Reiniciar el bit TMR1IF
 TMR1H = 0x80;
                     // Ajustar el valor inicial del temporizador TMR1
 TMR1L = 0x00;
 PIE1.TMR1IE = 1; // Habilitar la interrupción al producirse un desbordamiento
                    // Reiniciar la variable cnt
 cnt = 0;
 INTCON = 0 \times C0;
                    // Interrupción habilitada (bits GIE y PEIE)
                     // Bucle infinito
   if (cnt == 76) { // Cambiar el estado del puerto PORTB después de 76 interrupciones
     PORTB = ~PORTB; // Número en el puerto PORTB está invertido
                  // Reiniciar la variable cnt
 } while (1);
```



```
unsigned short cnt; // Definir la variable cnt
void Reemplazar() {
 PORTB = ~PORTB;
                    // Definir nueva función 'Reemplazar'
                     // Función invierte el estado del puerto
void interrupt() {
 if (PIR1.TMR2IF) { // Si el bit TMR2IF = 1,
   cnt++;
                     // Incrementar variable la cnt en 1
   PIR1.TMR2IF = 0; // Reiniciar el bit y
                     // Reiniciar el registro TMR2
   TMR2 = 0;
// main
void main() {
                     // Reiniciar la variable cnt
 cnt = 0;
                     // Todos los pines de E/S se configuran como digitales
 ANSEL = 0;
 ANSELH = 0;
 PORTB = 0b10101010; // Estado lógico en los pines del puerto PORTB
 TRISB = 0;
                     // Todos los pines del puerto PORTB se configuran como salidas
                     // Configurar el temporizador T2
 T2CON = 0xFF;
                     // Valor inicial del registro del temporizador TMR2
 TMR2 = 0;
                   // Interrupción habilitada
 PIE1.TMR2IE = 1;
 INTCON = 0xC0;
                     // Bits GIE y PEIE se ponen a 1
                     // Bucle infinito
 while (1) {
   if (cnt > 30) { // Cambiar el estado del puerto PORTB después de
                     // más de 30 interrupciones
     Reemplazar(); // Función Reemplazar invierte el estado del puerto PORTB
                     // Reiniciar la variable cnt
                                                                                       R<sub>B</sub>0
                                                                RB7
```



invertir el estado lógico de los pines del puerto se utiliza la función Reemplazar, que normalmente no pertenece al lenguaje C estándar.

